

سیستم برق Nissan X-Trail – راهنمای کامل به تفکیک نسل

شناسه فایل: P4-NSN-XTR-ELE | مسیر: vehicles/nissan/x-trail/electrical/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-29

مقدمه

برق X-Trail معماری استاندارد دارد و قاعده ثابت: ولتاژ و ارت قبل از هر تعویض (SK-29). الگوی P4-NSN-QSH-ELE معتبر است؛ تجهیزات T32 حساسیت به باتری را بیشتر کرده است.

نیازمند راستی‌آزمایی: نقشه فیوز/رله هر نسل/مدل سال، مشخصات دینام/استارت، ایموبلایزر و یادگیری‌ها، منطق مراحل فن، (هیبْرِید پس از تأیید ناوگان).

شکایت‌های مرسوم

شکایت	مسیر
باتری خواب	مصرف پنهان (SK-07) + نصب‌های aftermarket
چراغ باتری متناوب	مدار تحریک و اتصالات – پیش از دینام
داغ در ترافیک	مدار فن: فیوز ← رله ← سنسور ← هر مرحله فن
استارت کلیک/کند	باتری/اتصالات/استارت (SK-08)
چرخش سالم بدون روشن‌شدن	SK-19: میل‌لنگ ← جرقه ← سوخت
چند چراغ خطا با هم	ولتاژ/ارت (SK-29)

تجربه عملی مرسوم

- مرحله دوم فن فقط در شرایط خاص فعال است – با تغذیه مستقیم تست تفکیک شود.
- در T32 با تجهیزات، باتری ضعیف خطاهای جعلی موتوری هم می‌سازد – سلامت باتری پیش‌نیاز عیب‌یابی.
- مدارهای غیرفابریک اول ایزوله شوند؛ پیش از قطع باتری، یادگیری‌ها ثبت شود.

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ تست جرقه با ابزار عایق‌دار.

سوالات متداول

فن X-Trail من فقط یکی روشن می‌شود؛ خرابی؟ مرحله دوم منطق سیستم است یا خرابی فن دوم – با تغذیه مستقیم تست تفکیک شود.
چراغ باتری روشن ولی شارژ می‌کند؛ دینام؟ اول مدار تحریک (SK-07).

اتصال‌های داخلی

پایه: 07، 08، 19، 29 | مرتبط: P4-NSN-XTR-DIAG، P4-NSN-XTR-CLG | هاب: vehicles/nissan/x-trail/

فیلدهای باز

نقشه فیوز/رله هر نسل، دینام/استارت، ایموبلایزر، منطق فن، هیبْرِید.