

سامانه سوخت Toyota Land Cruiser – راهنمای کامل مدار فشار و ناوگان LPG

شناسه فایل: P4-TYT-LC-FUE | مسیر: vehicles/toyota/land-cruiser/fuel-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-06، SK-16، SK-21

مقدمه

مدار سوخت Land Cruiser الگوی استاندارد است: پمپ باک داخلی، فیلتر، ریل و انژکتور، ریگولاتور – با تست‌های SK-06. موتور V8 + سنگین‌ترین جرم فاز ۴ + آفرو = بالاترین تقاضای سوخت کل پروژه؛ پمپ مرزی اول فقط با بار/آفرو کم می‌آورد. لایه LPG در LC100 رایج است.

نیازمند راستی‌آزمایی: فشار استاندارد هر نسل، سنسور فشار ریل، ظرفیت پمپ، بازه فیلترها، کیت LPG، (لایه دیزل پس از تأیید ناوگان).

جدول تفکیک

شکایت	مظنون مسیر سوخت	تست
تپق زیر بار / در آفرو	پمپ مرزی، فیلتر	تست زیر بار با بار واقعی
استارت طولانی	افت Hold	تست حفظ فشار
لرزش متناوب	انژکتور گرفتگی/نشت	مقاطع Hold +
P0171	فشار پایین، سنسور بار، نشت هوا	SK-16 + SK-03 + SK-21
بوی بنزین	خط، ریگولاتور، اورینگ درب باک	بازرسی + تست فشار

لایه LPG

هر علامت در هر دو سوخت تست شود؛ بوی گاز = توقف فوری، شیر باک بسته، تهویه، کف صابون مخصوص – هیچ شعله. در ناوگان LPG، مدار بنزینی دوره‌ای تست شود – پمپ مرزی ماه‌ها پنهان می‌ماند.

تجربه عملی مرسوم

- «تپق با بار/آفرو، آرامش شهری» = تست زیر بار با بار واقعی – حدس تعویض پمپ ممنوع (SK-06).
- توری باک پیش از تعویض پمپ بازبینی شود؛ انژکتورسویی فقط با تأیید تست.

هشدارهای ایمنی

تخلیه فشار پیش از اتصالات؛ تهویه و بدون شعله؛ LPG فقط توسط نصاب مجاز.

سوالات متداول

با LPG دود می‌کند؛ کیت خراب است؟ دود یعنی احتراق ناقص موتور – با هر دو سوخت تست؛ مسیر موتوری در P4-TYT-LC-DIAG.

P0171 با تعویض سنسور حل نشد؛ چرا؟ سه مظنون است – نشت هوا و فشار سوخت بسته نشده‌اند (SK-16).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-06، 16، 18، 21 | مرتبط: P4-TYT-LC-ELE، P4-TYT-LC-DIAG | هاب: vehicles/toyota/land-cruiser/

فیلدهای باز

فشار استاندارد، سنسور ریل، ظرفیت پمپ، کیت LPG، لایه دیزل.