

سامانه سوخت Toyota Land Cruiser Prado – راهنمای کامل مدار فشار و ناوگان LPG

شناسه فایل: P4-TYT-PRD-FUE | مسیر: vehicles/toyota/prado/fuel-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-06، SK-16، SK-21

مقدمه

مدار سوخت Prado الگوی استاندارد است: پمپ باک داخلی، فیلتر، ریل و انژکتور، ریگولاتور – با تست‌های SK-06. موتورهای بزرگ + جرم سنگین + آفرود = تقاضای سوخت بالا؛ پمپ مرزی اول فقط با بار کم می‌آورد. لایه LPG در J120 رایج است.

نیازمند راستی‌آزمایی: فشار استاندارد هر نسل، سنسور فشار ریل، ظرفیت پمپ، بازه فیلترها، کیت LPG، (لایه دیزل پس از تأیید ناوگان).

جدول تفکیک

شکایت	مظنون مسیر سوخت	تست
تپق زیر بار / در آفرود	پمپ مرزی، فیلتر	تست زیر بار با بار واقعی
استارت طولانی	افت Hold	تست حفظ فشار
لرزش متناوب	انژکتور گرفتگی/نشت	متقاطع Hold +
P0171	فشار پایین، سنسور بار، نشت هوا	SK-16 + SK-03 + SK-21
بوی بنزین	خط، ریگولاتور، اورینگ درب باک	بازرسی + تست فشار

لایه LPG

هر علامت در هر دو سوخت تست شود؛ بوی گاز = توقف فوری، شیر باک بسته، تهویه، کف صابون مخصوص – هیچ شعله. در ناوگان LPG، مدار بنزینی دوره‌ای تست شود.

تجربه عملی مرسوم

- «تپق با بار/آفرود، آرامش شهری» = تست زیر بار با بار واقعی – حدس تعویض پمپ ممنوع (SK-06).
- توری باک پیش از تعویض پمپ بازبینی شود؛ انژکتورشویی فقط با تأیید تست.

هشدارهای ایمنی

تخلیه فشار پیش از اتصالات؛ تهویه و بدون شعله؛ LPG فقط توسط نصاب مجاز.

سوالات متداول

با LPG دود می‌کند؛ کیت خراب است؟ دود یعنی احتراق ناقص موتور – با هر دو سوخت تست؛ مسیر موتوری در P4-TYT-PRD-DIAG.

P0171 با تعویض سنسور حل نشد؛ چرا؟ سه مظنون است – نشت هوا و فشار سوخت بسته نشده‌اند (SK-16).

اتصال‌های داخلی

پایه: 21، 18، 16، SK-06 | مرتبط: P4-TYT-PRD-ELE، P4-TYT-PRD-DIAG | هاب: vehicles/toyota/prado/

فیلدهای باز

فشار استاندارد، سنسور ریل، ظرفیت پمپ، کیت LPG، لایه دیزل.