

عیب‌یابی تخصصی Toyota RAV4 – راهنمای کامل تشخیص خرابی

شناسه فایل: P4-TYT-RV4-DIAG | مسیر: vehicles/toyota/rav4/diagnostic/ | وضعیت: needs-review (noindex) | نسل‌های کاندید بازار ایران: XA30، XA40، XA50 – تأیید و سال‌ها: نیازمند راستی‌آزمایی | وابسته به: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19

مقدمه و قید نسل

Toyota RAV4 کراس‌اوور محبوب کلاس C تویوتا و پرتقاضاترین کراس‌اوور ژاپنی وارداتی ایران است؛ با سه نسل در بازار شناخته می‌شود – هر نسل خودرویی متفاوت است. گام صفر: تعیین نسل از روی بدنه/مدارک و ثبت در کارت مدل.

نسل	ویژگی مؤثر در عیب‌یابی
XA30 (۲۰۰۵س)	ناوگان پرکارکرد – فرسودگی چندلایه، LPG رایج در بخشی از ناوگان
XA40 (۲۰۱۳س)	نسل میانی؛ تجهیزات بیشتر
XA50 (۲۰۱۹س)	جدیدترین؛ احتمال هیبرید – تأیید ناوگان ایران: نیازمند راستی‌آزمایی

کد موتور/ECU هر نسل و تیپ (حجم‌های ۲/۰/۲/۵ و هیبرید در XA50 در بازار گزارش می‌شود): **نیازمند راستی‌آزمایی** – لایه هیبرید فقط پس از تأیید ناوگان ایران فعال می‌شود.

شکایت‌ها و ترتیب مظنون‌ها

شکایت	ترتیب بررسی
لرزش با P030x	جرقه (تعویض متقاطع) ← سوخت ← تراکم (SK-01/15)
لرزش بدون کد	دریچه گاز/مسیر دور آرام ← نشت هوا (SK-03)
روشن‌نشدن با استارت سالم	سنسور میل‌لنگ (SK-19) ← جرقه ← سوخت
تپق زیر بار	جرقه ← فشار سوخت (SK-06) ← سنسور بار
مصرف بالا	LTFT (SK-04) ← ترموستات (SK-22) ← مکانیک/لاستیک/فشار باد
علائم برقی متعدد	ولتاژ/ارت (SK-29) + مدارهای aftermarket

نکات ناوگان کراس‌اوور

- در XA30 پرکارکرد: تست تراکم زودتر به میان می‌آید (SK-02)؛ LPG رایج – هر علامت در هر دو سوخت تست شود.
- کارکرد شهری با کولر مداوم: مدار فن (مرحله دوم) مظنون اصلی داغ‌کردن ترافیکی – در هر عیب‌یابی جدی گرفته شود (SK-05).
- در XA40/XA50 با تجهیزات: «چند خطای هم‌زمان» با ولتاژ/ارت شروع شود؛ مدارهای aftermarket ایزوله شوند.
- سازگاری دیاگ هر نسل: نیازمند راستی‌آزمایی و ثبت در کارت.

هشدارهای ایمنی

تست جرقه با ابزار عایق‌دار؛ سوکت‌ها با کلید OFF؛ در LPG مدار گاز ایزوله شود.

سوالات متداول

RAV4 من کدام نسل است؟ از روی بدنه/مدارک – ثبت در کارت؛ همه صفحات با نسل کار می‌کنند.

RAV4 هیبرید هم دارد؟ در XA50 گزارش می‌شود – تأیید ناوگان ایران: نیازمند راستی‌آزمایی؛ لایه هیبرید پس از تأیید اضافه می‌شود.

اتصال‌های داخلی

پایه: 01، 03، 04، 15، 19 SK | مرتبط: P4-TYT-RV4-ENG، P4-TYT-RV4-FUE، P4-TYT-HLX-DIAG | هاب: vehicles/toyota/rav4/

کد موتور/ECU هر نسل، سال‌های عرضه ایران، لایه هیبرید، حدود تراکم.