

سیستم برق Toyota RAV4 – راهنمای کامل به تفکیک نسل

شناسه فایل: P4-TYT-RV4-ELE | مسیر: vehicles/toyota/rav4/electrical/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-29

مقدمه

برق RAV4 معماری استاندارد دارد و قاعده ثابت: ولتاژ و ارت قبل از هر تعویض (SK-29). الگوی P4-TYT-COR-ELE معتبر است – کارکرد شهری با سفرهای کوتاه، باتری را زیر فشار می‌گذارد.

نیازمند راستی‌آزمایی: نقشه فیوز/رله هر نسل/مدل سال، مشخصات دینام/استارت، ایموبلایزر و یادگیری‌ها، منطق مراحل فن، (هیبرید پس از تأیید ناوگان).

شکایت‌های مرسوم

شکایت	مسیر
باتری خواب	مصرف پنهان (SK-07) + نصب‌های aftermarket
چراغ باتری متناوب	مدار تحریک و اتصالات – پیش از دینام
داغ در ترافیک	مدار فن: فیوز ← رله ← سنسور ← هر مرحله فن
استارت کلیک/کند	باتری/اتصالات/استارت (SK-08)
چرخش سالم بدون روشن‌شدن	SK-19: میل‌لنگ ← جرقه ← سوخت
چند چراغ خطا با هم	ولتاژ/ارت (SK-29)

تجربه عملی مرسوم

- در کارکرد شهری با سفرهای کوتاه، باتری هرگز شارژ کامل نمی‌گیرد – تست بار معیار تصمیم است.
- مرحله دوم فن فقط در شرایط خاص فعال است – خرابی‌اش در تست معمولی پنهان می‌ماند؛ با تغذیه مستقیم تست تفکیک شود.
- مدارهای غیرفابریک اول ایزوله شوند؛ پیش از قطع باتری، یادگیری‌ها ثبت شود.

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ تست جرقه با ابزار عایق‌دار.

سوالات متداول

فن RAV4 من فقط یکی روشن می‌شود؛ خرابی؟ مرحله دوم منطق سیستم است یا خرابی فن دوم – با تغذیه مستقیم تست تفکیک شود.
چراغ باتری روشن ولی شارژ می‌کند؛ دینام؟ اول مدار تحریک (SK-07).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-07، 08، 19، 29 | مرتبط: P4-TYT-RV4-DIAG، P4-TYT-RV4-CLG | هاب: vehicles/toyota/rav4/

فیلدهای باز

نقشه فیوز/رله هر نسل، دینام/استارت، ایموبلایزر، منطق فن، هیبرید.