

سیستم برق Mercedes-Benz C-Class – راهنمای کامل شارژ، استارت و ماژول‌ها

شناسه فایل: P5-MBZ-CCR-ELE | مسیر: vehicles/mercedes-benz/c-class/electrical/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-20، SK-29

مقدمه

برق C-Class با معماری ماژولار بنز، حساسیت بالایی به باتری، ارت‌ها و سوییچ‌ها دارد؛ قاعده طلایی حاکم: تغذیه ← ارت ← شبکه، قبل از هر تعویض ماژول (SK-20/29/30). تجهیزات زیاد یعنی باتری ضعیف خطاهای جعلی گسترده می‌سازد.

نیازمند راستی‌آزمایی: معماری ماژول هر نسل، نقشه فیوز/رله، محل و نوع باتری، دینام/استارت، ایموبلایزر و رویه کدگذاری، منطق فن.

شکایت‌های مرسوم

شکایت	مسیر
باتری خواب	مصرف پنهان (SK-07) + نصب‌های aftermarket – با احترام به زمان خواب ماژول‌ها
چراغ باتری متناوب	مدار تحریک و اتصالات – پیش از دینام
استارت کلیک/کند	باتری (نوع/محل صحیح)/اتصالات/استارت (SK-08)
چرخش سالم بدون روشن شدن	SK-19: میل‌لنگ ← جرقه ← سوخت
چند تجهیز/چراغ هم‌زمان	سوییچ فرسوده یا تغذیه/ارت مشترک (SK-29)
کدهای U	شکست ارتباط – تغذیه/ارت ماژول قبل از تعویض (SK-20)

تجربه عملی مرسوم

- در این ناوگان، سوییچ‌های فرسوده (کلیدها، سنسور درب، ترمز) منشا شبه‌خرابی‌های زنجیره‌ای‌اند – سوییچ قبل از ماژول.
- محل و نوع باتری (و در صورت وجود، باتری کمکی) با رویه سازنده جایگزین شود – تعویض حدسی ممنوع.
- پیش از قطع باتری، تجهیزات نیازمند یادگیری/کدگذاری ثبت شود.

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ مدار کیسه هوا فقط آموزش‌دیده؛ تعویض ماژول بدون کدگذاری ممنوع.

سوالات متداول

بعد از چند روز پارک خطاهای متنوع می‌دهد؛ چیست؟ باتری یا مصرف پنهان – تست SK-07 با احترام به زمان خواب ماژول‌ها.

قطعات برقی با E-Class مشترک است؟ فقط با تأیید کد قطعه – حدس ممنوع.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-07، 08، 19، 20، 29 | مرتبط: P5-MBZ-CCR-DIAG، P5-MBZ-CCR-CLG | هاب: vehicles/mercedes-benz/c-class/

فیلدهای باز

معماری ماژول، نقشه فیوز/رله، محل/نوع باتری، دینام/استارت، ایموبلایزر.