

سیستم برق Peugeot 508 – راهنمای کامل شارژ، استارت و الکترونیک

شناسه فایل: P5-PGT-508-ELE | مسیر: vehicles/peugeot/508/electrical/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-20، SK-29

مقدمه

برق 508 پرتجهیزات است (نمایشگر i-Cockpit در R8، کمکی‌ها و احتمال ADAS – تأیید هر تیپ: نیازمند راستی‌آزمایی). قاعده طلایی حاکم: تغذیه ← ارت ← شبکه، قبل از هر تعویض ماژول (SK-20/29/30). معماری الکترونیکی پژو (سوییچ‌های الکترونیکی، شبکه‌های چندگانه) رویه خاص دارد – عیب‌یابی حدسی ممنوع.

نیازمند راستی‌آزمایی: معماری ماژول هر نسل، نقشه فیوز/رله، دینام/استارت، ایموبلایزر و رویه کدگذاری، منطق فن، تجهیزات ADAS R8.

شکایت‌های مرسوم

شکایت	مسیر
باتری خواب	مصرف پنهان (SK-07) + نصب‌های aftermarket – با احترام به زمان خواب ماژول‌ها
چراغ باتری متناوب	مدار تحریک و اتصالات – پیش از دینام
استارت کلیک/کند	باتری/اتصالات/استارت (SK-08)
چرخش سالم بدون روشن شدن	SK-19: میل‌لنگ ← جرقه ← سوخت
چند چراغ خطا با هم	ولتاژ/ارت/شبکه (SK-20/29)
کدهای U / هشدار ADAS	شکست ارتباط/سنسور – تغذیه/ارت/شبکه قبل از تعویض (SK-20/30)

تجربه عملی مرسوم

- در خودرو با این حجم تجهیزات، باتری ضعیف خطاهای جعلی گسترده می‌سازد – سلامت باتری مطلق‌ترین پیش‌نیاز عیب‌یابی است.
- سوییچ‌های الکترونیکی و ماژول‌های بدنه پژو، تشخیص را حساس می‌کنند – تغذیه/ارت ماژول قبل از تعویض (SK-20).
- پیش از قطع باتری، تجهیزات نیازمند یادگیری ثبت شود.

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ مدار کیسه هوا فقط آموزش‌دیده؛ تعویض ماژول/حسگر ADAS بدون ابزار و رویه سازنده ممنوع.

سوالات متداول

بعد از چند روز پارک خطاهای متنوع می‌دهد؛ چیست؟ باتری یا مصرف پنهان – تست SK-07 با احترام به زمان خواب ماژول‌ها.
هشدارهای ADAS پدید؛ حسگر خراب است؟ اول تغذیه/ارت/شبکه – تعویض حدسی ممنوع (SK-30).

اتصال‌های داخلی

پایه: 07، 08، 19، 20، 29 | مرتبط: P5-PGT-508-DIAG، P5-PGT-508-CLG | هاب: vehicles/peugeot/508/

فیلدهای باز

معماری ماژول هر نسل، نقشه فیوز/رله، دینام/استارت، ایموبلایزر، تجهیزات ADAS.