

## سیستم برق Renault Captur – راهنمای کامل به تفکیک نسل

شناسه فایل: P5-RNL-CPTR-ELE | مسیر: vehicles/renault/captur/electrical/ وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-29

### مقدمه

برق Captur معماری استاندارد دارد و قاعده ثابت: ولتاژ و ارت قبل از هر تعویض (SK-29). الگوی P5-RNL-MGN-ELE معتبر است؛ کارکرد شهری با سفرهای کوتاه، باتری را زیر فشار می‌گذارد و تجهیزات نسل XJB حساسیت را بیشتر کرده است.

**نیازمند راستی‌آزمایی:** نقشه فیوز/رله هر نسل/مدل سال، مشخصات دینام/استارت، رفتار کارت/ایموبلایزر و یادگیری‌ها، منطق مراحل فن.

### شکایت‌های مرسوم

| شکایت                   | مسیر                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| باتری خواب              | مصرف پنهان (SK-07) + نصب‌های aftermarket  |
| چراغ باتری متناوب       | مدار تحریک و اتصالات – پیش از دینام       |
| داغ در ترافیک           | مدار فن: فیوز ← رله ← سنسور ← هر مرحله فن |
| استارت کلیک/کند         | باتری/اتصالات/استارت (SK-08)              |
| چرخش سالم بدون روشن شدن | SK-19: میل‌لنگ ← جرقه ← سوخت              |
| چند چراغ خطا با هم      | ولتاژ/ارت (SK-29)                         |

### تجربه عملی مرسوم

- در کارکرد شهری با سفرهای کوتاه، باتری هرگز شارژ کامل نمی‌گیرد – تست بار معیار تصمیم است.
- سیستم کارت/ایموبلایزر رنو رویه خاص دارد – عیب‌یابی حدسی آن ممنوع؛ رویه با راستی‌آزمایی ثبت می‌شود.
- مدارهای غیرفابریک اول ایزوله شوند؛ پیش از قطع باتری، یادگیری‌ها ثبت شود.

### هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ تست جرقه با ابزار عایق‌دار.

### سوالات متداول

**Captur من فقط مسیرهای کوتاه می‌رود؛ باتری مرتب ضعیف می‌شود؛ طبیعی است؟** الگوی مرسوم است – تست بار و شارژ (SK-07)؛ در صورت سالم‌بودن، شارژ دوره‌ای کمکی توصیه می‌شود.

**چراغ باتری روشن ولی شارژ می‌کند؛ دینام؟** اول مدار تحریک (SK-07).

### اتصال‌های داخلی

پایه: SK-07، 08، 19، 29 | مرتبط: P5-RNL-CPTR-DIAG، P5-RNL-CPTR-CLG | هاب: vehicles/renault/captur/

### فیلدهای باز

نقشه فیوز/رله هر نسل، دینام/استارت، کارت/ایموبلایزر، منطق فن.