

سیستم برق Renault Koleos – راهنمای کامل به تفکیک نسل

شناسه فایل: P5-RNL-KLS-ELE | مسیر: vehicles/renault/koleos/electrical/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-29

مقدمه

برق Koleos معماری استاندارد دارد و قاعده ثابت: ولتاژ و ارت قبل از هر تعویض (SK-29). الگوی P4-TYT-RV4-ELE معتبر است؛ تجهیزات نسل دوم، حساسیت به باتری را بیشتر کرده است.

نیازمند راستی‌آزمایی: نقشه فیوز/رله هر نسل/مدل سال، مشخصات دینام/استارت، ایموپلایزر و یادگیری‌ها، منطق مراحل فن.

شکایت‌های مرسوم

شکایت	مسیر
باتری خواب	مصرف پنهان (SK-07) + نصب‌های aftermarket
چراغ باتری متناوب	مدار تحریک و اتصالات – پیش از دینام
داغ در ترافیک	مدار فن: فیوز ← رله ← سنسور ← هر مرحله فن
استارت کلیک/کند	باتری/اتصالات/استارت (SK-08)
چرخش سالم بدون روشن شدن	SK-19: میل‌لنگ ← جرقه ← سوخت
چند چراغ خطا با هم	ولتاژ/ارت (SK-29)

تجربه عملی مرسوم

- مرحله دوم فن فقط در شرایط خاص فعال است – با تغذیه مستقیم تست تفکیک شود.
- در نسل دوم با تجهیزات، باتری ضعیف خطاهای جعلی موتوری هم می‌سازد – سلامت باتری پیش‌نیاز عیب‌یابی.
- مدارهای غیرفابریک اول ایزوله شوند؛ پیش از قطع باتری، یادگیری‌ها ثبت شود.

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ تست جرقه با ابزار عایق‌دار.

سوالات متداول

فن Koleos من فقط یکی روشن می‌شود؛ خرابی؟ مرحله دوم منطق سیستم است یا خرابی فن دوم – با تغذیه مستقیم تست تفکیک شود.
چراغ باتری روشن ولی شارژر می‌کند؛ دینام؟ اول مدار تحریک (SK-07).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-07، 08، 19، 29 | مرتبط: P5-RNL-KLS-DIAG، P5-RNL-KLS-CLG | هاب: vehicles/renault/koleos/

فیلدهای باز

نقشه فیوز/رله هر نسل، دینام/استارت، ایموپلایزر، منطق فن.