

سامانه خنک‌کاری Renault Latitude – راهنمای کامل عیب‌یابی

شناسه فایل: P5-RNL-LTD-CLG | مسیر: vehicles/renault/latitude/cooling-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-05، SK-22

مقدمه

خنک‌کاری Latitude با فن الکتریکی، سنسور و ترموستات، الگوی SK-05 را دارد. جرم سدان بزرگ و کاربری سفر یعنی بار حرارتی بالاتر – سلامت این سامانه پیش‌نیاز عمر واکش سرسیندر است.

نیازمند راستی‌آزمایی: دمای ترموستات، ظرفیت مایع، نسبت ضدیخ، نقاط فن، مدار فن کمکی، رویه هواگیری.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
داغ ترافیک، نرمال جاده	فن/کلید/رله	سطح مایع
داغ در جاده با بار	هسته / واترپمپ	رسوب
جوش سریع از سرد	ترموستات بسته	کمبود شدید
عقره ناپایدار	سنسور/سیم‌کشی	ارت (SK-29)
افت مایع بی‌لکه	نشت داخلی	تبخیر/درب
گرمای کم کابین	هسته بخاری	سطح مایع

رویه (SK-05)

سطح (سرد) ← بازرسی بصری ← تست فشار درب/مدار ← مدار فن (تست مستقیم، رله، سنسور؛ هر مرحله) ← جریان آب ← ترموستات در آب گرم ← اختلاف دمای ورودی/خروجی. در نشانه اختلاط آب‌وروغن: Block Test فوری.

تجربه عملی مرسوم

- پس از هر سرویس، هوا طبق رویه نسخه تخلیه شود – هوای محبوس واکش تازه را می‌سوزاند.
- پیش از سفر، چهارگانه سطح/درب/فن/شیلنگ بازبینی شود.

هشدارهای ایمنی

درب داغ باز نشود؛ مایع سمی؛ تست فشار استاندارد در خودرو سرد.

سوالات متداول

با کولر در تابستان داغ می‌کند؛ چیست؟ بار کولر فن و هسته را زیر فشار می‌گذارد – مرحله دوم فن و هسته (SK-05).
P0128؛ چیست؟ ترموستات همیشه‌باز یا سنسور (SK-22).

اتصال‌های داخلی

پایه: 29، 22، SK-05 | مرتبط: P5-RNL-LTD-ELE، P5-RNL-LTD-ENG، هاب: vehicles/renault/latitude/

فیلدهای باز

دمای ترموستات، ظرفیت، نسبت ضدیخ، نقاط فن، رویه هواگیری.