

عیب‌یابی تخصصی Renault Latitude – راهنمای کامل تشخیص خرابی

شناسه فایل: P5-RNL-LTD-DIAG | مسیر: vehicles/renault/latitude/diagnostic/ | وضعیت: needs-review (noindex) | فاز ۵ – رنوی وارداتی؛ نسل کاندید بازار ایران: (۲۰۱۱S) L43 – تأیید و سال‌ها: نیازمند راستی‌آزمایی | وابسته به: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19

مقدمه و قید نسل و فاز

Renault Latitude سدان اجراتیو رنو (خویشاوند Samsung SM5) و پرمرجه‌ترین سدان بزرگ وارداتی رنو در ایران است؛ یک نسل (L43) در بازار شناخته می‌شود (تأیید و سال‌ها: **نیازمند راستی‌آزمایی**). حجم‌های ۲/۰/۲/۵ (و ۷/۶ ۳/۵ در برخی نسخه‌ها) گزارش می‌شود (کد دقیق هر تیپ: **نیازمند راستی‌آزمایی**). جرم سدان بزرگ + کاربری سفر = بار حرارتی/ترمزی بالاتر از سدان‌های معمولی.

نیازمند راستی‌آزمایی: کد موتور/ECU هر تیپ، تفکیک CVT/AT هر نسخه، سال‌های عرضه ایران، حدود تراکم، حدود اصلاح سوخت.

شکایت‌ها و ترتیب مظنون‌ها

شکایت	ترتیب بررسی
لرزش با P030x	جرقه (تعویض متقاطع) ← سوخت ← تراکم (SK-01/15)
لرزش بدون کد	دریچه گاز/مسیر دور آرام ← نشت هوا (SK-03)
روشن‌نشدن با استارت سالم	سنسور میل‌لنگ (SK-19) ← جرقه ← سوخت
ضربه/کشش رفتاری اتومات	تفکیک CVT از AT – نوع گیربکس مسیر عیب‌یابی را تعیین می‌کند (SK-10)
تیپ زیر بار	جرقه ← فشار سوخت (SK-06) ← سنسور بار
مصرف بالا	LTFT (SK-04) ← ترموستات (SK-22) ← مکانیک/لاستیک/فشار باد
علائم برقی متعدد	ولتاژ/ارت (SK-29) + مدارهای aftermarket

نکات ناوگان سدان بزرگ

- CVT رایج خانواده (تأیید هر تیپ: نیازمند راستی‌آزمایی) – «ضربه تعویض دنده» اول با ATF و کدهای TCU؛ تعویض حدسی ممنوع.
- جرم سدان: ترمز و تعلیق در هر عیب‌یابی جدی گرفته شوند (SK-11، SK-12).
- LPG در بخشی از ناوگان: هر علامت در هر دو سوخت تست شود؛ مدار بنزینی دوره‌ای کنترل گردد.
- نصب‌های aftermarket، منشا علائم مبهم – ایزوله پیش از تعویض سنسور (SK-29).
- سازگاری دیاگ: نیازمند راستی‌آزمایی و ثبت در کارت.

هشدارهای ایمنی

تست جرقه با ابزار عایق‌دار؛ سوکت‌ها با کلید OFF؛ در LPG مدار گاز ایزوله شود.

سوالات متداول

Latitude من با CVT لرزش دارد؛ گیربکس خراب است؟ اول ATF (سطح/کیفیت/نوع) و آداپتاسیون و کدهای TCU – بازسازی حدسی رایج‌ترین خطای این شکایت است (SK-10).

قطعات Latitude با Safrane مشترک است؟ فقط با تأیید کد قطعه – حدس ممنوع.

اتصال‌های داخلی

پایه: 01، 03، 04، 15، 19 SK | مرتبط: P5-RNL-LTD-ENG، P5-RNL-LTD-FUE، P5-RNL-KLS-DIAG | هاب: vehicles/renault/latitude

فیلدهای باز

کد موتور/ECU هر تیپ، تفکیک CVT/AT، سال‌ها، حدود تراکم، حدود اصلاح سوخت.