

سیستم برق Renault Latitude – راهنمای کامل شارژ، استارت و مدار فن

شناسه فایل: P5-RNL-LTD-ELE | مسیر: vehicles/renault/latitude/electrical/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-29

مقدمه

برق Latitude با تجهیزات سدان اجراتیو (تأیید هر تیپ: نیازمند راستی‌آزمایی)، حساسیت به باتری و اتصالات بالا دارد؛ قاعده ثابت: ولتاژ و ارت قبل از هر تعویض (SK-29). الگوی P5-RNL-KLS-ELE معتبر است.

نیازمند راستی‌آزمایی: نقشه فیوز/رله هر مدل سال، مشخصات دینام/استارت، ایموبلایزر و رویه کدگذاری/یادگیری‌ها، منطق مراحل فن.

شکایت‌های مرسوم

شکایت	مسیر
باتری خواب	مصرف پنهان (SK-07) + نصب‌های aftermarket
چراغ باتری متناوب	مدار تحریک و اتصالات – پیش از دینام
داغ در ترافیک	مدار فن: فیوز ← رله ← سنسور ← هر مرحله فن
استارت کلیک/کند	باتری/اتصالات/استارت (SK-08)
چرخش سالم بدون روشن شدن	SK-19: میل‌لنگ ← جرقه ← سوخت
چند چراغ خطا با هم	ولتاژ/ارت/شبکه (SK-29)

تجربه عملی مرسوم

- تجهیزات زیاد یعنی باتری ضعیف خطاهای جعلی موتوری هم می‌سازد – سلامت باتری پیش‌نیاز عیب‌یابی.
- مرحله دوم فن فقط در شرایط خاص فعال است – با تغذیه مستقیم تست تفکیک شود.
- پیش از قطع باتری، تجهیزات نیازمند یادگیری ثبت شود (رویه: نیازمند راستی‌آزمایی).

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ مدار کیسه هوا فقط آموزش‌دیده؛ تعویض ماژول بدون رویه کدگذاری ممنوع.

سوالات متداول

بعد از چند روز پارک استارت نمی‌زند؛ چیست؟ مصرف پنهان – ایزوله با قطع فیوزها با احترام به زمان خواب (SK-07).
چراغ باتری روشن ولی شارژ می‌کند؛ دینام؟ اول مدار تحریک (SK-07).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-07، 08، 19، 29 | مرتبط: P5-RNL-LTD-DIAG، P5-RNL-LTD-CLG | هاب: vehicles/renault/latitude/

فیلدهای باز

نقشه فیوز/رله، دینام/استارت، ایموبلایزر، منطق فن.