

## سامانه سوخت Renault Latitude – راهنمای کامل مدار فشار و ناوگان LPG

شناسه فایل: P5-RNL-LTD-FUE | مسیر: vehicles/renault/latitude/fuel-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-06، SK-16، SK-21

### مقدمه

مدار سوخت Latitude الگوی استاندارد است: پمپ باک‌داخلی، فیلتر، ریل و انژکتور، ریگولاتور – با تست‌های SK-06 (فشار کلید باز، زیر بار، Hold، جریان‌کشی). حجم موتورهای بزرگ‌تر یعنی تقاضای سوخت بالاتر؛ پمپ مرزی زودتر زیر بار خودش را نشان می‌دهد. لایه LPG در بخشی از ناوگان.

**نیازمند راستی‌آزمایی:** فشار استاندارد، نوع سنسور بار، ظرفیت پمپ، بازه فیلترها، کیت LPG.

### جدول تفکیک

| شکایت         | مظنون مسیر سوخت                 | تست                   |
|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| تپق زیر بار   | پمپ مرزی، فیلتر                 | تست زیر بار           |
| استارت طولانی | افت Hold                        | تست حفظ فشار          |
| لرزش متناوب   | انژکتور گرفتگی/نشست             | مقاطع Hold +          |
| P0171         | فشار پایین، سنسور بار، نشست هوا | SK-16 + SK-03 + SK-21 |
| بوی بنزین     | خط، ریگولاتور، اورینگ درب باک   | بازرسی + تست فشار     |

### لایه LPG

هر علامت در هر دو سوخت تست شود؛ بوی گاز = توقف فوری، شیر باک بسته، تهویه، کف صابون مخصوص – هیچ شعله. در ناوگان LPG، مدار بنزینی دوره‌ای تست شود – پمپ مرزی ماه‌ها پنهان می‌ماند.

### تجربه عملی مرسوم

- توری باک پیش از تعویض پمپ بازبینی شود – مظنون اول در سوخت آلوده.
- انژکتورشویی فقط با تأیید تست.

### هشدارهای ایمنی

تخلیه فشار پیش از اتصالات؛ تهویه و بدون شعله؛ LPG فقط توسط نصاب مجاز.

### سوالات متداول

صیح استارت طولانی دارد؛ پمپ؟ الگوی افت Hold – تست فشار تصمیم می‌سازد (SK-06).

**P0171 با تعویض سنسور حل نشد؛ چرا؟** سه مظنون است – نشست هوا و فشار سوخت بسته نشده‌اند (SK-16).

### اتصال‌های داخلی

پایه: SK-06، 16، 18، 21 | مرتبط: P5-RNL-LTD-DIAG، P5-RNL-LTD-ELE | هاب: vehicles/renault/latitude/

### فیلدهای باز

فشار استاندارد، سنسور بار، ظرفیت پمپ، کیت LPG، بازه فیلترها.