

سیستم برق Renault Safrane – راهنمای کامل شارژ، استارت و مدار فن

شناسه فایل: P5-RNL-SAF-ELE | مسیر: vehicles/renault/safrane/electrical/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-29

مقدمه

برق Safrane با تجهیزات سدان اجراتیو (تأیید هر تیپ: نیازمند راستی‌آزمایی)، حساسیت به باتری و اتصالات بالا دارد؛ قاعده ثابت: ولتاژ و ارت قبل از هر تعویض (SK-29). الگوی P5-RNL-LTD-ELE معتبر است.

نیازمند راستی‌آزمایی: نقشه فیوز/رله هر مدل سال، مشخصات دینام/استارت، رفتار کارت/ایموبلایزر و رویه کدگذاری، منطق مراحل فن.

شکایت‌های مرسوم

شکایت	مسیر
باتری خواب	مصرف پنهان (SK-07) + نصب‌های aftermarket
چراغ باتری متناوب	مدار تحریک و اتصالات – پیش از دینام
داغ در ترافیک	مدار فن: فیوز ← رله ← سنسور ← هر مرحله فن
استارت کلیک/کند	باتری/اتصالات/استارت (SK-08)
چرخش سالم بدون روشن‌شدن	SK-19: میل‌لنگ ← جرقه ← سوخت
چند چراغ خطا با هم	ولتاژ/ارت/شبکه (SK-29)

تجربه عملی مرسوم

- تجهیزات زیاد یعنی باتری ضعیف خطاهای جعلی موتوری هم می‌سازد – سلامت باتری پیش‌نیاز عیب‌یابی.
- سیستم کارت/ایموبلایزر رنو رویه خاص دارد – عیب‌یابی حدسی آن ممنوع؛ رویه با راستی‌آزمایی ثبت می‌شود.
- پیش از قطع باتری، تجهیزات نیازمند یادگیری ثبت شود.

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ مدار کیسه هوا فقط آموزش‌دیده؛ تعویض ماژول بدون رویه کدگذاری ممنوع.

سوالات متداول

بعد از چند روز پارک استارت نمی‌زند؛ چیست؟ مصرف پنهان – ایزوله با قطع فیوزها با احترام به زمان خواب (SK-07).
چراغ باتری روشن ولی شارژر می‌کند؛ دینام؟ اول مدار تحریک (SK-07).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-07، 08، 19، 29 | مرتبط: P5-RNL-SAF-DIAG، P5-RNL-SAF-CLG | هاب: vehicles/renault/safrane/

فیلدهای باز

نقشه فیوز/رله، دینام/استارت، کارت/ایموبلایزر، منطق فن.