

سامانه سوخت Volkswagen Touareg – راهنمای کامل پاشش مستقیم و ناوگان LPG

شناسه فایل: P5-VWG-TRG-FUE | مسیر: vehicles/volkswagen/touareg/fuel-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-06، SK-16، SK-21

مقدمه

مدار سوخت Touareg با پاشش مستقیم TSI دو لایه دارد: پمپ فشار پایین باک داخلی + HPFP محرک شده از میل سوپاپ – تست های SK-06 برای مدار پایین و پایش فشار ریل زیر بار برای مدار بالا. موتور بزرگ + سنگین ترین جرم فولکس + آف رود = بالاترین تقاضای سوخت برند. لایه LPG در 7L رایج است (سازگاری با پاشش مستقیم: تأیید کیت/نسخه – نیازمند راستی آزمایی). لایه دیزل (در صورت تأیید ناوگان) جداگانه اضافه می شود.

نیازمند راستی آزمایی: فشار استاندارد مدار پایین، فشار ریل زیر بار، ظرفیت پمپ ها، بازه فیلترها، کیت LPG، لایه دیزل.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون مسیر سوخت	تست
تیق زیر بار / با بوسه / آف رود	فشار ریل پایین (HPFP/پمپ باک)	پایش فشار ریل زیر بار با بار واقعی (SK-04/06)
استارت طولانی	افت Hold مدار پایین	تست حفظ فشار
لرزش متناوب	انژکتور + رسوب سوپاپ ها	مقطع + دیاگ
P0171	فشار پایین، سنسور بار، نشت هوا	SK-16 + SK-03 + SK-21
بوی بنزین	خط، اورینگ درب باک، نشتی ریل	بازرسی + تست فشار

لایه LPG

هر علامت در هر دو سوخت تست شود؛ بوی گاز = توقف فوری، شیر باک بسته، تهویه، کف صابون مخصوص – هیچ شعله. در ناوگان LPG، مدار بنزینی دوره ای تست شود – پمپ مرزی ماه ها پنهان می ماند.

تجربه عملی مرسوم

- «تیق با بار/آف رود، آرامش شهری» = تست زیر بار با بار واقعی – حدس تعویض پمپ/HPFP ممنوع (SK-06).
- توری باک پیش از تعویض پمپ بازبینی شود؛ انژکتور شویی فقط با تأیید تست.

هشدارهای ایمنی

تخلیه فشار (هر دو مدار) پیش از اتصالات؛ HPFP فشار بسیار بالا دارد؛ تهویه و بدون شعله؛ LPG فقط توسط نصاب مجاز.

سوالات متداول

با LPG دود می کند؟ کیت خراب است؟ دود یعنی احتراق ناقص موتور – با هر دو سوخت تست؛ مسیر موتوری در P5-VWG-TRG-DIAG. فشار ریل زیر بار می افتد؛ کدام پمپ؟ تفکیک مدار پایین و ریل با پایش (SK-06/04).

اتصال های داخلی

پایه: SK-06، 16، 18، 21 | مرتبط: P5-VWG-TRG-ELE، P5-VWG-TRG-DIAG | هاب: vehicles/volkswagen/touareg/

فیلدهای باز

فشار پایین/بالا استاندارد، ظرفیت پمپ ها، کیت LPG، لایه دیزل، بازه فیلترها.