

HeatPump-X200 Bedienungs- und Servicehandbuch

Version 1.0 · Stand August 2026 · Fiktive ServicePilot-Demodokumentation

Sicherheit

Das Gehäuse und elektrische Abdeckungen dürfen nur von einer Fachkraft geöffnet werden. Bei Brandgeruch, Rauch, Funken oder austretendem Kältemittel Abstand halten und das Gerät nur dann am Hauptschalter ausschalten, wenn dies gefahrlos möglich ist. Anschließend den Notdienst verständigen.

Bedienung

Kontrollierter Neustart

Ein Neustart darf einmal über das Bedienfeld ausgeführt werden: Menü „Anlage“, „Betrieb“ und „Neustart“ wählen, die angezeigte Sicherheitsabfrage bestätigen und bis zu zehn Minuten warten. Nicht mehrfach neu starten. Bleibt der Fehler bestehen, Fehlercode und Uhrzeit notieren und den Service kontaktieren.

Sichtprüfung durch den Betreiber

Ohne Abdeckungen zu entfernen darf der Betreiber prüfen, ob die sichtbaren Heizkreisventile geöffnet sind, ob das Display eine Warnung zeigt und ob ungewöhnliche Geräusche auftreten. Keine Leitungen lösen und kein Wasser nachfüllen, wenn die dokumentierte Anlagenkonfiguration nicht bekannt ist.

Fehlerdiagnose

Fehler E37 – Volumenstrom zu niedrig

Beim Modell HeatPump-X200 bedeutet E37, dass der gemessene Heizkreis-Volumenstrom unter dem zulässigen Bereich liegt. Zulässige Erstmaßnahmen sind die Sichtprüfung der frei zugänglichen Ventile und ein einzelner kontrollierter Neustart. Tritt E37 erneut auf, muss ein Servicefall mit Modell, Seriennummer, Fehlercode und Zeitpunkt angelegt werden.

Fehler E55 – Vorlauftemperaturfühler

E55 weist beim HeatPump-X200 auf ein unplausibles Signal des Vorlauftemperaturfühlers hin. Der Betreiber darf den Fehler nicht durch Öffnen des Gehäuses untersuchen. Fehlercode und Zeitpunkt notieren und einen Servicefall anlegen.

Wartung

Die jährliche Sicht- und Funktionsprüfung ist durch einen qualifizierten Servicebetrieb auszuführen.
Wartungsarbeiten am Kältekreis und an elektrischen Komponenten sind keine Betreiberarbeiten.