

Indicadores do Dashboard Defeitos

Ambiente: mapa-concretagem-teste | Atualizacao: v1.55 | Data: 20/08/2026

Escopo da alteracao: os indicadores de defeitos do ambiente teste passam a calcular NC somente com os itens da secao **Inspecao Visual**. Itens de montagem ou inspecao final deixam de compor a base da Taxa de NC.

Indicadores principais

Indicador	Formula	Interpretacao
Erros encontrados	Total de respostas "Reprovado/Nao" nos itens da Inspecao Visual.	Mostra o volume absoluto de NC visual no periodo filtrado.
Defeitos possiveis	Quantidade de postes inspecionados x quantidade de itens da Inspecao Visual aplicaveis.	E a nova base reduzida da Taxa de NC.
Taxa de NC	Total de erros encontrados / Total de defeitos possiveis.	Mede a proporcao de itens visuais nao conformes dentro da checklist visual.
Indice de reprovacao	Postes com ao menos uma NC visual / Postes inspecionados.	Mede a proporcao de postes avaliados que apresentaram algum defeito visual.
Postes Reprovados	Postes com status final Reprovado / Total de postes produzidos.	Mede a reprovacao final em relacao ao volume produzido no periodo.
Taxa retrabalho	Postes com status Retrabalhado / Postes inspecionados.	Mede a participacao de postes retrabalhados entre os avaliados.

Formulas resumidas

Taxa de NC = erros visuais encontrados / itens visuais possiveis

Indice de reprovacao = postes com pelo menos uma NC visual / postes inspecionados

Postes Reprovados = postes com status final Reprovado / postes produzidos

Observacao sobre o banco

Pela configuracao atual do front-end, **mapa-concretagem-teste** e **mapa-concretagem** usam o mesmo projeto Supabase: **fbvvdyrhtgvycullsqy.supabase.co**. Portanto, o ambiente teste esta separado na tela/codigo, mas nao em um banco Supabase diferente.