MANIPULACIÓN DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO

Para manipular, insertar o extraer las unidades de almacenamiento deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

- Evitar los problemas derivados de la electricidad estática: coger los dispositivos por los laterales y no tocar ninguno de sus chips.
- Utilizar los tornillos adecuados.
- No apretar excesivamente los tornillos.
- Seguir las indicaciones del fabricante. Algunos discos no admiten ciertas posiciones.
- Conectar y desconectar los buses y tomas de corriente con cuidado.