

NEWPACK · ERP v6

Producción

Fabricar, capturar y cerrar procesos con trazabilidad

Manual de operación · agosto 2026 · ERP v6 build 0806-B59

erp.newpackusa.com · Entra con tu código y PIN de 6 dígitos

Contenido

Tu papel.....	2
Supervisores por proceso (así entra cada quien al sistema)	2
Tu tramo de la cadena en 30 segundos	3
Tu día a día	3
🏠 PROGRAMA DE CAMBIO DE MALLA (screen pack) — es TU responsabilidad.....	3
🔔 Tu campanita: si te llega esto → haz esto	4
❌ Los errores que más cuestan (no los cometes).....	5
Preguntas frecuentes	5

(Si el índice sale vacío: clic derecho sobre él → Actualizar campos)

Tu papel

Ejecutas las ODP: arrancas procesos, capturas rollos y turnos, reportas pausas y cierras. Tu captura es la trazabilidad: qué máquina, qué operador, qué turno, cuántos kg.

Supervisores por proceso (así entra cada quien al sistema)

Cada supervisor de planta tiene su cuenta con los PROCESOS que cubre. Al entrar, ve un botón por cada proceso suyo en su barra — nada más del sistema.

Supervisor	Procesos que ve y captura	Extra
Supervisor de Extrusión	Extrusión (P1-EXT)	También ve 🏠 Mallas de Extrusión (su programa y candado)
Supervisor de Bolseo	Bolsa Suelta + Bolsa en Rollo + Embobinado/Refilación — TRES botones, un clic cambia de tablero	Él lleva la captura de los tres procesos
Supervisor general (sin proceso asignado)	Todo el piso	Perfil de coordinador

Captura EXPRESS: solo tecleas cantidades

Al capturar un turno, la franja verde ya trae FECHA (hoy), TURNO (☀ día 7am-7pm / 🌙 noche, por la hora del reloj) y tu GRUPO (A/B/C/D, de tu perfil). Tú solo capturas: lo PRODUCIDO, la MERMA y los PARCIALES si hay.

- ¿Capturas a las 7:05 AM la producción de la NOCHE que acaba de terminar? Pica "✏ Cambiar" en la franja y corrige turno y fecha — el sistema respeta tu corrección.
- Si la franja dice "⚠ SIN GRUPO": tu usuario no tiene grupo fijo — pide al admin que te lo asigne (es un minuto) y no vuelve a pasar.

Tu tramo de la cadena en 30 segundos

 Qué RECIBO (y de quién)	 Qué HAGO	 Qué ENTREGO (y a quién)
ODPs programadas (de Planeación) con su ruta, máquina y OBSERVACIONES · rollos del almacén intermedio (si tu proceso es bolseo/impresión)	Inicio el proceso · capturo por turno (rollos, pesos, merma, equipo) · pauso con motivo · cierro con cuadro (extrusión descuenta MP por FIFO)	ODP cerrada a Calidad (liberación) · rollos WIP al Almacén Intermedio para el siguiente proceso · fallas a MTTO

Si eres SUPERVISOR DE PROCESO: tu usuario solo ve el panel de TU proceso — es normal, así está diseñado.

Tu día a día

1. Panel Operador / Kanban: tus ODP programadas.  LEE LAS OBSERVACIONES antes de arrancar (ahí vienen instrucciones del pedido: "lámina punteada", tono, tolerancia).  INICIAR sella la fecha real de inicio (la primera vez).
2. Captura por turno: rollos con peso y merma; el equipo (operadores) queda registrado en cada captura.
3. Pausas: usa el motivo correcto (mantenimiento, falta de material, cambio). El tiempo pausado se mide.
4. CERRAR proceso: el sistema cuadra entrada vs producido vs merma. En extrusión DESCUENTA la MP por lote (FIFO) — puedes ajustar/sustituir lotes con motivo en el modal.

 Si el sistema ofrece "cerrar SIN descontar MP" es porque la fórmula del producto está mal: AVISA antes de aceptar. Si aceptas, la ODP queda marcada sin trazabilidad de MP y se alerta a Planeación y Calidad.

5. SEGUNDO PROCESO (bolseo/impresión/refilado): los rollos de extrusión van al  ALMACÉN INTERMEDIO con su etiqueta WIP; tu proceso los CONSUME de ahí — así la trazabilidad no se rompe entre procesos. Extrusión y bolseo pueden avanzar en paralelo.
6. Último proceso cerrado → la ODP pasa a Calidad. Sobrante bueno → se ofrece ODP de stock.  Si a la ODP le falta un proceso de su ruta, el sistema NO la deja irse a Calidad: la regresa con aviso.

 [PEGA AQUÍ CAPTURA: Cierre de proceso con el cuadro de kg]

PROGRAMA DE CAMBIO DE MALLA (screen pack) — es TU responsabilidad

La malla filtra la contaminación y da presión para homogenizar el material. Si se tapa a media corrida se pierde el turno y sale producto con geles. Cambiarla a tiempo es trabajo de los operadores y supervisores de EXTRUSIÓN, no de mantenimiento.

Menú:  Mallas de Extrusión. El contador de kg lo lleva el sistema solo (lo suma de tu propia captura de rollos y turnos), así que nadie tiene que apuntarlo en una libreta.

Cuándo se cambia — lo PRIMERO que ocurra

-  Llegó a su LÍMITE DE KG extruidos (lo fija Planeación por máquina; el semáforo te lo muestra).

-  Llegó a su LÍMITE DE DÍAS aunque no haya alcanzado los kg (la malla también se degrada parada).
-  SUBIÓ LA PRESIÓN por arriba del máximo, o cayó la producción con las mismas revoluciones: la malla se está tapando. Este es el aviso más temprano — repórtalo, no lo aguantes.
-  Aparecen GELES, puntos negros o contaminación en el film.
-  OBLIGATORIO al cambiar de material o de color — sobre todo al pasar a transparente después de un material oscuro o con mucho reciclado.

⚠ Si corres con MUCHO material reciclado (peletizado P-5), la malla se tapa MÁS RÁPIDO que con resina virgen. No esperes a los kg del programa: guíate por la presión.

⚠ El sistema NO lee la presión de la máquina: la lees TÚ en el manómetro. Por eso se anota al registrar el cambio (antes y después) — con esos números el equipo va aprendiendo a qué presión avisa que la malla ya se está tapando.

Qué significa cada color del semáforo

-  EN RANGO: nada por hacer. Solo cámbiala antes si sube la presión, salen geles o vas a cambiar de material/color.
-  PREPARA EL REPUESTO: le queda menos del 20% de vida. Ten listo el juego de mallas y aprovecha el siguiente cambio de material.
-  CAMBIAR YA: pasó su límite de kg o de días. Cámbiala antes de seguir produciendo.
-  FALTA REGISTRAR: nadie ha registrado un cambio en esa máquina, así que el sistema no puede saber cuántos kg lleva. Cuenta como vencida hasta que se registre.

Qué haces en el sistema (2 minutos)

1. En tu Panel Operador, cada extrusora muestra arriba la franja  MALLA con su semáforo y, en la vista  Mallas de Extrusión, la instrucción exacta de qué hacer.
2. Al cambiarla, botón  Registrar: elige el MOTIVO, captura la CONFIGURACIÓN de mallas que quedó puesta (ej. 20/60/100, del soporte hacia el dado) y las PRESIONES antes/después.
3. Si salió producto con geles marca "  SÍ": el sistema avisa a Calidad con las ODPs que estaban corriendo para que revisen ese material ANTES de liberarlo.
4. Guarda. El sistema te dice cuánto duró la malla que quitaste (kg y días) — con eso Planeación calibra el límite con datos reales, no a ojo.

🔥 Al arrancar una ODP en una extrusora con la malla VENCIDA o SIN REGISTRO, el sistema te detiene y te pregunta. Si arrancas de todos modos, queda registrado en bitácora quién lo decidió. No es burocracia: es para que nunca vuelva a pasar que nadie sepa cuándo se cambió.

 [PEGA AQUÍ CAPTURA: Vista  Mallas de Extrusión con el semáforo de las 3 extrusoras]

Tu campanita: si te llega esto → haz esto

Revisa la campanita al INICIAR tu turno y después de comer. Cada aviso pide una acción:

Te avisa cuando...	Tu acción inmediata
Te programan una ODP	Revísala en tu panel: máquina, fecha y OBSERVACIONES
La franja  MALLA está en  o ?	Cambia la malla y regístrala ANTES de arrancar la siguiente orden
La presión sube o cae la producción	Revisa la malla: se está tapando. Cámbiala y registra el motivo "presión"
Calidad regresa una orden (faltó proceso)	Procesa los rollos pendientes del almacén intermedio y cierra de nuevo
MTTO cierra la falla de tu máquina	Quita la pausa y continúa la ODP

✕ Los errores que más cuestan (no los cometes)

- Arrancar sin leer las OBSERVACIONES de la ODP — ahí dice si es punteada, el tono o la tolerancia.
- Cambiar la malla y NO registrarla — es exactamente lo que provocó el paro: nadie sabía cuándo se cambió.
- Aguantar la malla "un rato más" con la presión arriba — se tapa a media corrida y sale film con geles.
- No marcar los geles al registrar el cambio — Calidad libera producto contaminado por no saberlo.
- Cerrar "SIN descontar MP" sin avisar — deja la orden ciega de trazabilidad y alerta a Planeación y Calidad.
- "Corregir" una captura encimando números — anula con motivo y captura de nuevo.
- Pausar sin motivo real o no pausar — el tiempo muerto sin registro es capacidad perdida invisible.
- Saltarte el almacén intermedio en segundo proceso — los rollos deben consumirse DE ahí, no de memoria.

Preguntas frecuentes

? Me equivoqué en una captura

Anúlala (queda quién y por qué) y captura de nuevo. No "corrijas" encimando números.

? La máquina falló

Reporta la falla en MTTO y pausa la ODP con motivo mantenimiento. Son dos registros: la falla (para MTTO) y la pausa (para el tiempo).

? ¿Etiquetas de rollos para segundo proceso?

Usa "Etiquetas WIP" (internas, moradas). Las de cliente salen al liberar calidad.

? ¿Cuándo se cambió la malla por última vez?

Menú  Mallas de Extrusión: cada máquina muestra la fecha, quién la cambió, con qué configuración y cuántos kg lleva. Ya no se pregunta de boca en boca.

? La malla se tapó antes del límite de kg, ¿está mal el programa?

Probablemente el material traía más contaminación o más reciclado. Registra el cambio con motivo "presión" o "contaminación": con 2-3 registros el sistema muestra la duración REAL promedio y Planeación ajusta el límite.

? ¿Las mallas las pido a Compras?

Sí, con una RC como cualquier refacción. Avisa antes de quedarte sin juego de mallas de repuesto.