

Significado de los mensajes enviados por los equipos DC-IOT

Introducción

Los equipos envían diferentes mensajes con el fin de poder mostrar los datos leídos en el medidor, con la restricción de cantidad de datos que implica usar la tecnología Sigfox.

El detalle de los mensajes que envía cada equipo, se puede ver en las tablas Excel correspondiente a cada uno de ellos.

Mensaje 0 – Identificador "00"

Mensaje que se envía cada 15 minutos con los parámetros más importantes. De este mensaje se trazan las curvas de demanda y consumo de energía. Todos los medidores disponen de este mensaje. Siempre se incluye la lectura del medidor.

Mensaje 1 – Mensaje de configuración – Identificador "01"

Este mensaje se envía cuando el instalador aprieta el pulsador de configuración y cada 5 días a partir del momento que se instaló el equipo. El mensaje contiene el número de serial, firmware y batería en todos los equipos. También puede contar con información adicional. Este dato se envía cada 5 días ya que ante una eventual pérdida de datos se puede ver donde está colocado cada medidor visualizando el número de serie.

Mensaje 2 – Facturación – Identificador "10"

Este mensaje contiene información extra para la facturación, se envía cada cinco días. Solo en algunos modelos este mensaje está disponible. Esto es debido de que hay modelos que envían más datos que otros.

Mensaje 3 – Corte de luz/Mala instalación del equipo – Identificador "11"

Este mensaje se envía cuando el equipo no puede leer el medidor. Puede ser debido a un corte del suministro eléctrico o en caso de que la sonda este mal colocada. (Tener en cuenta que, en un corte total, el medidor se encuentra desenergizado y no puede enviar datos por el puerto de comunicacion).

La razón por la cual es enviado este mensaje se puede deducir leyendo el dato de cantidad de cortes. Cuando se corta el suministro eléctrico, el primer mensaje de desconexión incrementa el contador de cortes. Si la energía sigue cortada se recibirá este mensaje pero sin incremento de este dato. En caso de que el mensaje no presente incremento en la cantidad de cortes, la causa es clara, una mala colocación de la sonda.