Registros

Nombre	Númer	Uso
	0	
\$zero	0	Constante 0
\$at	1	Reservado para el ensamblador
\$v0 - \$v1	2 - 3	Resultados de funciones
\$a0 - \$a3	4 - 7	Argumentos
\$t0 - \$t7	8 - 15	Temporales (caller)
\$s0 - \$s7	16 - 23	Guardados temporalmente (callee)
\$t8 - \$t9	24 - 25	Temporales (caller)
\$k0 - \$k1	26 - 27	Reservado para el kernel del SO
\$gp	28	Global Pointer
\$sp	29	Stack Pointer
\$fp	30	Frame Pointer
\$ra	31	Return Address

Directivas

.data <addr>

Los siguientes items son guardados en un segmento de memoria.

.text <addr>

Lo siguientes items son guardados en un segmento de texto.

.byte b1, b2,, bn	
.half h1, h2,, hn	
.word w 1, w2,, wn	
.float f1, f2,, fn	
.double f1, f2,, f	n
.ascii str	
.asciiz str	(null terminated)

Guardan el tipo de dato indicado de forma sucesiva en la memoria.

.globl sym Indica que la etiqueta sym es global y puede ser referenciada por otros archivos.

Instrucciones Aritméticas

add rd, rs, rt

addi rd, rs, imm

sub rd, rs, rt	rd=rs+rt
div rs, rt El cociente se guarda residuo en el registro h	rs/rt n en el registro lo y el i
<pre>mul rd, rs, rt mult rs, rt Los bits de mayor</pre>	rd=rs*rt rs*rt orden del resultado se

quardan en el registro hi y los de menor orden

rd=rs+rt

rd=rs+imm

Instrucciones Lógicas

en el registro 1o

<pre>and rd, rs, rt andi rd, rs, imm</pre>	rd=rs AND rt rd=rs AND imm
nor rd, rs, rt	rd=rs NOR rt
<pre>or rd, rs, rt ori rd, rs, imm</pre>	rd=rs OR rt rd=rs OR imm
<pre>xor rd, rs, rt xori rd, rs, imm</pre>	rd=rs XOR rt rd=rs XOR imm

Instrucciones de Comparación

slt rd, rs, rt	rd=rs < rt
slti rd, rs, imm	rd=rs < imm

Instrucciones Branch

<pre>beq rs, rt, label bne rs, rt, label</pre>	Salto si rs==rt Salto si rs!=rt
<pre>bgez rs, label bgtz rs, label</pre>	Salto si 0≤rs Salto si 0 <rs< th=""></rs<>
<pre>blez rs, label bltz rs. label</pre>	Salto si rs≤0 Salto si rs<0

Instrucciones de Salto

j target	Salto a target
jal target	Salto y guarda \$ra
jr rs	Salto a \$rs

Instrucciones Load

	•	address address		
1w	rt,	address		
la	rt,	address	Carga la dirección, no e contenido.	
Tn	Instrucciones Store			

sb	rt,	address
sh	rt,	address
SW	rt,	address

Instrucciones Trap

teq rs, rt	Trap si rs==rt
teqi rt, imm	Trap si rs==imm
tge rt, rt	Trap si rs>=rt
tlt rs, rt	Trap si rs <rt< th=""></rt<>

Llamadas a procedimientos

Caller:

- **1. Pasar los argumentos**. Por convención los primeros 4 argumentos se pasan en los registros \$a0-\$a3. Los demás argumentos se pasan en la pila.
- **2. Guardar los registros temporales.** Si el caller va a usar de nuevo la información contenida en \$v0-\$v1 y \$t0-\$t9 debe guardarlo en la pila.
- **3. Ejecutar la instrucción** jal para brincar a la subrutina.

Callee:

- **1. Reservar el espacio de memoria** para el frame restando el tamaño del frame al stack pointer.
- **2. Guardar los registros** guardados temporalmente en la pila. Se deben guardar los registros \$\$0-\$\$7 \$fp y \$ra antes de modificarlos, ya que el caller los espera intactos. Si el calle no los va a usar no es necesario.
- **3. Establecer el frame pointer** sumando el tamaño de la pila menos cuatro al \$sp y guardando la suma en el \$fp.

Al terminar Calle:

- **1. Si retorna un valor** ponerlo en el registro \$v0.
- 2. Restaurar los registros guardados por

el callee (\$s0-\$s7 \$fp y \$ra).

- **3. Pop** el stack frame sumando el tamaño del frame a \$sp.
- **4. Regresar al caller** brincado a la dirección guardada en el registro \$ra.

Syscalls

Para solicitar un servicio, el programa carga el código de la llamada en el registro \$v0, carga los parámetros en los registros \$a0-\$a3 y ejecuta la instrucción syscall.

Servicio	Code	Uso
print_int	1	Imprime el entero guardado en \$a0.
print_string	4	Imprime la cadena que comienza en la dirección guardad en \$a0.
read_int	5	Lee el entero y lo guarda en \$v0.
read_string	8	Lee una cadena de longitud indicada en \$a1 y la guarda en memoria comenzando en la dirección indicada en \$a0.
exit	10	Termina el programa.

Excepciones e interrupciones

Registros de Coproc0:

Número	Nombre	Uso
\$8	vaddr	Dirección de la memoria errónea que se intentó acceder.
\$12	status	Interruption mask y enable bits.
\$13	cause	Tipo de interrupción y bits de interrupciones pendientes.
\$14	ерс	Dirección de memoria que causo la excepción.

.kdata <addr>

Datos subsecuentes que se guardan en el segmento de datos del kernel, no en el espacio de usuario.

.ktext <addr> (0x80000180)

Instrucciones guardads en el segmento de de texto de kernel.

eret Cambia el registro de estado a 0 y regresa a la instrucción apuntada por el registro EPC.

mfc0 \$rd, \$rt

mtc0 \$rt, \$rd

Número	Nombre	Causa de la excepción
0	Int	Interrupción de hardware.
4	AdEL	Excepción de error de dirección (load).
5	AdES	Excepción de error de dirección (store).
8	Sys	Excepción de una llamada al sistema.
12	Ov	Excepción por overflow aritmético.
13	trap	Trap.

Status register: | Uniterrupt mask | Cause register:

31 15 8 6 2 Branch Pending Exception delay interrupts code