

Contents

Configuração das Interfaces de Rede do HR1500	1
Objetivo	1
Arquitetura padrão	1
1. Fazer backup	1
2. Editar o arquivo de configuração	1
3. Exemplo: configurar a interface enp4s0 com IP fixo	2
4. Validar a configuração	2
5. Verificar a configuração	2
Observações	3

Configuração das Interfaces de Rede do HR1500

Objetivo

Alterar a configuração das interfaces Ethernet do HR1500.

Recomendação: sempre utilize a porta de serviço **ETH3 (192.168.20.1)** para realizar alterações na configuração de rede.

Arquitetura padrão

Interface	Função	Configuração
enp1s0	Rede do cliente	DHCP
enp2s0	Sensor Wenglor	192.168.10.78/24
enp3s0	Porta de serviço	192.168.20.1/24
enp4s0	Reserva	Sem configuração

1. Fazer backup

Antes de qualquer alteração:

```
sudo cp /etc/netplan/00-installer-config.yaml \
/etc/netplan/00-installer-config.yaml.bak
```

2. Editar o arquivo de configuração

```
sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

3. Exemplo: configurar a interface enp4s0 com IP fixo

```
network:
  version: 2

ethernets:

  enp1s0:
    dhcp4: true
    dhcp6: true

  enp2s0:
    dhcp4: false
    addresses:
      - 192.168.10.78/24

  enp3s0:
    dhcp4: false
    addresses:
      - 192.168.20.1/24

  enp4s0:
    dhcp4: false
    addresses:
      - 192.168.100.50/24
    routes:
      - to: default
        via: 192.168.100.1
    nameservers:
      addresses:
        - 8.8.8.8
        - 1.1.1.1
```

Substitua os valores conforme a rede do cliente.

4. Validar a configuração

```
sudo netplan generate
```

Se não houver mensagens de erro, aplicar:

```
sudo netplan apply
```

5. Verificar a configuração

Interfaces:

```
ip -br addr
```

Rotas:

```
ip route
```

Conectividade:

ping <gateway>

Observações

- Não configure duas interfaces na mesma sub-rede, exceto quando houver necessidade específica e regras de roteamento apropriadas.
- Utilize a porta **ETH3 (192.168.20.1)** para manutenção, evitando perda de acesso durante alterações na rede.
- Mantenha a interface **enp2s0** dedicada ao sensor Wenglor.
- Não deixe arquivos adicionais com extensão **.yaml** em /etc/netplan, pois todos serão processados pelo Netplan. Arquivos de backup devem utilizar outra extensão (por exemplo, .bak) ou ser armazenados em outro diretório.