Documentazione Formato CSV

Sistema di Pesatura – Export Dati Accessi

Panoramica

Il formato CSV del sistema di pesatura consente l'esportazione strutturata dei dati relativi agli accessi con le operazioni di pesatura di ingresso e uscita. Per ogni pesata viene generato un file contenente un solo record.

Formato file	CSV, senza riga di intestazione
Separatore	Punto e virgola (`;`)
Encoding	UTF-8
Campi totali	29 campi per record (28 separatori)
Nome file	Entrata: `<pesa>_<pid1>.csv` Uscita: `<pesa>_<pid1>_<pid2>.csv` Tara / pesata singola: `<pesa>_<pid>.csv`

Novità versione 2.0 – aggiunti i campi della tessera (posizioni 13–15) dopo i dati autista e il peso netto in coda (posizione 29). Tutti i campi successivi all'autista sono slittati di 3 posizioni rispetto alla versione 1.0.

Struttura Record

Dati Soggetto / Cliente

Pos.	Campo	Tipo	Descrizione	Esempio
1	`tipo_soggetto`	string	Tipologia del soggetto (Cliente / Fornitore)	`Cliente`
2	`id_soggetto`	integer	ID numerico del soggetto	`1`
3	`ragione_sociale_soggetto`	string	Ragione sociale / nome azienda	`Baronpesi`
4	`cell_soggetto`	string	Numero di telefono	`0444370720`
5	`cfpiva_soggetto`	string	Codice fiscale / Partita IVA	`02331370243`

Dati Vettore

Pos.	Campo	Tipo	Descrizione	Esempio
6	`id_vettore`	integer	ID numerico del vettore	`1`
7	`ragione_sociale_vettore`	string	Nome società di trasporto	`DHL`
8	`cell_vettore`	string	Telefono del vettore	`199199345`
9	`cfpiva_vettore`	string	CF / P.IVA del vettore	`00754800159`

Dati Autista

Pos.	Campo	Tipo	Descrizione	Esempio
10	`id_autista`	integer	ID numerico dell'autista	`1`
11	`ragione_sociale_autista`	string	Nome e cognome dell'autista	`Marco Ruggero`
12	`cell_autista`	string	Telefono dell'autista	`237624343`

Dati Tessera NUOVO

Pos.	Campo	Tipo	Descrizione	Esempio
13	`id_tessera`	integer	ID numerico della tessera	`31`
14	`numero_tessera`	string	Numero stampato sulla tessera	`00485`
15	`codice_tessera`	string	Codice letto dal lettore (RFID/badge)	`3C00B4A1AC`

Dati Veicolo

Pos.	Campo	Tipo	Descrizione	Esempio
16	`id_veicolo`	integer	ID numerico del veicolo	`7`
17	`targa_veicolo`	string	Targa del veicolo	`AB123CD`
18	`descrizione_veicolo`	string	Marca / modello del veicolo	`Iveco`

Dati Materiale e Documento

Pos.	Campo	Tipo	Descrizione	Esempio
19	`id_materiale`	integer	ID numerico del materiale	`1`
20	`descrizione_materiale`	string	Tipo di materiale trasportato	`Ferro`
21	`note`	string	Note aggiuntive sull'operazione	`Nota di prova`
22	`referenza_documento`	string	Numero documento di riferimento	`DDT20250903`

Dati Pesate

Pos.	Campo	Tipo	Descrizione	Esempio
23	`data1`	datetime	Data e ora prima pesata	`05/09/2025 17:11`
24	`pid1`	string	ID progressivo prima pesata	`00000-005301`
25	`peso1`	integer	Peso prima pesata (kg)	`16800`
26	`data2`	datetime	Data e ora seconda pesata	`05/09/2025 17:17`
27	`pid2`	string	ID progressivo seconda pesata	`00000-005304`
28	`peso2`	integer	Peso seconda pesata (kg)	`6200`
29	`netto`	integer	Peso netto (kg) NUOVO	`10600`

Esempi Record

Uscita (entrambe le pesate) – file `P1_00000-005301_00000-005304.csv`

```
Cliente;1;Baronpesi;0444370720;02331370243;1;DHL;199199345;00754800159;1;Marco Ruggero;
237624343;31;00485;3C00B4A1AC;7;AB123CD;Iveco;1;Ferro;Nota di prova;DDT20250903;05/09/2
025 17:11;00000-005301;16800;05/09/2025 17:17;00000-005304;6200;10600
```

Entrata (solo prima pesata) – file `P1_00000-005301.csv`

```
Cliente;1;Baronpesi;0444370720;02331370243;1;DHL;199199345;00754800159;1;Marco Ruggero;
237624343;31;00485;3C00B4A1AC;7;AB123CD;Iveco;1;Ferro;Nota di prova;DDT20250903;05/09/2
025 17:11;00000-005301;16800;;;;
```

Calcolo Peso Netto

Il peso netto (campo 29) è la differenza assoluta tra le due pesate ed è valorizzato solo quando entrambe sono presenti:

```
Peso Netto = |Peso1 - Peso2|
Esempio: |16800 - 6200| = 10600 kg
```

Note Tecniche

Specifiche importanti

- Formato data: `DD/MM/YYYY HH:MM`
- Separatore: punto e virgola (`;`) obbligatorio tra tutti i campi
- Encoding: UTF-8 per supportare caratteri speciali
- Campi vuoti: possono essere lasciati vuoti ma il separatore deve essere presente
- Nella pesata con tara (preimpostata o manuale) il campo `peso1` contiene la tara e `data1` / `pid1` sono vuoti

Suggerimenti per l'importazione

- Verificare la codifica UTF-8 del file prima dell'importazione
- Controllare che in ogni riga siano presenti tutti i 28 separatori (`;`)
- Leggere i campi per posizione, non per numero di separatori dall'inizio di un blocco
- Validare il formato delle date (`DD/MM/YYYY HH:MM`)
- Il nome della pesa è il prefisso del nome file fino al primo `_`

Interpretazione Dati

- **Prima pesata:** generalmente il veicolo in ingresso
- **Seconda pesata:** generalmente il veicolo in uscita
- **Peso netto:** quantità effettiva di materiale scaricato / caricato
- **Stato:** l'operazione è completa quando sono presenti entrambe le pesate