

Documentazione API – In-Out

Sistema di gestione pesate e accessi. Tutte le richieste hanno base URL `http://<host>:<port>`.

Autenticazione

La quasi totalità degli endpoint richiede un token JWT nell'header HTTP:

```
Authorization: Bearer <token>
```

Il token si ottiene tramite il login. Gli unici endpoint pubblici (senza token) sono:

- POST `/api/auth/login`
 - POST `/api/command-weigher/weighing/auto`
-

1. Autenticazione

Login

POST `/api/auth/login`

Body:

```
{
  "username": "string",
  "password": "string"
}
```

Risposta:

```
{
  "access_token": "string"
}
```

Profilo utente corrente

GET `/api/auth/me`

Restituisce le informazioni dell'utente autenticato.

Aggiorna profilo

PATCH `/api/auth/me`

Body (tutti i campi opzionali):

```
{
  "password": "string",
  "description": "string"
}
```

2. Anagrafica

Le entità anagrafiche condividono la stessa struttura di endpoint. I prefissi disponibili sono:

Prefisso	Entità
`/api/anagrafic/subject`	Soggetti (clienti/fornitori)
`/api/anagrafic/vehicle`	Veicoli
`/api/anagrafic/driver`	Autisti
`/api/anagrafic/vector`	Vettori
`/api/anagrafic/material`	Materiali
`/api/anagrafic/operator`	Operatori

Lista

GET `/{{prefisso}}/list`

Query parameters:

Parametro	Tipo	Descrizione
`limit`	int	Numero massimo di risultati
`offset`	int	Offset per paginazione
`order_by`	string	Campo su cui ordinare
`order_direction`	string	`asc` o `desc`

Risposta:

```
{
  "data": [...],
  "total_rows": 100
}
```

Crea

POST `/{{prefisso}}`

Richiede permessi di scrittura.

Soggetto (`/api/anagrafic/subject`)

```
{
  "social_reason": "Ragione Sociale Srl",
  "telephone": "0123456789",
  "cfpiva": "12345678901"
}
```

Veicolo (`/api/anagrafic/vehicle`)

```
{
  "plate": "AB123CD",
  "description": "Camion rosso",
  "tare": 5000
}
```

`tare` è in kg e deve essere > 0.

Autista / Vettore / Operatore

```
{
  "social_reason": "Nome Cognome",
  "telephone": "0123456789",
  "cfpiva": "XXXXXX"
}
```

Materiale

```
{
  "description": "Ghiaia"
}
```

Modifica

PATCH /{prefisso}/{id}

Richiede permessi di scrittura. Stessa struttura del body di creazione, tutti i campi opzionali.

Elimina

DELETE /{prefisso}/{id}

Richiede permessi di scrittura.

Elimina tutti

DELETE /{prefisso}

Richiede permessi di scrittura.

Import massivo da file

POST /{prefisso}/upload-file

Accetta file CSV o Excel (multipart/form-data).

3. Prenotazioni / Accessi

Base: /api/anagrafic/access

Lista accessi

GET /api/anagrafic/access/list

Query parameters:

Parametro	Tipo	Descrizione
`limit`	int	Numero massimo di risultati
`offset`	int	Offset per paginazione
`status`	string	`NOT_CLOSED` per filtrare solo quelli aperti
`fromDate`	datetime	Data di inizio (ISO 8601)
`toDate`	datetime	Data di fine (ISO 8601, l'ora viene portata a 23:59:59)
`excludeTestWeighing`	bool	Esclude le pesate di test
`permanent`	bool	Filtra solo accessi permanenti
`transits`	bool	Filtra solo transiti
`excludeManuallyAccess`	bool	Esclude gli accessi manuali

Risposta:

```
{
  "data": [...],
  "total_rows": 50,
  "buffer": []
}
```

```
}
```

Crea accesso / prenotazione

POST /api/anagrafic/access

Richiede permessi di scrittura. La **targa è obbligatoria** (tramite `vehicle.plate` o `vehicle.id`).

Body:

```
{
  "typeSubject": "CUSTOMER",
  "subject": {
    "id": 1,
    "social_reason": "Cliente Srl",
    "telephone": "0123456789",
    "cfpiva": "12345678901"
  },
  "vehicle": {
    "id": null,
    "plate": "AB123CD",
    "description": "Camion",
    "tare": 5000
  },
  "vector": {
    "id": null,
    "social_reason": "Vettore Srl"
  },
  "driver": {
    "id": null,
    "social_reason": "Mario Rossi"
  },
  "material": {
    "id": null,
    "description": "Ghiaia"
  },
  "number_in_out": null,
  "note": "Note libere",
  "document_reference": "DDT-001",
  "type": "RESERVATION",
  "permanent": false,
  "hidden": false,
  "mode": "STANDARD"
}
```

Valori ammessi:

Campo	Valori
<code>`typeSubject`</code>	<code>`CUSTOMER`</code> , <code>`SUPPLIER`</code>
<code>`type`</code>	<code>`RESERVATION`</code> , <code>`MANUALLY`</code> , <code>`TEST`</code>
<code>`mode`</code>	<code>`STANDARD`</code> , <code>`TRANSIT`</code>

Per i campi anagrafici (subject, vehicle, ecc.) si può passare solo l'`id` di un record esistente, oppure i dati completi per creare un nuovo record al volo. Usare ``id: null`` o ``id: -1`` per non fare riferimento a un record esistente.

Modifica accesso

PATCH /api/anagrafic/access/{id}

Richiede permessi di scrittura e che il record sia stato bloccato in precedenza (vedi sezione Lock).

Query parameters opzionali:

- `idInOut`: id di una pesata specifica da aggiornare.

Body: stessa struttura di AddAccessDTO con tutti i campi opzionali, in più:

```
{
  "operator1": { "id": 1 },
  "operator2": { "id": 2 },
  "permanent": false,
  "close": false
}
```

Chiudi accesso

GET /api/anagrafic/access/close/{id}

Richiede permessi di scrittura e che il record sia bloccato. Marca l'accesso come CLOSED. Fallisce se:

- L'accesso è già chiuso
- Non ha pesate associate
- L'ultima pesata è incompleta (manca il peso 2)

Elimina accesso

DELETE /api/anagrafic/access/{id}

Richiede permessi di scrittura e che il record sia bloccato. Fallisce se l'accesso ha pesate associate.

Elimina ultima pesata di un accesso

DELETE /api/anagrafic/access/last-weighing/{id}

Richiede permessi di scrittura e che il record sia bloccato.

Query parameters:

- deleteAccessIfislastInOut (bool, default true): se l'accesso non ha più pesate e non è di tipo RESERVATION, viene eliminato automaticamente.

Chiama accesso (pannello/sirena)

GET /api/anagrafic/access/call/{id}

Invia la targa al pannello esterno e attiva la sirena. Il record deve essere bloccato con tipo CALL.

Annulla chiamata

GET /api/anagrafic/access/cancel-call/{id}

Rimuove la targa dal pannello. Il record deve essere bloccato con tipo CANCEL_CALL.

4. Pesate (In-Out)

Lista pesate complete (in-out)

GET /api/anagrafic/access/in-out/list

Query parameters:

Parametro	Tipo	Descrizione
`limit`	int	Numero massimo di risultati
`offset`	int	Offset

Parametro	Tipo	Descrizione
`fromDate`	datetime	Data inizio
`toDate`	datetime	Data fine
`excludeTestWeighing`	bool	Esclude pesate di test
`onlyInOutWithWeight2`	bool	Solo pesate con peso 2 (complete)
`onlyInOutWithoutWeight2`	bool	Solo pesate senza peso 2 (incomplete)

Risposta:

```
{
  "data": [...],
  "total_rows": 200,
  "buffer": []
}
```

Lista pesate singole (balance)

GET /api/anagrafic/access/weighing/list

Query parameters:

Parametro	Tipo	Descrizione
`weigher_name`	string	Nome della bilancia
`limit`	int	Numero massimo
`offset`	int	Offset
`fromDate`	datetime	Data inizio
`toDate`	datetime	Data fine

Scarica PDF di una pesata

GET /api/anagrafic/access/in-out/pdf/{id}

Restituisce il PDF della pesata come file scaricabile (application/pdf).

Stampa ultima pesata

GET /api/anagrafic/access/in-out/print-last

Query parameters:

- instance_name: nome dell'istanza della pesa
- weigher_name: nome della bilancia

Export XLSX

GET /api/anagrafic/access/export/xlsx

Scarica le pesate in formato Excel. Accetta gli stessi parametri di /in-out/list più:

Parametro	Tipo	Descrizione
`filterDateAccess`	bool	Filtra per data dell'accesso anziché della pesata
`access.status`	string	`NOT_CLOSED` per filtrare aperti
`access.fromDate`	datetime	Alternativa a `fromDate`
`access.toDate`	datetime	Alternativa a `toDate`

Export PDF

GET /api/anagrafic/access/export/pdf

Stessa logica dell'export XLSX ma in formato PDF (orizzontale A4).

5. Terminale Pesate

Base: /api/anagrafic/weighing-terminal

Lista

GET /api/anagrafic/weighing-terminal/list

Export XLSX

GET /api/anagrafic/weighing-terminal/export/xlsx

Export PDF

GET /api/anagrafic/weighing-terminal/export/pdf

Elimina

DELETE /api/anagrafic/weighing-terminal/{id}

Richiede permessi di scrittura.

6. Comandi alla Pesa

Base: /api/command-weigher

Tutti gli endpoint (tranne /weighing/auto) richiedono autenticazione e i parametri di istanza/bilancia.

Parametri comuni (query string):

- instance_name: nome dell'istanza
- weigher_name: nome della bilancia

Avvia modalità realtime

GET /api/command-weigher/realtime

Avvia la modalità di lettura continua del peso.

Avvia diagnostica

GET /api/command-weigher/diagnostic

Ferma tutti i comandi

GET /api/command-weigher/stop-all-command

Esegui tara

GET /api/command-weigher/tare

Tara preset

GET /api/command-weigher/tare/preset

Zero

GET /api/command-weigher/zero

Azzera la pesa.

Rele

GET /api/command-weigher/rele

Controlla il relè della pesa.

Stampa generica

GET /api/command-weigher/print

Peso 1 – Entrata

POST /api/command-weigher/in

Registra il primo peso (entrata). Il peso corrente sulla pesa deve essere stabile.

Body:

```
{
  "typeSubject": "CUSTOMER",
  "subject": { "id": 1 },
  "vehicle": { "plate": "AB123CD" },
  "vector": {},
  "driver": {},
  "material": { "description": "Ghiaia" },
  "operator": { "id": 2 },
  "note": "Note",
  "document_reference": "DDT-001"
}
```

Peso 2 – Uscita

POST /api/command-weigher/out

Stessa struttura di /in. Registra il secondo peso (uscita) completando la pesata.

Pesata senza PID

POST /api/command-weigher/weighing-without-pid

Registra una pesata usando il peso attuale della bilancia senza generare un PID di stampa.

Body: stessa struttura di /in.

Query parameters aggiuntivi:

- tare (int): tara manuale da applicare (in kg)

Pesata automatica tramite identificativo (pubblico)

POST /api/command-weigher/weighing/auto

Endpoint **senza autenticazione**. Permette l'esecuzione automatica di una pesata tramite un identificativo (es. badge/RFID).

Body:

```
{
  "identify": "string",
  "rele": "nome_rele",
  "timeout": 3
}
```

Campo	Note
`identify`	Stringa identificativa (es. codice badge)
`rele`	Nome del relè da attivare (opzionale)
`timeout`	Secondi di attesa, max 5 (opzionale)

7. Dati correnti della pesa

Base: /api/data

Leggi dati correnti

GET /api/data

Query parameters: instance_name, weigher_name

Restituisce i dati attualmente caricati sulla pesa (soggetto, veicolo, materiale, ecc. selezionati).

Aggiorna dati correnti

PATCH /api/data

Query parameters: instance_name, weigher_name

Body:

```
{
  "data_in_execution": {
    "typeSubject": "CUSTOMER",
    "subject": { "id": 1 },
    "vehicle": { "plate": "AB123CD" },
    "vector": {},
    "driver": {},
    "material": { "description": "Ghiaia" },
    "operator": {},
    "note": null,
    "document_reference": null
  },
  "id_selected": {
    "id": 5
  }
}
```

`data\_in\_execution` accetta **solo uno** dei campi anagrafici per volta.

Cancella dati correnti

DELETE /api/data

Query parameters: instance_name, weigher_name

8. WebSocket – Aggiornamenti real-time

Dati anagrafici

WS /api/anagrafic/{anagrafic}?token=<jwt>

Dove {anagrafic} può essere: access, subject, vehicle, driver, vector, material, operator.

Il token JWT va passato come query parameter token.

Messaggi inviabili al server (lock/unlock record):

```
{
  "action": "lock",
  "anagrafic": "access",
  "idRecord": 42,
  "type": "UPDATE",
  "idRequest": 1
}
```

Campo `action`	Descrizione
`lock`	Blocca il record per operazioni esclusive
`unlock`	Sblocca il record

Campo `type`	Descrizione
`UPDATE`	Blocco per modifica
`DELETE`	Blocco per eliminazione
`CALL`	Blocco per chiamata pannello
`CANCEL_CALL`	Blocco per annullamento chiamata

Messaggi ricevuti dal server: notifiche di aggiunta, modifica o eliminazione di record.

Dati bilancia in realtime

WS /api/command-weigher/realtime?token=<jwt>&instance_name=...&weigher_name=...

Stream continuo con peso lordo, netto, tara, stato bilancia.

Diagnostica bilancia

WS /api/command-weigher/diagnostic?token=<jwt>&instance_name=...&weigher_name=...

Note generali

- Le date vanno passate in formato ISO 8601 (es. 2025-01-15T00:00:00).
- La paginazione usa limit e offset. Se non specificati, vengono restituiti tutti i record.
- Per modificare o eliminare un accesso è necessario prima bloccarlo via WebSocket con l'azione lock e il tipo appropriato (UPDATE, DELETE, ecc.). Il blocco viene rilasciato automaticamente al termine dell'operazione.
- Gli endpoint che restituiscono file (PDF, XLSX) usano Content-Disposition: attachment e avviano il download diretto.