

安全操作规程

AA-PFA3P-14.2-AQ-013

版本: 1.00

输送设备安全操作规程

1. 适用范围

本操作规程适用于 PFA3P 车间输送类设备的操作作业。 RODIP 区域的输送设备另行规定。

2. 责任

2.1. 班长负责本班组员工安全操作规程的监督

2.2. 员工应熟悉本操作规程事项, 并按本规程操作。

3. 规定

3.1. 主要危险源

编制: 张华	审核: 张华	批准: 张华	批准日期: 2024.9.2	批准日期: 2024.9.5	生效日期: 2024.9.5
--------	--------	--------	----------------	----------------	----------------

受控文本
日期 2024.9.5
PFA3P

可能导致的 事件		作业 活动	设备开关 机操作
			高处坠落
		危害因素	在升降机平台或高处边缘作业时从高处坠落
		现有控制措施	1、输送运行时应站在护栏外防护网外进行观察。如需 临边作业须按要求佩戴安全带，安全帽。

挤压		输送带启动造成人员挤压	1、开机或复位操作前确认区域内人员已撤离 2、进入输送区域前须执行能量锁定，一人一锁。 3、跨越输送带时，须从专用通道通行。 4、跨越输送带时，应使用通行请求按钮。 5、跨越输送带时，应使用安全踏板通过。 6、跨越输送带时，应左右瞭望，注意来车的方向。 7、作业人员站立位置应站在车身前进侧面。 8、在检查工位，须使用两侧放行按钮进行车辆放行，禁止改变放行按钮功能，禁止单侧控制。
电击		接触带电部件造成触电伤害	1、发现操作开关或按钮异常时，须断电做好能量锁定 后再检查电气接线。 2、先断电后拆装。 3、巡检检查设备线缆无裸露无表皮破损，接也可靠。

3.3. 主要安全装置

3.2.5. 禁止超负荷使用输送设备载重，尤其是升降设备。

3.2.4. 禁止使用输送设备载人运行。

3.2.3. 禁止未执行有效能量锁定的情况下，人员进入升降机下方。

3.2.2. 禁止未经培训操作输送设备。

3.2.1. 禁止短接输送安全装置。

3.2. 严禁事项

	卷入	1、禁止运行中触碰转动部件（皮带，链条，万向轴等） 2、如需检修皮带，链条，万向轴，须执行能量锁定，一人一锁。 3、巡检检查旋转部件的防护盖板完好无缺失。
	摔伤	1、跨越输送线从专用踏步或通道上通过，注意高低落差，禁止踩在滚轮，链条，皮带，导轨等输送部件上通过。 2、穿着防护鞋。 3、巡检检查踏步，安全通行标识完好无缺失。
	撞伤	1、在车底部进行装配或检查的岗位人员应佩戴安全帽。 2、应站在防撞杆内侧进行作业。 3、检查防撞杆固定可靠。
	砸伤	1、实施输送部件的巡检和保养工作，检查输送直线度，水平度，检查转换，定位装置可靠，机械挡块，靠轮，尼龙垫等部件的功能完好。 2、停产时应控制升降机保持在底部，防止皮带突发断裂造成升降机掉落。 3、在升降机或剪式升降机底部进行检查时，须执行能量锁定，并锁定势能的释放，佩戴安全帽。 4、禁止操作升降机运输超重，超宽，超长材料。 5、禁止使用输送设备载人运行。
	轧伤	1、输送运行中如需随车作业或检查，脚部应踩在雪橇平面或远离雪橇运行范围。 2、输送运行中应将身体远离运行或旋转范围。 3、在通道区域通行时，应注意瞭望，不要在禁止停留区域内停留。 4、穿着防护鞋。

安全装置名称	安全装置作用	安全装置检查方法	依据	检查频次	对象
紧急停止按钮	切断设备动力电源； 切断输送线使能	目视化检查急停按钮外观完好，处于释放状态	日常巡检	每周	操作人员
	切断设备动力电源； 切断输送线使能	人工触发急停按钮，检查界面报警及设备锁定状态	年保养	每年	维修人员
安全门插销	切断输送线使能； 切断输送线使能	目视化检查门插销外观完好，处于释放状态	日常巡检	每周	操作人员
	切断输送线使能； 切断输送线使能	人工触发门插销，检查界面报警及设备锁定状态	年保养	每年	维修人员
安全光栅	切断输送线使能； 切断输送线使能	目视化检查安全光栅外观完好，处于释放状态	日常巡检	每周	操作人员
	切断输送线使能； 切断输送线使能	人工触发安全光栅，检查界面报警及设备锁定状态	年保养	每年	维修人员

3.4. 操作要求

3.3.1 熟悉该岗位涉及到的危险源

3.3.2 上岗前必须经过专业知识培训，熟知相关工艺及设备的操作规程、化学品 MSDS、消防逃生路线、紧急停止开关和紧急消防报警设备位置，合格后方可正式上岗。

3.3.3 遵守公司安全规则制度，正确的穿戴防护用品：工作服、工作鞋、防护手套；登高作业时必须有有效系好安全带，高挂低用。

3.5. 作业前/开机前

3.5.1. 熟悉该区域自动化设备的各项技术要求及操作规程，配备应急联络工具及能量锁定相应工具。

3.5.2. 检查设备的交接记录，对异常情况应及时确认并告知相关操作人员。

3.5.3. 检查操作区域内人员、物资都已经撤离或清空；检查区域安全门，维修通道门都已关闭上锁。

3.5.4. 按照设备操作规程开启相关设备，并设置为自动模式。

3.6. 作业中/运行中

3.6.1. 按照输送设备巡检要求检查相应设备设施的运行状态，如有异常应及时报修检查。

3.6.2. 如需进入自动化区域时，须进行能量锁定并挂警示牌，特殊情况下（能量无法锁定如调试时）需有专人监护并将设备调制手动模式方可进行维修工作，监护人应处在可立即切断能量的位置（如操作台）旁，并且维修人员必须处在监护人有效视线范围内，否则需多人监护，监护人在维修过程中不得离开及更换。

3.6.3. 在自动区域作业时，要注意周围环境及临近设施是否处于安全可控状态，避免造成伤害。

3.6.4. 维修组长应根据维修作业内容限制进入自动区的维修人数（以最少维修人数维修）。

3.6.5. 维修作业时，尽可能使用专业工具，以避免手或身体部位直接接触设备的旋转等危险部位。

3.6.6. 维修人员在调试观察设备运行状态时应离开自动化区域，若必须在自动区内进行观察调整的必须站在预先设置的安全观察区内并有人监护。

3.7. 作业后/停机后

3.7.1. 停机后应关闭相关设备的电源，如有必要执行相关的能量锁定。进行班组关机信息的交接。

3.7.2. 进入输送区域检查或保养须执行相关的能量锁定。

3.7.3. 按设备保养要求执行相关的设备检查和保养作业。

3.7.4. 输送设备关机后应控制升降机设备停靠底部。

3.8. 紧急情况及应急措施

3.8.1. 若发生紧急情况，员工应按下紧急停止开关（红色）按钮，并立即向上级报告。

3.8.2. 若有意外伤害事故发生，现场救治，拨打内线 120 急救，并向上级报告。

3.8.3. 若有火警，在听到 CO2 自动灭火系统警报 30 秒之内，必须自动撤离现场。并立即拨打内线电话 119，直线拨打 69560119，并向上级报告。

3.8.4. 发生紧急情况立即切断电源。

3.9. 注意事项

3.9.1. 严格按照维修规范要求进行操作。

3.9.2. 维修工进入自动化区域保养时，必须严格根据设备操作手册要求进行操作。

3.9.3. 在维修或清扫过程中若发现安全设施有损坏的必须立即通知维修进行修复，对于不能修复的安全设施维修必须是提供临时安全措施，否则该设备禁止使用。

4. 存档文件

序号	文件名称	文件编号	存档地点	存档方式	存档期限
----	------	------	------	------	------

1 无

5. 评审与更改

该文件由 PFA3P 负责至少每年一次对其充分性、有效性、适宜性、符合性进行评审，必要时进行更改。

6. 相关文件

无

