

ePy Lite ISP

ISP (Boot From LDROM)

- USB ISP fw LDROM出廠已經內置
- 透过 USB HID 不須安裝驅動
- 只須使用 ISP Tools 即可



ISP Update Lite FW Step

- 1. 持續短路 Lite 上 GND 與 P17 SCL0
- 2. 插入 Windows USB
- 3. 開啟RichLink 特製 ISP 工具
- 4. 點擊連接後確認 連接到 M482 晶片
- 5. 開啟燒錄的 Bin File
- 6. 點擊start 燒錄 等待完成 (自動 reboot)









