EPSON

MANUAL DE USUARIO

Epson Reset

Adjustment Program / Waste Ink Pad Counter Reset

L1210 | L3210 | L3250 | L3251 | L3260 | L5290 RAW

Version: RAW 1.0.1.1

Windows 7/8/8.1/10/11 - USB - Ejecutar como Administrador

MODELOS SOPORTADOS

L1210	L3210	L3250	L3251	L3260	L5290 RAW

Este manual integra todas las versiones en un solo documento. Siga pasos en orden.

Octubre 2026

MANUAL DE USUARIO - EPSON RESET
Adjustment Program / Waste Ink Pad Counter Reset
Version RAW 1.0.1.1
Modelos integrados: L1210 | L3210 | L3250 | L3251 | L3260 | L5290 RAW
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (32 y 64 bits)

INDICE

1. Introduccion
2. Modelos soportados
3. Requisitos previos y advertencias
4. Preparacion: USB + Administrador
5. Procedimiento paso a paso (Paso 1 al 6)
6. Verificacion final
7. Solucion de problemas
8. Preguntas frecuentes
9. Contacto y soporte

1. INTRODUCCION

Bienvenido al Manual de Usuario de la aplicacion Epson Reset.
Esta aplicacion permite restablecer el contador de la almohadilla de tinta residual (Waste Ink Pad Counter) cuando su impresora muestra:

- "Se requiere servicio" / "Service required"
- "Almohadilla de tinta al final de su vida util"
- Luces de tinta y papel parpadeando alternadamente.

Con este procedimiento devuelve el contador a 0% y puede seguir imprimiendo con normalidad.

Este manual INTEGRA TODAS LAS VERSIONES que soporta la aplicacion en un solo documento: L1210, L3210, L3250, L3251, L3260 y L5290 RAW. No necesita manuales separados: el procedimiento es el mismo, solo cambia el modelo que elige en el boton Select.

NOTA: El reseteo es por software. Si la almohadilla fisica esta muy saturada (derrame), reemplacela o ponga desfogue externo con su tecnico.

2. MODELOS SOPORTADOS

La aplicacion RAW 1.0.1.1 soporta integralmente:

- L1210 ..... EcoTank tinta continua A4 ..... Elegir: L1210
- L3210 ..... EcoTank multifuncional ..... Elegir: L3210
- L3250 ..... EcoTank WiFi multifuncional ..... Elegir: L3250
- L3251 ..... Variante regional de L3250 ..... Elegir: L3251
- L3260 ..... EcoTank WiFi + Duplex ..... Elegir: L3260
- L5290 RAW . EcoTank 4 en 1 + ADF + Fax ..... Elegir: L5290

Verifique la etiqueta frontal o trasera de su impresora antes de elegir. Si elige modelo incorrecto dara error de comunicacion.

3. REQUISITOS PREVIOS Y ADVERTENCIAS

Requisitos:

* PC con Windows 7, 8, 8.1, 10 u 11.
* Cable USB en buen estado, corto, a puerto USB 2.0 trasero (no hub).
* Impresora encendida, con papel, sin trabajos en cola.
* Archivos en la misma carpeta: AdjProg.exe (o AdjProg_Win10_x64ready.exe) + apdadrv.dll + StrGene.dll.
* Cierre Epson Status Monitor y otros programas Epson.

ADVERTENCIA - LEA ANTES:

1) Use solo cable USB, NO WiFi para el reseteo.
2) No desconecte cable ni apague la PC durante Check / Initialize.
3) Ejecute SIEMPRE como Administrador, si no falla el puerto USB00x.
4) Desactive antivirus o agregue la carpeta a exclusiones.

4. PREPARACION

Para usar la aplicacion debes conectar el cable USB de tu impresora a la computadora. Enciende la impresora y espera a que Windows la reconozca. Usa puerto USB 2.0 directo, evita hubs y cables largos.

Despues hay que ejecutar la aplicacion como Administrador: clic derecho sobre AdjProg.exe (o AdjProg_Win10_x64ready.exe o INICIAR_AdjProg_Win8_10_x64.bat) > Ejecutar como administrador > Aceptar. Sin este permiso no abre el puerto USB ni lee la EEPROM.

Consejo Win10/11 x64: usa el lanzador .bat incluido, ya aplica compatibilidad WIN7RTM + desbloqueo + admin solo.

5. PROCEDIMIENTO PASO A PASO

Siga este orden exacto. Es identico para L1210, L3210, L3250, L3251, L3260 y L5290 RAW, solo cambia el modelo.

PASO 1: Base obligatoria

- Conecte USB impresora -> PC, encienda impresora.

- Ejecute la aplicacion como Administrador.

PASO 2: Select + Modelo + Puerto

- Paso 2: Presionar Boton Select y elegir el modelo de Impresora Correspondiente (ej. L3250 si su equipo es L3250).
- En Puerto hay que elegir USB00x (USB001, USB002 o Auto).
- Pulse OK. Si no aparece USB, revise cable, driver Epson oficial y que la impresora este encendida.

PASO 3: Particular Adjustment Mode

- Paso 3: Pulsar sobre el boton Particular Adjustment Mode.
- Se abrira la lista de funciones de mantenimiento. No toque otras opciones.

PASO 4: Waste Ink Pad Counter

- Paso 4: seleccionar Waste Ink Pad Counter.
- Pulse OK. Vera Main pad counter, Platen pad counter e Ink system pad counter.

PASO 5: Marcar 3 casillas + Check

- Paso 5: seleccionar las 3 casillas y pulsar sobre el boton Check.
- Esperar a que muestre el porcentaje de vida (ej. 100%, 85%). Eso confirma que llego al limite.
- No cierre la ventana, continue al Paso 6.

PASO 6: Marcar 3 casillas + Initialize + Apagado

- Paso 6: Vuelve a seleccionar las 3 casillas y pulsa sobre el boton Initialize.
- Una vez que hayas pulsado aparecera un nuevo cuadro de dialogo: Presiona Ok y despues apaga tu Impresora, despues pulsa sobre Finish y Listo.
- Detalle:
  1) Marque las 3 casillas de nuevo.
  2) Clic Initialize.
  3) En el dialogo pulse OK.
  4) Apague su impresora con boton Power (espere 10 seg).
  5) Pulse Finish / Reiniciar, cierre el programa.
  6) Pruebe nozzle check / impresion.

RESULTADO ESPERADO: al hacer Check de nuevo debe mostrar

0.00% o cercano a 0%. Las luces dejan de parpadear.

6. VERIFICACION FINAL

* Imprima pagina de prueba para confirmar que se fue el error.
* Si persiste, repita Paso 5 y 6 marcando las 3 casillas AMBAS veces.
* Si no apaga la impresora cuando se pide, el reseteo NO

se guarda. Apagar/encender es obligatorio.

7. SOLUCION DE PROBLEMAS

- No aparece USB00x: cambie cable/puerto USB 2.0 trasero,
  reinstale driver Epson oficial, ejecute como admin.
- Se cierra solo: use AdjProg_Win10_x64ready.exe o .bat,
  compat WIN7RTM, desbloquee archivos, agregue exclusion antivirus.
- Communication error: eligio modelo incorrecto en Select.
  Elija su modelo exacto (L3250 no es L3251).
- Check 0% pero sigue error: haga Initialize + apague 15 seg
  + Finish, desconecte 1 min y encienda.
- Pide key: esta edicion RAW 1.0.1.1 no pide key, use el exe
  de su carpeta.
- Ventanas negras: aplique DPIUNAWARE / HIGHDPIAWARE via .bat.

8. PREGUNTAS FRECUENTES

P: Sirve para todos a la vez?
R: Si, integra L1210, L3210, L3250, L3251, L3260 y L5290 RAW.
P: Puedo usar WiFi?
R: No, solo cable USB para resetear.
P: Cada cuanto se hace?
R: Solo cuando pida almohadilla llena (cada 20-30 mil pags aprox).
P: Funciona en Win 11?
R: Si, como administrador y con lanzador compatible.
P: Pierdo garantia?
R: No dana el equipo, pero si esta en garantia consulte a Epson.

9. CONTACTO Y SOPORTE

Cualquier duda contactanos y con gusto te ayudaremos.

Si tienes preguntas sobre tu modelo (L1210, L3210, L3250,
L3251, L3260 o L5290), puerto USB00x, botones Check /
Initialize o apagado final, escribenos indicando:
1) Modelo exacto
2) Version de Windows (10/11)
3) Foto o mensaje del error

Con esos datos te ayudamos a completar tu reseteo rapido.

Gracias por usar Epson Reset RAW 1.0.1.1.
FIN DEL MANUAL - L1210 / L3210 / L3250 / L3251 / L3260 / L5290 RAW