Uživatelská příručka

Nokia 130 Dual SIM



Uživatelská příručka

Nokia 130 Dual SIM

Obsah

Pro vaši bezpečnost	3	Odstranění soukro
Začínáme	4	starého telefonu
Tlačítka a části	4	Přístupové kódy
Vložení SIM karty, paměťové karty a baterie	4	Informace o výrok informace
Nabíjení baterie	6	
Zamykání a odemykání tlačítek	7	
Základy	8	
Nastavení používané SIM karty	8	
Prozkoumání telefonu	8	
Nastavení hlasitosti	9	
Změna tapety	10	
Nastavení vyzváněcího tónu	10	
Psaní textu	10	
Prediktivní psaní	10	
Lidé a zprávy	11	
Volání	11	
Uložení jména a telefonního čísla	11	
Posílání a přijímání zpráv	11	
Zábava	12	
Poslech hudby	12	
Poslech rádia	12	
Přehrávání videa	12	
Kancelář	13	
Nastavení upozornění	13	
Přidání připomenutí do kalendáře	13	
Změna data a času	13	
Správa telefonu	14	
Sdílení obsahu přes službu Slam	14	
Kopírování obsahu mezi telefonem a počítačem	14	

Odstranění soukromého obsahu ze

Přístupové kódy

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

14

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné.



VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností Microsoft Mobile pro použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.



CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.

Začínáme

Seznámení se základními pojmy a uvedení telefonu do provozu během chvilky.

Tlačítka a části

Prozkoumejte tlačítka a části svého nového telefonu.

- 1 Nabíjecí konektor
- 2 Zdířka pro headset (3,5 mm)
- 3 Navigační tlačítko
- 4 Tlačítko Konec/vypínač
- 5 Mikrofon
- 6 Tlačítko Volat
- 7 Výběrová tlačítka
- 8 Sluchátko
- 9 Svítilna
- 10 Reproduktor
- 11 Oblast antén



Nedotýkejte se antény, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný napěťový zdroj. Když do zvukového konektoru připojujete náhlavní soupravu nebo externí zařízení jiné než schválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Některé příslušenství uvedené v této uživatelské příručce, například nabíječka, headset nebo datový kabel, může být prodáváno samostatně.

Poznámka: Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval bezpečnostní kód. Přednastavený je kód 12345, můžete ho však změnit, abyste ochránili své soukromí a osobní údaje. Uvědomte si však, že když kód změnit, musíte si zapamatovat nový kód, protože ho společnost Microsoft Mobile nemůže otevřít ani obeiít.

Vložení SIM karty, paměťové karty a baterie

Informace o vkládání baterie, SIM karty a paměťové karty.

Důležité: Tento přístroj je určen pro práci pouze se standardní SIM kartou (viz obrázek). Používání nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo přístroje a může poškodit data uložená na kartě. Chcete-li používat SIM kartu s výřezem miniUICC, poraďte se s operátorem.



Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené pro použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a porušit data uložená na kartě.



- Poznámka: Před sejmutím jakýchkoli krytů přístroj vypněte, odpojte nabíječku a všechna ostatní zařízení. Při výměně krytů se nedotýkejte žádných elektronických součástek. Přístroj ukládejte a používejte vždy pouze s připevněnými kryty.
- 1. Stiskněte palcem zadní kryt, prsty opatrně zvedněte spodní část zadního krytu a sejměte ho.



2. Pokud je v telefonu vložena baterie, vyjměte ji.



3. Zasuňte na místo SIM kartu, plochou kontaktů dolů.



4. Při vkládání druhé SIM karty zasuňte kartu na místo, plochou kontaktů dolů.



Když telefon nepoužíváte, jsou k dispozici obě SIM karty současně. Když je jedna SIM karta aktivní, například při hovoru, nemusí být druhá karta k dispozici.

5. Do slotu pro paměťovou kartu zatlačte paměťovou kartu.



6. Vyrovnejte kontakty na baterii a vložte baterii dovnitř.



7. Nasaďte zadní kryt.

Vyjmutí SIM karty

Otevřete zadní kryt, vyjměte baterii, uvolněte pružinu a vysuňte SIM kartu.

Vyjmutí paměťové karty

Otevřete zadní kryt, vyjměte baterii a vytáhněte paměťovou kartu ven.

Zapnutí telefonu

Podržte stisknutý vypínač.

Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabita, ale než budete telefon poprvé používat, může být nutné ji dobít.

- 1. Připojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě.
- 2. Připojte nabíječku k telefonu. Nakonec odpojte nabíječku od telefonu a poté od zásuvky elektrické sítě.



Když je baterie zcela vybitá, může trvat až 20 minut, než se na displeji zobrazí kontrolka nabíjení.

Tip: Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Při nabíjení přístroje můžete přenášet data. Učinnost nabíjení přes kabel USB se může značně lišit. Před tím, než nabíjení začne a než přístroj začne fungovat, může uplynout dlouhá doba.

Zkontrolujte, zda je zapnut počítač.

Zamykání a odemykání tlačítek

Chcete-li předejít následkům náhodného stisknutí tlačítek, zamkněte je.

1. Rychle stiskněte tlačítko 🔞.



2. Zvolte možnost Zámek.



Odemknutí klávesnice

Stiskněte tlačítko o a zvolte možnost **Uvolnit**.

Základy

Informace o co nejlepším využívání nového telefonu.

Nastavení používané SIM karty

Pokud v telefonu máte 2 SIM karty, můžete vybrat, kterou chcete použít.

- 1. Zvolte možnost Menu > Nastavení > Nast. duální SIM.
- 2. Chcete-li nastavit, kterou SIM kartu chcete používat pro volání, zvolte možnost **Výchozí SIM pro hovory** a vyberte SIM kartu.
- 3. Chcete-li nastavit, kterou SIM kartu chcete používat pro zprávy, zvolte možnost Výchozí SIM pro zprávy a vyberte SIM kartu.

Prozkoumání telefonu

Telefon můžete prozkoumat po jediném stisknutí tlačítka.

Prohlídka aplikací a funkcí telefonu

Stiskněte tlačítko Menu.



Přechod na aplikaci nebo funkci

Stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.



Spuštění aplikace nebo vybrání funkce

Stiskněte tlačítko Zvolit.



Návrat k předchozímu zobrazení

Stiskněte tlačítko **Zpět**.



Návrat na domovskou obrazovku

Stiskněte tlačítko .



Zapnutí svítilny

Dvakrát stiskněte na domovské obrazovce navigační tlačítko nahoru.



Chcete-li svítilnu vypnout, jednou stiskněte navigační tlačítko nahoru.

Nesviťte nikomu do očí.

Nastavení hlasitosti

Obtížně slyšíte vyzvánění telefonu v rušném prostředí nebo jsou hovory příliš hlasité? Změňte si hlasitost podle libosti.

Chcete-li během hovoru nebo při poslechu rádia změnit hlasitost, stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.



Změna tapety

Pozadí domovské obrazovky si můžete nastavit podle přání.

- 1. Zvolte možnost Menu > Nastavení > Nastavení displeje > Tapeta.
- 2. Vyberte tapetu.

Nastavení vyzváněcího tónu

Nastavení vyzváněcího tónu telefonu. Pro každou SIM kartu můžete nastavit jiný vyzváněcí tón.

- 1. Zvolte možnost Menu > Nastavení > Nastavení tónů.
- 2. Zvolte možnost Vyzváněcí tón. V případě potřeby vyberte SIM kartu.
- 3. Vyberte vyzváněcí tón a zvolte možnost OK.

Psaní textu

Psaní na numerické klávesnici je snadné a zábavné.

Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud není zobrazen požadovaný znak.

Psaní mezer

Stiskněte tlačítko 0.

Psaní speciálních znaků a interpunkce

Stiskněte tlačítko *.

Přepínání velikosti písmen

Opakovaně stiskněte tlačítko #.

Psaní čísel

Podržte stisknuté tlačítko s číslicí.

Prediktivní psaní

Chcete-li psát rychleji, může telefon odhadovat, které slovo jste začali psát. Prediktivní psaní textu využívá vestavěný slovník. Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

- 1. Zvolte možnost Volby > Slovník a vyberte jazyk.
- 2. Začněte psát slovo. Po zobrazení požadovaného slova stiskněte tlačítko 0.

Změna slova

Opakovaně stiskněte tlačítko *, dokud telefon nezobrazí požadované slovo.

Přidání nového slova do slovníku

Pokud požadované slovo není ve slovníku, napište slovo, opakovaným stisknutím tlačítka * přeskočte nežádoucí slova, zvolte možnost **Kontrola** a napište slovo.

Přepínání mezi prediktivním a tradičním psaním textu

Opakovaně stiskněte tlačítko #.

Vypnutí prediktivního psaní textu

Zvolte možnost Volby > Slovník > Slovník vypnutý.

Lidé a zprávy

Kontakt s rodinou a přáteli přes telefon.

Volání

Informace o volání z nového telefonu.

1. Napište telefonní číslo.

Chcete-li napsat symbol +, používaný pro mezinárodní hovory, dvakrát stiskněte tlačítko *.

- 2. Stiskněte tlačítko 🦳 Pokud vás k tomu telefon vyzve, vyberte SIM kartu, kterou chcete použít.
- 3. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko .

Přijmutí hovoru

Stiskněte tlačítko

Uložení iména a telefonního čísla

Ukládání a uspořádávání telefonních čísel přátel. Kontakty můžete okořenit i přiřazením různých tónů.

- 1. Zvolte možnost Menu > Kontakty > Přidat kontakt.
- 2. Vyberte místo, kam chcete kontakt uložit.
- 3. Napište jméno a číslo.
- Tip: Chcete-li uložit telefonní číslo v číselníku, napište číslo a zvolte možnost Volby > Uložit.

Posílání a přijímání zpráv

Pomocí textových zpráv můžete komunikovat s rodinou a přáteli.

- 1. Zvolte možnost Menu > Zprávy.
- 2. Zvolte možnost Psát zprávu.
- 3. Napište zprávu.
- Tip: Pro vložení speciálního znaku, například smajlíka nebo symbolu, zvolte možnost Volby > Volby vložení.
- 4. Zvolte možnost Volby > . Pokud vás k tomu telefon vyzve, vyberte SIM kartu, kterou chcete použít. Napište telefonní číslo nebo zvolte možnost Hledat a vyberte příjemce v seznamu kontaktů.
- Tip: Zprávu můžete poslat také stisknutím tlačítka 🦳

Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.

Čtení zpráv

Na zamknuté obrazovce zvolte možnost **Číst**.

Tip: Chcete-li si zprávu přečíst později, zvolte možnost Menu > Zprávy > Přijaté.

Zábava

Máte volnou chvilku a chcete se bavit? Informace o poslechu hudby nebo rádia v telefonu.

Poslech hudby

Hudební soubory ve formátu MP3 můžete poslouchat v hudebním přehrávači. Chcete-li přehrávat hudbu, musíte hudební soubory uložit na paměťovou kartu.

- 1. Zvolte možnost Menu > Hudba > Hudební přehrávač.
- 2. Zvolte možnost Volby > Všechny skladby.
- 3. Vyberte skladbu.

Poslech rádia

Oblíbené rozhlasové stanice můžete poslouchat i na cestách.

Chcete-li poslouchat rádio, musíte k přístroji připojit kompatibilní sluchátka. Sluchátka slouží jako anténa.

- 1. Připojte headset a zvolte možnost Menu > Rádio.
- 2. Pro přechod na předchozí nebo další stanici stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
- 3. Chcete-li rádio vypnout, zvolte možnost Stop.

Přehrávání videa

Oblíbená videa můžete sledovat, ať jste kde kdekoli.

- 1. Zvolte možnost Menu > Videa.
- 2. Vyberte video, které chcete přehrát.

Sada nepodporuje všechny formáty videa.

Pozastavení a obnovení přehrávání

Stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost Pauza nebo Přehrát.

Rychlý posuv vzad nebo vpřed

Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů a podržte ho stisknuté.

Kancelář

Informace o práci s budíkem pro lepší organizaci.

Nastavení upozornění

Telefon můžete používat jako budík.

- 1. Zvolte možnost Menu > Hodiny > Nastavit upozornění.
- 2. Výběr upozornění.
- Tip: Můžete nastavit až pět různých upozornění.
- 3. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů nastavte hodinu. Stiskněte navigační tlačítko doprava a tlačítky nahoru a dolů nastavte minuty.
- 4. Zvolte možnost OK.

Přidání připomenutí do kalendáře

Potřebujete si zapamatovat nějakou událost? Přidejte ji do kalendáře.

- 1. Zvolte možnost Menu > Doplňky > Kalendář.
- 2. Vyberte datum a zvolte možnost Volby > Přidat upomínku.
- 3. Upravte text připomenutí a zvolte možnost **OK**.
- 4. Pokud chcete nastavit upozornění, zvolte možnost Signalizace zap. a nastavte čas upozornění. V opačném případě zvolte možnost Signalizace vyp..

Odstranění záznamu kalendáře

Přejděte na datum záznamu a vyberte ho. Poté zvolte možnost **Zobrazit dnešek**, vyberte připomenutí, které chcete odstranit, a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Změna data a času

Hodiny telefonu můžete nastavit ručně.

- 1. Zvolte možnost Menu > Nastavení > Nastavení času.
- 2. Chcete-li nastavit čas, zvolte možnost **Hodiny** > **Nastavit čas**, navigačním tlačítkem nastavte čas a zvolte možnost **OK**.
- 3. Chcete-li nastavit datum, zvolte možnost Nastavit datum, navigačním tlačítkem nastavte datum a zvolte možnost OK.

Správa telefonu

Informace o správě osobních dat v telefonu a sdílení obsahu přes USB a Bluetooth.

Sdílení obsahu přes službu Slam

Snadné sdílení obsahu, například kontaktů, s přáteli a příbuznými. Posuňte telefon blíže k druhému telefonu a funkce Bluetooth obsah přenese.

- 1. Zapněte v přijímajícím telefonu funkci Bluetooth a zkontrolujte, zda je telefony viditelný pro ostatní telefony.
- 2. Vyberte například kontakt. Stiskněte tlačítko voleb a zvolte možnost Sdílet > Přes funkci Slam.
- 3. Posuňte telefon blíže k druhému telefonu.

Aplikace Slam vyhledá nejbližší telefon a pošle položku do něj.

Provoz přístroje ve skrytém režimu je bezpečnější způsob jak se vyhnout škodlivému softwaru. Nepotvrzujte požadavky na připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete. Když funkci Bluetooth nepoužíváte, můžete ji vypnout.

Kopírování obsahu mezi telefonem a počítačem

Kopírování fotografií, videa, hudby a dalšího obsahu., který jste vytvořili (a uložili na paměťovou kartu), mezi telefonem a počítačem.

Chcete-li kopírovat obsah z paměti telefonu, musíte mít v telefonu vloženou paměťovou kartu.

- 1. Kompatibilním kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
- 2. Zvolte možnost Velkokap. úložiště.
- 3. Spusťte v počítači správce souborů, například aplikaci Průzkumník Windows, a přejděte k telefonu. Uvidíte obsah uložený na paměťové kartě.
- 4. Přetáhněte obsah mezi telefonem a počítačem.

Odstranění soukromého obsahu ze starého telefonu

Když si koupíte nový telefon nebo svůj telefon chcete zlikvidovat nebo recyklovat z jiného důvodu, můžete soukromý obsah odstranit následujícím způsobem.

Při odstraňování soukromého obsahu z telefonu dbejte na to, zda odstraňujete obsah z paměti telefonu nebo ze SIM karty.

- 1. Pro odstranění zpráv zvolte možnost Menu > Zprávy > Odstranit zprávy.
- 2. Přejděte do složky, kterou chcete vyprázdnit, a zvolte možnost Vše nebo Všechny přečtené.

Chcete-li z telefonu odstranit všechny zprávy, vyprázdněte postupně všechny složky.

- 3. Pro odstranění kontaktů zvolte možnost Menu > Kontakty > Odstranit > Odstranit vše a vyberte místo.
- 4. Pro odstranění informací o hovorech zvolte možnost Menu > Výpis volání > Odstranit sez. posl. hovorů > Všechno.
- **5.** Zkontrolujte, zda jste odstranili veškerý soukromý obsah.

Obsah a informace uložené na paměťové kartě nejsou odstraňovány.

Odebrání veškerého obsahu z telefonu a obnovení původního nastavení

Chcete-li telefon vrátit do nastavení z výroby a odstranit všechna data, zadejte na domovské obrazovce kód *#7370#.

Přístupové kódy

Napadlo vás někdy, k čemu slouží různé kódy telefonu?

Kód PIN nebo PIN2 (4-8 číslic)	Chrání SIM kartu před zneužitím a povolují přístup k různým funkcím.		
	Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN.		
	Pokud jste kódy zapomněli nebo jste je nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.		
	Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód, budete kód muset odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.		
PUK nebo PUK2	Slouží k odblokování kódu PIN nebo PIN2.		
	Pokud jste je nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.		
Bezpečnostní kód (také zamykací kód nebo heslo)	Pomáhá telefon ochránit před zneužitím.		
	Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval nastavený zamykací kód. Výchozí zamykací kód je 12345.		
	Kód uchovávejte v tajnosti a uložte jej na bezpečné místo odděleně od telefonu.		
	Pokud tento kód zapomenete a telefon je zamknut, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána.		
	Další informace zjistíte v nejbližším středisku péče o zákazníky nebo u prodejce.		
IMEI	Slouží k identifikaci telefonů v síti. O toto číslo vás také mohou požádat pracovníci střediska péče o zákazníky.		
	Chcete-li zobrazit své číslo IMEI, vytočte *#06#.		

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Síťové služby a poplatky

Tento přístroj můžete podle jednotlivých frekvencí používaných pro mobilní i ostatní rádiové operace (uvedených v prodejním balení) používat pouze v sítích GSM 900 a 1800 MHz podle podmínek všeobecných oprávnění ČTÚ uvedených na adrese www.ctu.cz/predpisy-a-opatreni/opatreni-ctu/vseobecna-opravneni.html. Především se to týká všeobecného oprávnění VO-R/1/11.2012-13. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání služby u poskytovatelů služeb. Aktuální využitelnost frekvenčních pásem závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje.

Některé funkce může být nutné objednat.

Tísňová volání

- Zkontroluite, zda je přístroj zapnutý.
- Zkontroluite, zda je k dispozici dostatečně silný signál.

Možná budete muset učinit i následující kroky:

- Pokud váš přístroj podporuje SIM karty, vložte do něj SIM karty.
- Vypněte omezení hovorů v přístroji, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
- Pokud isou tlačítka přístroje zamknuta, odemkněte je.
- 3. Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena domovská obrazovka.
- 4. Napište oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
- Stiskněte tlačítko Volat.
- 6. Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Při prvním zapnutí přístroje budete vyzváni k vytvoření účtu Nokia. Chcete-li během nastavování účtu uskutečnit tísňové volání, stiskněte tlačítko Volat.



Důležité: Pokud váš telefon podporuje internetová volání, aktivujte mobilní i internetová volání. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, telefon se může pokusiť o tísňové volání prostředníctvím mobilní sítě i přes poskytovatele služeb internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nespoléheite pouze na bezdrátový telefon.

Péče o zařízení

Se zařízením, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj v provozu.

- Uchováveite zařízení v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud zařízení navlhne, vyjměte baterii a nechejte zařízení vyschnout.
- Nepoužíveite ani neponecháveite zařízení v prašném a znečištěném prostředí.
- Neponechávejte zařízení ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit zařízení nebo baterii.
- Neponechávejte zařízení v chladu. Při zahřívání zařízení na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která ho může poškodit.
- Neotevírejte zařízení jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit zařízení a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj ani baterie upadly nebo byly vystaveny silným otřesům, netřeste přístrojem ani baterií. Hrubé zacházení může zařízení poškodit.
- Pro čištění povrchu zařízení používeite pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Zařízení nepřebarvuite. Barva může zabránit správné funkci.
- Pro zajištění optimálního fungování přístroj občas vypněte a vyiměte baterii.
- Ukládeite zařízení mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládeite alespoň na dvě oddělená místa, například do zařízení, na paměťovou kartu nebo do počítače. případně si důležité informace zapište.

Recyklace



Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze obnovit jako materiály a energii. Pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na adrese www.nokia.com/recycle.

Symbol přeškrtnutého konteineru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte u příslušného místního úřadu nebo na adrese www.nokia.com/support. Další informace o ochraně životního prostředí související se zařízením najdete na adrese www.nokia.com/coprofile.

Informace o baterii a nabíječce

Tento přístroj používejte pouze s originální dobíjecí baterií BL-5C.

Přístroj nabíjejte nabíječkou AC-18. Typ zástrčky nabíječky se může lišit.

Společnost Microsoft Mobile může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií nebo nabíječek.

Bezpečnost baterií a nabíječek

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Když odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět. Může to poškodit baterii nebo tento předmět.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabrafte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžítě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použítí neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, odneste ji před dalším používáním do nejblížšího servisního střediska. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy. Přístroj nenabíjetle při bouřce.

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rusení nedostatečně stiněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, zda je zdravotnický přístroj dostatečně stiněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obratte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci implantovaných zdravotnických přístrojů k zamezení potenciálního rušení doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a zdravotnickým přístrojem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců). Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Sluch



Upozornění: Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem

Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné.
- Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte
 připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte
 pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování
 přístroje nebo počítače.
- Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti.
 Společnost Microsoft Mobile nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho vybavení.

Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník. Chybná montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumisťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových pump. Jiskření by mohlo způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení v prostorech, kde se nacházejí paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí nemusejí být viditelně označena. Patří mezi ně obvykle prostory, ve kterých je vám doporučeno vypnout motor, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic. Informujte se u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Další informace o certifikaci SAR naidete v tištěné uživatelské příručce nebo na stránce www.nokia.com/sar.

Autorská práva a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

C€0168

Společnost Microsoft Mobile Oy tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-1035 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnica 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese www.nokia.com/global/declaration-of-conformity.

Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Společnost Microsoft Mobile může, podle svého výhradního rozhodnutí, celé své služby nebo jejich části změnit, opravit nebo přestat poskytovat. Další informace zjistíte u svého prodejce nebo u poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivosti informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených přislušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použítí pro určitý účel. Společnost Microsoft Mobile si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené přislušnými právními předpisy nejsou společnost Microsoft Mobile ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Rozmnožování, přenos nebo rozšiřování obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Microsoft Mobile. Společnost Microsoft Mobile se řídí politikou neustálého vývoje. Společnost Microsoft Mobile si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Microsoft Mobile nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována "tak jak je".

Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace a informace o dostupnosti jazykových verzí získáte u místního prodejce.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena. Nokia je ochranná známka společnosti Nokia Corporation. Názvy výrobků jiných výrobců mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možně získat od společností MPEG LA, LLC. Viz dokument www.mpela.com.