

6. モードの切り替え

■ 本ロボットには、大きく分けて以下の5つのモードがあります。

- 外部運転モード……………プログラムを運転するモード
(I/O-SYS、フィールドバス、COM1、イーサネットから運転
スタート)
- 手動運転モード……………プログラムを運転するモード
(スタート/ストップスイッチ から運転スタート)
- ティーチングモード……プログラム等を作成するモード
- カスタマイズモード……プログラムの部品となるデータを作成するモード
- 管理モード……………管理設定、保守作業をするモード

スイッチボックスにモード切り替えスイッチがある場合は、キーを回すことでモード選択ができます。

- 外部運転モード (EXT.RUN)
- 手動運転モード (RUN)
- ティーチングモード (TEACH)

また、ティーチングモード時に、**MODE** キーを押すと、以下のモードが選択できます。

- カスタマイズモード
- 管理モード

■ モードを切り替えるには、各モードのベース画面で以下の操作を実行してください。

TP **MODE** キー : モード選択画面が表示されます。
SHIFT + **MODE** キー : 押す度に、ティーチング → 手動運転 → 外部運転 →
ティーチング → 手動運転と、モードが切り替わります。
(スイッチボックスにモード切り替えスイッチがある場合は
切り替わりません)

PC [ロボット] → [モード切り替え]

注) 取扱説明書では以下のように表記しています。

TP ティーチングペンダントでの操作方法
PC PC (JR C-Points II) での操作方法

ティーチングペンダントを接続している場合は、現在起動しているモードに対応してペンダント上のLEDが点灯します。

- ERROR…………… 赤色 LED
- RUN …………… 赤色 LED
- TEACH…………… 緑色 LED
- LOGIN …………… 緑色 LED
- HOME…………… 緑色 LED

LED の名称	点灯条件
ERROR	エラー発生中に点灯します。
RUN	外部運転モードまたは手動運転モードのときに点灯します。
TEACH	ティーチングモードのときに点灯します。
LOGIN	カスタマイズモード、アカウントログイン中に点灯します。
HOME	原点復帰完了時、メカ初期化済みのときに点灯します。

ティーチングモードのポイント運転、確認運転時には「TEACH」と「RUN」LEDが点灯します。