H1
MountingHole
H2
MountingHole
H3
MountingHole
H4
MountingHole

J8
Conn_01x30
GPIO00
GPIO01
GPIO02
GPIO03
GPIO04
GPIO05
GPIO06
GPIO07
GPIO08
GPIO09
GPIO010
GPIO011
GPIO012
GPIO013
GPIO014
GPIO015
GPIO016
GPIO017
GPIO018
GPIO019
GPIO020
GPIO021
GPIO022
GPIO023
GND
CE
NES_CLK
NES_LATCH
NES_DATA
PS2_DATA1
PS2_CLK1
PS2_DATA2
PS2_CLK2

J7
Conn_01x30
+3V3
+5V
470R
R20
D1
LED
SW1
SW_Push
GPIO045
GPIO044
GPIO043
GPIO042
USBH_PWR
GPIO041
GPIO040
GPIO039
GPIO038
SCL
SDA
GPIO037
GPIO036
GPIO035
GPIO034
GPIO033
GPIO032
GPIO031
GPIO030
I2S_LRCLK
I2S_BCLK
I2S_MCLK
I2S_DIN
USBH_D-
USBH_D+
GPIO027
GPIO026
GPIO025
GPIO024

J1
Mini-DIN-6
PS2_CLK1
PS2_DATA1
C9
100n

J2
Mini-DIN-6
PS2_CLK2
PS2_DATA2
C10
100n

U4
5V
Clock
Latch
Data
Gnd
NES_CLK
NES_LATCH
NES_DATA

Q1
BSS138
Q2
DMP3099L
10K
R13
10K
R12
USBH_PWR
VBUS

F1
Polyfuse
22R
J4
USB_A
USB1_D+
USB1_D-
R14
R15
22R
C11
10u

F2
Polyfuse
22R
J9
USB_A
USB2_D+
USB2_D-
R16
R17
22R
C12
10u

F3
Polyfuse
22R
J10
USB_A
USB3_D+
USB3_D-
R18
R19
22R
C13
10u

U1
CH334R
VDD33
V5
DM4-
DP4+
DM3-
DP3+
DM2-
DP2+
DM1-
DP1+
DPU+
DMU-
RESET/CDP
XO
XI
GND
USB3_D-
USB3_D+
USB2_D-
USB2_D+
USB1_D-
USB1_D+
USBH_D+
USBH_D-
R4
R5
22R
Y2
12M
C17
C16
C15
C14
10u
100n
10u
100n

J6
Micro_SD_Card
DAT2
DAT3/CD
CMD
VDD
CLK
VSS
DAT0
DAT1
SHIELD
GPIO038
GPIO039
GPIO035
GPIO034
GPIO036
GPIO037
C19
100n

U2
PCM5102A
LRCK
DIN
BCK
SCK
FLT
DEMP
XSMT
FMT
CPVDD
DVDD
AVDD
CPGND
DGND
AGND
OUTL
OUTR
CAPP
CAPM
LDOO
VNEG
I2S_LRCLK
I2S_DIN
I2S_BCLK
I2S_MCLK
R6
R7
R8
R9
22R
470R
R11
R10
C19
C20
10u
100n
C6
C4
C5
2.2u
C7
C8
2.2n
J5
AudioJack3_SwitchTR
S
R
RN
T
TN

U3
DS1302Z+
SCLK
CE
I/O
VCC2
VCC1
GND
SCL
SDA
BT1
Battery
R1
R2
4.7K
R3
4.7K
C1
C2
8p
Y1
32Khz

Sheet: /
File: RP2350_PCBoard.kicad_sch
Title:
Size: A3
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.0
Id: 1/1