# Rockchip Linux UAC App开发指南

文件标识: RK-KF-YF-527

发布版本: V1.1.0

日期:2020-09-03

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

#### 免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

## 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

#### 版权所有 © 2020 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

#### 前言

#### 概述

本文主要描述了UVCApp应用各个模块的使用说明。

## 产品版本

芯片名称	内核版本
RV1126/RV1109	Linux 4.19

## 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

#### 软件开发工程师

#### 修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	周弟东	2020-08-24	初始版本
V1.1.0	何华	2020-09-03	添加uevent说明;修改UAC配置描述
V1.1.1	何华	2021-06-29	添加uac数据抓取和测试说明;删除过时的节点说明
V1.1.2	何华	2022-12-26	添加Q&A 添加节点配置示例

#### 目录

```
Rockchip Linux UAC App开发指南
  简介
  源码说明
  UAC框架流程
     Slave(从)设备端的uevent事件
       Master(主)设备开启/关闭放音(播放), Slave(从)设备收到的uevent事件
       Master(主)设备开启/关闭录音, Slave(从)设备收到的uevent事件
       放音/录音设置采样率的uevent事件
       放音/录音设置音量大小和静音的uevent事件
     UAC数据流
       Master放音, Slave录音并播放
       Slave mic录音,数据发往Master流程
  音频处理节点
     内置的音频节点
     音频节点的配置
       配置参数
        内嵌处理节点的配置
          录音 /放音节点的配置
          3A(skv)节点配置
          eq/drc节点配置
          hpf/lpf节点配置
          resample节点配置
          filter_volume
          track_mode节点
          chn_swap节点
        节点间的连接
       处理节点序号(id)
     外部程序获取节点的输出数据
       用户自定义节点获取数据(推荐)
       用户设置监听函数获取数据(不推荐)
     UAC json文件配置
     UAC外部参数设置
     uac节点,数据的抓取
     uac录音/放音测试
       录音
       放音
  A&Q
     第三方算法和处理集成
```

uac断音/杂音问题

# 简介

uac\_app 是基于RK自主研发多媒体播放器rockit,实现UAC功能,其主要作用是:

- 1. 实现uac驱动相关event事件监听,创建播放器,开启uac功能。
- 2. 调用rockit完成uac功能。

# 源码说明

```
├─ CMakeLists.txt
— configs
  file_read_usb_playback.json
   |-- mic_recode_usb_playback.json
   usb_recode_speaker_playback.json
   └─ configs_skv.json
 — doc
  └─ zh-cn
      - resources
       — ubuntu_uac_capture.png
          ubuntu_uac_playback.png
       ── Rockchip_Quick_Start_Linux_UAC_CN.md
 - src
  ├─ main.cpp
   ├─ uac_control.cpp
   |-- uac_control.h
   ├─ uevent.cpp
   └─ uevent.h
 uac.sh
```

#### 编译相

关:/external/uac\_app/CMakeLists.txt、/buildroot/package/rockchip/uac\_app/Config.in uac\_app.mk

- 入口: main.c
- uac脚本配置相关: uac.sh
- uac\_app代码实现:uac初始化、uac uevent事件监听、rockit播放器开启和控制、音量事件监听和 处理、采样率事件监听和处理、反初始化等处理:
  - 1. event.cpp:uac事件监听线程实现
  - 2. uac\_control.cpp:播放器开启和控制和uac事件处理实现
  - 3. graph\_control.cpp:uac处理节点的参数设置。

# UAC框架流程

UAC的具体描述和说明可以参考Rockchip Quick Start Linux UAC CN.md的UAC\_APP章节,这里做一个流程梳理和总结。

UAC动作/命令的发起和停止,均是由一个设备发起,这个发起的设备,在本文中称为Master(主)设备,被动执行的设备,在本文中称为Slave(从)设备。以PC和RV1126为例,将RV1126连入PC。PC为Master设备,RV1126为Slave设备,任何的录音和放音动作,都是从PC端开启,RV1126遵照PC端的指令执行相应动作,其数据流如下:

Master端放音: Master设备(PC)写USB 声卡-->UAC驱动-->Slave设备(RV1126)读USB 声卡

Master端放音: Slave设备(RV1126)写USB 声卡-->UAC驱动-->Master设备(PC)读USB 声卡

# Slave(从)设备端的uevent事件

由于Slave(从)设备永远都是被动执行Master(主)设备的命令,因此Slave(从)设备必现能够正确获取 Master设备的命令和动作,这个是通过uevent事件来完成的。Rockchip的UAC驱动,会将Master端的命令/动作,转换成不同的uevent事件来通知Slave设备做出相应的响应。目前UAC驱动中完成的几种 uevent事件:

- 录音/放音的开启和关闭uevent事件
- 录音/放音采样率设置uevent事件
- 录音/放音音量大小和静音的uevent事件

## Master(主)设备开启/关闭放音(播放), Slave(从)设备收到的uevent事件

Master(主)设备端打开USB声卡,并开始往USB声卡写数据。以Master(主)设备为Ubuntu PC为例,在PC端输入如下命令:

```
aplay -Dhw:1,0 -r 48000 -c 2 -f s16_le test.wav
```

其中,-Dhw:1,0表示Ubuntu PC端看到的uac设备的声卡card为1,device为0。

上述命令, PC会打开声卡hw:1,0,并以采样率48K, 声道2播放test.wav文件。

Slave(从)设备端的uac\_app会从uac驱动收到如下的uevent事件:

```
strs[0] = ACTION=change
strs[1] = DEVPATH=/devices/virtual/u_audio/UAC1_Gadget 0
strs[2] = SUBSYSTEM=u_audio
strs[3] = USB_STATE=SET_INTERFACE
strs[4] = STREAM_DIRECTION=OUT
strs[5] = STREAM_STATE=ON
```

## 说明:

strs[0] = ACTION=change 无特殊意义

strs[1] = DEVPATH=/devices/virtual/u\_audio/UAC1\_Gadget UAC1\_Gadget表明当前使用的uac1协议,如果使用是的uac2协议,那么该处为UAC2\_Gadget.

strs[3] = USB\_STATE=SET\_INTERFACE 表明当前的动作

strs[4] = STREAM\_DIRECTION=OUT OUT表明数据流的方向(对Master设备来说),OUT表明数据从Master通过UAC驱动发送到Slave设备,因此对于Slave(从)设备来说,需要从USB声卡录音/读取数据。

strs[5] = STREAM\_STATE=ON ON表明当前动作为打开,即打开声卡

当uac\_app收到如上uevent时,表明Master设备已开启了从usb声卡放音,此时,Slave端应建立对应的数据通路,从usb声卡读取音频数据。

当Master(主)设备关闭写USB声卡时,uac\_app会从UAC驱动中获取如下的uevent事件:

```
strs[0] = ACTION=change
strs[1] = DEVPATH=/devices/virtual/u_audio/UAC1_Gadget 0
strs[2] = SUBSYSTEM=u_audio
strs[3] = USB_STATE=SET_INTERFACE
strs[4] = STREAM_DIRECTION=OUT
strs[5] = STREAM_STATE=OFF
```

## 说明:

strs[0]~strs[4]:同3.11的说明。

strs[5] = STREAM\_STATE=OFF OFF表示当前动作为关闭,即关闭声卡。

当uac\_app收到如上uevent时,表明Master设备已关闭了从usb声卡放音,此时,Slave端销毁对应的数据通路。

## Master(主)设备开启/关闭录音, Slave(从)设备收到的uevent事件

Master(主)设备端打开USB声卡,并开始从USB声卡录制数据。以Master(主)设备为Ubuntu PC为例,在PC端输入如下命令:

```
arecord -Dhw:1,0 -f s16_1e -r 48000 -c 2
```

其中,-Dhw:1,0表示Ubuntu PC端看到的uac设备的声卡card为1,device为0。

上述命令, PC会打开声卡hw:1,0,并以采样率48K, 声道2播放test.wav文件。

```
strs[0] = ACTION=change
strs[1] = DEVPATH=/devices/virtual/u_audio/UAC1_Gadget 0
strs[2] = SUBSYSTEM=u_audio
strs[3] = USB_STATE=SET_INTERFACE
strs[4] = STREAM_DIRECTION=IN
strs[5] = STREAM_STATE=ON
```

strs[0]~strs[3]:同3.11的说明。

strs[4] = STREAM\_DIRECTION=IN IN表明数据流的方向(相对于Master设备来说),数据从Slave(从)设备通过USB声卡发往Master(主)设备。

strs[5] = STREAM\_STATE=ON ON表示当前动作为打开声卡

当uac\_app收到如上uevent时,表明Master设备已开启了从usb声卡录音,此时,Slave端需要建立对应的数据通路,将音频数据写往usb声卡。

当Master设备关闭从USB声卡录音时,uac\_app收到的uevent事件如下:

```
strs[0] = ACTION=change
strs[1] = DEVPATH=/devices/virtual/u_audio/UAC1_Gadget 0
strs[2] = SUBSYSTEM=u_audio
strs[3] = USB_STATE=SET_INTERFACE
strs[4] = STREAM_DIRECTION=IN
strs[5] = STREAM_STATE=OFF
```

strs[0]~strs[4]:同3.13的说明。

strs[5] = STREAM\_STATE=OFF OFF表示当前动作为关闭声卡。

当uac\_app收到如上uevent时,表明Master设备已关闭了从usb声卡录音,此时,Slave端销毁对应的数据通路。

## 放音/录音设置采样率的uevent事件

当设置UAC设备支持多个采样率时(多采样率的配置在uac脚本中,见uac.sh),需要获取Master设备端录音和放音时的音频数据的采样率,UAC驱动通过如下uevent事件来完成采样率的设置:

```
strs[0] = ACTION=change
strs[1] = DEVPATH=/devices/virtual/u_audio/UAC1_Gadget 0
strs[2] = SUBSYSTEM=u_audio
strs[3] = USB_STATE=SET_SAMPLE_RATE
strs[4] = STREAM_DIRECTION=IN
strs[5] = SAMPLE_RATE=48000
```

strs[0]~strs[2] 同3.1.1

strs[3] = USB\_STATE=SET\_SAMPLE\_RATE 表明当前为设置采样率的uevent事件

strs[4] = STREAM\_DIRECTION=IN IN表明数据流的方向(对于Master设备), IN表明数据要从Slave设备 发往Master设备,即Master端从usb录音,Slave端从usb放音。

strs[5] = SAMPLE\_RATE=48000 48000表明数据的采样率为48K,该数值为Master端需要的音频数据的采样率,该值为Master端打开USB声卡时实际设置的采样率。

收到该uevent事件,说明Master设备已经开启了从usb录音,且所需音频数据的采样率为uevent上报的采样率,因此Slave设备端必须按照对应的采样率准备音频数据,并写往USB声卡。

同理, Master设备放音时, uac\_app会收到如下的uevent事件:

```
strs[0] = ACTION=change
strs[1] = DEVPATH=/devices/virtual/u_audio/UAC1_Gadget 0
strs[2] = SUBSYSTEM=u_audio
strs[3] = USB_STATE=SET_SAMPLE_RATE
strs[4] = STREAM_DIRECTION=OUT
strs[5] = SAMPLE_RATE=48000
```

strs[0]~strs[3], strs[5]同上。

strs[4] = STREAM\_DIRECTION=OUT OUT表明数据从Master设备写往Slave设备。

需要注意的是:相同的流程,只有当采样率发生变化时,UAC驱动才会上报对应的采样率。

比如:Master进行了2次播放,数据流从Master-->Slave设备。第一次播放音频的采样率为假设为48K,第二次播放音频的采样率如果也为48K,因为2次的采样率相同,那么UAC驱动不会向uac\_app上报第二次设置采样率的uevent事件。假如第二次播放设置的采样率为44.1K,因为2次的采样率不相同,uac\_app会收到UAC上报2次设置采样率的uevent事件,将第一次的采样率设置为48K,第二次的设置为44.1K。同理Master设备的录音流程。因此,在应用(uac\_app)中需要保存最后一次通报的采样率。

## 放音/录音设置音量大小和静音的uevent事件

当在Master端,调节UAC设备的音量大小或者设置uac设备静音时,UAC驱动会向Slave端会通过发送如下的uevent事件:

设置音量大小的uevent事件:

```
strs[0] = ACTION=change
strs[1] = DEVPATH=/devicges/virtual/u_audio/UAC1_Gadgeta 0
strs[2] = SUBSYSTEM=u_audio
strs[3] = USB_STATE=SET_VOLUME
strs[4] = STREAM_DIRECTION=OUT
strs[5] = VOLUME=72%
```

strs[0]~strs[2] 同3.1.1

strs[3] = USB\_STATE=SET\_VOLUME 表明当前动作为设置音量大小

strs[4] = STREAM\_DIRECTION=OUT OUT表明设置当前数据流方向为Master发往Slave端。如果是Master从Slave设备录音,则该值为IN。

strs[5] = VOLUME=72% 该数值表示设置的音量大小百分比,合理的值为0~100%, demo中72%表明调整当当前音量的72%。

### 设置/取消静音的uevent事件:

```
strs[0] = ACTION=change
strs[1] = DEVPATH=/devices/virtual/u_audio/UAC1_Gadget 0
strs[2] = SUBSYSTEM=u_audio
strs[3] = USB_STATE=SET_MUTE
strs[4] = STREAM_DIRECTION=OUT
strs[5] = MUTE=1
```

#### strs[0]~strs[2] 同上

strs[3] = USB STATE=SET MUTE 表明当前动作为设置静音

strs[4] = STREAM\_DIRECTION=OUT OUT表明设置当前数据流方向为Master发往Slave端。如果是Master从Slave设备录音,则该值为IN。

strs[5] = MUTE=1 MUTE=1表示Master设置了uac设备的静音,MUTE=0表明Master端取消了uac设备的静音。

由于Master设备端驱动的原因,需要注意如下:

- 只有uac1支持Master设置uac设备静音和音量大小, uac2不支持。
- 只有mac os, window系统才支持Master设置uac设备静音和音量大小, Linux和Android不支持。


# UAC数据流

UAC根据数据流向,可分为相互独立,互不影响的2个流程:

- 1. Master放音(写usb声卡)-->UAC驱动-->Slave设备(读usb声卡)
- 2. Slave设备(写usb声卡)-->UAC驱动-->Master设备((读usb声卡)

目前uac\_app完成了以上2个流程的实现。其中,流程1在 uac\_app实现为Master写数据到usb声卡,Slave从usb声卡读取数据,并从speaker输出,记为Master放音Slave录音并播放;流程2在uac\_app上实现为Slave设备mic录音,然后写usb声卡,Master端从usb声卡读取数据的流程,记为Slave mic录音,数据发往Master流程。


## Master放音, Slave录音并播放



## 其框架图如上,描述如下:

- 1. Master端打开usb声卡准备放音。
- 2. UAC驱动发送对应的uevent到Slave端的uac app。
- 3. Slave端uac\_app收到对应uevent事件,配置usb\_recode\_speaker\_playback.json给rockit ,rockit 按照usb\_recode\_speaker\_playback.json的描述建立数据通路:usb声卡读取音频数据->各种音频 算法处理-->speaker。
- 4. Master端向usb声卡发送数据(写usb声卡), UAC驱动将Master端数据传送Slave端, Slave端从usb声卡读取数据。
- 5. 当Master退出当前放音流程时,UAC驱动发送对应的uevent到Slave端的uac\_app,uac\_app退出当前流程。

## Slave mic录音,数据发往Master流程



## 其框架图如上,描述如下:

- 1. Master设备打开usb声卡准备录音。
- 2. UAC驱动发送对应的uevent到Slave端的uac\_app。
- 3. uac\_app收到对应uevent后,配置mic\_recode\_usb\_playback.json文件给rockit , rockit按照 mic\_recode\_usb\_playback.json的描述,创建数据通路:Slave mic-->各种音频算法处理-->usb 声 卡
- 4. Slave端完成数据的录制和处理,写usb声卡。UAC驱动完成Slave端数据到Master端的传送。Master设备从usb声卡读取音频数据。
- 5. 当Master退出当前录音流程时,UAC驱动发送对应的uevent到Slave端的uac\_app,uac\_app退出当前流程。

rockit是Rockchip借鉴MediaPipe的思想,实现的一套支持UAC, UVC, Al和多媒体播放的多媒体库,支持跨Linux, Anroid等平台,这里不做过多描述。

# 音频处理节点

uac中功能的实现,都是基于处理节点。音频处理节点即用于完成某个功能的处理单元,常见的处理节点包括录音节点,放音节点,重采样节点,3A节点等。

# 内置的音频节点

node_name	说明
alsa_capture	alsa录音节点。
alsa_playback	alsa放音节点。
skv	3A算法节点。
eq_drc	均衡器(Equalizer)/动态范围控制(Dynamic Range Control)。
ahpf/alpf	高通滤波(High Pass Filter)/低通滤波器(Low Pass Filter)。
resample	音频重采样节点。
filter_volume	软件调节音量/静音节点。
track_mode	2声道(左右声道)音频数据处理。
chn_swap	音频声道数据复制,提取的处理。

当内嵌节点不能满足要求时,客户可自行定义处理节点,添加方式请参考 <u>第三方算法和处理集成</u>添加自己的处理节点。

# 音频节点的配置

## 配置参数

rockit中定义并实现了节点四种参数类型的解析,描述如下:

参数类型	参数描述
node_opts	定义节点信息。
node_opts_extra	定义节点的扩展信息
stream_opts	定义输入/输出数据信息
stream_opts_extra	定义输入/输出数据扩展信息

以上四种类型没有严格的规定,因此客户自行定义的参数,可添加到如上的任意类型中。rockit中常见的配置参数如下:

参数类型	配置参数	参数描述
node_opts	node_name	节点名称, rockit会根据节点名称查找并创建插件。目前rockit内部实现的音频插件见下个表格
node_opts_extra	node_source_uri	不同节点的含义不同,请见不同节点配置。
	node_buff_type	节点输出buffer来源: 0:节点内部自行分配; 1:外部代码分配并提供给节点。外部代码需要管理buffer的分配,释放,重新分配等操作。 音频节点配置0(内部分配)。
	node_buff_count	节点输出buffer的个数。 rockit内部是使用内存池(memory pool)方式管理内存, 节点在创建时会创建对应数量buffer到内存池。节点运行时会首先从该内存池获取空闲buffer, 数据处理完毕后会将该buffer送往与它相连的下级节点;为了避免相连节点串行运行,通常要求该值大于等于2。
	node_buff_size	节点单个输出buffer的大小,单位字节。 当前节点分配buffer总大小 = 输出buffer的个数 * 单个输出buffer的大小。
	node_buff_alloc_type	节点分配buffer的方式。 "malloc"表示使用malloc方式分配内存,即从堆中分配内存。
stream_opts_extra	opt_samaple_rate	音频数据采样率。
	opt_format	音频数据格式/位深度。 audio:pcm_8: 一个采样点8bits。 audio:pcm_16: 一个采样点16bits。 audio:pcm_24: 一个采样点24bits。 audio:pcm_32:一个采样点32bits。 内置的3A、EQ/DRC、高通滤波,音量等节点只 支持16bit数据,因此推荐整条uac通路设置16bit 格式。
	opt_channel	声道数。
	opt_channel_layout	声道布局(layout)。 前缀int64表明该数据为int64类型。该值的每一个bit位表示一个声道,比如对于8声道的数据,其layout的二进制为: 0b' 111111111,对应的十进制为255,因此可将其设置为"int64:255"。注意,其值必须和opt_channel的声道数量相对应。
	opt_ref_channel_layout	回采数据的布局。 前缀int64表明该数据为int64类型。该值为音频 aec算法的私有参数,用于标示出回采数据所在的 声道。比如其值为"int64:63",63的二进制可写 成0b'111111,标示8channel的音频数据中, channel0~channel5为回采数据。

参数类型	配置参数	参数描述
	opt_rec_channel_layout	录音数据的布局。 前缀int64表明该数据为int64类型。该值为音频 aec算法的私有参数,用于标示出录音数据所在的 声道。比如其值为"int64:192",192的二进制可 写成0b'11000000,标示8channel的音频数据 中,channel6,channel7为录音数据。
	opt_peroid_size	每次硬件中断处理音频数据的帧数。 alsa_capture/alsa_playback节点的私有参数,对 应alsa hw paramter中的peroid_size。默认 peroid_size=512帧。
	opt_peroid_count	处理完一个buffer数据所需的硬件中断次数。 alsa_capture/alsa_playback节点的私有参数,对 应alsa hw paramter中的peroid_count。默认 peroid_count=4。
	opt_alsa_mode	打开声卡的模式。 alsa_capture/alsa_playback节点的私有参数,对应alsa pcm_open中的mode。nonblock:非阻塞方式,按照轮休的方式读/写声卡。interleaved:数据交替存放。 默认为block,unmmap,interleaved方式读/写数据。
	opt_audio_ppm	ppm使能开关。 1:打开ppm使能。 0:禁止ppm使能。 没做配置该参数时,默认为0。ppm的作用,请见uac杂音/断音问题 usb与mic/spk时钟异源。
	opt_read_size	读取数据的大小,单位字节。 alsa_capture节点的私有参数。该值必须小于等 于node_buff_size定义的buffer大小。
	opt_start_delay	启动传输的延时。 对应alsa sw的start_threshold,单位us。默认值: 录音:1(无延时)。 放音:(opt_peroid_size*opt_peroid_count)/2 帧数 对应的延时。
	opt_frames_count	当前节点一次处理需要的数据帧数。
stream_opts	stream_fmt_in	输入流数据格式。如audio:pcm_16。
	stream_fmt_out	输出流数据格式。如audio:pcm_16。
	stream_input	输入流名称。该值用于节点间的连接,见 <u>节点间</u> <u>的连接</u> 。
	stream_output	输出流名称。该值用于节点间的连接,见 <u>节点间</u> <u>的连接</u> 。

## 内嵌处理节点的配置

#### 录音 /放音节点的配置

## 【描述】

rockit内置的放音/录音节点。录音节点是指打开录音声卡读取音频数据的节点;放音节点是指音频通过声卡播放的节点。

## 【示例】

```
"node_0": {
   "node_opts": {
       "node_name" : "alsa_capture"
   },
   "node_opts_extra": {
       "node_source_uri" : "default:CARD=rockchiprk809co",
       "node_buff_type" : 0,
       "node_buff_count" : 4,
       "node_buff_size" : 2048,
       "node_buff_alloc_type" : "malloc"
    "stream_opts_extra": {
       "opt_audio_ppm" : 1,
       "opt_samaple_rate": 16000,
       "opt_format" : "audio:pcm_16",
       "opt_channel"
                       : 2,
       "opt_channel_layout" : "int64:3",
       "opt_peroid_size" : 256,
       "opt_peroid_count": 4,
       "opt_read_size" : 1024
   },
   "stream_opts": {
       "stream_fmt_in" : "audio:pcm_16",
       "stream_fmt_out" : "audio:pcm_16",
       "stream_output" : "audio:pcm_0"
   }
},
```

```
"node_2": {
   "node_opts": {
       "node_name" : "alsa_playback"
   },
   "node_opts_extra": {
       "node_source_uri" : "hw:1,0"
   },
   "stream_opts": {
       "stream_fmt_in" : "audio:pcm_16",
       "stream_fmt_out" : "audio:pcm_16",
       "stream_input" : "audio:pcm_3"
   },
   "stream_opts_extra": {
       "opt_start_delay" : 16000,
       "opt_alsa_mode" : "nonblock",
       "opt_samaple_rate": 16000,
       "opt_format" : "audio:pcm_16",
       "opt_channel" : 2,
```

```
"opt_channel_layout" : "int64:3"
}
```

## 【说明】

- "node\_name": 定义为"alsa\_capture"和"alsa\_playback"表示内置的录音/放音节点。
- "opt\_alsa\_mode": 热插拔设备(比如usb, hdmi)等可由用户操作(比如拔插)而导致音频录音/放音停止的声卡,需要配置nonblock方式,否则容易导致读取/播放数据卡住。当没有该配置,声卡默认为阻塞读写。
- 录音节点只有输入流("stream\_output"),没有输出流("stream\_input")。示例中定义了录音声卡的参数,录制16K 2chns pcm16的数据。buffer一次读取数据为1024字节(opt\_read\_size),即硬件中断一次(peroid\_size=256帧)对应的大小。
- 放音节点只有输出流("stream\_input"),没有输入流("stream\_output")。示例中定义了放音声卡的 默认参数(16K 2chns pcm16 非阻塞模式)。
- "opt\_start\_delay": 定义了放音声卡启动传输时的数据缓冲(单位us)。16K 16000us的数据量为 256帧,即放音声卡写满256帧数据后启动传输/播放。
- "opt\_peroid\_size": 定义硬件中断一次的帧数,对应alsa的peroid\_size。当没有该配置时,默认为256帧。
- "opt\_peroid\_count": 定义驱动中缓存buffer数量。驱动中定义的buffer缓存数据的总大小(帧) =
   "opt\_peroid\_size" \* "opt\_peroid\_count"。 当没有该配置时,默认缓存buffer数量为4。
- "node\_source\_uri":配置录音/放音声卡名。

物理声卡名,指的是直接使用"hw:x,y"作为声卡名,其中x表示声卡序号,y表示该声卡下的设备 y。比如hw:0,0表示声卡0设备0。虚拟声卡名,指的是使用"default:CARD=rockchiprk809co"来配置声卡名。通常不能直接使用虚拟声卡名来配置声卡,除非在alsa的相关配置文件中有定义相关的虚拟声卡。以RV1126 SDK板为例,虚拟声卡rockchiprk809co定义

在/usr/share/alsa/cards/rockchip\_rk809-.conf中。客户如想定义自己的虚拟声卡,可在 asound.conf中定义,该文件会在开启启动时,由alsa自动加载并解析。比如在/etc/目录建立 asound.conf文件,并填入如下:

如上示例中,定义了放音声卡"my\_card",并最终映射到物理声卡hw:0,0上。因此当应用使用"my\_card"打开声卡时,实际最终alsa会打开声卡"hw:0,0","my\_card"相当于"hw:0,0"声卡的别名。

使用cat /proc/asound/cards命令,可以看到声卡名和声卡序号的对应关系。以RV1126 SDK板为例,信息如下:

如上有3个声卡信息。声卡0为rockchiprk809co,其声卡下挂载着1个录音声卡pcm0c(mic)和一个放音声卡pcm0p(喇叭)。使用"hw:0,0"放音时,实际使用是声卡0的pcm0p放音。使用"hw:0,0"录音时,实际使用的是声卡0的pcm0c录音。

```
[root@RV1126_RV1109:/proc/asound/card0]# ls -l
total 0
-r--r-- 1 root root 0 Aug  4 09:07 id
dr-xr-xr-x 3 root root 0 Aug  4 09:07 pcm0c
dr-xr-xr-x 3 root root 0 Aug  4 09:07 pcm0p
```

可通过如下的命令,查看某声卡x的放音和录音的参数,其中x表示具体的声卡序号:

```
cat /proc/asound/cardx/pcm0p/sub0/hw_params
cat /proc/asound/cardx/pcm0c/sub0/hw_params
```

声卡1为uac声卡,其在uac功能使能后显示。

pcm0c为uac的录音声卡,可通过该声卡读取从Master发送的音频数据。 pcm0p为uac的放音声卡,可通过该声卡将uac设备的音频数据发送给Master端。

```
[root@RV1126_RV1109:/proc/asound/card1]# ls -l
total 0
-r--r-- 1 root root 0 Aug  4 09:13 id
dr-xr-xr-x 3 root root 0 Aug  4 09:13 pcm0c
dr-xr-xr-x 3 root root 0 Aug  4 09:13 pcm0p
```

#### 【注意】

uac声卡下并不总是挂载有uac的录音和放音声卡。uac录音和放音声卡的使能,是由uac配置节点的x\_chmask值决定(x为c或者p,详情请见《Rockchip\_Quick\_Start\_Linux\_UAC\_CN.pdf》UAC应用配置章节)。

## 3A(skv)节点配置

## 【描述】

rockchip内置的3A处理节点,它包含了AEC(回声消除),AGC(增益控制),ANR(噪音消除),BF(波束),DOA(声源定位)等功能。

### 【示例】

```
"node_2": {
   "node_opts": {
       "node_name" : "skv"
   },
   "node_opts_extra": {
       "node_source_uri" : "/oem/usr/share/uac_app/configs_skv.json",
       . . . . . .
   },
   "stream_opts_extra": {
       "opt_samaple_rate": 16000,
       "opt_format"
                     : "audio:pcm_16",
       "opt_channel" : 4,
       "opt_ref_channel_layout": "int64:12", // 回采声道的布局
       "opt_rec_channel_layout": "int64:3", // 录音声道的布局
       "opt_channel_layout" : "int64:15"
```

## 【说明】

- "node\_name": "skv"表示当前节点为skv (3A)节点。
- "node\_source\_uri": "/oem/usr/share/uac\_app/configs\_skv.json"。 定义skv算法的参数文件所 在路径和文件名。

```
{
    "skv_configs": {
        "aec": {
            "status" : "enable",
            "drop_ref_channel" : 0,
            "aec_mode" : "delay",
            "delay_len" : 0,
            "look_ahead" : 0
        },
        "bf": {
            "status" : "enable",
            "targ" : 0,
            "drop_ref_channel" : 0
        },
        "fast_aec": {
            "status" : "enable:
        },
        "agc": {
            "status" : "enable",
            "attack_time" : "float:80.0",
            "release_time" : "float:1000.0",
            "attenuate_time" : "float:2000.0",
            "max_gain" : "float:100.0",
            "max_peak" : "float:26000.0"
        },
        . . . . . .
   }
}
```

"status": "enable"表示当前算法开启, "status": "disable"表示当前算法关闭。

字符串"aec", "bf", "fast\_aec", "agc"等: 表明当前音频算法, 注意该值/字符串需和代码中的匹配, 不能修改。

其他参数:音频算法的私有接口,以"attack\_time": "float:80.0"进行说明,该设置为agc算法的私有设置。

- "opt\_samaple\_rate": 16000, 定义skv支持的采样率。skv算法库只支持固定采样率的数据(比如 16K)。
- "opt\_rec\_channel\_layout": "int64:3", 定义输入数据录音通道, "int64:3"二进制为0b'0011, 表示 chn0和chn1为录音数据,录音声道数为2。skv算法库在编译时,固定了其支持的录音声道数(比如声道数=2)。当需要支持其他的录音声道数时,需要修改算法库中支持的声道数并更新算法库。
- "opt\_ref\_channel\_layout": "int64:12", 定义输入数据回采通道, "int64:12"二进制为0b'1100, 表示chn2和chn3为回采数据,回采声道数为2。skv算法库支持任意回采声道数。

• "opt\_channel" : 4 和 "opt\_channel\_layout" : "int64:15" 定义skv输出流的声道数和布局。通常情况下,输入流的总声道数和总声道布局等于录音加上回采的声道数和布局。某些特殊条件下,总的声道数大于录音和回采数据的声道数,比如如下配置:

```
"stream_opts_extra": {
    "opt_samaple_rate": 16000,
    "opt_format" : "audio:pcm_16",
    "opt_channel" : 6,
    "opt_ref_channel_layout" : "int64:12", // 0b' 1100
    "opt_rec_channel_layout" : "int64:3", // 0b' 0011
    "opt_channel_layout" : "int64:63" // 0b' 111111
},
```

"opt\_channel":6 和 "opt\_channel\_layout": "int64:63" 定义输入流为16K 6声道数据,其中chn4和chn5为无效数据(或静音数据)。

"opt\_rec\_channel\_layout": "int64:3" 定义录音数据为chn0, chn1。

"opt\_ref\_channel\_layout": "int64:12" 定义回采数据为chn2, chn3。

为了降低chn4, chn5数据对3A算法的处理,以及降低3A处理cpu的消耗,skv处理节点会首先按照"opt\_ref\_channel\_layout"和"opt\_rec\_channel\_layout"的定义,将6chns输入数据提取成4chn数据(只包含chn0~chn4的数据),然后再送3A算法处理。

- 3A算法为纯软件处理,因此回采和录音声道越多,cpu消耗越大。客户需要评估其产品最复杂场景下的cpu使用率。
- 该节点不支持程序运行过程中,通过invoke接口动态修改3A算法参数。

## eq/drc节点配置

## 【描述】

EQ(Equalizer)用于调整各频段信号的增益值,rockchip提供的EQ库支持8 EQ和10 EQ;DRC(Dynamic Range Control)主要用于对音频输出信号进行动态控制。

## 【示例】

## 【说明】

• "node\_name": "eq\_drc"表示当前节点为eq/drc处理节点。

- "node\_source\_uri": "/oem/usr/share/uac\_app/eqdrc\_configs\_44100\_2.bin" 定义eq/drc算法参数文件所在路径和文件名。该配置文件需要使用rockchip提供的工具生成。注意该参数文件只支持其设定采样率的音频输入,比如如上demo中只支持44.1k音频数据的输入,当输入数据为48k时,需要使用48k对应参数文件。
- "opt\_frames\_count": 256 表示eq/drc节点一次处理数据的帧数。该帧客户可按照需求设定,通常建议设置成eq/drc前级节点送入数据的帧数。

## hpf/lpf节点配置

## 【描述】

rockit内置的高通/低通滤波节点。

滤波器	支持的采样率	滤波频率(hz)
alpf(低通)	16K, 32K, 44.1K, 48K	100,150,200,250,300,350,400
ahpf(高通)	16K, 32K, 44.1K, 48K	100,150,200,250,300,350,400

## 【示例】

```
"node_1": {
    "node_opts": {
        "node_name" : "ahpf" // 音频高通滤波
    },
        .....
"stream_opts_extra": {
        "opt_freq_hz": 200, // 滤波频率
        .....
}
```

## 【说明】

- "node\_name" : "ahpf" 表示当前节点为高通滤波节点,其中"ahpf"表示高通滤波 , "alpf"表示低通滤波。
- "opt\_freq\_hz": 200 表示设置的滤波频率,客户可根据自己的需求,选择支持的频率进行设置。当前为高通率器时,表示滤除该值以下频率的数据;当为低通滤波时,表示滤除该值以上频率的数据
- 该节点不支持程序运行过程中,通过invoke接口设置过来频率和采样率。

## resample节点配置

## 【描述】

rockit内嵌的重采样节点,支持音频任意采样率的转换;支持最多8声道数据的声道转换;不同数据格式的转换(8bit, 16bit, 24bit, 32bit, float等)。

## 【示例】

```
"node_1": {
        "node_opts": {
            "node_name" : "resample"
        },
        .....

"stream_opts_extra": {
            "opt_samaple_rate": 48000,
            "opt_format" : "audio:pcm_16",
            "opt_channel" : 2,
            "opt_channel_layout" : "int64:3"
        }
},
```

## 【说明】

- "node\_name": "resample"表示当前节点为重采样节点。
- "opt\_samaple\_rate": 48000 配置resample节点输出数据的采样率,示例中resample输出48K采样率的数据。
- "opt\_format" : "audio:pcm\_16" 配置resample节点输出数据的格式,示例中resample输出16 bit数据(short)。
- "opt\_channel" : 2, 配置resample节点输出数据的声道数,示例中resample输出2声道数据。
- 该节点支持程序运行过程中,通过invoke接口输出数据的采样率,声道数和格式。

## filter\_volume

## 【描述】

rockit内部内置的音量调节和静音节点。

	取值
mute	0: 非静音。 1: 静音。
volume	[0.0, 1.0]

## 【示例】

```
"node_1": {
        "node_opts": {
            "node_name" : "filter_volume"
        },
        .....

"stream_opts_extra": {
            "opt_volume" : "float:1.0",
            "opt_mute" : 0,
            "opt_format" : "audio:pcm_16",
        ......
        },
},
```

## 【说明】

- "node\_name": "filter\_volume"表示当前节点为音量节点。
- "opt\_volume": "float:1.0" 表示当前音量为最大值1.0, 当音量大小设置为0.0, 相当于静音。
- "opt\_mute": 0 0表示当前不静音, 1 表示静音。

- 当"opt\_volume" 和"opt\_mute"不配置时,默认为非静音状态,音量大小为1.0(最大)。
- 该节点音量大小和静音状态,只影响使用该节点的流程,并非设置alsa或者硬件的音量。
- 音量/静音节点只支持16bit数据的处理。
- 该节点支持程序运行过程中,通过invoke接口修改音量大小和静音状态。

#### track mode节点

## 【描述】

rockit内置的2声道数据的处理节点。该节点只支持2声道16bit的数据的输入输出。

模式	说明
normal	不处理,2声道数据正常数据。
both_left	右声道数据赋值为左声道数据,即输出的2声道数据均为左声道数据。
both_right	左声道数据赋值为右声道数据,即输出的2声道数据均为右声道数据。
exchange	左右声道数据交换,即左声道为原来右声道数据,右声道为原来左声道数据。
mix	左右声道数据混音后输出。
left_mute	左声道数据静音,右声道数据保持不变。
right_mute	右声道数据静音,左声道数据保持不变。
both_mute	左右声道数据静音。

## 【示例】

## 【说明】

- "node\_name": "track\_mode"表示当前节点为2声道数据节点。
- 该节点支持2声道,16bit数据的处理。
- 该节点支持程序运行过程中,通过invoke接口动态设置模式。

## chn\_swap节点

#### 【描述】

rockit内置的用于复制、提取、扩展声道数据的节点。该节点支持任意采样率,16bit音频数据的处理。

## 【示例1】

```
"node_1": {
        "node_opts": {
            "node_name" : "chn_swap"
        },
        .....

"stream_opts_extra": {
            "opt_proc_method" : "chns_drop_swap",
            "opt_in_chns" : "12 chn;map:1,3,5,7,9,11,2,4,6,8,10,12",
            "opt_out_chns" : "8 chn;map:1,2,3,4,5,6,9,10",
            "opt_samaple_rate": 16000,
            "opt_format" : "audio:pcm_16",
            "opt_channel" : 8,
            "opt_channel_layout" : "int64:255"
        }
},
```

## 【说明】

- "node\_name": "chn\_swap" 表示当前节点为chn\_swap节点。
- "opt\_proc\_method" : "chns\_drop\_swap" 定义当前节点的处理方法。目前就定义了"chns\_drop\_swap"。
- "opt\_in\_chns" : "12 chn;map:1,3,5,7,9,11,2,4,6,8,10,12" 定义该节点输入数据(流)的声道数和声道布局。示例中输入流为12声道数据。
- "opt\_out\_chns": "8 chn;map:1,2,3,4,5,6,9,10" 定义该节点输出数据(流)的声道数和声道数。示例中输出流为8声道(8 chn)数据, 丢掉了声道7,8,11,12, 且对数据流中的声道进行了重排(见map:1,2,3,4,5,6,9,10)。
- 该节点只支持16bit的数据,因此定义数据格式为"opt\_format": "audio:pcm\_16"。
- "opt\_channel" : 8 定义该节点输出的总声道数,需要与opt\_out\_chns定义的声道数相等。
- 该节点不支持程序运行过程中,通过invoke接口动态设置参数。

#### 【示例2】

```
"node_1": {
        "node_opts": {
            "node_name" : "chn_swap"
        },
        .....

"stream_opts_extra": {
            "opt_proc_method" : "chns_drop_swap",
            "opt_in_chns" : "1 chn;map:1",
            "opt_out_chns" : "2 chn;map:1,1",
            "opt_samaple_rate": 48000,
            "opt_format" : "audio:pcm_16",
            "opt_channel" : 2,
            "opt_channel_layout" : "int64:3"
        }
},
```

## 【说明】

- "opt\_in\_chns" : "1 chn;map:1" 表明当前输入数据为1声道数据。
- "opt\_out\_chns" : "2 chn;map:1,1" 表达当前输出数据为2声道数据,且该2声道数据均被置位为输入的1声道数据。

## 节点间的连接

#### 【描述】

节点A输出的数据,送往节点B中处理,即节点A的输出作为节点B的输入,称为节点A和节点B相连接。rockit中不同处理节点,是通过stream\_input/stream\_output标记(字符串)连接的。stream\_input表示当前节点的输入流,除首节点(通常是录音节点)外,其余节点都有输入流;stream\_output表示当前节点的输出流,除最后节点(通常为放音节点)外,其余节点都有输出流。

### 【示例1】

```
{
   "pipe_0": {
       "node_0": {
           "node_opts": {
               "node_name" : "alsa_capture"
           },
           "stream_opts": {
               "stream_output" : "audio:pcm_0"
       },
       "node_1": {
           "node_opts": {
               "node_name" : "skv"
           },
           "stream_opts": {
               "stream_input" : "audio:pcm_0",
               "stream_output" : "audio:pcm_1"
           }
       },
       "node_2": {
           "node_opts": {
               "node_name" : "alsa_playback"
           },
           . . . . . .
           "stream_opts": {
               "stream_input" : "audio:pcm_1"
           }
       }
   }
}
```

- 示例中定义了3个节点 ,分别为录音节点(alsa\_capture) ,3A处理节点(skv)以及放音节点 (alsa\_playback)。示例流程为录音节点的数据进3A处理后 ,从放音节点播放出来。
- alsa\_capture作为当前流程数据的输入节点,因此它只有输出流,输出流名为"audio:pcm\_0"。
- 3A处理节点的输入流名为"audio:pcm\_0",其名称和 alsa\_capture节点的输出流名一致,即 alsa\_capture节点数据的输出作为3A节点数据的输入;3A处理节点的输出流名为"audio:pcm\_1",它表示3A节点将数据处理完毕后,将数据送往输出流"audio:pcm\_1。
- alsa\_playback为当前流程的最后节点,因此它只有输入流"audio:pcm\_1",没有输出流,且其输入流名和3A输出流名一致,即3A节点的输出作为alsa\_playback节点的输入,表示alsa\_playback播放3A节点处理后的数据。

```
{
    "pipe_0": {
        "node_0": {
            "node_opts": {
                "node_name" : "alsa_capture"
           },
            . . . . . .
            "stream_opts": {
                "stream_output" : "audio:pcm_0"
           }
        },
        "node_1": {
            "node_opts": {
               "node_name"
                               : "skv"
           },
            . . . . . .
            "stream_opts": {
                "stream_input" : "audio:pcm_0",
               "stream_output" : "audio:pcm_1"
           }
        },
        "node_2": {
            "node_opts": {
                "node_name"
                               : "filter_volume"
           },
            . . . . . .
            "stream_opts": {
                "stream_input" : "audio:pcm_0"
                "stream_output" : "audio:pcm_2"
           }
       },
        . . . . . .
   }
}
```

- 示例中定义了多个节点,分别为录音节点(alsa\_capture),3A处理节点(skv)以及音量静音/设置节点(filter\_volume),其他节点省略。
- alsa\_capture作为当前流程数据的输入节点,因此它只有输出流,输出流名为"audio:pcm\_0"。
- 3A节点的输入流名为"audio:pcm\_0",其名称和 alsa\_capture节点的输出流名一致,即 alsa\_capture节点数据的输出作为3A节点数据的输入;3A处理节点的输出流名为"audio:pcm\_1", 它表示3A节点将数据处理完毕后,将数据送往输出流"audio:pcm\_1。
- filter\_volume节点的输入流名为"audio:pcm\_0",其名称和 alsa\_capture节点的输出流名一致,即 alsa\_capture节点数据的输出作为filter\_volume节点数据的输入;filter\_volume节点的输出流名 为"audio:pcm\_2"。
- 上述示例中,alsa\_capture节点的数据被同时送给了3A节点和音量处理节点。当一份数据被送往多个节点时,rockit中实际只会保留一份音频数据,保留该音频数据的buffer,会通过应用计数的方式,送往多个节点作为处理节点的输入,处理节点在使用完毕该buffer后,引用计数会减1。当引减为1时表示所有处理节点使用完毕,则该buffer会归还给alsa\_capture节点,以用于后续的录音。

## 处理节点序号(id)

rockit中没有对处理节点的序号(id)做特定要求,只要符合如下条件:

• 处理节点的命名为"node\_x", x可以为任意数字,不要求前后相连的节点序号连续。如下示例为一个正确的配置:

```
{
    "pipe_0": {
         "node_1": {
             . . . . . .
             "stream_opts": {
                 "stream_input" : "audio:pcm_0"
            }
         },
         "node_3": {
             . . . . . . .
             "stream_opts": {
                 "stream_input" : "audio:pcm_0",
"stream_output" : "audio:pcm_1"
             }
         },
         "node_5": {
             . . . . . .
             "stream_opts": {
                  "stream_input" : "audio:pcm_1",
                 "stream_output" : "audio:pcm_2"
         }
    }
}
```

• 不允许一个处理流程中(pipe)的节点重名。比如如下节点配置中node\_1重名,运行时会出现问题:

## 外部程序获取节点的输出数据

## 用户自定义节点获取数据(推荐)

- 用户可自定义自定义节点,自定义节点的方法请见第三方算法和处理集成。
- 将自定义节点配置到json文件中,放置到想监听节点的后面。
- 自定义的process函数中可访问到前级节点送入的数据,访问方法请见<u>第三方算法和处理集成</u>中的介绍。需要注意的时,当前自定义节点对于数据的访问,修改等,都可能对下级节点产生影响。因此如用户不像修改当前数据时,最好能对当前数据备份,并及时将原始数据送入下一级节点。

如下为用户自定义 node\_10用于访问node\_1输出数据的配置。

```
{
    "pipe_0": {
         "node_1": {
             . . . . . .
             "stream_opts": {
                  . . . . . .
                 "stream_output" : "audio:pcm_0"
        },
         "node_2": {
             . . . . . .
             "stream_opts": {
                  . . . . . .
                  "stream_input" : "audio:pcm_0",
                 "stream_output" : "audio:pcm_1"
            }
        },
         . . . . . .
    }
}
```

```
{
    "pipe_0": {
        "node_1": {
            . . . . . .
            "stream_opts": {
                . . . . . .
                "stream_output" : "audio:pcm_0"
            }
        },
        "node_10": { // 监听节点
            . . . . . .
            "stream_opts": {
                "stream_input" : "audio:pcm_0",
                "stream_output" : "audio:pcm_1"
            }
        },
        "node_2": {
            "stream_opts": {
                "stream_input" : "audio:pcm_1",
                "stream_output" : "audio:pcm_2"
```

```
}
.....
}
```

## 用户设置监听函数获取数据(不推荐)

rockit也支持外部程序通过设置监听函数(回调函数)的方式,获取某处理节点的输出数据。但是需要说明的是,因为大部分的处理节点在处理数据时,会修改并设置buffer中有效数据的长度,偏移和音频参数等,因此多个程序并发访问数据,可能会存在问题,因而通常不推荐使用这种方法来获取数据。

## 监听函数原型:RT\_RET (\*callback)(RTMediaBuffer \*buffer);

【参数】:保存音频数据的buffer。

【返回值】: 0(RT\_OK)表示成功。该返回值内部没有使用,可总是返回0.

【示例】:外部程序获取3A节点的输出数据。配置如下:

```
{
   "pipe_0": {
       "node_0": {
           "node_opts": {
               "node_name" : "alsa_capture"
           },
           "stream_opts": {
               . . . . . .
               "stream_input" : "audio:pcm_0",
               "stream_output" : "audio:pcm_1"
           }
       },
       "node_1": {
           "node_opts": {
               "node_name" : "skv"
           },
           "stream_opts": {
               "stream_input" : "audio:pcm_1",
               "stream_output" : "audio:pcm_2"
           }
       },
       . . . . . .
   }
}
```

- skv节点输出流 名称为"audio:pcm\_2"。
- 在uac\_app代码中,设置对输出流"audio:pcm\_2"的监听函数/回调函数。

```
// callback function
RT_RET uac_get_buffer_callback(RTMediaBuffer *buffer) {
  if (buffer == NULL)
    return RT_ERR_NULL_PTR;
```

```
// this is a demo to get the data from RTMediaBuffer
    int length = buffer->getLength(); // the length of data
    int offset = buffer->getOffset(); // the offset length
    char *address = (char*)buffer->getData(); // the start address of
buffer
    char *data = &address[offset]; // the start address of data
   memcpy(mybuffer, data, length); // copy data to my buffer
   // this is a demo to get the parameters from RTMediaBuffer
    int samplerate = 0;
   if (meta->findInt32("opt_samaple_rate", &samplerate)) {
       ALOGD("find samplerate = %d", samplerate);
   }
   int channels = 0;
   if (meta->findInt32("opt_channel", &channels)) {
       ALOGD("find channels = %d", channels);
   }
    // release to this buffer
    buffer->release();
    return RT_OK;
}
int uac_start(int type) {
   if (gUAControl == NULL)
        return -1;
    uac->autoBuild(config);
   // add callback function to output stream "audio:pcm_2"
   if (type == UAC_STREAM_PLAYBACK) {
       std::string callbackStreamId = std::string("audio:pcm_2");
       uac->observeOutputStream(callbackStreamId, uac_get_buffer_callback);
   }
   return 0;
}
```

- 1. 查看想要监听节点的输出流名字,只有含有输出流的节点才能设置监听。
- 2. 使用RTTaskGraph的observeOutputStream函数设置监听/回调函数。 observeOutputStream函数的第一个参数,为待监听的输出流名字,第二个参数为监听函数 指针。
- 3. 程序运行时,处理节点会将处理成功后的数据,同时送给与它相连的节点和监听/回调函数。 因为监听函数和后级节点拿到的都是同一个RTMediaBuffer,因此在回调函数不能修改 RTMediaBuffer中的任何数据和参数,否则会导致后级节点拿到的数据和参数也会发生变化; 监听函数获取/访问RTMediaBuffer的数据和参数时,不应长时间占据该buffer;监听函数使 用RTMediaBuffer完毕后,需要调用RTMediaBuffer的release函数将该buffer归还回rockit。

# UAC json文件配置

uac\_app中2个数据流程,由rockit媒体库解析json配置文件,完成对应音频组件的创建和处理。json文件的主要作用是定义整个数据通路的结构、各个音频组件的参数等。客户可按照自己硬件配置和要求,修改json文件中对应的设置,以满足其需求。uac\_app定义的2个conf文件位于external\uac\_app\configs目录:

- mic\_recode\_usb\_playback.json: Master从uac设备上录音的流程。
- usb\_recode\_speaker\_playback.json: Master的数据通过uac设备播放的流程。

【示例】: Master端从uac设备录音

```
{
   "pipe_0": {
       "node_0": {
           "node_opts": {
               "node_name" : "alsa_capture"
           "node_opts_extra": {
               "node_source_uri" : "hw:0,0",
               "node_buff_type" : 0,
               "node_buff_count" : 2,
               "node_buff_size" : 4096,
               "node_buff_alloc_type" : "malloc"
           },
           "stream_opts_extra": {
               "opt_audio_ppm" : 1,
               "opt_samaple_rate": 16000,
               "opt_format"
                              : "audio:pcm_16",
               "opt_channel"
                                : 8,
               "opt_channel_layout" : "int64:255",
               "opt_peroid_size" : 256,
               "opt_peroid_count": 4,
               "opt_read_size" : 4096,
           },
           "stream_opts": {
               "stream_fmt_in" : "audio:pcm_16",
               "stream_fmt_out" : "audio:pcm_16",
               "stream_output" : "audio:pcm_0"
           }
       },
       "node_1": {
           "node_opts": {
               "node_name" : "skv"
           },
           "node_opts_extra": {
               "node_source_uri" : "/oem/usr/share/uac_app/configs_skv.json",
               "node_buff_type" : 0,
               "node_buff_count" : 2,
               "node_buff_size" : 2048,
               "node_buff_alloc_type" : "malloc"
            "stream_opts_extra": {
               "opt_samaple_rate": 16000,
               "opt_format" : "audio:pcm_16",
               "opt_channel"
                                 : 8,
               "opt_ref_channel_layout" : "int64:63",
```

```
"opt_rec_channel_layout" : "int64:192",
               "opt_channel_layout" : "int64:255"
           },
           "stream_opts": {
               "stream_fmt_in" : "audio:pcm_16",
               "stream_fmt_out" : "audio:pcm_16",
               "stream_input" : "audio:pcm_0",
               "stream_output" : "audio:pcm_1"
           }
       },
       "node_2": {
           "node_opts": {
               "node_name" : "resample"
           },
           "node_opts_extra": {
               "node_buff_type" : 0,
               "node_buff_count" : 2,
               "node_buff_size" : 2048,
               "node_buff_alloc_type" : "malloc"
           },
           "stream_opts_extra": {
               "opt_samaple_rate": 48000,
                              : "audio:pcm_16",
               "opt_format"
               "opt_channel"
                               : 2,
               "opt_channel_layout" : "int64:3"
           "stream_opts": {
               "stream_fmt_in" : "audio:pcm_16",
               "stream_fmt_out" : "audio:pcm_16",
               "stream_input" : "audio:pcm_1",
               "stream_output" : "audio:pcm_2"
           }
       },
       "node_3": {
           "node_opts": {
               "node_name" : "alsa_playback"
           },
           "node_opts_extra": {
               "node_source_uri" : "hw:1,0"
           },
           "stream_opts": {
               "stream_fmt_in" : "audio:pcm_16",
               "stream_fmt_out" : "audio:pcm_16",
               "stream_input" : "audio:pcm_2"
           },
           "stream_opts_extra": {
               "opt_start_delay" : 16000,
               "opt_alsa_mode" : "nonblock",
               "opt_samaple_rate": 48000,
                                : "audio:pcm_16",
               "opt_format"
               "opt_channel" : 2,
               "opt_channel_layout" : "int64:3",
               "opt_peroid_size" : 256,
               "opt_peroid_count" : 4
           }
       }
   }
}
```

# UAC外部参数设置

json文件配置了uac流程中各处理节点的默认参数,但部分节点的参数需要根据Master端实际需求和用户要求来设置。

- Slave端(uac设备端) usb录音、放音声卡的采样率。该采样率由Master端放音、录音时打开声卡的采样率决定。
- Slave端音量大小和静音状态。该音量大小和静音状态,由Master端的设置决定。
- ppm值。该值由Master端和Slave端频率差异决定,uac驱动会自动计算出该值并通过uevent事件 上报。
- 其他客户自定义的参数调整。

rockit定义的数据结构(类)RtMetaData,其实现思想是将参数按照key:value的方式保存到起来。 RtMetaData提供了设置/获取int,float,string,point等类型的接口,如下:

```
virtual RT_BOOL setCstring(const char* key, const char *value);
virtual RT_BOOL setInt32(const char* key, INT32 value);
virtual RT_BOOL setInt64(const char* key, INT64 value);
virtual RT_BOOL setFloat(const char* key, float value);
virtual RT_BOOL setPointer(const char* key, RT_PTR value, RTMetaValueFree
freeFunc = RT_NULL);
virtual RT_BOOL findCstring(const char* key, const char **value) const;
virtual RT_BOOL findInt32(const char* key, INT32 *value) const;
virtual RT_BOOL findInt64(const char* key, INT64 *value) const;
virtual RT_BOOL findFloat(const char* key, float *value) const;
virtual RT_BOOL findPointer(const char* key, RT_PTR *value) const;
```

其中,key为写入参数的名称,value为设置参数。通过以上接口,RtMetaData可以传输任意类型的数据。

uac\_app默认实现了对音频采样率,音量大小和静音,以及ppm值的外部参数设置(代码:graph\_control.cpp)。

【示例】:设置usb录音/放音声卡的采样率。

uac\_app中将需要修改的参数,写入到RtMetaData内部,然后调用rockit的invoke接口,将RtMetaData传入到对应的音频处理节点,rockit内部的音频处理节点通过find接口,将对应的参数取出,修改节点的参数配置。如下图set\_uac\_parameter为uac\_app中实时设置参数的接口。

```
void graph_set_samplerate(RTUACGraph* uac, int type, UACAudioConfig& config) {
   if (uac == NULL)
      return;

int sampleRate = config.samplerate;
   if (sampleRate == 0)
      return;

RtMetaData meta;
   meta.setInt32("opt_samaple_rate", sampleRate);
   ALOGD("%s: type = %d, sampleRate = %d\n", __FUNCTION__, type, sampleRate);
   /*
   * 1. for usb capture(Master send datas to uac device),
   * update sampelrate to usb record card.
   * 2. for usb playback(Master record datas from uac device),
   * update output samplerate of resample before usb playback,
   * and usb playback will check the parameters of every buffer,
```

```
and will reopen usb sound card if the paramters(samplerate)
         is changed.
    */
    if (type == UAC_STREAM_RECORD) {
        // the usb record always the first node
        int usbNodeId = 0;
        meta.setInt32(kKeyTaskNodeId, usbNodeId);
        meta.setCString(kKeyPipeInvokeCmd, OPT_SET_ALSA_CAPTURE);
    } else {
        // find the resample before usb playback, see
mic_recode_usb_playback.json
       int resampleNodeId = 1;
       meta.setInt32(kKeyTaskNodeId, resampleNodeId);
       meta.setCString(kKeyPipeInvokeCmd, OPT_SET_RESAMPLE);
    }
    uac->invoke(GRAPH_CMD_TASK_NODE_PRIVATE_CMD, &meta);
}
```

以Master端从Slave端录音为例,对上述示例代码进行说明:

- Master端打开录音,从uac设备端录音。录音参数为44.1k, 2channels。
- uac设备端从uac驱动收到uevent事件,获取Master需要音频数据的采样率。
- uac设备端通过如上代码将Master需要的采样率设置到rockit中。
  - 1. 对于Master发送音频数据到uac设备播放,该采样率需要设置到usb录音声卡节点。
  - 2. 对于Master从uac设备端录音,该采样率需要设置到usb放音声卡前的resample节点。该 resample节点用于将uac设备的mic录制的数据,转换成Master需要数据的采样率。usb放音 节点会逐帧检测resample节点的数据,然后按照resample数据的实际采样发开声卡发送数 据。
- RtMetaData设置参数时,需要根据当前流程使用的配置文件,找到需要设置的节点的序号,然后将序号和待更新的参数设置到meta中。
  - 1. usb录音声卡的节点为0(node\_0), 因此当Master通过uac设备端播放时,需要设置usb录音声卡的采样率,因此向节点0设置采样率。其数据流程为: Master设备---->usb录音声卡---->resample---->speaker。

```
int usbNodeId = 0;
meta.setInt32(kKeyTaskNodeId, usbNodeId);
```

2. resample节点为节点1(node\_1),因此当Master从uac设备端录制时,需要设置resample节点输出采样率,因此向节点1设置采样率,其数据流程为: mic---->resample---->usb放音声卡---->Master设备。

```
int resampleNodeId = 1;
meta.setInt32(kKeyTaskNodeId, resampleNodeId);
```

```
uac->invoke(GRAPH_CMD_TASK_NODE_PRIVATE_CMD, &meta);
```

invoke函数将meta数据传递到对应的节点中,实现参数的更新。

• 同理其它参数的设置。

如果客户修改、删除、增加了配置文件的节点或者节点id,那么一定要在对应函数中(通常是位于graph\_control.cpp),修改代码中节点id,否则会导致参数设置失败,从而引起uac运行的各种问题。

## uac节点,数据的抓取

为了方便开发人员/客户获取uac各节点的数据,可在对应的配置文件中(比如mic\_recode\_usb\_playback.json),配置如下选项来导出某节点的输出数据,配置项:"rt\_debug\_out\_file": "path/xxxxx.pcm"。

## 【示例】


```
{
      "pipe_0": {
          "node_0": {
              "node_opts": {
                  "node_name"
                                 : "alsa_capture"
              },
              "stream_opts_extra": {
                  "rt_debug_out_file" : "/userdata/cap.pcm",
              },
              . . . . . .
          },
          "node_1": {
              "node_opts": {
                  "node name"
                                 : "skv"
              },
              "stream_opts_extra": {
                  "rt_debug_out_file" : "/userdata/skv.pcm",
               },
               . . . . . .
          },
          "node_2": {
              "node_opts": {
                  "node_name" : "resample"
              },
              "stream_opts_extra": {
                  "rt_debug_out_file" : "/userdata/resample.pcm",
              },
              . . . . . .
          }.
          . . . . . .
     }
}
```

node0~node2 分别通过"rt\_debug\_out\_file": "/userdata/xxx.pcm"定义了输出文件。定义了该配置后,当前节点在数据处理完毕输往下一个节点前,会将音频数据写到userdata的xxx.pcm文件中。客户可任意定义文件路径和文件名,只要uac\_app有权限读写该目录;uac的每次启动,都会重新覆盖写对应文件;写文件会影响uac数据传递的效率,当当前cpu/ddr较紧张或者写flash很耗时(SPI FLASH)时,写文件有可能引起声卡的overrun和underun。

# uac录音/放音测试


在Window上,可使用任何录音/播放软件进行测试。如下以使用开源免费工具Audacity进行说明。

## 录音



- 1. uac设备插入pc, pc端识别到uac设备后, Audacity的录音设备列表中找到/选择uac设备。注意:需要usb脚本中配置了uac的录音功能
- 2. 点击录音按钮, 启动录音。
- 3. 录制到声音后, Audacity直接将波形显示在界面上。如图, 为单mic录制到的数据.

## 放音



- 1. uac设备插入pc, pc端识别到uac设备后, Audacity的放音设备列表中找到/选择uac设备。注意:需要usb脚本中配置了uac的放音功能。
- 2. Audacity中导入要播放的音频文件。对于wav文件,可从文件-->打开直接导入,如果是pcm文件,在需从文件-->导入-->原始数据,并手动填写数据的采样率,声道数,字节序等参数。
- 3. 点击播放按钮,启动uac放音,观察uac设备上speaker的输出。

# 第三方算法和处理集成

rockit通常是以TaskNode为基本的处理单元。当客户需要在UAC的处理流程中,增加自己的处理时,可按照如下的方法操作:

定义自己的处理节点,该节点必须继承rockchip定义的TaskNode的基类RTTaskNode。例如:

```
class RTRockitDemoNode : public RTTaskNode {
  public:
    RTRockitDemoNode();
    virtual ~RTRockitDemoNode();
    virtual RT_RET open(RTTaskNodeContext *context);
    virtual RT_RET process(RTTaskNodeContext *context);
    virtual RT_RET close(RTTaskNodeContext *context);

  protected:
    virtual RT_RET my_process(RTMediaBuffer *in, RTMediaBuffer *out);
};
```

如上代码定义了处理节点RTRockitDemoNode ,它继承RTTaskNode ,其中客户需要实现纯虚拟函数open ,process和close函数 ,函数的简单说明如下:

open: 初始化自定义处理,在函数中完成自定义处理内存的分配,变量的初始化,库的打开和初始化等。参数RTTaskNodeContext \*context上当前TaskNode的上下文,配置文件中RtMetaData数据保存在该变量中,可通过context->options()拿到并保存到RtMetaData中的参数。初始化成功时,返回RT\_OK(0),返回其他值时表示失败。其Demo代码如下:

```
RT_RET RTRockitDemoNode::open(RTTaskNodeContext *context) {
   RT_RET
                 err = RT_OK;
   RtMetaData *meta = context->options();
   RTNodeDemoCtx *ctx = reinterpret_cast<RTNodeDemoCtx *>(mCtx);
   if (RT_NULL == ctx) {
       RT_LOGE("context is NULL, please alloc RTNodeDemoCtx in construct");
       return RT_ERR_INIT;
   // check parameters
   INT32 sampleRate = 0;
   if (!meta->findInt32("opt_samaple_rate", &sampleRate)) {
       RT_LOGE("samplerate not find");
       return RT_ERR_INIT;
   ctx->mSampleRate = sampleRate;
   // the other init steps
   err = ....;
   return err;
}
```

RtMetaData中的相关参数,通常是rockit框架从json配置文件中读取到的,其定义可参考uac\_app\configs下的相关文件。

close: 用于关闭当前节点,释放其占用的资源。

process: 完成相关数据的处理。

```
RT_RET RTRockitDemoNode::process(RTTaskNodeContext *context) {
   RTMediaBuffer *inputBuffer = RT_NULL;
```

```
RTMediaBuffer *outputBuffer = RT_NULL;
    // get the first buffer in input queue
    input = context->inputHeadBuffer();
    if (input != RT_NULL) {
        // get a empty out buffer to store the data after process
        // the fun will be blocked by default if no output left
        output = context->dequeOutputBuffer();
        if (output != RT_NULL) {
            err = my_process(input, output);
            // in no data in input buffer, dequeue it from input queue
            // and release it
            if (input->getLength() <= 0) {</pre>
                input = context->dequeInputBuffer();
                input->release();
             }
             // if sucess, set output to output queue.
             if (err == RT_OK) {
                 context->queueOutputBuffer(output);
             } else {
                 // if fail, release output buffer
                 output->release();
             }
        } else {
             input = context->dequeInputBuffer();
             input->release();
        }
    }
   return RT_OK;
}
```

RTTaskNode类中通常包含有2个或2个以上的输入/输出队列。输入队列,保存前级RTTaskNode节点送入的待处理数据,输出队列保存有当前节点处理完毕,待送入后级节点的数据(如果有后级RTTaskNode节点的话)。

input = context->inputHeadBuffer();表示获取输入队列中第一个未处理的buffer。注意该操作并未将第一个buffer从输入队列中删除。

output = context->dequeOutputBuffer(); 表示获取输入队列中空闲buffer, 用于保存当前节点处理后的数据。如果当前节点是整个通路的最后一级节点,即当前节点无需输出buffer,那么process中可无需这段代码。该操作默认为阻塞操作,即当前节点的输出队列中没有空闲buffer时,该函数会阻塞住,直至退出或者有空闲buffer为止。该队列中默认空闲buffer的大小和数量,通常由配置文件定义:

```
"node_opts_extra": {
    "node_buff_type" : 0,
    "node_buff_count" : 4,
    "node_buff_size" : 2048,
    "node_buff_alloc_type" : "malloc"
},
```

如上为配置文件中某节点buffer大小和数量的配置。

"node\_buff\_type": 0表示buffer的获取方式,0表示自动分配。

"node\_buff\_count": 4 表示buffer的数量为4块。

"node\_buff\_size": 2048 表示每个buffer的大小为2048个字节。

"node\_buff\_alloc\_type" : "malloc" 表示用malloc的方式分配buffer , 对于视频数据需要使用到DRM buffer , 可配置为对应值。

如上buffer的配置,分配,管理等,由rockit框架中自动完成,客户无需自己实现。

```
RT_RET RTRockitDemoNode::my_process(RTMediaBuffer *in, RTMediaBuffer *out) {
                      = reinterpret_cast<UINT8*>(in->getData());
      UINT8 *data
      UINT32 srcOffset
                            = in->getOffset();
      UINT32 srcLength = in->getLength();
void *inputData = reinterpret_cast<void*>(&data[srcOffset]);
      INT32 eos = 0;
      INT32 error = 0;
      in->getMetaData()->findInt32("opt_av_eos", &eos);
      in->getMetaData()->findInt32("opt_av_err", &error);
      // if input buffer is eos
      if (eos || error) {
          dstFrame->setRange(0, 0);
          if (eos)
              out->getMetaData()->setInt32("opt_av_eos", 1);
          if (error)
              out->getMetaData()->setInt32("opt_av_err", 1);
          return RT_OK;
      }
      // if output buffer is too small, realloc it
      if (out->getSize() < srcLength) {</pre>
          out->signalBufferRealloc(srcLength);
      }
      // process data, here we copy data in demo
      memcpy(out->getData(), inputData, srcLength);
      // set the length of output buffer
      out->setRange(0, srcLength);
      // set parameters to RTMetaData
      out->getMetaData()->setInt32("opt_samaple_rate", aaaaa);
      out->getMetaData()->setInt32("opt_channel", bbbbb);
      out->getMetaData()->setInt32("opt_format", RT_AUDIO_FMT_PCM_S16);
      // set data left in input buffer, this is no data left in demo
      in->setRange(0, 0);
      return RT_OK;
}
```

如上my\_process中:

获取输入buffer未处理数据的起始位置。

```
in->getMetaData()->findInt32("opt_av_eos", &eos);
in->getMetaData()->findInt32("opt_av_err", &error);
if (eos || error) {
    // no valid data in this buffer
    out->setRange(0, 0);
    if (eos)
        out->getMetaData()->setInt32("opt_av_eos", 1);
    if (error)
        out->getMetaData()->setInt32("opt_av_err", 1);
    return RT_OK;
}
```

检测当前buffer是否最后一帧/错误帧。eos通常标记当前buffer为整个数据的最后一帧,如读文件方式测试时,读取到文件末尾时,需要将该buffer标记为eos,后续节点读取到该标记后,需将该标记传递给它的后级节点,当整个通路所有节点都收到了eos标记后,表明当前通路的数据已全部处理完毕。

```
if (out->getSize() < srcLength) {
   out->signalBufferRealloc(srcLength);
}
```

该代码比较检查输出buffer的大小。因为当前demo中的处理是memcpy,因此直接使用输入buffer有效数据的长度以及输出buffer的大小做比较,当输出buffer大小不够时,需要调用signalBufferRealloc重新分配输出buffer。客户需要按照自己添加的处理,来判断当前输出buffer大小是否足够,该输出buffer的默认大小由"node\_buff\_size": 2048 这个配置决定。

```
out->setRange(0, srcLength);
// set parameters to RTMetaData
*(out->getMetaData()) = *(in->getMetaData());
out->getMetaData()->setInt32("opt_samaple_rate", aaaaa);
out->getMetaData()->setInt32("opt_channel", bbbbb);
out->getMetaData()->setInt32("opt_format", RT_AUDIO_FMT_PCM_S16);
in->setRange(0, 0);
```

void RTMediaBuffer::setRange(UINT32 offset, UINT32 length), 用于设置buffer中有效数据的长度和偏移。

out->setRange(0, srcLength); 表示输出buffer有效数据的偏移为0,有效数据长度为srcLength。

in->setRange(0, 0); 表示输入buffer中有效数据的偏移为0. , 有效数据长度为0 , 即没有有效数据剩余。 当还有数据剩余时 , 可使用in->setRange(srcOffset + size, srcLength - size) , 其中srcOffset 为处理前有效数据的偏移 , srcLength为使用前有效数据的长度 , size为当前处理使用掉的数据。

\*(out->getMetaData()) = \*(in->getMetaData()); 表示将输入buffer中所有的RtMetaData信息复制到输出buffer中。

out->getMetaData()->setInt32(aaaaa, bbbbb); 表示更新RtMetaData中的某些参数,客户需要根据自己节点的功能,更新部分音频参数。比如当前节点为重采样节点,那么通过重采样节点后,需要更新重采后数据的采样率到RtMetaData中,以使得后续节点能够正确识别出当前数据的参数。

```
if (input->getLength() <= 0) {
   input = context->dequeInputBuffer();
   input->release();
}
```

当输入buffer中没有剩余数据时,input = context->dequeInputBuffer()将其从输入队列中删除,input>release()会将该buffer释放。在rockit中,所有节点的buffer都是通过buffer pool管理,这里所谓的释放,会将该buffer放回buffer pool中并标记为可用/空闲。该buffer通常是前级节点处理后送入到当前节点输入队列的buffer,因此input->release()会将该buffer还给前级节点的buffer pool,使得前级节点里的context->dequeOutputBuffer()能够解除阻塞,并拿到空闲的buffer。

```
if (err == RT_OK) {
    context->queueOutputBuffer(output);
} else {
    // if fail, release output buffer
    output->release();
}
```

context->queueOutputBuffer(output);该函数将输出buffer送到当前节点的输出队列中,rockit框架最终会将该buffer送入到它的下一级节点的输入队列中。

自定义节点注册到rockit中。

```
// 用于节点创建, 该函数指针将存于RTNodeStub.mCreateObj中
static RTTaskNode* createRockitDemoNode() {
   return new RTRockitDemoNode();
//节点信息存根, 用于完成节点注册
RTNodeStub node_stub_rockit_demo {
   // 节点uid, 节点的唯一标识符 (0~1000)
   .mUid
               = kStubRockitDemo,
  // 节点名, 主要用于节点查找、创建
   // corp_role_name,命名保证唯一
   .mName = "rockit_demo",
  // 版本号
   .mversion
              = "v1.0",
  // 节点创建方法; 改成宏定义
   .mCreateObj = createRockitDemoNode,
   .mCapsSrc = { "audio/x-raw", RT_PAD_SRC, {RT_NULL, RT_NULL} },
   .mCapsSink
              = { "audio/x-raw", RT_PAD_SINK, {RT_NULL, RT_NULL} },
};
RT_NODE_FACTORY_REGISTER_STUB(node_stub_rockit_demo);
```

结构体RTNodeStub为rockit定义的特定结构体,用于完成节点的定义和注册。mUid和mName用于在不同节点的区分和识别,因此需保证它们值的唯一性。mCreateObj定义了构造/初始化 节点。mCapsSrc和mCapsSink暂无使用。

RT\_NODE\_FACTORY\_REGISTER\_STUB(node\_stub\_rockit\_demo); 表示将node\_stub\_rockit\_demo注册 到rockit中。

完成自定义节点代码编写后,为了应用(比如uac\_app)可调用到自定义节点的代码:

- 1. 可将自定义节点代码和rockit库编译成一个新库, uac\_app代码中链接新库。
- 2. 将自定义代码放入到应用(比如uac\_app中), uac\_app调用rockit库和自定义节点代码实现相关功能。

配置文件中添加自处理节点:

```
"node_0": {
```

```
"stream_opts": {
          . . . . .
          "stream_output" : "node0_out"
      }
},
"node_1": {
     "node_opts": {
         "node_name"
                           : "rockit_demo"
      "stream_opts": {
          . . . . .
          "stream_input" : "node0_out",
          "stream_output" : "node1_out"
      }
},
"node_2": {
      "stream_opts": {
          "stream_input" : "node1_out",
          "stream_output" : "node2_out"
      }
     . . . . . .
},
```

当rockit加载如上配置文件时,会根据节点名和已注册到rockit中的RTNodeStub的mName相比较,找到对应的RTNodeStub,并调用mCreateObj的函数指针,完成节点的构造。如上配置中,node\_0的输出stream\_output作为node\_1的输入,两者的标记完全一样,都是字符串"node0\_out"。如果节点A的stream\_output 和节点B的stream\_input标记完成相同时,表示的是节点A的输出作为节点B的输入,即节点A是节点B的上级节点。因此,如上配置的数据流为node\_0--->node\_1--->node\_2,其中箭头方向为数据的流动方向。

# uac断音/杂音问题

导致uac断音/杂音的原因多种多样,归纳有如下几点:

• usb与mic/spk时钟异源

uac设备的usb时钟(uac驱动传递数据的时钟),通常都由host端提供(uac设备作为slave设备)。uac设备上的mic或者spk的时钟,通常由uac设备上晶振提供。uac经过一段时间后运行后,由于host端和uac设备上时钟的些许差异,会导致uac设备端mic/speaker出现xrun(overrun/underrun),从而导致的断音/杂音。若uac设备上mic/spk的时钟和usb时钟同源(即都由host提供),可跳过此节。

现象:在uac使用过程中,如果mic/spk/usb声卡节点,周期性的出现xrun。出现xrun的周期,由host端晶振与uac设备的晶振差异决定,差异越大越容易出现,通常出现xrun的周期由几分钟到几小时不等。

解决方法:uac驱动在uac启动后,会计算uac设备上时钟和host时钟的差异,并将该时钟差异通过uevent事件(即ppm事件)向uac\_app上报。uac\_app在接收到ppm事件后,会将该ppm值设置到rockit中的mic/spk节点,mic/spk节点最终通过amixer接口通知i2s/pdm/tdm驱动微调对应的时钟(PLL)。

如下为uac\_app中,ppm接收、解析并设置的代码(uac\_app/src/uevent.cpp中):

```
* strs[0] = ACTION=change
 * strs[1] = DEVPATH=/devices/virtual/u_audio/UAC1_Gadget 0
 * strs[2] = SUBSYSTEM=u_audio
 * strs[3] = USB_STATE=SET_AUDIO_CLK
 * strs[4] = PPM=-21
 * strs[5] = SEQNUM=1573
 */
void audio_set_ppm(const struct _uevent *uevent) {
    char *ppmStr = uevent->strs[UAC_KEY_PPM];
    if (compare(ppmStr, UAC_PPM)) {
        int ppm = 0;
        sscanf(ppmStr, "PPM=%d", &ppm);
        uac_set_ppm(UAC_STREAM_RECORD, ppm);
        uac_set_ppm(UAC_STREAM_PLAYBACK, ppm);
    }
}
```

最终,ppm值最终被设置给mic/spk节点(uac\_app/src/graph\_control.cpp)。

```
void graph_set_ppm(RTUACGraph* uac, int type, UACAudioConfig& config) {
    if (uac == NULL)
       return;
    RtMetaData meta;
   int ppm = config.ppm;
   ALOGD("type = %d, ppm = %d\n", type, ppm);
    if (type == UAC_STREAM_RECORD) {
        // spk node, see usb_recode_speaker_playback.json
       meta.setInt32(kKeyTaskNodeId, 3);
       meta.setInt32(OPT_PPM, ppm);
       meta.setCString(kKeyPipeInvokeCmd, OPT_SET_PPM);
       // mic node, see mic_recode_usb_playback.json
       meta.setInt32(kKeyTaskNodeId, 0);
       meta.setInt32(OPT_PPM, ppm);
       meta.setCString(kKeyPipeInvokeCmd, OPT_SET_PPM);
    }
    uac->invoke(GRAPH_CMD_TASK_NODE_PRIVATE_CMD, &meta);
}
```

注意,需要在uac的json文件中,打开mic/spk节点ppm设置的使能开关(没有配置时,默认不开启设置ppm功能)。如下为mic\_recode\_usb\_playback.json中ppm配置使能:

最终时钟的调整,是rockit调用amixer接口,通知i2s/tdm/pdm驱动实现,因此需要在i2s/tdm/pdm驱动中打开对时钟调整的使能。具体请参考docs/Common/AUDIO目录的《Rockchip\_Developer\_Guide\_Audio\_CN.pdf》2.7 音频时钟补偿。

驱动成功配置ppm后,可通过amixer contents命令,看到对应节点:

```
[root@RV1126_RV1109:/]# amixer contents
numid=0,iface=PCM,name='PCM Clk Compensation In PPM'
   ; type=INTEGER,access=rw-----,values=1,min=-1000,max=1000,step=1
   : values=-6
[root@RV1126_RV1109:/]#
```

当uac运行时,ppm值最终会写到numid=0,iface=PCM,name='PCM Clk Compensation In PPM'中,可通过amixer contents查看value值是否有被正确设置。ppm值的正负,表示pll调整的方向,负值表示要微调慢当前pll的频率,即host端的频率比uac device mic/spk的频率慢,因此要微调慢mic/spk的录放音速度。

用户可通过如下的命令,查看ppm设置前后相关硬件频率的变化(以i2s为例,如果是其他接口比如pdm,请查看pdm的对应频率)。

```
cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep cpll
cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep i2s
```

注意:音频和其他模块共享 PLL时,产品需要评估时钟微调对共享模块的影响。如该PLL与以太网共享,而以太网需要精确的时钟,那么如上通过ppm方式调整PLL的方法,可能导致以太网无法正常工作。

## • ddr带宽的影响。

当uac/uvc设备某些特定场景,比如视频通话,uvc视频分辨率为H264 4K 30fps,或者uvc+ai(比如人脸检测等)等应用教复杂的场景下,ISP/视频编码/NPU模块会占据非常高的ddr带宽,导致音频模块因为无法及时访问ddr而无法及时处理数据,从而导致的断音/杂音。该问题在单独使用uac时,不会出现断音/杂音问题;ddr使用率较高的场景,比如uvc(H264 4K 30fps)+uac+eptz等复合场景下,uac出现不规则的断音/杂音。

可通过对应的带宽统计工具,查看对应使用场景下,ddr带宽的使用率。如下为使用统计工具,统计1126只有uac情况下(ddr频率为924M)的带宽使用率:

```
[root@RV1126_RV1109]# ./rk-msch-probe -c rv1126 -f 924
V1.09_20201120
update ddr freq: 924Mhz
CH0:
probes statistics:
                     master bw(MB/s) bw prorated(%) utilization(%)
                        cpu 172.85
                                        89.40%
                                                             2.34%
                               0.30
                                             0.16%
                                                             0.00%
                        npu
                         vi
                               0.00
                                             0.00%
                                                             0.00%
                              20.20
                                            10.45%
                                                             0.27%
                        vpu
                             193.35
                                            100.00%
                                                             2.62%
                       total
              theoretical bw 7392.00
ddr monitor statistics:
ddr load = 217.61MB/s(2.94\%) [RD:194.57MB/s(2.63\%), WR:23.04MB/s(0.31\%),
ACT(access: active): 2.34, srex:42.62%, pdex:10.23%, clkstp:0.00%,
lp:52.85%]
```

音频数据的处理(包括3A算法),都是通过cpu来完成,因此当cpu使用较高时,会导致音频数据处理不及时而导致断音/杂音。

该问题导致的现象,与ddr带宽使用率较高时出现的断音/杂音类似,可通过ddr统计工具或者top命令查看cpu的使用率来定位问题。

需要注意的是,芯片为变频运行时,top命令统计周期内,可能查看到的cpu平均使用率并不高,但在短时间内(比如100ms)cpu使用率高,由于uac通路上每个节点的缓冲buffer的数据很少,也会导致断音/杂音。

将cpu定频到较高的频率。

```
cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/cpuinfo_cur_freq
// 查看当前cpu频率
cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_available_frequencies
// 查看cpu支持的频率
echo userspace > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor
// 使能设置定频开关
echo xxxxx > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_setspeed
// 设置xxxxx频率
```

如上命令,可能不同芯片稍有差别。如果是因为cpu使用率导致的问题,用户可从设置芯片支持的最高频率开始,逐步降低频率测试,直到找到不出现断音/杂音的合适频率为止。当芯片使用变频策略,可考虑将该合适频率以下的频率全部删除。

• uac节点参数设置错误。

该问题是因为uac\_app设置给相关节点的参数错误,导致的音频断音/杂音,见<u>UAC外部参数设置</u>。 以host通过uac从1126/1109录音为例,其处理节点和数据流为:mic-->3A-->volume-->resample-->usb声卡-->host.

mic: 1126/1109 端录音节点 3A: 1126/1109 端3A节点

volume: 1126/1109 端音量节点

resample: 1126/1109 端声道/采样率处理节点

usb: 1126/1109 端usb声卡节点。

以采样率设置为例:如果host端需要的是48K,2channels数据;resample默认输出的数据为44.1K,2channels数据。uac驱动将host端需要数据的采样率通过uevent事件通知uac\_app,uac\_app应将48K设置到resample节点,作为resample节点的输出采样率。当uac\_app中设置代码的nodelD与json文件中resample的nodelD不一致时(uac\_app\src\graph\_control.cpp),会导致采样率无法正确设置到resample中,从而导致resample输出的44.1K的数据,被usb当做48K的数据发送给host,从而导致uac断音/杂音。如果uac流程刚开启,就出现非常频繁的overrun/underrun打印,可重点怀疑此时相关节点的参数是否被正确设置。