

FindMe — Manuale utente Ricevitore

Versione app: 0.5.0 · **Manuale:** settembre 2025

Documento correlato	Collegamento
Manuale trasmettitore	MANUALE UTENTE TRASMETTITORE.md
Analisi funzionale / tecnica	ANALISI FUNZIONALE.md · ANALISI TECNICA.md

1. A cosa serve

L'app FindMe Ricevitore consente di gestire uno o più telefoni trasmettitori associati. Da un'unica interfaccia è possibile:


- controllare stato online e batteria;
- vedere posizione attuale e storico;
- attivare video, audio o mirroring dello schermo;
- scattare foto e registrare localmente;
- inviare messaggi vocali asincroni;
- configurare frequenze, storico e avvisi di uscita area.

Le schermate di questo manuale provengono da dispositivi reali. Codici, identificativi, nomi e posizioni sono stati oscurati per tutelare la privacy.

2. Primo avvio

Al primo avvio FindMe crea automaticamente un'identità tecnica anonima. Non sono richieste email o password.

La home mostra il ricevitore e i trasmettitori associati.



2.1 Dati di questo telefono

La card **Questo telefono** contiene:

- nome del ricevitore;
- **Codice di associazione** di 10 caratteri;
- ID tecnico dell'installazione.

Il codice serve per associare un trasmettitore. Può essere inserito nel QR di provisioning oppure digitato nella dashboard del trasmettitore. Trattarlo come un dato riservato e comunicarlo solo durante la configurazione.

2.2 Elenco dei trasmettitori

Il titolo **Dispositivi associati (N)** indica quanti trasmettitori sono legati al ricevitore. Ogni card mostra:

- alias o nome del telefono;
- nome originale, se è stato impostato un alias;
- stato **Online** o **Offline**;
- livello batteria o n/d;
- pallino verde quando il monitoraggio è realmente attivo.

Online significa che è arrivato un heartbeat recente. Non significa che camera, microfono o schermo siano già in trasmissione: questi flussi sono sempre avviati su richiesta.

2.3 Modificare l'alias

1. Toccare la piccola matita accanto al nome.
2. Inserire un **Nome personalizzato**.
3. Confermare.

Il limite è 80 caratteri. Salvando un valore vuoto viene rimosso l'alias e torna visibile il nome originale.

2.4 Aprire un dispositivo

Toccare la card del trasmettitore. La pagina di dettaglio mostra una testata compatta con:

- simbolo < per tornare alla home;
- nome del dispositivo;
- stato online e batteria;
- pallino del monitoraggio.

Sotto la testata sono disponibili quattro icone:

1. puntatore: **Posizione**;
2. videocamera: **Video**;
3. microfono: **Audio**;
4. schermo: **Mirroring**.

Uscendo dal dettaglio FindMe ferma stream e registrazioni e scarta un'eventuale bozza vocale.

3. Configurazioni generali

Toccare l'ingranaggio nella sezione **Questo telefono**.



Le modifiche vengono salvate subito e valgono per tutti i trasmettitori associati.

3.1 Frequenza offline

Definisce ogni quanto viene interrogata la posizione quando il dispositivo non è osservato in modalità rapida:

- 30, 60, 90 o 120 secondi.

Un intervallo breve offre maggiore dettaglio ma usa più batteria e traffico.

3.2 Frequenza online

È usata quando si attiva **Aggiornamento rapido**:

- 5, 10, 15 o 20 secondi.

3.3 Frequenza storico

Moltiplica la frequenza di posizione prima di salvare un punto:

- 1x, 2x o 3x.


Esempio: frequenza offline 60 secondi e storico 2x producono, in condizioni normali, un punto ogni 120 secondi.

3.4 Solo movimento

Se ON, una posizione viene salvata nello storico solo dopo uno spostamento significativo. Riduce dati e consumo quando il telefono è fermo.

3.5 Raggio, heartbeat e controllo comandi

Scorrere verso il basso per le opzioni avanzate.




- **Raggio avviso area:** 50, 100, 250, 500 o 1000 metri.
- **Frequenza heartbeat:** 30, 60, 90 o 120 secondi.
- **Frequenza controllo comandi:** 30, 60, 120 o 300 secondi.

Il polling comandi è un controllo di sicurezza: recupera le richieste anche se il canale realtime si blocca. Valori più brevi aumentano reattività e traffico.

4. Posizione

La tab Posizione è selezionata automaticamente quando si apre un dispositivo.



La schermata mostra:

- coordinate con sei decimali;
- accuratezza stimata in metri;
- marker sulla mappa;
- eventuale cerchio dell'avviso area;
- pulsante fullscreen nell'angolo della mappa.

Se compare **Posizione non ancora disponibile**, verificare che il trasmettitore sia online, abbia il GPS attivo e abbia concesso la posizione. La mappa OpenFreeMap può impiegare alcuni secondi: attendere il caricamento completo delle tile prima di interpretare la vista.

4.1 Aggiornamento rapido

Attivare lo switch per ricevere posizioni con la **Frequenza online** configurata. È disponibile solo quando il trasmettitore è online.

La modalità ha una scadenza di sicurezza di circa 90 secondi e viene rinnovata automaticamente finché questa vista rimane attiva. Uscendo torna la frequenza offline.

4.2 Storico rapido

È attivabile soltanto insieme ad **Aggiornamento rapido**. Usa la frequenza online anche come base per salvare lo storico, mantenendo il moltiplicatore configurato.

4.3 Avviso uscita area


1. Impostare prima il raggio nelle configurazioni generali.
2. Aprire la tab Posizione.
3. Attendere una posizione valida.
4. Attivare **Avviso uscita area**.

La posizione corrente diventa il centro dell'area. FindMe invia una notifica quando il trasmettitore passa dall'interno all'esterno. Non invia notifiche continue mentre resta fuori; dopo il rientro l'avviso viene riarmato.

Per notifiche anche ad app chiusa devono essere configurate e autorizzate le notifiche Firebase del ricevitore.

4.4 Mappa a schermo intero

Premere l'icona fullscreen sulla mappa.




Il telefono viene bloccato temporaneamente in orizzontale:

- la mappa occupa la parte sinistra;
- coordinate e controlli rimangono nel pannello destro;
- le barre Android vengono nascoste;
- pan, zoom e rotazione della mappa restano disponibili.

Usare il controllo nel pannello destro o il tasto Indietro per uscire. Orientamento e barre vengono ripristinati automaticamente.

5. Storico posizioni


Dalla tab Posizione, scorrere in basso e premere **Consulta storico posizioni**.



All'apertura viene eseguita una ricerca sulle ultime 24 ore. I filtri sono compressi per lasciare più spazio alla mappa.

5.1 Filtrare il periodo

Premere la freccia a destra di **Filtri periodo**.



È possibile scegliere:

- ultime 6 ore;
- ultime 24 ore;
- ultimi 7 giorni;
- intervallo personalizzato **Da/A**.

Per l'intervallo personalizzato scegliere data e ora, quindi premere **Cerca**. L'inizio deve precedere la fine e ogni ricerca può coprire al massimo 7 giorni. I dati vengono conservati per 30 giorni.


5.2 Percorso, slider e punti

Quando ci sono dati:

- la mappa mostra il percorso fino al punto selezionato;
- lo slider si apre sull'ultimo punto;
- spostandolo verso sinistra il percorso viene ridisegnato progressivamente;
- una card mostra data e ora, coordinate e accuratezza;
- la lista **Punti registrati** mostra 50 righe per volta.


I timestamp includono i secondi. Premere **Carica altri 50 punti** quando disponibile.

Scorrendo verso il basso compare l'elenco **Punti registrati** con data, ora, coordinate e accuratezza per ogni riga.




5.3 Fullscreen dello storico

L'icona fullscreen sulla mappa apre la modalità immersiva: percorso a sinistra e, a destra, slider e dettaglio del punto selezionato (senza l'elenco completo). Usare **Torna allo storico** o Indietro per chiudere.



6. Video

Toccare l'icona videocamera.



Nella schermata sopra lo switch **Streaming video** è attivo e l'anteprima mostra il flusso remoto (in questo esempio dalla **camera frontale**).


6.1 Avviare e fermare il video

1. Verificare che il dispositivo sia online.
2. Attivare **Streaming video**.
3. Attendere qualche secondo finché l'anteprima non è nitida (connessione LiveKit e fotocamera remota).
4. Spegnerlo lo switch per terminare.

LiveKit viene collegato soltanto mentre almeno uno stream è attivo.

6.2 Cambiare fotocamera

Con video attivo premere l'icona con fotocamera e frecce. Il comando alterna camera frontale e posteriore. Attendere di nuovo qualche secondo dopo il cambio prima di valutare la qualità dell'immagine. Durante una registrazione video il cambio è disabilitato.



6.3 Scattare una foto

Con video attivo premere l'icona macchina fotografica. Il fotogramma corrente viene salvato in:

Galleria > Pictures > FindMe

Una miniatura animata si riduce e si sposta verso il basso a destra; non viene mostrato un messaggio testuale.

6.4 Registrare un video

1. Avviare lo streaming.
2. Premere il cerchio REC nella card **Registra video**.
3. Controllare il timer.
4. Premere nuovamente per fermare.


Il file MP4 viene salvato in:

Galleria > Movies > FindMe

La registrazione contiene il video H.264 senza audio, dura al massimo 30 minuti e viene finalizzata automaticamente se si spegne lo stream, si cambia tab o si lascia il dettaglio.

7. Audio

Toccare l'icona microfono.



7.1 Ascolto e indicatore livello

Attivare **Streaming audio**. Il grafico azzurro rappresenta il livello audio ricevuto in tempo reale. Spegnerlo lo switch per terminare l'ascolto.

7.2 Registrare l'audio

1. Avviare lo streaming audio.
2. Premere REC nella card **Registra audio**.
3. Premere nuovamente per terminare.

Il file AAC/M4A viene salvato in:

Musica > FindMe

La durata massima è 30 minuti. Il file viene chiuso automaticamente al cambio tab, allo stop dello stream o all'uscita dal dettaglio.

7.3 Inviare un messaggio vocale

Scorrere fino alla card **Messaggio vocale**.



1. Scegliere **Basso**, **Medio** o **Alto**.
2. Premere **Registra**.
3. Parlare per almeno 1 secondo e non oltre 60 secondi.
4. Premere **Ferma**.
5. Ascoltare/valutare la durata mostrata.
6. Premere **Invia** oppure **Annulla**.


Il messaggio viene consegnato anche se il trasmettitore è temporaneamente offline. L'interfaccia può mostrare:

- messaggio in attesa;
- download;
- riproduzione;
- messaggio riprodotto;
- riproduzione non riuscita.

Durante la riproduzione il microfono remoto viene sospeso per evitare eco e il volume viene ripristinato al termine. Il feedback sul ricevitore viene seguito per circa 90 secondi; il comando resta comunque in coda se il trasmettitore è ancora offline.

8. Mirroring dello schermo

Toccare l'icona dello schermo.



Nella schermata sopra il mirroring è **attivo** sul ricevitore (switch ON) e l'anteprima verticale mostra lo schermo remoto in tempo reale.


8.1 Avviare il mirroring

1. Verificare che il trasmettitore sia online.
2. Verificare sul trasmettitore che **Mirroring schermo** sia **Pronto**.
3. Attivare lo switch **Mirroring schermo** sul ricevitore.
4. Attendere la comparsa dell'anteprima verticale.

Se appare **Mirroring non autorizzato**, aprire FindMe sul trasmettitore, premere **Riattiva** e confermare la finestra Android.

8.2 Fullscreen e registrazione

L'icona nell'angolo dell'anteprima apre la modalità immersiva verticale. Il contenuto usa proporzioni complete senza ritaglio. Premere il controllo in alto a destra o Indietro per uscire.



Per registrare:


1. avviare il mirroring;
2. premere REC in **Registra schermo**;
3. premere nuovamente per fermare.

Il file MP4 viene salvato in Movies/FindMe, separato dalle registrazioni camera, con limite di 30 minuti.

Il mirroring non include l'audio interno delle app. Per ascoltare l'ambiente usare separatamente la tab Audio. Contenuti DRM, app bancarie e finestre protette possono apparire nere per scelta di Android.

9. Cancellare lo storico

In **Configurazioni generali**, scorrere in fondo e premere il pulsante rosso **Cancella storico posizioni**.



1. Selezionare uno o più trasmettitori.
2. Premere **Continua**.
3. Leggere il riepilogo.
4. Premere **Cancella** nel secondo dialog.

L'operazione è definitiva e riguarda solo i dispositivi selezionati. Il backend verifica nuovamente che appartengano al ricevitore.

10. Schermo spento, cambio app e consumo

Durante streaming o registrazione FindMe mantiene temporaneamente schermo e CPU attivi. Il blocco manuale del display non deve interrompere la sessione.

Passando volontariamente a un'altra app o tornando alla home FindMe può chiudere gli stream per evitare consumi non desiderati. Senza audio, video o schermo attivi non viene mantenuta alcuna connessione LiveKit.

11. Risoluzione dei problemi

Il trasmettitore è offline

- verificare la sua connessione Internet;
- controllare che **Monitoraggio attivo** sia ON;
- verificare restrizioni batteria e avvio automatico sul trasmettitore;
- attendere due intervalli heartbeat;
- aprire l'app trasmettitore per eventuali richieste Android.

Il dispositivo è online ma i comandi non rispondono

Attendere il polling di sicurezza configurato. FindMe recupera i comandi sia via realtime sia via controllo REST periodico. Se il problema persiste, verificare la rete su entrambi i telefoni.

Video nero o bloccato

- spegnere e riaccendere lo switch video;
- provare a cambiare fotocamera;
- verificare i permessi camera sul trasmettitore;
- chiudere altre app che usano la fotocamera;
- attendere il watchdog automatico.

Audio assente

- alzare il volume multimediale del ricevitore;
- controllare il permesso microfono del trasmettitore;
- verificare che un messaggio vocale non sia in riproduzione;
- spegnere e riaccendere lo stream.

Mirroring nero o non disponibile

- riattivare MediaProjection sul trasmettitore;
- verificare che lo stato sia **Pronto**;
- ricordare che contenuti protetti possono restare neri;
- dopo un riavvio concedere nuovamente il consenso Android.

La mappa non appare

- verificare Internet sul ricevitore;
- attendere il caricamento OpenFreeMap;
- verificare che esista una posizione;
- uscire e rientrare nel dettaglio se il renderer non viene aggiornato.

Registrazione o foto non visibile

Controllare le raccolte:

- foto: Pictures/FindMe;
- video e schermo: Movies/FindMe;
- audio: Music/FindMe.

Attendere alcuni secondi perché la galleria aggiorni l'indice. Una registrazione interrotta per errore viene scartata per non lasciare file parziali.

Messaggio vocale non riprodotto

- verificare che duri fra 1 e 60 secondi;
- controllare la rete;
- attendere il ritorno online del trasmettitore;
- verificare il feedback di stato;
- registrare un nuovo messaggio se lo stato finale è fallito.

12. Checklist rapida

- ☐ Ricevitore connesso a Internet.
- ☐ Trasmettitore associato e online.
- ☐ Frequenze tracking configurate.
- ☐ Notifiche del ricevitore autorizzate.
- ☐ Posizione visibile sulla mappa.
- ☐ Video, audio e schermo spenti quando non servono.
- ☐ File registrati presenti nelle raccolte FindMe.
- ☐ Avviso area configurato e testato, se utilizzato.