GAROOT Manual (for ver.0.1.0)

26/Dec/2011

公開ページ:

http://www.cns.s.u-tokyo.ac.jp/~yokoyama/Downloads/GAROOT/GAROOT.html

Contents

Release note	1
インストール	2
GfROOT.cc 使い方	2
起動方法	2
使い方	2
フィッティングパラメータの固定 (fixparam.txt)	3
スタイルの設定(Styles.h)	4
Public Members and Functions (Shortcuts)	4
Peak Fitting	5
Structure	6
使用条件	7
免責事項	7

Release note

Ver.0.1.0

初版。GfROOT.cc 単体で公開。

インストール

- ダウンロードした zip ファイルを解凍。
- GAROOT フォルダを ROOT のマクロフォルダ(\$ROOTSYS\$/macros/)内にコピー。
- 必要に応じて GAROOT/ 内の.cc ファイルを macros/ 直下に移動。src/, prm/ は移動しないで下さい。


GfROOT.cc 使い方

起動方法

- スペクトルのある root ファイルを指定して ROOT を起動し、
 .X GAROOT/GfROOT.cc を実行。
- 或いは、ROOT を起動した後、.X GAROOT/GfROOT.cc("filename.root") のように実行。

使い方

- 起動すると、指定した root ファイル内にある、TH1 クラスを継承したオブジェクトのみが読み込まれ、Canvas に表示されます。
- マウスホイールの回転でヒストグラムが次々と表示されます。
- X 軸の表示範囲は、Shift + マウスクリック(2点)で拡大されます。このとき、全てのヒストグラムが拡大されます。(通常のように、X 軸上のドラッグで拡大するとそのヒストグラムのみ拡大され、他には反映されません。)
- Ctr+u で全てのヒストグラムの表示を UnZoom します。ショートカットキーは、Canvas が active な状態でマウスカーソルを Canvas 上に置いて入力してください。(こちらも、通常のように X 軸上右クリックで UnZoom を選択した場合、そのヒストグラムだけ変更されます。)
- Ctr + f でフィッティングを行います。キー入力後、マウスクリックでマーカーが表示されるので、下図のようにヒストグラム上のフィッティング範囲下限、上限、ピーク位置の順に指定します。右クリックでフィットが実行されます。



(左)クリックでマーカーをセット。(右)右クリックでフィット実行。

- フィットを行うと、コマンドラインにフィット結果に続いて [GPeakFitBase-N]: Fitted by fTF1[0].
 - のような表示がされます。フィットの結果は、ヒストグラム毎に用意された fTF1[配列に残ります。例えば、同じヒストグラムの2回目のフィットは fTF1[1]を用いて行われます。カーソルキーの左右で次のフィットに使用する fTF1[]を選択できるので、例えば最初のフィットをやり直したい時は、fTF1[0]を選択してフィットすることで、fTF1[0]が上書きされます。
- Ctr+q で Quick Fitting Mode になります。このモードでは、ピーク位置をワンクリックするだけでピークフィットが行えます。右クリックで Redo できます。終了するには Ctr+E を押して下さい。Fitting range の設定や、2 peaks 以上を含むフィットはできないので、その場合は通常モードでフィットして下さい。
- Fitting の結果を出力するには、コマンドラインに
 g->WriteCSV("filename.csv", 0, 5);
 のように入力します。この場合、filename.csv に、全てのヒストグラムの
 fTF1[0] から fTF1[5]の結果が出力されます。

フィッティングパラメータの固定 (fixparam.txt)

prm/fixparam.txt において、フィッティングパラメータの固定を指定しています。上から順にパラメータが並んでいて、1列目が Fix するかどうか (1:Fix, 0:Free)、2列目が Fix する値を示しています。デフォルトでは、2次のバックグラウンド項と、各ピークの R0 (ピークのテールを表す項), beta, step (Compton による step 状のバックグラウンド項) が Fix され、直線+gaus の状態になっています。

スタイルの設定(Styles.h)

• src/Styles.h では、ヒストグラムやフィット関数の表示スタイルを指定しています。詳しくは ROOT の TAttLine クラス、TAttFill クラスを参照してください。

Public Members and Functions (Shortcuts)

```
GfROOT.cc を実行すると、g というポインタが生成されます。以下の関数は、コマンドラインで g->ht0; のように打つか、Canvas 上でショートカットを入力することで実行できます。
```

```
で実行できます。
void nf(Option_t* option = "", Option_t* goption = ""); //new fit (Ctr + f)
void qf(); //sets quick fitting mode (Ctr + q)
void esc(); //escapes from Quick Fitting mode (Ctr + E)
void ht(Int_t id = -1); //draws histogram
void hn(); //next histogram (WheelDown)
void hb(); //previous histogram (WheelUp)
void fn(); //sets next TF1 (Cursor Key Right →)
void fb(); //sets previous TF1 (Cursor Key Left ←)
void zoom(Double t low, Double t up); //zoom all histograms (Shift + Click)
void unzoom(); //unzoom all histograms (Ctr + u)
void WriteCSV(string ofname, Int_t fidlow = 0, Int_t fidup = NF_MAX);
//writes fitting parameters into a csv file.
Members
TCanvas *fTCanvas; //canvas
GPeakFit *fGPeakFit[NH_MAX];
//Contains each spectrum and fTF1[] array. It inherits from TH1F
```

MkMouse *fMkMouse; //Class object for drawing markers by mouse clicks

Peak Fitting

ピークフィッティングには、ROOTのTF1 クラスを用いています。関数は、

- 1. 2次関数のバックグラウンド
- 2. Gaussian
- 3. Skewed Gaussian
- 4. 滑らかなステップ関数
- 2~4×ピークの数

からなります。デフォルトでは、1 の 2 次の項と 3, 4 の項はゼロに固定されています。必要であれば、prm/fixparam.txt を変更してパラメータの固定を解除して下さい。これは起動中でも次のフィットから反映されます。

1.
$$y = p_0 + p_1 x + p_2 x^2$$


2.
$$y = \frac{p_3 p_9}{\sqrt{2\pi}p_5} \exp\left(\frac{(x-p_4)^2}{2p_5^2}\right)$$

3.
$$y = (1 - p_6)p_3p_9 \exp\left(\frac{(x - p_4)}{p_7}\right) \operatorname{erfc}\left(\frac{(x - p_4)}{\sqrt{2}p_5}\right) + \frac{p_5}{\sqrt{2}p_7}$$

4.
$$y = p_8 p_3 p_9 \operatorname{erfc}\left(\frac{(x-p_4)}{\sqrt{2}p_5}\right)$$

パラメータは p_0 から順に、BG0, BG1, BG2, area0, center0, sigma0, R0, beta0, step0, gain と TF1 で SetName されています。 p_9 の gain は自動的に bin 幅で fix されます。 これにより、area (ピーク面積)がそのままカウント数に対応します。

Structure



GfROOT の Structure 模式図

- GfROOT.cc: 起動用マクロ。必要なライブラリを読み込み、GfMain()を呼び出す。
- GfMain.cc: root file から TH1 を継承したクラスオブジェクトのみを読み込み、Gf3ROOT*g をコンストラクトする。
- Styles.h: ヒストグラムやフィット関数の表示スタイルを指定する。
- Setgfroot.h: ヒストグラムやフィットの最大数、prm ファイルなどを指定する。
- Gf3ROOT.h / .cc:メインの機能が含まれるクラス Gf3ROOT を定義。
- Gf3ROOTShortCuts.cc : Gf3ROOT のショートカットキーを定義。
- GPeakFit.h / .cc : TH1F を継承しており、これを gf3 like な関数でフィット するためのクラス。
- GPeakFitBase.h / .cc : GPeakFit の基底クラス。
- MkMouse.h / .cc : マウスクリックでマーカーを Draw するクラス。

使用条件

- ROOT version 5.30/02 for Windows (VC++ 10 build)でのみ動作確認済。
- ダウンロード、使用、改変、2次配布等は自由。報告も任意とします。

免責事項

• 当マクロによって生じた如何なる問題にも対応しかねますので、ご利用は自己責任 にてお願いします。