

Robo-Trickler Anleitung

Stand: Firmware 2.14

Dieses Handbuch beginnt mit einer kurzen Anleitung für die erste Inbetriebnahme. Die weiteren Abschnitte beschreiben die Bedienung und Einstellungen im Detail und dienen zum Nachschlagen.

Inhaltsverzeichnis

- [Erste Schritte](#)
- [Bedienung am Display](#)
- [Tab Trickler](#)
- [Tab Profil](#)
- [Tab Info](#)
- [Zähler für fertige Trickles](#)
- [Überwurf-Alarm](#)
- [Dialoge](#)
- [Pulverprofile](#)
- [Speicherort](#)
- [Automatisches Profil aus Kalibrierlauf erstellen](#)
- [Profil-Tuning](#)
- [Profil löschen](#)
- [Pulverprofil-Editor](#)
- [Gramm / Grain](#)
- [Aufbau eines Profils](#)
- [Mehrere Trickler](#)
- [SD-Karte](#)
- [Konfiguration](#)
- [Wann werden Änderungen übernommen?](#)
- [Firmware-Update](#)
- [Internes Dateisystem \(LittleFS\)](#)
- [Konfiguration und Profile zwischen Flash und SD synchronisieren](#)
- [WLAN und Webserver](#)
- [WLAN am Display steuern](#)
- [Access-Point-Einrichtung](#)
- [Weboberfläche](#)
- [Weboberfläche offline nutzen](#)
- [Fernsteuerung über den Webbrowser](#)
- [Dateibrowser](#)
- [Web-API](#)
- [Fehlersuche](#)
- [Waagen](#)
- [Unterstützte Protokolle](#)
- [G&G](#)
- [Sartorius](#)

- [Kern](#)
- [A&D](#)
- [Steinberg](#)
- [Flash via USB](#)
- [Hardware Aufbau](#)
- [Trickler](#)
- [Anschluss an die Waage](#)
- [RS232 Konverter](#)
- [Motor Treiber Anschluss](#)
- [Motor Treiber Einstellungen](#)
- [Trickler-Schrittmotor anschließen](#)
- [Display anschließen](#)
- [Gehäuse-Aufbau](#)
- [Alurohr Passung](#)

Erste Schritte

Dieser Abschnitt gilt für eine fertig aufgebaute Steuerung mit installierter Firmware. WLAN und ein Computer sind für die Bedienung am Display nicht erforderlich.

1. Anschließen

1. Verbinde die ausgeschaltete Steuerung mit der Waage (RS-232) und dem Trickler.
2. Stecke die vorbereitete SD-Karte ein. Bei einer 8-MB-Steuerung mit eingerichtetem internem Dateisystem ist der Betrieb auch ohne SD-Karte möglich.
3. Schalte die Waage ein und lasse sie nach ihrer Anleitung warm laufen.
4. Setze die leere Pulverpfanne auf und drücke an der Waage **TARE**, sodass sie null anzeigt.
5. Verbinde die Steuerung mit dem Netzteil.

Das Gewicht auf der Steuerung muss mit der Waage übereinstimmen. Falls nicht, wähle im Tab **Info** über den Waagen-Button das passende Protokoll aus. Prüfe bei **NaN** . . . oder **Timeout** ! zuerst die Verbindung und die [Waagen-Einstellungen](#).

2. Neues Profil erstellen und auswählen

Erstelle zuerst ein neues Profil für dein Pulver. Folge dazu der Anleitung unter [Automatisches Profil aus Kalibrierlauf erstellen](#).

Video-Anleitung



YouTube-Link: <https://www.youtube.com/watch?v=G3YXN6MKb8g>

Öffne anschließend den Tab **Profil** und wähle mit den Pfeilen dein neu erstelltes Pulverprofil.

Die Einheit des Profils muss zur Waage passen: **Gramm und Grain werden nicht automatisch umgerechnet.**

3. Zielgewicht einstellen und starten

1. Wechsle in den Tab **Trickler**.
2. Stelle oben das gewünschte Zielgewicht mit + und - ein. Mit dem mittleren Button wechselst du die Schrittweite.
3. Prüfe Profil, Zielgewicht und Einheit. Die Waage soll mit leerer Pfanne null anzeigen.
4. Drücke den großen grünen **Start**-Button. Während des Betriebs ist er rot und dient als **Stop**-Button.

Die Profilwahl und ein am Display geändertes Zielgewicht werden beim Start gespeichert.

4. Fertigmeldung und nächste Ladung

Bei erreichter Zielmenge zeigt die Steuerung die Fertigmeldung an. Ein Signalton ertönt, sofern er eingeschaltet ist.

- **Grün:** Das Gewicht liegt innerhalb der eingestellten Toleranz.
- **Gelb oder rote Warnmeldung:** Prüfe das Gewicht.

Der Betrieb läuft automatisch weiter: Nimm die gefüllte Pfanne ab, leere sie und setze sie wieder auf. Sobald die Waage wieder null anzeigt, beginnt die nächste Ladung. Du musst nicht erneut **Start** drücken.

5. Beenden


Drücke **Stop**, bevor du das Profil oder Zielgewicht änderst, die Verbindung prüfst oder das Gerät ausschaltest. Während des Betriebs sind die Tabs **Profil** und **Info** gesperrt.

Drücke bei **NaN...**, **Timeout!** oder einer anderen Störung ausdrücklich **Stop**. Ein fehlender Messwert beendet den Betriebszustand nicht automatisch. Auch das Schließen einer Browserseite oder ein WLAN-Ausfall stoppt das Gerät nicht.

Weitere Hilfe findest du unter [Fehlersuche](#) und [Access-Point-Einrichtung](#).

Bedienung am Display

Die Oberfläche ist in drei Tabs unterteilt: **Trickler**, **Profil** und **Info**. Trickeln, Profilwahl, Profil-Tuning sowie die wichtigsten Netzwerk- und Waagenfunktionen lassen sich am Touchscreen bedienen. Für weitergehende Einstellungen und das vollständige Bearbeiten von Profilen dient die Weboberfläche oder der direkte Zugriff auf die Dateien. Eine SD-Karte ist bei der 8-MB-Firmware mit eingerichtetem LittleFS nicht zwingend nötig; WLAN wird für die Bedienung am Display nicht benötigt.



Tab **Trickler**

- Oben siehst du das Zielgewicht, darunter das aktuell von der Waage gemessene Gewicht.
- Mit + und - veränderst du das Zielgewicht. Mit dem mittleren Button wechselst du die Schrittweite zwischen 0.001, 0.010, 0.100, 1.000 und 10.000. Das Zielgewicht ist auf maximal 500.000 begrenzt.
- Mit dem großen Start/Stop-Button startest oder stoppst du das Trickeln. Beim Starten wird der Button rot und zeigt **Stop**, im Ruhezustand ist er grün und zeigt **Start**. Mit **Stop** brichst du auch einen gerade laufenden Stepper-Wurf zeitnah ab; ein schnelles erneutes Starten setzt den alten Wurf nicht fort.
- Am unteren Rand siehst du in einer Statuszeile die Firmware-Version bzw. aktuelle Meldungen.

Während des laufenden Betriebs werden Änderungen des Zielgewichts auch am Display ignoriert. Drücke zuerst **stop**. Die Tabs werden durch Antippen ihrer Überschriften gewechselt; Wischgesten zum Tabwechsel sind abgeschaltet.

Der Messwert wird am Display mit höchstens drei Nachkommastellen und, soweit erkannt, mit der Einheit der Waage angezeigt. NaN... bedeutet, dass gerade kein gültiger Messwert vorliegt; es ist kein Gewicht von null. Direkt nach **Stop** erscheint kurz **-.-**, bis die nächste Messung eintrifft. Im Ruhezustand wird etwa einmal pro Sekunde eine Messung angefordert; bei ausbleibenden Antworten kann es länger dauern.

Das geänderte Zielgewicht wird beim Starten des Trickelns in das aktive Profil geschrieben. Die Firmware merkt sich, ob das Zielgewicht seit dem Laden oder letzten Speichern geändert wurde; ohne Änderung wird die Profildatei beim Start nicht geöffnet oder neu geschrieben. Das Sonderprofil **calibrate** besitzt kein Zielgewicht; dort wird diese Änderung nicht in die Profildatei übernommen.

Automatischer Dauerbetrieb

Nach dem Drücken von **Start** läuft der Trickler im Dauerbetrieb:

1. Vor der ersten Ladung wartet die Firmware nur dann auf eine leere Pulverpfanne (0.000), wenn `general.startAtZero` im Profil auf `true` steht. Bei `false` startet sie, sobald die Waage ein nicht-negatives Gewicht liefert.
2. Ist das Zielgewicht erreicht, ertönt der `done`-Beep und das Gewicht bleibt stehen.
3. Nimm die volle Pfanne ab. Sobald die Waage wieder auf 0.000 zurückgeht, startet automatisch die nächste Ladung – ein erneutes `Start` ist nicht nötig.
4. Zum Beenden drücke `Stop`.

Farben des Gewichts

Das angezeigte Gewicht wechselt während des Trickelns die Farbe:

- **Weiß:** Trickelvorgang läuft.
- **Grün:** Zielgewicht erreicht, innerhalb der `tolerance`.
- **Gelb:** Zielgewicht erreicht, aber außerhalb der `tolerance`.
- **Rot:** Überwurf bzw. Alarm (`alarmThreshold` überschritten).

Tab `Profil`

- Mit den Pfeil-Buttons (oben/unten) blätterst du durch die erkannten Profile; das gewählte Profil wird sofort geladen. Die Auswahl wird erst beim nächsten `Start` dauerhaft als `activeProfile` in `config.txt` gespeichert.
- Mit dem orangefarbenen Button (Zahnrad) öffnest du das Profil-Tuning. Dort kannst du `stepper.1.weightPerRev`, `general.trickleMapLimitFactor` sowie die `measurements-` und `stepper.steps-`Werte der `trickleMap` anpassen (siehe [Profil-Tuning](#)).
- Mit dem roten Button (Papierkorb) löschst du das ausgewählte Profil nach einer Bestätigung.
- Für das Profil `calibrate` werden Tuning- und Lösch-Button ausgeblendet.

Während des Trickelns sind die Tabs `Profil` und `Info` gesperrt. Die Firmware springt auf `Trickler` zurück, damit während eines laufenden Wurfs kein Profil gewechselt oder Dialog geöffnet wird. Um das Profil zu wechseln oder die Info-Seite zu nutzen, muss der Trickler zuerst gestoppt werden.

Tab `Info`

- Im Log-Bereich siehst du Status- und Fehlermeldungen sowie die IP-Adresse bei aktivem WLAN.
- Beim Start wird hier außerdem angezeigt, ob der Trickler von der SD-Karte oder vom internen Flash gestartet ist.
- Mit dem WLAN-Button schaltest du WLAN ein oder aus (`wifi.enabled`). Bei eingeschaltetem WLAN ist der Button grün.
- Mit dem Waagen-Button (Scale: ...) wechselst du zwischen den Abfrageprotokollen der Waage (GG, SBI, KERN, KERN-ABT, KERN-ABS, AD, CUSTOM, STREAM). Die Firmware speichert die Auswahl sofort in `scale.protocol`.
- Sind sowohl SD-Karte als auch internes LittleFS verfügbar, erscheinen zwei zusätzliche Buttons zum Synchronisieren von `config.txt` und `/profiles` (siehe [Konfiguration und Profile zwischen Flash und SD synchronisieren](#)).
- Im Access-Point-Modus wird hier der WLAN-QR-Code für die Einrichtung angezeigt.

Neben der Tabüberschrift `Info` zeigt ein SD-Karten- oder Flash-Symbol den aktiven Speicher an. Ein zusätzliches WLAN-Symbol erscheint bei bestehender Verbindung zum WLAN. Der grüne WLAN-Button allein zeigt nur, dass WLAN eingeschaltet ist, nicht ob die Verbindung bereits steht. Der Log-Bereich enthält die

letzten acht Meldungen, lange Zeilen können abgeschnitten sein; er ist kein dauerhaft gespeichertes Protokoll.

Zähler für fertige Trickles

Der Trickler kann die Anzahl fertig dosierter Ladungen mitzählen. Es gibt zwei unabhängige Zähler:

- Der **Sitzungszähler** (Profilfeld `general.sessionCounter`) zählt die fertigen Trickles seit dem letzten `start`. Bei jeder fertigen Ladung innerhalb der Toleranz wird der Stand in der Statuszeile angezeigt (Fertig ... Anzahl: N). Beim `Stop` wird er auf 0 zurückgesetzt.
- Der **Gesamtzähler** (`totalCounter.enable/totalCounter.count` in `config.txt`) zählt jede fertig dosierte Ladung dauerhaft über alle Sitzungen hinweg. Der Stand wird beim `Stop` in `config.txt` gespeichert. Wird die Stromversorgung vorher unterbrochen, gehen die seit dem letzten Speichern hinzugekommenen Zählungen verloren.

Überwurf-Alarm

Ist im Profil ein `alarmThreshold` größer 0 gesetzt und wird `targetWeight + alarmThreshold` erreicht oder überschritten, löst die Firmware den Überwurf-Alarm aus: Das Gewicht wird rot, es ertönen drei done-Beeps, der Trickler stoppt und es erscheint eine rote Warnmeldung. So fällt eine zu große Ladung sofort auf.

Auch die Alarmtöne folgen der Einstellung `beeper`: Nur `done` und `both` aktivieren diese Töne. Bei `off` oder `button` bleibt der Überwurf-Alarm akustisch stumm; die Warnmeldung erscheint weiterhin.

Dialoge

Die Firmware blendet bei Bedarf Dialoge ein, z.B. die Abfrage `Profil aus Kalibrierung erstellen?` (Ja/Nein) nach einem Kalibrierlauf, Lösch- und Synchronisations-Bestätigungen sowie Fehler-, Warn- und Erfolgsmeldungen. Während ein Dialog offen ist, sind die übrigen Bedienelemente am Touchscreen gesperrt. Diese Dialoge werden nicht in die Browser-Fernsteuerung übertragen; bestätige sie am Gerät. Bei einer Meldung mit angekündigtem Neustart wird dieser durch `OK` ausgelöst.

Pulverprofile

Speicherort

Pulverprofile liegen im aktiven Dateisystem in diesem Ordner:

- `/profiles`

Der Profilname in `config.txt` enthält nur den Dateinamen ohne `.txt`. Beispiel:

```
{
  "activeProfile": "avg"
}
```

dazu gehört die Datei:

```
/profiles/avg.txt
```

Die Profilliste im Display und über die Web-API enthält nur gültige Profile. Es werden bis zu 32 gültige .txt-Profile direkt aus /profiles angezeigt; Unterordner werden nicht durchsucht. Dateien mit .cor im Namen werden ignoriert. Verwende kurze, eindeutige Dateinamen mit höchstens 31 Zeichen vor .txt, vorzugsweise Kleinbuchstaben, Ziffern und Unterstriche. Die Firmware garantiert keine alphabetische Reihenfolge.

Ungültige Profile werden beim Scannen ignoriert und im Display gemeldet. Wenn das aktuell ausgewählte Profil beim Start oder beim Umschalten nicht geladen werden kann, benennt die Firmware eine vorhandene defekte Datei nach .cor.txt um, stellt auf calibrate um und lädt dieses Profil direkt. Ein dabei angeforderter Start wird abgebrochen; die Wiederherstellung startet keinen Lauf automatisch. Nur wenn auch das Wiederherstellen des Kalibrierprofils scheitert, fordert die Firmware einen Neustart an.

Automatisches Profil aus Kalibrierlauf erstellen


Video-Anleitung




YouTube-Link: <https://www.youtube.com/watch?v=G3YXN6MKb8g>

Vorgehen:


1. Wähle im Tab `Profil calibrate`.



2. Im Tab `Trickler` drücke `start`, achte darauf, dass die Waage auf `0.000` steht.




3. Lasse den Kalibrierlauf bei frisch gefülltem Trickler am besten 3-mal laufen, damit das Rohr gleichmäßig gefüllt ist. Klicke dabei bei **Profil aus Kalibrierung erstellen?** auf **Nein**, damit noch kein neues Profil erstellt wird.




4. Nach dem Kalibrierlauf bestätige am Display **Profil aus Kalibrierung erstellen?** mit **Ja**.



5. Nach dem Kalibrierlauf liest die Firmware das stabile Gewicht von der Waage und erstellt ein neues Profil.



6. Jetzt kannst du das neue Profil verwenden: Stelle ein Zielgewicht ein und drücke auf Start.



Infos:

Die Firmware erstellt automatisch ein neues Profil in `/profiles` mit dem nächsten freien Namen von `powder_1.txt` bis `powder_32.txt`, wählt dieses Profil aus und speichert es in `config.txt`.

Die Firmware kann insgesamt bis zu 32 gültige Profile verwalten. Dabei zählt auch das Profil `calibrate` mit. Ist das Limit erreicht oder sind alle Namen von `powder_1.txt` bis `powder_32.txt` belegt, muss zuerst ein nicht mehr benötigtes Profil gelöscht oder umbenannt werden.

Ist dieses Limit von 32 Profilen bereits erreicht, prüft die Firmware das schon **vor** dem Kalibrierlauf: Beim Druck auf Start (mit gewählttem `calibrate`-Profil) erscheint dann die Meldung **Profillimit erreicht! Kalibrierung nicht möglich.**, und der Kalibrierlauf wird gar nicht erst gestartet. Lösche in diesem Fall zuerst ein nicht mehr benötigtes Profil.


Der automatisch erzeugte Profilaufbau basiert auf der gemessenen Pulvermenge pro Kalibrierlauf. `weightPerRev` wird aus `Kalibriergewicht / Kalibrierumdrehungen` berechnet. Mit dem mitgelieferten `calibrate`-Profil sind das 100 Umdrehungen, also `Kalibriergewicht / 100`. Die Firmware legt acht Feinwurf-Einträge an (1.929, 0.965, 0.482, 0.241, 0.121, 0.060, 0.030, 0.000 gn mit 2, 2, 5, 5, 10, 10, 15, 20 Messungen) und verwendet dabei einen Sicherheitsfaktor von 65 % für die berechneten STEP-Pulse. Jeder Eintrag erhält mindestens 5 STEP-Pulse.

Profil-Tuning

Das Profil kann direkt über die Steuerung angepasst werden.

1. Profil auswählen

Wechsle in den Tab `Profil` und wähle das Profil aus, das angepasst werden soll.



2. Tuning-Art wählen

Klicke auf das **Zahnrad-Symbol**. Der gemeinsame Tuning-Dialog startet mit **Gewicht / Umdr**. Mit den beiden Pfeilen neben dem Titel wechselst du vorwärts oder rückwärts durch die vier Tuning-Arten:

- **Gewicht / Umdr**: Passe `stepper.1.weightPerRev` an. Die Firmware berechnet dabei die nicht manuell geänderten Schrittzahlen für Stepper 1 neu. `stepper.2.weightPerRev` kannst du nur im Pulverprofil-Editor oder direkt in der Profildatei ändern.
- **Map-Limit-Faktor**: Passe `general.trickleMapLimitFactor` zwischen `0.010` und `1.000` an. Die Firmware berechnet dabei die nicht manuell geänderten Schrittzahlen der Stepper-1-Einträge anhand von `stepper.1.weightPerRev` neu.
- **Messwerte**: Passe die `measurements`-Werte der vorhandenen `trickleMap`-Einträge an, ohne die STEP-Pulse zu ändern.
- **Schritte**: Passe die STEP-Pulse (`stepper.steps`) der vorhandenen `trickleMap`-Einträge einzeln an.


Das Profil `calibrate` kann nicht getunt werden. Der Trickler muss für alle Tuning-Funktionen gestoppt sein.

3. Gewicht / Umdr anpassen

Wähle **Gewicht / Umdr**, um den Wert `stepper.1.weightPerRev` zu ändern. Die Schrittweite des Eingabefelds wechselt zwischen `0.001`, `0.010`, `0.100`, `1.000` und `10.000`; zulässig sind Werte von `0.001` bis `99.999`.

Hinweise

- Je niedriger der Wert, desto mehr Pulver wird pro Wurf dosiert.
- Übertrickelt der Trickler regelmäßig, erhöhe den Wert.
- Verringere den Wert schrittweise, bis der Trickler gerade nicht mehr übertrickelt.
- So erreichst du einen guten Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit.
- Beim Speichern bleiben alle vorhandenen `trickleMap`-Einträge erhalten. Wenn Gewicht/Umdr oder der Map-Limit-Faktor geändert wurde, berechnet die Firmware die Schrittzahlen für Stepper 1 anhand der vorhandenen `diffweight`-Werte neu. Im selben Dialog manuell geänderte Schrittzahlen haben Vorrang; Messwertänderungen werden ebenfalls gespeichert.



4. Map-Limit-Faktor anpassen

Wähle **Map-Limit-Faktor**, um `general.trickleMapLimitFactor` zu ändern. Der mittlere Button wechselt die Schrittweite zwischen 0.001, 0.010 und 0.100; zulässig sind Werte von 0.010 bis 1.000. Kleinere Werte erzeugen weniger STEP-Pulse pro Feinwurf, größere Werte mehr.

5. Messwerte anpassen

Wähle **Messwerte**, um die Stabilitätszählung pro `trickleMap`-Eintrag anzupassen. Der mittlere Button zeigt den `diffWeight`-Eintrag, der gerade bearbeitet wird; mit jedem Druck wechselst du zum nächsten Eintrag. Mit + und - wird die Anzahl der Messwerte für diesen Eintrag geändert. Zulässig sind Werte von 0 bis 99.

Mehr Messwerte geben der Waage mehr Zeit zum Einschwingen und machen das Dosieren ruhiger, kosten aber Zeit. Weniger Messwerte beschleunigen den Ablauf, können bei unruhigen Waagen aber zu frühen Würfeln führen.

Wenn du ausschließlich Messwerte änderst, werden nur diese Werte gespeichert; `diffWeight`, STEP-Pulse, Drehzahl und Stepper-Auswahl bleiben unverändert.


6. Schritte anpassen

Wähle **Schritte**, um die STEP-Pulse pro `trickleMap`-Eintrag anzupassen. Der mittlere Button zeigt wie beim Messwerte-Dialog den gerade bearbeiteten `diffWeight`-Eintrag und wechselt beim Drücken zum nächsten Eintrag. Mit + und - wird die Schrittzahl jeweils um eins geändert; der kleinste zulässige Wert ist 1.

Wenn du ausschließlich Schritte änderst, werden nur die `stepper.steps`-Werte überschrieben. Änderst du im selben Dialog auch Gewicht/Umdr oder den Map-Limit-Faktor, haben deine manuell geänderten Schrittzahlen Vorrang vor der Neuberechnung. Änderungen an Messwerten werden ebenfalls übernommen. Eine spätere Änderung von Gewicht/Umdr oder Map-Limit-Faktor in einer neuen Tuning-Sitzung berechnet die Schrittzahlen erneut.


7. Einstellungen speichern

Beim Wechseln der Tuning-Art bleiben die Eingaben im geöffneten Dialog erhalten. **Speichern** übernimmt alle Änderungen aus allen vier Tuning-Arten gemeinsam und schließt den Dialog, unabhängig vom gerade angezeigten Modus. **Abbrechen** verwirft alle ungespeicherten Eingaben. Die Firmware schreibt das Profil einmalig in das aktive Dateisystem. Läuft der Trickler von SD, ist das die SD-Karte; läuft er ohne SD von LittleFS, ist es der interne Flash.




8. Ergebnis testen

Wechsle zurück in den Tab **Trickler** und teste die neuen Einstellungen.



Diagnose-Anzeige beim Trickeln

Während des Trickelns zeigt die Statuszeile den gerade aktiven Tabelleneintrag an, z.B.:




Das bedeutet: **w** = diffweight des aktiven Eintrags, **ST** = steps, **RPM** = rpm, **M** = benötigte / aktuelle Anzahl stabiler Messwerte. Diese Anzeige hilft beim Feinabstimmen der **trickleMap**.

Profil löschen

1. Profil auswählen


Wechsle in den Tab **Profil** und wähle das Profil aus, das gelöscht werden soll.



2. Profil löschen

Klicke auf das **Löschen-Symbol**, um das ausgewählte Profil zu entfernen. Vor dem Löschen wechselt die Firmware auf `calibrate` und aktualisiert anschließend die Profilliste. Das Profil `calibrate` selbst kann am Display weder angepasst noch gelöscht werden.

Hinweis: Das Löschen eines Profils kann nicht rückgängig gemacht werden.



Pulverprofil-Editor

Der Webserver enthält `profile_editor.html` als Pulverprofil-Editor. Damit können alle von der Firmware unterstützten Profilfelder (`general`, `stepper.1/2` und die `trickleMap`-Schritte sowie die Kalibrier-Profilform) bearbeitet, heruntergeladen und über den Webserver direkt in `/profiles` des aktiven Dateisystems gespeichert werden. Auch `general.startAtZero`, `general.sessionCounter` und `general.measurements` sind eigene Eingabefelder.

Wenn du über den Webserver arbeitest, listet das Auswahlfeld `Profil laden`: alle vorhandenen Profile aus `/profiles` auf. Beim Auswählen wird das Profil vom Gerät geladen und in den Editor übernommen; mit `Speichern` wird es unter dem Profilename wieder in `/profiles` zurückgeschrieben. Profile lassen sich weiterhin per Drag&Drop oder Einfügen in das Textfeld laden. Starte den Trickler nach dem Speichern neu, damit die neue Profilliste geladen wird.

Der Editor lässt sich auch offline direkt von der SD-Karte öffnen. Offline fehlen das Auswahlfeld `Profil laden`: und das `Speichern` auf das Gerät; das bearbeitete Profil wird stattdessen über `Herunterladen` als Datei gesichert (siehe [Weboberfläche offline nutzen](#)).

Gramm / Grain

Das Profil muss zur Einheit der Waage passen. Wenn die Waage in Grain ausgibt, müssen `targetWeight`, `diffWeight`, `tolerance`, `alarmThreshold`, `weightGap` und `weightPerRev` ebenfalls in Grain angegeben werden. Wenn die Waage in Gramm ausgibt, müssen diese Werte in Gramm angegeben werden.

Um Gramm in Grain umzurechnen:

```
Grain = Gramm * 15.4323583529
```

Empfehlung: Lege für jedes Pulver getrennte Profile für Gramm und Grain an, z.B. `n140_g.txt` und `n140_gn.txt`.

Aufbau eines Profils

Ein Trickelvorgang läuft in zwei Phasen:

1. **Grobwurf (automatisch, einmal pro Ladung):** Zu Beginn jeder neuen Ladung rechnet die Firmware aus dem `stepper`-Block (`weightPerRev`) aus, wie viele Schritte nötig sind, um bis auf `weightGap` an das Zielgewicht heranzukommen, und dosiert diese Menge in einem Zug. Nach dem Abnehmen der fertigen Pfanne und der Rückkehr auf `0.000` wird der Grobwurf für die nächste Ladung erneut berechnet.
2. **Feinwürfe (wiederholt):** Den Rest erledigt die `trickleMap`. Hier sind die Würfe nicht berechnet, sondern als feste `steps` hinterlegt. Je näher das Gewicht ans Ziel kommt, desto kleinere Einträge (kleineres `diffWeight`) werden gewählt.

Kurz: Der `stepper`-Block steuert nur den **berechneten** Grobwurf, die `trickleMap` die **fest eingestellten** Feinwürfe. Deshalb tauchen die Stepper an zwei Stellen auf.

Beispiel für das neue Profilformat:

```
{
  "general": {
    "targetWeight": 40.000,
    "tolerance": 0.000,
    "alarmThreshold": 1.000,
    "weightGap": 1.000,
    "trickleMapLimitFactor": 0.650,
    "bulkStepper": 1,
    "startAtZero": false,
    "sessionCounter": false,
    "measurements": 5
  },
  "stepper": {
    "1": {
      "enabled": true,
      "weightPerRev": 0.375,
      "rpm": 200
    },
    "2": {
      "enabled": false,
      "weightPerRev": 10.000,
      "rpm": 200
    }
  },
  "trickleMap": [
    {
      "diffWeight": 1.929,
      "measurements": 2,
      "stepper": {
        "id": 1,
        "steps": 669,
        "rpm": 200,

```

```

        "reverse": false
    },
    {
        "diffWeight": 0.965,
        "measurements": 2,
        "stepper": {
            "id": 1,
            "steps": 335,
            "rpm": 200,
            "reverse": false
        }
    },
    {
        "diffWeight": 0.482,
        "measurements": 5,
        "stepper": {
            "id": 1,
            "steps": 167,
            "rpm": 200,
            "reverse": false
        }
    },
    {
        "diffWeight": 0.241,
        "measurements": 10,
        "stepper": {
            "id": 1,
            "steps": 84,
            "rpm": 200,
            "reverse": false
        }
    },
    {
        "diffWeight": 0.000,
        "measurements": 15,
        "stepper": {
            "id": 1,
            "steps": 5,
            "rpm": 200,
            "reverse": false
        }
    }
]
}

```

general

- **targetWeight**: Wird beim Laden des Profils übernommen. Änderungen am Display werden beim Starten des Trickelns wieder in dieses Profil geschrieben.
- **tolerance**: erlaubte Abweichung zum Zielgewicht.
- **alarmThreshold**: Überwurf-Grenze. Wenn **targetWeight** + **alarmThreshold** erreicht oder überschritten wird, stoppt die Firmware, piept mehrfach und zeigt eine Warnung an. Bei 0 ist der Alarm deaktiviert.
- **weightGap**: Sicherheitsabstand zum Zielgewicht, den der berechnete Grobwurf frei lässt. Rechnerisch reicht er bis **Zielgewicht - weightGap**; die restliche Menge schließen danach die Feinwürfe. Dieser Rechenwert garantiert nicht, dass die tatsächlich geförderte Menge einen Überwurf ausschließt.
- **trickleMapLimitFactor**: Sicherheitsfaktor für die Berechnung der Stepper-1-Schritte in der **trickleMap** beim Erstellen und Tunen eines Profils. Der Standardwert 0.650 entspricht 65 %.
- **bulkStepper**: Stepper für den automatischen Grobwurf zu Beginn jeder Ladung. Erlaubt sind 1 und 2.

- `startAtZero`: Wenn `true`, wartet die Firmware vor dem ersten Wurf auf exakt `0.000`. Wenn `false`, beginnt der erste Wurf bereits, sobald das Gewicht bei oder über `0.000` liegt – die Waage muss also nicht exakt genullt sein.
- `sessionCounter`: Wenn `true`, zeigt die Anzahl der fertigen Trickles seit dem letzten Stop an. Standard ist `false`.
- `measurements`: Wie viele aufeinanderfolgende Gewichtswerte die Firmware von der Waage abwartet, bevor sie den nächsten Wurf auslöst. Das gibt der Waage Zeit zum Einschwingen, damit nicht auf einen noch zappelnden Wert dosiert wird. Mehr Messungen = ruhiger/genauer, aber langsamer. Dieser Wert gilt für den Start eines Trickelvorgangs (bei neu aufgesetzter Pulverpfanne); die einzelnen `trickleMap`-Einträge haben ihren eigenen `measurements`-Wert.

Nur `targetWeight` ist in `general` erforderlich. Fehlende unterstützte Felder verwenden folgende Standardwerte: `tolerance: 0.000`, `alarmThreshold: 0.000`, `weightGap: 1.000`, `trickleMapLimitFactor: 0.650`, `bulkStepper: 1`, `startAtZero: false`, `sessionCounter: false` und `measurements: 20`. Unbekannte zusätzliche Felder machen das Profil weiterhin ungültig.

stepper

- 1 und 2: Einstellungen für Trickler 1 und Trickler 2 (die Objekt-Schlüssel sind die Stepper-Nummern).
- Mit `enabled` aktivierst du den jeweiligen Stepper für den automatischen Grobwurf.
- `weightPerRev`: Pulvermenge pro Umdrehung bei rpm.
- `rpm`: Motordrehzahl in U/min für den automatischen Grobwurf.

Nur Stepper "1" mit `weightPerRev` ist erforderlich. Bei Stepper 1 fehlen `enabled` und `rpm` standardmäßig als `true` und `200`. Stepper 2 darf vollständig fehlen und ist dann mit `enabled: false`, `weightPerRev: 10.000` und `rpm: 200` vorbelegt.

Der automatische Grobwurf läuft einmal zu Beginn jeder neuen Ladung. Die Firmware berechnet aus Zielgewicht, aktuellem Gewicht, `weightGap` und `weightPerRev` die benötigten STEP-Pulse. Es wird genau der in `general.bulkStepper` eingetragene Grob-Stepper verwendet. Wenn der gewählte Stepper nicht aktiviert ist oder `weightPerRev` den Wert `0` hat, wird der automatische Grobwurf übersprungen.

trickleMap

`trickleMap` ist die eigentliche Trickle-Tabelle. Es sind maximal 16 Einträge möglich.

- `diffWeight`: Abstand zum Zielgewicht, ab dem dieser Eintrag verwendet wird.
- `measurements`: Anzahl abzuwartender Gewichtswerte vor diesem Wurf (gleiche Bedeutung wie `general.measurements`, aber pro Eintrag).
- Das Objekt `stepper` gruppiert die Stepper-Bewegung dieses Eintrags:
- `stepper.id`: 1 oder 2.
- `stepper.steps`: Anzahl direkter STEP-Pulse für diesen Wurf. Die Firmware gibt diesen Wert unverändert an den Stepper aus.
- `stepper.rpm`: Motordrehzahl in U/min. Sinnvolle Werte liegen meist zwischen 5 und 300.
- `stepper.reverse`: Bei `true` läuft der Stepper nur für diesen Eintrag in die entgegengesetzte Richtung; bei `false` bleibt die normale Richtung erhalten.

Jeder Eintrag benötigt `diffWeight`, `measurements` und `stepper.steps`. Fehlende `stepper.id`, `stepper.rpm` und `stepper.reverse` verwenden `1`, `200` und `false`. Unbekannte zusätzliche Felder bleiben ungültig.

Damit ist beispielsweise auch dieses kompakte Profil gültig:

```
{
  "general": {"targetWeight": 40.000},
  "stepper": {"1": {"weightPerRev": 0.527}},
  "trickleMap": [
    {
      "diffWeight": 0.000,
      "measurements": 20,
      "stepper": {"steps": 5}
    }
  ]
}
```

In normalen Pulverprofilen gilt `stepper.reverse` ausschließlich für den jeweiligen Feinwurf aus der `trickleMap`. Der automatisch berechnete Grobwurf läuft immer in normaler Richtung. Im Sonderprofil `calibrate` steuert das dortige `stepper.reverse` die Richtung des gesamten Kalibrierwurfs.

Die Firmware wählt den ersten Eintrag, dessen `diffWeight` noch zum Abstand zwischen aktuellem Gewicht und Zielgewicht passt. Je näher das Zielgewicht kommt, desto kleinere `diffWeight`-Einträge werden verwendet.

Beispiel (Zielgewicht 40.000): Ein Eintrag kommt infrage, sobald der Restabstand `Zielgewicht - aktuelles Gewicht` mindestens so groß ist wie sein `diffWeight`. Verwendet wird der oberste passende Eintrag:

- Gewicht 37.000 (Rest 3.000) → Eintrag `diffWeight 1.929` (großer Feinwurf)
- Gewicht 39.600 (Rest 0.400) → Eintrag `diffWeight 0.241`
- Gewicht 39.970 (Rest 0.030) → letzter Eintrag `diffWeight 0.000` (kleinster Wurf)

Deshalb gehören die Einträge **absteigend nach `diffWeight`** sortiert.

Hinweise:

- Bei zu wenigen STEP-Pulsen kann es sein, dass sich der Trickler nicht bewegt.
- Niedrigere Geschwindigkeiten fördern je nach Pulver oft mehr Pulver pro Umdrehung.
- Zu viele `measurements` machen das Trickeln langsam. Am Anfang reichen meist 2 Messungen, am Ende sind 10 bis 15 sinnvoll.

Mehrere Trickler

Die Firmware kann zwei Trickler (Stepper) unabhängig ansteuern. Das ist nützlich, um z.B. einen schnellen Grob-Trickler für die große Menge weit vom Zielgewicht und einen feinen Trickler für die letzten Körner zu kombinieren.

Hardware:

- Stepper 1 (`stepper.1`) wird über den **X-Motoranschluss** des Treiberboards angesteuert.
- Stepper 2 (`stepper.2`) wird über den **Y-Motoranschluss** des Treiberboards angesteuert.

Beide Treiber teilen sich die gemeinsame Enable-Leitung; es ist immer nur ein Stepper gleichzeitig in Bewegung.

So werden die beiden Trickler verteilt:

1. **Beide Stepper aktivieren.** Setze im `stepper`-Block bei beiden, die du nutzen willst, `enabled: true` und trage jeweils `weightPerRev` (Pulvermenge pro Umdrehung) und `rpm` (Drehzahl in U/min) passend zum jeweiligen Trickler ein.
2. **Grobwurf-Stepper wählen.** `general.bulkStepper` bestimmt, welcher Stepper den automatischen Grobwurf am Anfang jeder Ladung ausführt (z.B. 2 als großer/schneller Trickler). Dieser Stepper muss `enabled: true` sein und ein gültiges `weightPerRev` größer 0 haben, sonst wird der Grobwurf übersprungen.

3. **Feinwurf pro Tabelleneintrag zuweisen.** Jeder Eintrag in `trickleMap` hat ein eigenes `stepper.id`-Feld (1 oder 2). So kannst du je nach Abstand zum Zielgewicht (`diffWeight`) einen anderen Trickler verwenden – typischerweise der große Trickler für die größeren `diffWeight`-Bereiche und der feine Trickler für die letzten Einträge nahe 0.

Damit übernimmt im folgenden Beispiel Stepper 2 den Grobwurf und den ersten Feinwurf-Bereich (großer/schneller Trickler), während Stepper 1 ab `diffWeight 0.250` die feine Annäherung an das Zielgewicht erledigt:

```
{
  "general": {
    "targetWeight": 40.000,
    "tolerance": 0.000,
    "alarmThreshold": 1.000,
    "weightGap": 1.000,
    "trickleMapLimitFactor": 0.650,
    "bulkStepper": 2,
    "startAtZero": false,
    "sessionCounter": false,
    "measurements": 5
  },
  "stepper": {
    "1": {
      "enabled": true,
      "weightPerRev": 0.200,
      "rpm": 200
    },
    "2": {
      "enabled": true,
      "weightPerRev": 2.000,
      "rpm": 200
    }
  },
  "trickleMap": [
    {
      "diffWeight": 2.000,
      "measurements": 2,
      "stepper": {
        "id": 2,
        "steps": 200,
        "rpm": 200,
        "reverse": false
      }
    },
    {
      "diffWeight": 0.250,
      "measurements": 5,
      "stepper": {
        "id": 1,
        "steps": 80,
        "rpm": 200,
        "reverse": false
      }
    },
    {
      "diffWeight": 0.000,
      "measurements": 15,
      "stepper": {
        "id": 1,
        "steps": 5,
        "rpm": 200,
        "reverse": false
      }
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

SD-Karte

Falls die SD-Karte defekt ist oder beim Bearbeiten Fehler aufgetreten sind, kannst du die SD-Karten-Daten [hier](#) neu herunterladen.

1. Formatiere die SD-Karte mit FAT32.
2. Kopiere alle Dateien aus der SD-Files.zip in das Hauptverzeichnis der SD-Karte und starte den Trickler neu.

SD-Karten mit mehr als 32 GB:

Ist die SD-Karte zu groß, gibt es hier eine Anleitung, wie du sie trotzdem mit FAT32 formatieren kannst: <https://www.simon42.com/grosse-sd-karte-formatieren-fat32/>

Konfiguration

Die Konfiguration liegt als `/config.txt` im Hauptverzeichnis des aktiven Dateisystems. Eine beim Start erfolgreich eingebundene SD-Karte hat Vorrang; andernfalls nutzt die Firmware das interne LittleFS, sofern es eingebunden werden kann.

Die Datei enthält JSON, obwohl sie auf `.txt` endet. Verwende doppelte Anführungszeichen für Schlüssel und Texte, einen Punkt als Dezimaltrennzeichen und `true/false` ohne Anführungszeichen. Kommentare und ein zusätzliches Komma nach dem letzten Feld gehören nicht in die Datei. Sichere die vorhandene Datei vor dem Bearbeiten: Eine ungültige Konfiguration wird beim nächsten Start durch Standardwerte ersetzt, einschließlich der WLAN-Zugangsdaten.

```
{  
  "wifi": {  
    "enabled": true,  
    "ssid": "RoboTrickler-WiFi",  
    "psk": "change-me-1234",  
    "ipStatic": "192.168.178.50",  
    "ipGateway": "192.168.178.1",  
    "ipSubnet": "255.255.255.0",  
    "ipDns": "8.8.8.8"  
  },  
  "scale": {  
    "protocol": "CUSTOM",  
    "customCode": "0x1B 0x70 0x0D 0x0A",  
    "baud": 9600  
  },  
  "stepper": {  
    "stepsPerRev": 200  
  },  
  "activeProfile": "avg",  
  "language": "de",  
  "beeper": "both",  
  "totalCounter": {  
    "enable": true,  
    "count": 128  
  },  
  "firmwareUpdate": {
```

```
"check": true
}
}
```

Die Werte im Beispiel oben dienen nur zur Veranschaulichung. Alle gezeigten Objekte und Felder sind erforderlich; fehlende oder zusätzliche Felder führen dazu, dass die Firmware `config.txt` verwirft und vollständig durch ihre Standardkonfiguration ersetzt. Die Angaben in Klammern sind die Werte dieser neu erzeugten Standardkonfiguration.

- Mit `wifi.enabled` aktivierst du WLAN, Webserver und alle Netzwerkdienste. Bei `false` startet der Trickler ohne WLAN. Du kannst die Einstellung auch direkt am Display im Tab `Info` ändern. (Standard: `true`)
- `wifi.ssid`: WLAN-Name. Nur 2.4 GHz WLAN wird unterstützt. (Standard: leer)
- `wifi.psk`: WLAN-Passwort. Bei offenem WLAN leer lassen. (Standard: leer)
- `wifi.ipStatic`: optionale statische IP-Adresse. (Standard: leer = DHCP)
- `wifi.ipGateway`: Gateway-IP, nötig bei statischer IP. (Standard: leer)
- `wifi.ipSubnet`: Subnetzmaske, nötig bei statischer IP. (Standard: leer)
- `wifi.ipDns`: optionaler DNS-Server. Wenn leer, nutzt die Firmware 8.8.8.8. (Standard: leer)
- Wenn du DHCP verwenden möchtest, lasse `wifi.ipStatic`, `wifi.ipGateway`, `wifi.ipSubnet` und `wifi.ipDns` leer.
- `scale.protocol`: unterstützte Werte sind GG, SBI, KERN, KERN-ABT, KERN-ABS, AD, CUSTOM und leer für kein aktives Anfragekommando (STREAM). (Standard: GG)
- `scale.customCode`: nur bei CUSTOM; Hex-Bytefolge wie `0x51 0x0D 0x0A`, mit der Messwerte von der Waage angefordert werden. (Standard: leer)
- `scale.baud`: Baudrate der Waage, meistens 9600. (Standard: 9600)
- `stepper.stepsPerRev`: Schritte pro voller Umdrehung der Schrittmotoren (gilt für Stepper1 und Stepper2). Trage bei einem 1,8°-Schrittmotor 200 ein und passe den Wert bei anderen Motoren entsprechend an. Verwende für Mikroschritt-Treiber den Gesamtwert: Vollschrte pro Umdrehung × Mikroschritt-Faktor. Beispiel: 1,8°-Motor (200 Vollschrte) bei 1/8-Mikroschritt → $200 \times 8 = 1600$. Der Wert beeinflusst die Schrittberechnung beim Trickeln und die Kalibrierung. (Standard: 200)
- `activeProfile`: Profilname ohne `.txt`. Das Zielgewicht kommt aus `general.targetweight` im gewählten Profil. (Standard: `calibrate`)
- `language`: Sprache der Oberfläche. Die Firmware normalisiert Werte wie `de-DE` zu `de`. Die Display-Texte werden aus `/lang/<sprache>.json` geladen und fallen auf `/lang/en.json` sowie danach auf eingebaute englische Texte zurück. Die Weboberfläche verwendet getrennte Dateien unter `/system/lang`. (Firmware-Standard: `en`; die mitgelieferte SD-/LittleFS-Konfiguration ist auf `de` gesetzt.)
- `beeper`: `done` Beep wenn Trickle fertig, `button` Beep bei Touch betätigung, `both` beides aktiv oder `off` Beeper aus. (Standard: `done`)
- Mit `totalCount.enable` aktivierst du den dauerhaften Gesamtzähler für fertige Trickles. (Standard: `false`)
- `totalCount.count`: gespeicherter Stand des dauerhaften Gesamtzählers. (Standard: 0)
- Mit `firmwareUpdate.check` aktivierst du die automatische Prüfung auf neue Firmware. (Standard: `true`)

Wenn `config.txt` fehlt oder nicht gelesen werden kann, verwendet die Firmware eine Standard-Konfiguration. Falls nötig, wird außerdem das Profil `calibrate` aus der eingebauten Vorlage neu angelegt.

Auf der SD-Karte und im LittleFS-Image befindet sich `system/settings.html` (Menüpunkt `Einstellungen`). Damit kannst du die üblichen Einstellungen inklusive WLAN, Waage, `stepper.stepsPerRev`, Sprache, `totalCount.enable`, `totalCount.count` und `firmwareUpdate.check` erstellen. Du kannst die Seite über den Webserver oder offline direkt von der SD-Karte öffnen (siehe [Weboberfläche offline nutzen](#)).

Der STREAM-Modus entspricht einem leeren `scale.protocol` und kann in `settings.html` über die Protokoll-Auswahl **None** gesetzt werden.

Beim Öffnen von Einstellungen auf dem Gerät wird die vorhandene `/config.txt` geladen. Speichern ersetzt diese Datei; starte das Gerät anschließend über den Menüpunkt **Neustart** neu. Bis dahin arbeitet die Firmware mit den zuvor geladenen Einstellungen. Vermeide in dieser Zwischenzeit Änderungen am Display, die die Konfiguration erneut speichern und damit deine Dateibearbeitung überschreiben könnten. Offline erzeugt **Herunterladen** die Datei für den PC; kopiere sie anschließend als `config.txt` ins Hauptverzeichnis der SD-Karte.

Configuration Settings

WiFi Settings

Name / SSID:

MyWiFiName

Password / PSK:

MyWiFiPassword

IP Settings (optional)

Static IP:

192.168.178.100

Gateway:

192.168.178.1

Subnet:

255.255.255.0

DNS:

8.8.8.8

Scale Settings

Protocol:

G&G

Baud:

9600

General Settings

Beeper:

Done

Language:

Deutsch

Profile:

avg

Firmware Update

Check for new Firmware: ☒

Generated config.txt:

```
{  "wifi": {    "ssid": "",    "psk": "",    "IPStatic": "",    "IPGateway": "",    "IPSubnet": "",    "IPDNS": ""  },  "scale": {    "protocol": "G&G",    "baud": 9600,    "customCode": ""  },  "profile": "avg",  "beeper": "done",  "language": "de",}
```

Download

Back

Wann werden Änderungen übernommen?

Änderung	Sofort wirksam?	Dauerhaft gespeichert / nächster Schritt
WLAN-Schalter oder Waagen-Protokoll am Display	Ja	Sofort in <code>config.txt</code> .
Profil am Display oder in der Fernsteuerung wählen	Ja, das Profil wird geladen	Die Auswahl wird beim nächsten <code>Start</code> in <code>config.txt</code> gesichert.
Zielgewicht am Display ändern	Anzeige sofort	Beim nächsten <code>Start</code> im aktiven Profil; ein vorheriger Profilwechsel verwirft die ungespeicherte Eingabe.
Zielgewicht in der Browser-Fernsteuerung ändern	Ja	Sofort im aktiven Profil.
Tuning am Display speichern	Ja	Die Änderungen des gesamten Dialogs werden zusammen im Profil gespeichert.
<code>config.txt</code> über Einstellungen oder Dateibrowser speichern	Nein	Datei gespeichert; anschließend neu starten.
Vorhandene Profildatei im Webeditor ersetzen	Beim erneuten Laden	Das Profil neu wählen oder neu starten; auch <code>Start</code> lädt die Profildatei erneut.
Profildateien im Webeditor anlegen, umbenennen oder löschen	Profilliste zunächst unverändert	Neu starten, damit die Liste neu eingelesen wird.
Gesamtzähler	Zählt im Arbeitsspeicher	Beim <code>Stop</code> wird ein geänderter Stand in <code>config.txt</code> gespeichert.

Alle Dateizugriffe betreffen den aktiven Speicher. Es gibt keinen automatischen Abgleich zwischen SD-Karte und internem Flash. Vor dem Bearbeiten von Dateien, Synchronisieren, Aktualisieren oder Neustarten zuerst `Stop` drücken. Speichere ausstehende Eingaben vor einem Wechsel des Profils oder der Speicherkarte.

Die Zielgewicht-Speicherung gilt für normale Profile; `calibrate` besitzt kein entsprechendes Feld. Kann ein geändertes Zielgewicht nicht gespeichert werden, wird `Start` abgebrochen und eine Fehlermeldung angezeigt.

Firmware-Update

Bevorzugte Variante: Update über die SD-Karte

1. Drücke `Stop` und sichere deine `config.txt`, den Ordner `/profiles` sowie weitere selbst geänderte Dateien von der SD-Karte.
2. Öffne den [neuesten RoboTrickler-Release](#) und lade `SD-Files.zip` herunter.
3. Formatiere die SD-Karte mit FAT32. Dabei werden alle vorhandenen Dateien auf der Karte gelöscht.
4. Entpacke `SD-Files.zip` auf deinem Computer in einen neuen Ordner.
5. Kopiere den gesamten **Inhalt** des entpackten Archivs in das Hauptverzeichnis der SD-Karte. `firmware.bin`, `littlefs.bin`, `config.txt` und die Ordner `profiles` und `system` müssen direkt im Hauptverzeichnis liegen. Lege keinen zusätzlichen übergeordneten Ordner auf der SD-Karte an.

6. Übernimm bei Bedarf deine gesicherte Konfiguration und deine eigenen Profile. Prüfe sie vorher auf das aktuelle Format, da alte Dateiformate nicht automatisch migriert werden.
7. Setze die SD-Karte in den ausgeschalteten Trickler ein und schalte ihn ein. Die Firmware installiert zuerst `firmware.bin` und nach dem Neustart `littlefs.bin`. Lasse die Stromversorgung angeschlossen, bis beide Updates abgeschlossen sind und die normale Oberfläche wieder erscheint.

Der Fortschritt wird während des frühen Startvorgangs auf Englisch angezeigt, da die Konfiguration zu diesem Zeitpunkt noch nicht geladen ist. Nach jedem erfolgreichen Teil-Update löscht die Firmware die zugehörige Datei und startet neu. Deshalb kann der vollständige Vorgang mehrere Neustarts umfassen.

Alternative Update-Varianten

- **Über die Weboberfläche:** Öffne bei aktivem WLAN `Firmware-Update`, wähle `firmware.bin` und lade die Datei hoch. Nach erfolgreichem Schreiben startet der Trickler neu. Auf derselben Seite kannst du zusätzlich `littlefs.bin` hochladen, um das interne Dateisystem zu aktualisieren.
- **Vollständige Neuinstallation über USB:** Folge der Anleitung unter [Flash via USB](#).

`firmwareUpdate.check` steuert nur die automatische Versionsprüfung bei bestehender Netzwerkverbindung. Wird eine neuere Firmware gefunden, zeigt der Trickler einen Hinweis mit der neuen Versionsnummer und der Download-Adresse an. Das eigentliche Update wird nicht automatisch heruntergeladen oder installiert.

Die Versionsprüfung wird beim Starten der Webserver-Dienste in einem verbundenen WLAN ausgeführt. Dabei werden die MAC-Adresse des Geräts und seine Firmware-Version an den Update-Dienst übertragen. Mit `firmwareUpdate.check: false` lässt sich diese Abfrage abschalten; manuelle Updates bleiben möglich.

Welche Dateien werden ersetzt?

Update	Auswirkung auf gespeicherte Dateien
Firmware über Browser oder <code>/firmware.bin</code> auf SD	Aktualisiert die Anwendung. SD-Dateien und das interne LittleFS werden dadurch nicht aktualisiert.
<code>littlefs.bin</code> über Browser oder SD	Ersetzt das gesamte interne Dateisystem, einschließlich dort gespeicherter Konfiguration, Profile, Sprachen und Weboberfläche. Dateien auf SD bleiben erhalten.
Vollständige USB-Installation	Löscht den internen Flash und installiert Firmware, Partitionierung und LittleFS neu; siehe USB-Anleitung.

Sichere vor einem LittleFS-Update die internen Dateien per Dateibrowser oder **Flash** → **SD**. Das gilt auch dann, wenn gerade von SD gestartet wurde: Das LittleFS-Update überschreibt trotzdem den internen Speicher. Die Synchronisation sichert nur Konfiguration und Profile; selbst bearbeitete Sprach- oder Webdateien separat herunterladen.

Wähle beim Firmware-Upload die Anwendungsdatei aus dem Release (`firmware.bin` bzw. `RoboTricklerUI.ino.bin`), nicht Bootloader, Partitionstabelle, `merged.bin` oder `littlefs.bin`. Ein Firmware-Update allein ändert das Partitionsschema nicht; für den Wechsel von einer älteren Installation ohne passende LittleFS-Partition ist die vollständige USB-Installation erforderlich. Aktualisiere Web- und Sprachdateien auf SD getrennt aus dem passenden SD-Paket. Sichere dabei deine vorhandene `config.txt` und deine Profile und prüfe sie auf das aktuelle Format; alte Dateiformate werden nicht automatisch migriert.

Beim SD-Update werden nur die Namen `/firmware.bin` und `/littlefs.bin` im Hauptverzeichnis geprüft, nicht `update.bin` und nicht Dateien im internen Flash. Sind beide vorhanden, kommt zuerst die Firmware. Schlägt dieses Firmware-Update fehl, wird das LittleFS-Update in diesem Startvorgang übersprungen. Fehlgeschlagene Update-Dateien bleiben auf der Karte; entferne oder ersetze sie vor einem erneuten Versuch. Kann eine erfolgreich verarbeitete Datei nicht gelöscht werden, erscheint eine Meldung und sie wird

beim nächsten Start erneut angeboten.

Internes Dateisystem (LittleFS)

Ab Firmware 2.13 (nur nach einem USB-Update) kann der Trickler auch ohne SD-Karte laufen. Dazu liegt im internen Flash ein LittleFS-Image mit der Standard-Konfiguration, den Profilen, den Sprachdateien und der Weboberfläche.

- Beim Start wählt die Firmware automatisch das Dateisystem: Lässt sich die SD-Karte einbinden, wird sie bevorzugt, sonst greift sie auf das interne LittleFS zurück.
- Das LittleFS-Image kann über die Weboberfläche unter `Firmware-Update` aktualisiert werden.

Die Auswahl gilt für **alle** Dateien. Fehlende Web-, Sprach- oder Konfigurationsdateien auf einer eingebundenen SD-Karte werden nicht einzeln aus LittleFS ergänzt. Eine leere, lesbare SD-Karte kann deshalb die interne Weboberfläche verdecken. Im Tab Info lässt sich der tatsächlich verwendete Speicher erkennen.

Wechsle oder entferne die SD-Karte bei ausgeschaltetem Gerät und starte danach neu. Ein Wechsel des aktiven Speichers im laufenden Betrieb ist nicht vorgesehen. Kann weder SD noch LittleFS eingebunden werden, erscheint `Filesystem mount failed`; ein leeres internes Dateisystem wird nicht automatisch formatiert oder mit sämtlichen Webdateien neu aufgebaut. Stelle in diesem Fall die SD-Dateien bzw. das passende LittleFS-Image wieder her. Bei älteren Geräten mit weniger als 8 MB Flash und ohne LittleFS-Unterstützung bleibt die SD-Karte erforderlich.

Konfiguration und Profile zwischen Flash und SD synchronisieren

Sind sowohl SD-Karte als auch LittleFS verfügbar, zeigt das Display zwei Synchronisations-Funktionen an:

- Mit **Flash** → **SD** kopierst du `config.txt` und den Ordner `/profiles` vom internen Flash auf die SD-Karte.
- Mit **SD** → **Flash** kopierst du `config.txt` und den Ordner `/profiles` von der SD-Karte in den internen Flash.

Vor dem Kopieren erscheint eine Bestätigungsabfrage. Nach Abschluss zeigt die Firmware die Anzahl der kopierten Dateien an; bei **Flash** → **SD** startet der Trickler nach Bestätigung der Erfolgsmeldung mit OK neu und lädt die SD-Dateien. Bei **SD** → **Flash** bleibt SD aktiv, ein Neustart wird nicht angefordert. Ist eines der beiden Dateisysteme nicht verfügbar, werden die Funktionen ausgeblendet.

Vorhandene gleichnamige Dateien am Ziel werden ersetzt. Zusätzliche Profildateien, die nur am Ziel existieren, werden nicht gelöscht. Die Synchronisation kopiert alle Dateien direkt unter `/profiles`, auch Sicherungsdateien; Unterordner werden nicht rekursiv kopiert. Weboberfläche, Sprachdateien und sonstige Ordner werden nicht mitkopiert.

Es werden die bereits gespeicherten Dateien kopiert, keine noch offenen Eingaben. Jeder Kopiervorgang verwendet zunächst eine temporäre Datei, der gesamte Abgleich ist aber nicht atomar: Bei einem Fehler können bereits einzelne Zieldateien ersetzt worden sein. Prüfe in diesem Fall freien Speicher und Lesbarkeit beider Dateisysteme und wiederhole den Abgleich nach Beheben des Fehlers.

WLAN und Webserver

Um den WLAN-Modus zu aktivieren, trage `ssid` und `psk` in `config.txt` ein und stelle sicher, dass `wifi.enabled` auf `true` steht.

Nur 2.4 GHz WLAN wird unterstützt.

Beim Start zeigt der Trickler `Mit WLAN verbinden:` an. Bei erfolgreicher Verbindung steht im Tab `Info` die IP-Adresse.

Die Weboberfläche verwendet HTTP auf Port 80 und hat keine eigene Anmeldung. Wenn du das Gerät im Netzwerk erreichen kannst, kannst du damit auch Dateien bearbeiten, das Gerät neu starten und Updates hochladen. WLAN-Zugangsdaten stehen in `config.txt`; behandle heruntergeladene Sicherungen entsprechend vertraulich. Betreibe das Gerät deshalb nur in einem vertrauenswürdigen lokalen Netzwerk. Richte keine Portweiterleitung, UPnP-Freigabe oder öffentlich erreichbaren Reverse-Proxy für Port 80 ein.

WLAN am Display steuern

Im Tab `Info` lässt sich WLAN über den WLAN-Button direkt am Touchscreen ein- und ausschalten. Der Button wird grün, wenn WLAN eingeschaltet ist. Die Einstellung wird in `wifi.enabled` gespeichert und sofort angewendet.

Beim Ausschalten werden auch Webserver und Einrichtungs-Access-Point beendet; die gespeicherten Zugangsdaten bleiben erhalten. Um WLAN wieder einzuschalten, benutze den Touchscreen. Die lokale Bedienung benötigt keine Internetverbindung.

Bei ungültigen statischen IP-Einstellungen meldet die Firmware einen Konfigurationsfehler und versucht DHCP. Prüfe dann die tatsächlich angezeigte IP-Adresse. Nach einer Verbindungsstörung versucht die Firmware im Ruhezustand erneut zu verbinden und kann in den Einrichtungsmodus wechseln. Während des laufenden Betriebs wird diese zusätzliche Wiederverbindungslogik ausgesetzt.

Access-Point-Einrichtung

Kann sich der Trickler innerhalb von etwa 30 Sekunden nicht mit dem hinterlegten WLAN verbinden oder sind noch keine Zugangsdaten gespeichert, öffnet er einen eigenen Access Point für die Einrichtung:

- WLAN-Name: `Robo-Trickler-AP`
- Passwort: wird aus der Gerätekennung erzeugt und im Tab `Info` am Display angezeigt. Es bleibt bei demselben Gerät über Neustarts gleich.
- Direkte Adresse der Einrichtungsseite: `http://192.168.4.1/system/ap`

Im Tab `Info` wird zusätzlich ein QR-Code angezeigt, mit dem ein Smartphone direkt dem Access Point beitreten kann (er enthält WLAN-Name und Passwort). Ein Tippen auf den QR-Code blendet ihn aus, ein Tippen auf den Log-Bereich blendet ihn wieder ein.

Robo-Trickler ohne vorhandenes WLAN bedienen

Du kannst den Robo-Trickler im Access-Point-Modus direkt bedienen. Eine Verbindung mit deinem Heimnetzwerk oder dem Internet ist dafür nicht erforderlich:

1. Verbinde dein Smartphone, Tablet oder deinen Computer mit `Robo-Trickler-AP`. Das Passwort wird im Tab `Info` angezeigt.
2. Öffne im Browser `http://192.168.4.1`.
3. Wähle den Menüpunkt `Trickler`. Dort kannst du ein Profil wählen, das Zielgewicht einstellen und den Trickelvorgang starten oder stoppen.

Bleibe während der Bedienung mit Robo-Trickler-AP verbunden. Die Meldung deines Geräts, dass dieses WLAN keinen Internetzugang bietet, ist in diesem Betriebsmodus normal. Wenn der Trickler bei jedem Start seinen Access Point öffnen soll, lasse `wifi.ssid` leer und setze `wifi.enabled` auf `true`.

Robo-Trickler mit einem vorhandenen WLAN verbinden

Verbinde dich mit dem Access Point und öffne im Browser `http://192.168.4.1/system/ap`. Dort kannst du nach Netzwerken suchen, die Zugangsdaten eintragen und speichern. Nach dem Speichern startet der Trickler neu und verbindet sich mit dem gewählten WLAN.

Die meisten Smartphones öffnen die Einrichtungsseite nach dem Verbinden automatisch (Captive Portal). Geschieht das nicht, rufe `http://192.168.4.1/system/ap` von Hand auf. Nicht gefundene Seiten werden im Access-Point-Modus auf die Einrichtung umgeleitet; vorhandene Seiten und API-Endpunkte bleiben erreichbar. Meldet das Smartphone „Kein Internet“, bleibe für die Einrichtung mit diesem WLAN verbunden.


Die Einrichtungsseite speichert nur WLAN-Name und Passwort. Eine zuvor eingestellte statische IP, Gateway, Subnetzmaske und DNS bleiben unverändert. Um wieder DHCP zu verwenden, ändere diese Felder in `Einstellungen` oder `config.txt`. Der Menüpunkt `WLAN verbinden` öffnet dieselbe Seite auch bei bestehender WLAN-Verbindung; er schaltet nicht selbst den Access Point ein.

Je nach Router erreichst du den Trickler über:

```
http://robo-trickler.local  
http://robo-trickler  
http://<IP-Adresse>
```

Beispiel:

```
http://192.168.178.22
```



Weboberfläche

Die Startseite lädt `/system/index.html` aus dem aktiven Dateisystem. Mit eingelegter SD-Karte kommt die Weboberfläche von der SD-Karte, sonst aus dem internen LittleFS. Von dort erreichst du:

- Trickler
- Dateibrowser
- Pulverprofil-Editor
- Einstellungen
- WLAN verbinden (öffnet die [Access-Point-Einrichtung](#) unter `/system/ap`)
- Firmware-Update
- Neustart

Darunter führen zwei Links zu den [Firmware-Versionen](#) und zum Handbuch im GitHub-Wiki.

Die Weboberfläche ist mehrsprachig. Die Texte werden aus `/system/lang/<sprache>.json` geladen und folgen der in `config.txt` eingestellten `language` (mit Rückfall auf Englisch). Wird eine Seite offline direkt von der SD-Karte geöffnet, richtet sich die Sprache stattdessen nach der Browser-Spracheinstellung (siehe [Weboberfläche offline nutzen](#)).

The screenshot shows a web interface for a device called 'Trickler'. It has a dark theme with green and blue accents. The interface is organized into sections:

- Trickler** (Header)
- Profil** (Section): Contains a dropdown menu with the value 'powder_029'.
- Zielgewicht** (Section): Contains three buttons: a blue minus button, a white box with '40,000', and a blue plus button.
- Gewicht** (Section): Contains a large white box with the value '-1,000'.
- Start** (Button): A large green button.
- Zurück** (Button): A large blue button at the bottom.

Weboberfläche offline nutzen

Die beiden Generator-Seiten lassen sich auch ohne Gerät und ohne WLAN nutzen: Öffne dazu `start.html` aus dem Hauptverzeichnis der SD-Karte direkt im Browser, z. B. per Doppelklick. Die Datei leitet dich automatisch zur lokalen Startseite unter `system/index.html` weiter. In diesem lokalen Modus zeigt die Startseite nur die beiden eigenständigen Werkzeuge an:

- Mit **Einstellungen** (`settings.html`) erzeugst du eine `config.txt` zum Herunterladen.
- Mit dem **Pulverprofil-Editor** (`profile_editor.html`) bearbeitest du ein Profil und lädst es als Datei herunter. Das Auswahlfeld `Profil laden:` und das Speichern direkt auf das Gerät stehen offline nicht zur Verfügung – lade ein Profil per Drag&Drop oder Einfügen in das Textfeld und sichere das Ergebnis über `Herunterladen`.

Die gerätegebundenen Funktionen (Trickler-Fernsteuerung, Dateibrowser, `WLAN verbinden`, Firmware-Update, Neustart) werden offline ausgeblendet. Die beiden Werkzeuge können auch direkt geöffnet werden (`system/settings.html` bzw. `system/profile_editor.html`).

Die Sprache der offline geöffneten Seiten richtet sich nach der Spracheinstellung des Browsers (mit Rückfall auf Englisch); eine `config.txt` wird dafür nicht benötigt.

Verwende für die Offline-Werkzeuge den vollständigen entpackten SD-Release-Ordner mit seinen Ressourcen. Lokale Übersetzungen benötigen die mitgelieferten Dateien `/system/lang/de.js` bzw. `en.js`; nur die HTML-Datei oder die komprimierten Dateien aus dem LittleFS-Paket reichen dafür nicht aus. Eine früher im Browser gespeicherte Sprachwahl kann Vorrang vor der Browser-Sprache haben.

Fernsteuerung über den Webbrowser

Über den Menüpunkt `Trickler` kannst du die grundlegenden Bedienfunktionen vom Smartphone oder PC aus verwenden:

- Wähle ein Pulverprofil aus der Auswahlliste.
- Stelle das Zielgewicht mit `+` und `-` in `0.001`-Schritten ein oder schreibe es direkt in das Eingabefeld.
- Steuere das Trickeln mit `Start` und `Stop`.
- Lies das aktuell gemessene Gewicht ab.

Das Setzen von Zielgewicht und Profil wirkt sofort über dieselbe Firmware-Logik wie am Display (`/setTarget` bzw. `/setProfile`); ein Neustart ist dafür nicht nötig. Das Zielgewicht wird sofort in das aktive Profil geschrieben. Eine Profilwahl wird sofort geladen, aber erst beim Starten eines Wurfs in `config.txt` dauerhaft gespeichert. Während der Trickler läuft, weist die Firmware Änderungen an Zielgewicht und Profil mit HTTP-Status `409` zurück.

Die Seite fragt Gewicht und Laufstatus ungefähr einmal pro Sekunde ab. Sie zeigt keine vollständige Kopie des Touchscreens: Dialoge, Gewichtswarnfarben, Log und Zähler werden nicht mit übertragen. Ein ungültiger Messwert wird vom Gerät als `null` gemeldet; das Zahlenfeld im Browser kann dann leer erscheinen.

Das Schließen der Browserseite oder der Verlust der WLAN-Verbindung sendet keinen `Stop`-Befehl. Der Gerätezustand bleibt bestehen. Bei einer unterbrochenen Verbindung können zuletzt geladene Browserwerte stehen bleiben; prüfe den Zustand am Display und stoppe dort bei Bedarf. Lade die Browserseite nach einem Neustart des Geräts neu.


Dateibrowser

Mit dem `Dateibrowser` kannst du Dateien und Ordner im aktiven Dateisystem über den Webbrowser ansehen, anlegen, hochladen, herunterladen, bearbeiten und löschen. Mit erfolgreich eingebundener SD-Karte bearbeitest du die SD-Karte, andernfalls das interne LittleFS. Für Änderungen an `config.txt` ist ein Neustart erforderlich; vorhandene Profile werden auch beim erneuten Auswählen oder bei `Start` geladen. Neue oder gelöschte Dateien erscheinen erst nach dem erneuten Einlesen der Profilliste, am einfachsten durch einen Neustart.

Ausnahmen sind die Web-API-Funktionen `/setTarget` und `/setProfile`: `/setTarget` schreibt das Zielgewicht sofort in das aktive Profil, `/setProfile` lädt das gewählte Profil sofort. Die dauerhafte `activeProfile`-Speicherung erfolgt wie am Display beim Starten eines Wurfs.

Ein Upload ersetzt eine vorhandene Datei desselben Namens. Das Löschen eines Ordners entfernt auch seinen Inhalt; es gibt keinen Papierkorb. Lade wichtige Dateien vor Änderungen herunter. Nach einem Upload die Datei erneut öffnen und Inhalt bzw. Größe prüfen: Die Upload-Bestätigung allein bestätigt nicht, dass JSON gültig ist oder alle Daten auf dem Speicher angekommen sind.

Falls nach einer Änderung weiterhin die alte Weboberfläche erscheint, prüfe, ob daneben eine gleichnamige `.gz`-Datei liegt, z.B. `index.html.gz`. Der Webserver bevorzugt diese komprimierte Fassung. Aktualisiere sie ebenfalls oder entferne die veraltete `.gz`-Fassung, wenn die neue unkomprimierte Datei vorhanden ist, und lade die Browserseite neu.



Web-API

Diese Endpunkte können im Browser oder aus einer eigenen Steuerung aufgerufen werden:

- **GET /getTricklerState**: aktuelles Gewicht und Laufstatus als JSON lesen, z. B. `{"weight":40.000,"running":true,"trickle":1}`. Ohne gültigen Messwert ist `weight` gleich `null`. `running` beschreibt den aktiven Betrieb einschließlich Wartephasen, nicht die momentane Motorbewegung. `trickle` ist `0` im Stillstand, `1` beim Dosieren oder Warten und `2`, wenn das Ziel erreicht ist und auf das Entfernen der Ladung gewartet wird.
- **GET /getTarget**: Zielgewicht lesen.
- **GET /setTarget?targetWeight=WERT**: Zielgewicht setzen und im aktuellen Profil speichern. Erlaubt sind Werte größer `0` bis maximal `500.000`. Während eines laufenden Trickelvorgangs antwortet die Firmware mit `409`. Beispiel: `/setTarget?targetWeight=40`.
- **GET /getProfile**: aktuelles Profil lesen.
- **GET /getLanguage**: aktuell geladene Sprache lesen.
- **GET /getProfileList**: Liste der erkannten Profile als JSON-Array lesen, z.B. `["avg", "calibrate"]`.
- **GET /setProfile?profileNumber=NUMMER**: Profil über die nullbasierte Nummer aus der Profilliste wählen und sofort laden. Während eines laufenden Trickelvorgangs antwortet die Firmware mit `409`; die Auswahl wird beim Starten eines Wurfs dauerhaft in `config.txt` gespeichert.
- **GET /system/start**: Trickeln starten. Wenn kein gültiges Profil geladen werden kann, antwortet die Firmware mit `409`.
- **GET /system/stop**: Trickeln stoppen.
- **GET /reboot**: Trickler neu starten.
- **GET /fwupdate**: Firmware-Update-Seite öffnen.
- **POST /update**: Firmware-Datei hochladen. Das Upload-Feld `firmware` schreibt die Firmware, das Upload-Feld `filesystem` schreibt bei aktivem LittleFS das interne Dateisystem-Image.
- **GET /list?dir=/PFAD**: Dateien im aktiven Dateisystem auflisten.
- **PUT /system/resources/edit?path=/PFAD**: Datei oder Ordner anlegen. Ein Punkt im Pfad führt zur Anlage einer Datei; ohne Punkt wird ein Ordner angelegt.
- **POST /system/resources/edit**: Datei hochladen. Bei Multipart-Uploads bestimmt der übergebene Dateiname den Zielpfad im aktiven Dateisystem, z.B. `filename=/profiles/avg.txt`.
- **DELETE /system/resources/edit?path=/PFAD**: Datei oder Ordner samt Inhalt löschen; das Hauptverzeichnis selbst ist geschützt.
- **GET /system/ap**: Access-Point-Einrichtungsseite öffnen.

- `GET /api/wifi/scan`: verfügbare WLAN-Netzwerke als JSON lesen. Während ein Scan noch läuft, antwortet die Firmware mit 202 und `{"scanning":true}`; danach kommt eine JSON-Liste mit SSID, RSSI, Kanal und Verschlüsselungsstatus.
- `POST /api/wifi/save`: Formularfelder `ssid` und `password` speichern und das Gerät neu starten (von der Einrichtungsseite verwendet).

Die Antwort 200 auf `/setTarget` oder `/setProfile` ist keine vollständige Eingabevalidierung: Nicht übernommene Werte können ebenfalls mit 200 beantwortet werden. Wenn du einen eigenen Client verwendest, lies den Wert mit `/getTarget` bzw. `/getProfile` zurück. Prüfe auch Datei-Uploads durch erneutes Herunterladen. Bei eigenen Multipart-Uploads muss der Dateiname den vollständigen Zielpfad enthalten; für `curl.exe` verhindert `-H "Expect:"` Probleme mit einer verzögerten Upload-Übertragung.

Fehlersuche

Anzeige / Problem	Bedeutung und nächster Schritt
<code>NaN</code> . . . statt Gewicht	Es liegt kein gültiger Messwert vor. Neben einer fehlenden Antwort kommen unlesbare Daten oder nicht ausreichend gleichbleibende Messwerte infrage. Prüfe Waage und Verbindung; interpretiere <code>NaN</code> nicht als Nullgewicht.
<code>Timeout !</code> / Hinweis auf RS232	Innerhalb der Wartezeit kam keine Antwort. Vergleiche Stromversorgung der Waage, Kabel, Protokoll und Baudrate mit den vorhandenen Einstellungen.
Konfiguration beschädigt / Standardkonfiguration erzeugt	<code>config.txt</code> war nicht lesbar oder entsprach nicht dem aktuellen Format. Die Firmware hat versucht, Standardwerte zu speichern. Prüfe deine Sicherung und trage die Einstellungen einschließlich WLAN erneut ein.
Ungültige Profile / Profil fehlt in der Liste	Prüfe Dateiname, Speicherort direkt unter <code>/profiles</code> , <code>.txt</code> -Endung, JSON-Format und das Limit von 32 Profilen. Dateien mit <code>.cor</code> im Namen werden ausgeblendet. Starte das Gerät nach einer Korrektur neu.
Profil beschädigt / <code>calibrate</code> geladen	Das ausgewählte Profil konnte nicht geladen werden und wurde durch das Wiederherstellungsprofil ersetzt. Lies die Meldung und prüfe das gewünschte Profil, bevor du erneut startest.
Speichern oder Synchronisieren fehlgeschlagen	Prüfe den aktiven Speicher im Tab <code>Info</code> , den freien Platz und die Lesbarkeit. Sichere deine Dateien; bei einer fehlgeschlagenen Synchronisation können schon einzelne Dateien kopiert worden sein.
<code>Filesystem mount failed</code>	Weder SD noch internes LittleFS sind nutzbar. Stelle eine FAT32-SD mit vollständigen Dateien oder ein passendes LittleFS-Image wieder her.
<code>robo-trickler.local</code> nicht erreichbar	Öffne direkt die IP-Adresse aus <code>Info</code> mit <code>http://</code> . Verbinde dich im Einrichtungsmodus mit <code>Robo-Trickler-AP</code> und öffne <code>http://192.168.4.1/system/ap</code> .

Home page not found, WiFi setup page not found oder Filesystem file not found	Webdateien fehlen im aktiven Speicher. Verwende das vollständige passende SD-Paket bzw. LittleFS-Image; eine eingebundene SD-Karte hat auch bei fehlenden Dateien Vorrang vor Flash.
Browser zeigt veraltete Seite oder Werte	Prüfe die Verbindung und den tatsächlichen Zustand am Display und lade die Seite neu. Prüfe nach Änderungen an Webdateien auch vorhandene .gz-Kopien.
Web-Start antwortet mit 409	Start wurde nicht übernommen. Die konkrete Ursache steht am Display, etwa ein nicht ladbares Profil, ein Speicherschreibfehler oder das Profillimit.
Firmware-Upload meldet FAIL	Der Web-Upload war nicht erfolgreich; es folgt kein automatischer Erfolgs-Neustart. Prüfe die Fehlermeldung am Display, den Dateityp und das passende Release.

Die Log-Anzeige ist begrenzt und wird beim Neustart gelöscht. Notiere bei wiederkehrenden Fehlern den genauen Meldungstext, die Firmware-Version, den aktiven Speicher und den verwendeten Dateinamen vor dem Neustart.

Ein fehlender gültiger Messwert setzt den laufenden Betriebszustand nicht automatisch auf `Stop`. Die Firmware verarbeitet erst wieder einen neuen gültigen Messwert; danach kann der Ablauf weitergehen. Drücke bei einer Störung deshalb ausdrücklich `Stop`, bevor du die Verbindung oder das Gerät prüfst.

Waagen

Unterstützte Protokolle

Die Firmware fragt die Waage je nach `scale.protocol` so ab:

- `GG`: G&G Kommando `ESC p CR LF`.
- `AD`: A&D Kommando `SI CR LF`.
- `KERN`: Kern Kommando `w`.
- `KERN-ABT`: Kern ABT Kommando `D05 CR LF`.
- `KERN-ABS`: Kern ABS Kommando `D01 CR LF`.
- `SBI`: Sartorius Balance Interface Kommando `P CR LF`.
- Bei `CUSTOM` sendet die Firmware `scale.customCode` als Hex-Bytefolge, z. B. `0x51 0x0D 0x0A`.
- Bei einem leeren oder unbekannten Wert (`STREAM`) wartet die Firmware nur auf eingehende Daten.

Das Protokoll kann auch direkt am Display umgeschaltet werden. Über den Protokoll-Button im Tab `Info` werden die Protokolle nacheinander durchgeschaltet (`GG`, `SBI`, `KERN`, `KERN-ABT`, `KERN-ABS`, `AD`, `CUSTOM`, `STREAM`) und in `scale.protocol` gespeichert.

Die serielle Schnittstelle arbeitet mit der in `scale.baud` eingestellten Baudrate und fest mit `8N1` (8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit). Eine Antwort sollte mit LF abgeschlossen sein und einen eindeutig erkennbaren Gewichtswert enthalten. Die Firmware akzeptiert auch negative Werte, bevorzugt bei mehreren Textbestandteilen einen einzelnen Dezimalwert und verwirft mehrdeutige Zeilen, statt Ziffern verschiedener Felder zusammenzusetzen. Erkennt sie `g`, `gn` oder `gr` in der Antwort, zeigt sie die entsprechende Einheit an; eine Umrechnung zwischen Gramm und Grain erfolgt nicht.

G&G

Es sollten alle G&G Waagen mit RS-232 kompatibel sein.

Eine Empfehlung für Wiederlader direkt von G&G:

<https://gandg.de/download/anleitungen/Wiederlader%20Infobrosch%C3%BCre.pdf>

Einstellungen

Du solltest alle Filter ausschalten und die Sensibilität auf Maximum stellen. Falls der Gewichtswert zu stark schwankt, spiele etwas mit C1 und C2.

Anleitung für G&G Waagen: <https://gandg.de/index.php/downloads>

Beispiel Einstellung für die PLC100:

```
C1 - 0 Sensibilität  
C2 - 0 Schwingungsfilter  
C3 - 6 Baudrate (9600) oder 0 (9600 baud, stream mode), 1 (9600 baud, auto print on stable)  
C4 - 27 Gerätenummer  
C5 - 0 Autom. Abschaltung  
C6 - 0 Belegung der Print-Taste  
C7 - 0 Hinteres Display abschalten
```

Video Anleitung:




YouTube-Link: <https://www.youtube.com/watch?v=GhTdLqd6Yn4>

RS232 Converter

Male Adapter

Jumper: RXD links, TXD rechts



Lötpunkte Unterseite PCB (X geschlossen, leer offen):

RS_1	
RS_2	X
RS_3_R	
RS_3_L	X
RS_4	
RS_5	X
RXD	L
TXD	R
Connector	Male

PLC Serie

Empfehlung: G&G PLC100BC, max. 100 g und 0,001 g Messbereich.

- https://waage-shop.com/PLC-Feinwaagen-Tischwaage-Präzisionswaagen_10
- <https://www.amazon.de/PLC-Baureihe-Pr%C3%A4zisionswaage-Industriewaage-Tischwaage-Batteriebetrieb/dp/B00ZC>

JJ-B Serie

Empfehlung: G&G JJ100B, max. 100 g und 0,001 g Messbereich. Die G&G JJ200B wurde ebenfalls getestet.

- <https://waage-shop.com/JJ-B-Präzisionswaage-Laborwaage>
- <https://www.amazon.de/JJ100B-Pr%C3%A4zisionswaage-Laborwaage-Industriewaage-Tischwaage/dp/B004S5V09I>

JJ-BC

Wenn du höchste Genauigkeit möchtest, kannst du diese Serie mit einem Messbereich von 0,1 mg verwenden.

- <https://waage-shop.com/JJ-BC-Industrie-Analysenwaage-mit-externer-Justierung-120g-01mg-JJ124BC>
- <https://www.amazon.de/Industrie-Analysenwaage-Pr%C3%A4zisionswaage-Feinwaage-Laborwaage/dp/B00AQZEPZK>


Sartorius

Es sollten alle Sartorius Waagen mit RS-232 kompatibel sein. Implementiert ist das Sartorius Balance Interface (SBI).

RS232 Converter

Female Adapter

Jumper: RXD links, TXD rechts



Lötpunkte Unterseite PCB (X geschlossen, leer offen):

RS_1	
RS_2	X
RS_3_R	
RS_3_L	X
RS_4	
RS_5	X
RXD	L
TXD	R
Connector	Male

Einstellungen

- DAT.PROT. - SBI
- BAUD - 9600
- PARITY - NONE
- HANDSHK. - NONE
- DATABIT - 8 BITS
- KOM. AUSG. - AUTO.OHN
- ABBRUCH - AUS
- AUTO.ZYK - JEDER
- FORMAT - 16 ZEICH.
- AUTO.TARA - AUS
- DEZ.ZEICH. - DEZ.PUNKT

Parameter im Untermenü „COM-RS232“

Parameter	Einstellwerte	Erläuterungen
DAT.PROT.	SBI.WG.	Ermöglicht eine schnellere SBI-Kommunikation, nur für Software-Befehle an das Wägemodul.
	XBPI	Erweiterter Befehlsumfang zur Steuerung zahlreicher Wägefunktionen mit binärem Protokoll für eine direkte Kommunikation mit dem Wägemodul.
	SBI*	Ermöglicht die SBI-Kommunikation. Die Datenausgabe erfolgt an einen PC oder eine Steuereinheit. Ermöglicht die Verwendung von ESC-Befehlen von einem PC zur Steuerung der grundlegenden Wägefunktionen mit ASCII-Protokoll.
	AUS	Deaktiviert die automatische Datenausgabe.
BAUD	600	Setzt die Baudrate auf 600 Baud.
	1200	Setzt die Baudrate auf 1200 Baud.
	2400	Setzt die Baudrate auf 2400 Baud.
	4800	Setzt die Baudrate auf 4800 Baud.
	9600*	Setzt die Baudrate auf 9600 Baud.
	19200	Setzt die Baudrate auf 19200 Baud.
	38400	Setzt die Baudrate auf 38400 Baud.
	57600	Setzt die Baudrate auf 57600 Baud.
	115200	Setzt die Baudrate auf 115200 Baud.
PARITY	ODD*	Stellt eine ungerade Parität ein.
	EVEN	Stellt eine gerade Parität ein.
	NONE	Stellt keine Parität ein.
HANDSHK.	SOFTW.	Setzt das Handshake-Protokoll auf Software-Handshake.
	HARDW.*	Setzt das Handshake-Protokoll auf Hardware-Handshake.
	NONE	Setzt kein Handshake-Protokoll.
DATABIT	7 BITS	Setzt Anzahl der Datenbits auf 7.
	8 BITS*	Setzt Anzahl der Datenbits auf 8.
*Werkseinstellung		

Parameter im Untermenü „Kommunikation SBI“

Parameter	Einstellwerte	Erläuterungen
KOM. AUSG.	ENZLOHNE*	Startet die Datenausgabe nach Tastendruck oder Software-Befehl als Einzelwert ohne Stillstand.
	ENZLNACH	Startet die Datenausgabe nach Tastendruck oder Software-Befehl als Einzelwert ohne Stillstand.
	AUTO.OHN	Aktiviert die automatische Datenausgabe ohne Stillstand.
	AUTO.MIT	Aktiviert die automatische Datenausgabe nach Stillstand.
ABBRUCH	AUS*	Deaktiviert die Option, die automatische Druckausgabe abubrechen.
	AN	Die automatische Datenausgabe wird durch die Taste [Drucken] oder einen Software-Befehl unterbrochen.
AUTO.ZYK	JEDER*	Startet die automatische Datenausgabe mit Zyklus nach jedem Wert.
	2. WERT	Startet die automatische Datenausgabe mit Zyklus nach jedem 2. Wert.
	INTERV.	Startet die automatische Datenausgabe mit der unter „INPUT / INTERV.“ eingestellten Ausgaberate.
FORMAT	16 ZEICH.	Datenausgabe gibt 16 Zeichen pro Zeile aus (16 Zeichen nur für den Messwert).
	22 ZEICH.*	Datenausgabe gibt 22 Zeichen pro Zeile aus (16 Zeichen für den Messwert und 6 Zeichen für Kennzeichnungen).
	ZUSATZZL.	Datenausgabe gibt zusätzliche Zeile mit Datum, Uhrzeit und Gewichtswert aus.
AUTO.TARA	AUS*	Deaktiviert das automatische Trieren nach der Datenausgabe.
	EIN	Das Gerät tariert automatisch nach Datenausgabe.
*Werkseinstellung		

Parameter im Untermenü „Einstellungen für die Druckausgabe“

Parameter	Einstellwerte	Erläuterung
AUSLOES.	MAN.OHNE	Manuell ohne Stillstand: Druckvorgang kann jederzeit manuell gestartet werden.
	MAN.NACH*	Manuell nach Stillstand: Nach Betätigen der Taste [Drucken] wird der Druckbefehl erst ausgeführt, wenn Stillstand erreicht ist.
	INTERV.	Startet die automatische Datenausgabe mit der unter „INPUT / INTERV.“ eingestellten Ausgaberate.
	AUTO.LW	Automatisch bei Lastwechsel: Druckvorgang startet nach jedem Lastwechsel.
*Werkseinstellung		

Parameter	Einstellwerte	Erläuterung
FORMAT	22 ZEICH.*	Druckerausgabe druckt 22 Zeichen pro Zeile (16 Zeichen für den Messwert und 6 Zeichen für Kennzeichnungen).
	ZUSATZZL.	Druckerausgabe druckt zusätzliche Zeile mit Datum, Uhrzeit und Gewichtswert.
PRINT.INIT	AUS	Deaktiviert Ausgabe der Anwendungsparameter.
	ALLE*	Druckbefehl druckt alle Parameter.
	HAUPTP.	Druckbefehl druckt nur die Hauptparameter.
GLP	AUS*	Deaktiviert den GLP-Druck.
	CAL./JUST.	Aktiviert den GLP-Druck bei allen Kalibrier- und Justiervorgängen.
	IMMER	Der GLP-Druck ist immer eingeschaltet. Alle Ausdrücke werden mit einem GLP-Kopf und einem GLP-Fuß ausgegeben.
TAR./PRT.	AUS*	Deaktiviert das automatische Trieren nach der Druckerausgabe.
	EIN	Tariert das Gerät nach jedem Druck automatisch.
UHRZEIT	24H*	Stellt die Uhrzeitangabe auf 24-Stunden-Zählung.
	12H	Stellt die Uhrzeitangabe auf 12-Stunden-Zählung (AM PM). Gesperrt bei aktivem Datum-Format „JJJJ.MM.TT“ (ISO).
DATUM	TT.MMM.JJ*	Stellt das Format der Datumsanzeige auf TT.MMM.JJ.
	MMM.TT.JJ	Stellt das Format der Datumsanzeige auf MMM.TT.JJ.
	JJJJ.MM.TT	Stellt das Format der Datumsanzeige auf JJJJ.MM.TT (ISO).
*Werkseinstellung		
Parameter im Untermenü „PC-Direktübertragung“		
Parameter	Einstellwerte	Erläuterungen
DEZ.ZEICH.	DEZ.PUNKT*	Setzt einen Punkt als Dezimaltrennzeichen.
	DEZ.KOMMA	Setzt ein Komma als Dezimaltrennzeichen.
AUSG.FORM.	TEXT+NUM.*	Gibt Text und Nummernwerte aus.
	NUR NUMW.	Gibt nur Nummernwerte aus.
*Werkseinstellung		

<https://www.sartorius.com/download/492950/manual-cubis-mce-precision-balances-wmc6024-d-data.pdf>

Adapter für Waagen mit 25-Pin-Port:

<https://www.amazon.de/Nedis-Serielles-Kabel-9-Pin-Buchse-Vernickelt/dp/B0CW1SLW3G>

Einstellungen für neue Waagen:

https://github.com/ripper121/RoboTrickler/blob/main/Doc/Sartorius_Trickler_Parameter.pdf

Kern

Kern 440-21a, Kern PCB 100-3, Kern ABT-120 4NM, Kern ABS 80-4 und Kern EG-220 3NM wurden erfolgreich getestet.

Befehl	Verhalten
D01	Stream aller Messwerte
D05	Einmal aktuelle Messung senden
D06	Nur stabile Wägungen automatisch senden
D08	Einmal senden, aber erst wenn stabil
D09	D01/D06 stoppen

Kern ABT-120 4NM -> D05:

```
{
  "protocol": "KERN-ABT",
  "baud": 9600
}
```

```
}
```

Kern ABS 80-4 -> D01:


```
{  
  "protocol": "KERN-ABS",  
  "baud": 9600  
}
```

```
intFACE  
■■ iF:USER  
  ■■ io.b:9600  
  ■■ io.P:P-no   (8 Bit, keine Parität)  
  ■■ io.S:S-S1   (1 Stopbit)  
  ■■ io.H:H-oFF  (kein Handshake)  
  ■■ io.d:d-CrLF (CR/LF empfohlen)  
  
FUnC.SEL  
■■ trC:on       Auto-Zero ON  
■■ b-1          Sehr ruhige Umgebung (0,1 mg)  
■■ AP-oF        Auto Print OFF  
■■ Ad-on        Analog-/Kapazitätsanzeige ON  
■■ Stnd         Standard-Wägemodus
```


RS232 Converter

Male Adapter


Jumper: RXD rechts, TXD links



5-Pol Stecker:



Die Pin-Belegung ist dem Bild zu entnehmen:



1 rot	RXD
2 weiß	GND
3 gelb	
4 grün	TXD
5 blau	

<https://www.amazon.de/dp/B000LB4Q7G>

Lötpunkte Unterseite PCB (X geschlossen, leer offen):

RS_1	
RS_2	X
RS_3_R	
RS_3_L	X
RS_4	
RS_5	X
RXD	R
TXD	L
Connector	Male

Einstellungen

Betriebsanleitung Kern 440

Betriebsanleitung Kern PCB 100-3

Einstellungen für Kern PCB 100-3, die Kern 440-21a hat leider keine Filter-Einstellung:

Datenübertragungsmodus (siehe Kap. 9.4)	Pr oder	rE CR*	Datenausgabe über Fernsteuerbefehle (s. Kap. 10.3)
		Pr PC	Datenausgabe durch Drücken der PRINT-Taste (s. Kap. 10.3)
		AU PC	Kontinuierliche Datenausgabe (s. Kap. 10.3)
		bA Pr	Ausgabe auf Barcode-Drucker (s. Kap. 10.4)
		AU Pr	Autom. Datenausgabe stabiler Wägewerte (s. Kap. 10.3)
Auswahl Druckausgabe (siehe Kap. 9.4)	LAPr	Hdr*	Ausgabe der Kopfzeilen
		GrS	Ausgabe des Gesamtgewichts
		Net	Ausgabe des Nettogewichts
		tAr	Ausgabe des Taragewichts
		N7E	Ausgabe des gespeicherten Gewichts
		PCS	Ausgabe der Stückzahl
		AUJ	Ausgabe des Stückgewichts
		Rqt	Ausgabe der Referenzstückzahl
		FFd	Ausgabe eines Seitenvorschubs bei Start Druckausgabe
		FFE	Ausgabe eines Seitenvorschubs bei Ende Druckausgabe
Baudrate (siehe Kap. 9.4)	bAUd	19200	
		9600*	
		4800	
		2400	
		1200	

0.0_g

Unit

StAbiL

StAbiL²

(Beispiel)

⇒ Im Wägemodus **PRINT**-Taste gedrückt halten, bis **[Unit]** angezeigt wird.

⇒ **MODE**-Taste wiederholt drücken bis „**StAbiL**“ angezeigt wird.

⇒ Mit **SET**-Taste bestätigen, die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

⇒ Mit **MODE**-Taste gewünschte Einstellungen auswählen.

1	Filter 1: Waage reagiert empfindlich und schnell, ruhiger Aufstellungsort.
2	Filter 2: Waage reagiert normal, normaler Aufstellungsort
3	Filter 3: Waage reagiert unempfindlich aber langsam, unruhiger Aufstellungsort.


⇒ Auswahl mit **SET**-Taste bestätigen.

A&D

RS232 Converter

Female Adapter

Jumper: - RXD Links - TXD Rechts



Lötpunkte Unterseite PCB: - X = Geschlossen - Leer = Offen

RS_1	X
RS_2	
RS_3_R	X
RS_3_L	
RS_4	X
RS_5	
RXD	L
TXD	R
Connector	Female

FX-i / FZ-i – Werksreset und Konfiguration

Bedienungsanleitung (PDF):

https://weighing.andprecision.com/wp-content/uploads/2017/04/FX-iFZ-i_Bedienungsanleitung_DE.pdf

1. Werksreset durchführen

1. Schalte die Waage aus.
2. Halte die Taste **SAMPLE** gedrückt und schalte die Waage ein.
3. Navigiere zum Menü **init**.
4. Wähle **ALL** aus.
5. Bestätige mit **PRINT**.
6. Warte die Initialisierung ab.
7. Starte die Waage neu.

2. Einheit dauerhaft auf GN (Grain) einstellen

Die Waage startet mit der ersten in der Unit-Liste gespeicherten Einheit. Speicherst du ausschließlich **GN**, startet die Waage künftig immer im Modus **GN (Grain)**.

GN als einzige Einheit speichern

SAMPLE (gedrückt halten)
→ Unit

```
→ PRINT
[ ]
Wechsle mit SAMPLE bis GN.
Wähle GN mit RE-ZERO aus.
(Stabilitätssymbol erscheint.)
[ ]
Wähle keine weiteren Einheiten aus.
[ ]
PRINT
CAL
```

3. Gewünschte Einstellungen konfigurieren

Druckeinstellungen (dout)

Menü	Parameter	Wert	Bedeutung
dout	Prt	0	Ausgabe nur bei PRINT-Taste bzw. Kommunikationsbefehl
dout	int	0	Intervallmodus aus / keine automatische Intervallausgabe
dout	PUSE	0	Keine Pause zwischen Datenausgaben

Schnittstelle (5iF)

Menü	Parameter	Wert	Bedeutung
5iF	bPS	4	9600 bps
5iF	btPr	2	8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit (8N1)
5iF	t-UP	0	Keine Übertragungsbegrenzung

Basisfunktionen (bASFnC)

Menü	Parameter	Wert	Bedeutung
bASFnC	Cond	0	FAST (schnellste Stabilitätskennung)
bASFnC	5Pd	2	20 Messungen pro Sekunde
bASFnC	Pnt	0	Dezimaltrennzeichen Punkt (.)

4. Einstellungen speichern

1. Verlasse das Menü mit **CAL**.
2. Die Waage speichert die Einstellungen automatisch.
3. Schalte die Waage aus und wieder ein.
4. Prüfe die Funktion.

Kurzanweisung

Werksreset

```
SAMPLE → init → ALL → PRINT
```

GN als Starteinheit

```
SAMPLE (halten)  
→ Unit  
→ PRINT  
  
→ GN mit RE-ZERO auswählen  
→ PRINT  
→ CAL
```

RS232

```
dout → Prt → 0  
dout → int → 0  
dout → PUSE → 0  
  
5iF → bPS → 4  
5iF → btPr → 2  
5iF → t-UP → 0
```

Messung

```
bASFnc → Cond → 0  
bASFnc → 5Pd → 2  
bASFnc → Pnt → 0
```

Zielkonfiguration

- Wägeeinheit: GN (Grain)
- RS-232: 9600 Baud, 8N1
- FAST-Modus
- 20 Messungen pro Sekunde
- Dezimalpunkt (.)
- Keine automatische Intervallausgabe
- Keine Pause zwischen Datenausgaben
- Keine Übertragungsbegrenzung

Steinberg

SBS-LW-200A

- 2COM
- 9600 brt

Da die Firmware kein eigenes STE Protokoll auswertet, nutze für streamende Steinberg-Waagen den Modus `STREAM` (leeres `scale.protocol`) oder `CUSTOM`, falls deine Waage ein Anfragekommando benötigt.

3. KONFIGURATION

MODE: Bestätigungs-Taste

ZERO: Auswahl-Taste

a) Hintergrundlicht-Einstellungen: AUTO BLK, ON, OFF


b) Druck-Einstellungen: 0CoM, 1CoM, 2CoM

c) Baud-Rate: 9600, 2400, 4800

RS232 Converter

Male Adapter

Jumper: RXD links, TXD rechts



Lötpunkte Unterseite PCB (X geschlossen, leer offen):

RS_1	
RS_2	X
RS_3_R	
RS_3_L	X
RS_4	
RS_5	X
RXD	L
TXD	R
Connector	Male

Flash via USB

Lade `usb-flash.zip` herunter: <https://github.com/ripper121/RoboTrickler/releases/latest>

Achtung: Die vollständige USB-Installation löscht den gesamten internen Flash einschließlich der LittleFS-Konfiguration und der dort gespeicherten Profile. Sichere wichtige Dateien vorher über den Dateibrowser oder synchronisiere sie auf die SD-Karte. Dateien auf der SD-Karte werden durch den USB-Flashvorgang nicht gelöscht.

Schließe die Steuerung mit dem USB-Kabel an den PC an und verbinde die Steuerung mit dem Netzteil.

Für Windows:

Entpacke `usb-flash.zip` und öffne `flash.bat`, dann drücke Enter.

Für Mac und Linux:

Entpacke `usb-flash.zip`, installiere Espressifs `esptool` und führe die folgenden Befehle im entpackten Ordner aus. Die angegebenen Adressen gehören zum mitgelieferten 8-MB-Partitionsschema der Firmware 2.14; verwende sie nicht mit einem anderen Partitionsschema.

Download: [esptool](#)

```
esptool --chip esp32 erase-flash

esptool --chip esp32 --baud 921600 --before default-reset --after hard-reset write-flash -z
--flash-mode dio --flash-freq 80m --flash-size 8MB 0x1000 ./RoboTricklerUI.ino.bootloader.bin
0x8000 ./RoboTricklerUI.ino.partitions.bin 0xe000 ./boot_app0.bin 0x10000 ./RoboTricklerUI.ino.bin
0x670000 ./littlefs.bin
```


Hardware Aufbau

Trickler

Fülle den Standfuß mit etwas Schwerem, z.B. Bleischrot oder Gips.

Prüfe vor der Montage der Lager, ob das Alurohr in die Lager passt. Sollte es nicht passen, klemme das Alurohr in einen Akkuschrauber oder eine Bohrmaschine und schleife mit Sandpapier den Durchmesser des Rohres herunter. Prüfe regelmäßig, bis alles passt.

Gib vor der Montage der Lager einen Tropfen Sekundenkleber an die Stelle, an der die Lager sitzen werden. Gib auch einen Tropfen an die Stelle der Motor-Kupplung, in die das Alurohr kommt. Verklebe außerdem Trickler-Körper und Standfuß miteinander.





Anschluss an die Waage




RS232 Konverter

Verpolung beschädigt den RS232 Stecker.

Die Firmware startet die Waagen-Schnittstelle mit RX = SCL und TX = SDA. Bei TTL-RS232-Konvertern werden UART-Leitungen normalerweise gekreuzt: Der TX-Ausgang des Konverters geht an den RX-Eingang der Steuerung, der RX-Eingang des Konverters an den TX-Ausgang der Steuerung.

Korrekte Verkabelung zur TTL-Seite des RS232-Konverters:


Steuerung	Firmware-Rolle	RS232-Konverter
3V3	Versorgung	VCC
GND	Masse	GND
SCL	RX	TXD
SDA	TX	RXD



Motor Treiber Anschluss


Verpolung beschädigt den Motor-Treiber.

Hier siehst du, wie der Motor-Treiber richtig herum gesteckt ist:



Motor Treiber Einstellungen

Standard-Treiber ist der A4988. Die Firmware steuert nur Enable, Richtung und direkte STEP-Pulse.



Achtung: Manche als A4988 gekennzeichnete Treiber sind in Wirklichkeit TMC2208. Du merkst es daran, dass der Motor sehr langsam dreht.

Einstellung für andere Treiber:

Micro-step setting



Marked as High
Lay as Low

A4988

M0	M1	M2	Microstep
Low	Low	Low	1/1 Step
High	Low	Low	1/2 Step
Low	High	Low	1/4 Step
High	High	Low	1/8 Step
High	High	High	1/16 Step

TMC2208

M0	M1	Microstep
High	Low	1/2 Step
Low	High	1/4 Step
Low	Low	1/8 Step
High	High	1/16 Step

TMC2225

M0	M1	Microstep
Low	Low	1/4 Step
High	Low	1/8 Step
Low	High	1/16 Step
High	High	1/32 Step


TMC2209

M0	M1	Microstep
Low	Low	1/8 Step
High	High	1/16 Step
High	Low	1/32 Step
Low	High	1/64 Step

Trickler-Schrittmotor anschließen

1. Schalte die Steuerung aus und trenne sie von der Stromversorgung.
2. Stecke das 4-polige Kabel des Trickler-Schrittmotors in den mit X-MOTOR beschrifteten Motorausgang der MKS-DLC32-Steuerung.
3. Prüfe, ob der Stecker vollständig sitzt und das Kabel beim Zusammenbau nicht eingeklemmt oder auf Zug belastet wird.


Wichtig: Schließe den Schrittmotor niemals bei eingeschalteter Steuerung an und ziehe den Stecker im Betrieb nicht ab. Dadurch kann der Motortreiber beschädigt werden.



Display anschließen

1. Schalte die Steuerung aus und trenne sie von der Stromversorgung.
2. Verbinde den Anschluss EXP1 des MKS-TS35-Displays mit EXP1 auf der MKS-DLC32-Steuerung.
3. Verbinde anschließend EXP2 des Displays mit EXP2 auf der Steuerung.
4. Prüfe, ob beide Stecker gerade und vollständig sitzen. Achte beim Einbau darauf, dass die Flachbandkabel nicht geknickt, eingeklemmt oder auf Zug belastet werden.


Wichtig: Vertausche EXP1 und EXP2 nicht und versetze die Stecker nicht seitlich auf den Stiftleisten. Schließe das Display nur bei ausgeschalteter und vom Netzteil getrennter Steuerung an.



Gehäuse-Aufbau


Du kannst das Gehäuse verschrauben oder mit Sekundenkleber verkleben.

Case assemble



3D-gedruckte Version:

Sekundenkleber auf die Laschen zum zusammenbau



USB auf die Seite, auf der es weiter raus steht.



**Klappe vor dem
kleben einsetzen**



Alurohr Passung

Falls das Alurohr nicht in die Lager passt, musst du es etwas nachbearbeiten.

Spanne das Rohr dazu in eine Bohrmaschine ein und bearbeite es mit Schleifpapier.



