# RS485 Module Módulo RS485

# CFW100

Installation, Configuration and Operation Guide Guía de Instalación, Configuración y Operación Guia de Instalação, Configuração e Operação

English / Español / Português







### Summary

· ············ <b>,</b>
1 SAFETY INFORMATION
2 GENERAL INFORMATION5
3 PACKAGE CONTENT5
4 INSTALLATION OF THE ACCESSORY6
5 CONFIGURATIONS6
APPENDIX A - FIGURES16
Índice
1 INFORMACIONES DE SEGURIDAD9 1.1 AVISOS DE SEGURIDAD9 1.2 PRELIMINARY RECOMMENDATIONS9
2 INFORMACIONES GENERALES9
3 CONTENIDO DEL EMBALAJE9
4 INSTALACIÓN DEL ACCESORIO10
5 CONFIGURACIONES10
ANEXO A - FIGURAS16
Índice
1 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
2 INFORMAÇÕES GERAIS13
3 CONTEÚDO DA EMBALAGEM13
4 INSTALAÇÃO DO ACESSÓRIO14
5 CONFIGURAÇÕES14
ANEXO A - FIGURAS16





#### 1 SAFETY INFORMATION

#### 1.1 SAFETY WARNINGS



#### NOTE!

- Only use the RS485 module (CFW100-CRS485) on WEG CFW100 series inverters.
- It is recommended reading the CFW100 User's Manual before installing or operating this accessory.
- The content of this guide provides important information for the full understanding and proper operation of this module.

#### 1.2 PRELIMINARY RECOMMENDATIONS



### ATTENTION!

- Always disconnect the general power supply before connecting or disconnecting the accessories of the CFW100 frequency inverter.
- Wait for at least ten minutes for the full discharge of the inverter.

### 2 GENERAL INFORMATION

This guide provides directions for the installation, configuration and operation of the RS485 module (CFW100-CRS485).

### 3 PACKAGE CONTENT

Upon receiving the product, check if the package contains:

- Accessory in anti-static package.
- Installation, configuration and operation guide.

### **4 INSTALLATION OF THE ACCESSORY**

The CFW100-CRS485 is easily connected to the CFW100 frequency inverter by means of the plug-and-play concept. The procedures below must be observed for the proper installation and start-up:

- With the inverter de-energized, remove the front cover of the inverter shown in figure A.1 (a).
- Fit the accessory to be installed as shown in figure A.1 (b).
- Power up the inverter.

#### **5 CONFIGURATIONS**

The RS485 interface connections must be done on the connector as per table 1.

Table 1: Connector signals of the RS485 interface

Connector		Description	
6	RS485 - B	RS485 (Terminal B)	
7	7 RS485 - A RS485 (Te		
8	0 V	Reference 0 V	
9	PE	Grounding connection	
10	-		

The location of the DIP switch to select the RS485 network termination can be better viewed in figure A.2 and it must be configure as per table 2.



Table 2: Configuration of the switches to configure the RS485

Comunication	Switch	Switch Setting	Option
	S1(*)	S1.1 = OFF and S1.2 = OFF	RS485 Termination off
SR		S1.1 = ON and S1.2 = ON	RS485 Termination on (**)

(\*) Any other combination of the switches is not allowed.

(\*\*) It is recommended to use this termination with cables longer than 3 m.



### NOTE!

- The mini USB connector (see figure A.2) is used for communication with the CFW100-KHMIR kit only.
- The use of the mini USB connector for other connections is not permitted.



#### NOTE!

The use of 38400-bps serial baud rate (P310=2) with the vector control mode VVW (P202=5) is not allowed. This condition activates the Config state (Conf) so as to indicate parameterization incompatibility. For further details, refer to chapter 5 of the CFW100 programming manual.



### 1 INFORMACIONES DE SEGURIDAD

#### 1.1 AVISOS DE SEGURIDAD



### ¡NOTA!

- Solamente utilice el módulo RS485 (CFW100-CRS485) en los convertidores WEG serie CFW100.
- Se recomienda la lectura del manual del usuario del CFW100 antes de instalar u operar este accesorio.
- El contenido de esta guía provee informaciones importantes para el correcto entendimiento y el buen funcionamiento de este módulo.

#### 1.2 PRELIMINARY RECOMMENDATIONS



### ¡ATENCIÓN!

- Siempre desconecte la alimentación general antes de conectar o desconectar los accesorios del convertidor de frecuencia CFW100.
- Aguarde por lo menos 10 minutos para garantizar la desenergización completa del convertidor.

## 2 INFORMACIONES GENERALES

Esta guía orienta en la instalación, configuración y operación del módulo RS485 (CFW100-CRS485).

### 3 CONTENIDO DEL EMBALAJE

Al recibir el producto, verificar si el embalaje contiene:

- Accesorio en embalaie antiestático.
- Guía de instalación, configuración y operación.



### 4 INSTALACIÓN DEL ACCESORIO

El CFW100-CRS485 es fácilmente conectado al convertidor de frecuencia CFW100 utilizando el concepto "plug-and-play". Los procedimientos de abajo debe ser seguidos para la correcta instalación y puesta en funcionamiento:

- Con el convertidor desenergizado, retire la tapa frontal del mismo, figura A.1 (a).
- Encaje el accesorio a ser instalado conforme es indicado en la figura A.1 (b).
- 3. Energice el convertidor.

### 5 CONFIGURACIONES

Las conexiones de la interfaz RS485 deben ser hechas en el conector, conforme la tabla 1.

Tabla 1: Señales del conector de la interfaz RS485

Conector		Descripción	
6	RS485 - B	RS485 (Terminal B)	
7	RS485 - A	RS485 (Terminal A)	
8	0 V	Referencia 0 V	
9	PE	Conexión de puesta a tierra	
10	-		

A localização da DIP-switch para seleção da terminação da rede RS485 pode ser melhor visualizada na figura A.2 e deve ser configurada conforme tabela 2.



**Tabla 2:** Configuraciones de las llaves para configuración de la RS485

Comunicación	Llave	Ajuste de las Llaves	Opción
	S1 <sup>(*)</sup>	S1.1 = OFF y S1.2 = OFF	Terminación RS485 apagada
RS 485		S1.1 = ON y S1.2 = ON	Terminación RS485 encendida (**)

<sup>(\*)</sup> Cualquier otra combinación de las llaves no está permitida.

(\*\*) Se recomienda el uso de esta terminación con el uso de cables mayores de 3 m.



# ¡NOTA!

- El conector mini USB (ver figura A.2) es utilizado solamente para comunicación con el kit CFW100-KHMIR.
- No está permitida la utilización del conector mini USB para otras conexiones.



#### :NOTA!

No está permitida la utilización de la tasa de comunicación serial en 38400 bps (P310=2) junto al modo de control vectorial VVW (P202=5). Esta condición activa el estado "Config" (Confi) para indicar incompatibilidad de parametrización. Por más detalles consulte el capítulo 5 del manual de programación del CFW100.



# 1 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

### 1.1 AVISOS DE SEGURANCA



#### NOTA!

- Somente utilizar o módulo RS485 (CFW100-CRS485) nos inversores WEG série CFW100
- Recomenda-se a leitura do manual do usuário do CFW100 antes de instalar ou operar esse acessório.
- O conteúdo deste guia fornece informações importantes para o correto entendimento e bom funcionamento deste módulo.

### 1.2 RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES



### ATENÇÃO!

- Sempre desconecte a alimentação geral antes de conectar ou desconectar os acessórios do inversor de frequência CFW100.
- Aguarde pelo menos 10 minutos para garantir a desenergização completa do inversor

# 2 INFORMAÇÕES GERAIS

Este guia orienta na instalação, configuração e operação do módulo RS485 (CFW100-CRS485).

### 3 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Ao receber o produto, verificar se a embalagem contém:

- Acessório em embalagem anti-estática.
- Guia de instalação, configuração e operação.



# 4 INSTALAÇÃO DO ACESSÓRIO

O CFW100-CRS485 é facilmente conectado ao inversor de frequência CFW100 utilizando o conceito "plug-and-play". Os procedimentos abaixo devem ser seguidos para a correta instalação e colocação em funcionamento:

- Com o inversor desenergizado, retire a tampa frontal do inversor figura A.1 (a).
- Encaixe o acessório a ser instalado conforme indicado na figura A.1 (b).
- 3. Energize o inversor.

# **5 CONFIGURAÇÕES**

As conexões da interface RS485 devem ser feitas no conector conforme tabela 1.

Tabela 1: Sinais do conector da interface RS485

Conector		Descrição	
6	RS485 - B	RS485 (Terminal B)	
7	RS485 - A	RS485 (Terminal A)	
8	0 V	Referência 0 V	
9	PE	Conexão de aterramento	
10	-		

A localização da DIP-switch para seleção da terminação da rede RS485 pode ser melhor visualizada na figura A.2 e deve ser configurada conforme tabela 2.



**Tabela 2:** Configurações das chaves para configuração da RS485

Comunicação	Chave	Ajuste das Chaves	Opção
BS 485	S1(*)	S1.1 = OFF e S1.2 = OFF	Terminação RS485 desligada
HS 485		S1.1 = ON e S1.2 = ON	Terminação RS485 ligada (**)

(\*) Qualquer outra combinação das chaves não é permitida.

(\*\*) Recomenda-se o uso desta terminação com o uso de cabos maiores de 3 m.



# NOTA!

- O conector mini USB (ver figura A.2) é utilizado somente para comunicação com o kit CFW100-KHMIR.
- Não é permitida a utilização do conector mini USB para outras conexões.



### NOTA!

Não é permitida a utilização da taxa de comunicação serial em 38400 bps (P310=2) juntamente com o modo de controle vetorial VVW (P202=5). Esta condição ativa o estado Config (Conf) para indicar incompatibilidade de parametrização. Para mais detalhes consulte o capítulo 5 do manual de programação do CPW100.



### APPENDIX A – FIGURES ANEXO A – FIGURAS ANEXO A – FIGURAS



- (a) Removal of front cover
- (a) Remoción de la tapa frontal
- (a) Remoção da tampa frontal



- (b) Accessory connection
- (b) Conexión del accesorio
- (b) Conexão de acessório

Figure A.1 (a) to (b): Installation of accessory

Figura A.1 (a) a (b): Instalación de accesorio

Figura A.1 (a) a (b): Instalação de acessório






Figure A.2: CFW100-CRS485 dimensions in mm [in] and connectors location

Figura A.2: Dimensiones del CFW100-CRS485 en mm [in] y localización de los conectadores

Figura A.2: Dimensões do CFW100-CRS485 em mm [in] e localização dos conectores

ANOTAÇÕES DO USUÁRIO





WEG Drives & Controls - Automação LTDA. Jaraguá do Sul - SC - Brazil Phone 55 (47) 3276-4000 - Fax 55 (47) 3276-4020 São Paulo - SP - Brazil

Phone 55 (11) 5053-2300 - Fax 55 (11) 5052-4212 automacao@weg.net

11880376