Quick Installation Guide

CFW100 Micro Drive



Mandatory connection to the protective

Connection of the shield to the ground

ground (PE).

1 SAFETY INSTRUCTIONS

This quick installation quide contains the basic information necessary to commission the CFW100. It has been writter to be used by qualified personnel with suitable training or technical qualification for operating this type of equipment. The personnel shall follow all the safety instructions described in this manual defined by the local regulations. Failure to comply with the safety instructions may result in death, serious injury, and/or equipment damage.

2 SAFETY WARNINGS IN THE MANUAL



NOTE!
It is not the intention of this guide to present all the possibilities for the application of the CFW100, as well as WEG cannot take any liability for the use of the CFW100 which is not based on this guide. For further information about installation, full parameter list and recommendations, visit the website www.weg.net



The procedures recommended in this warning have the purpose of protecting the user against death, serious injuries and considerable material damage.




ATTENTION

The procedures recommended in this warning have the purpose of avoiding material damage.



High voltages are present.





Components sensitive to electrostatic discharge Do not touch them.

3 PRELIMINARY RECOMMENDATIONS

DANGER

Always disconnect the main power supply before touching any electrical component associated to the inverter. Several components can remain charged with high voltages or remain in movement (fans) even after the AC power is disconnected or switched off. Wait at least ten minutes after turning off the input power for the complete discharge of the power capacitors. Always connect the grounding point of the inverter to the protection earth (PE).

Connectors XCA and XCB do not present USB compatibility; therefore, they cannot be connected

to USB doors. These connectors serve only as interface between the CFW100 frequency inverter and its



Frequency Inverter may interfere with other electronic equipment. Follow the precautions recommended in manual available in www.weg.net.

Do not perform any withstand voltage test! If necessary, contact WEG.



ATTENTION

Electronic boards have components sensitive to electrostatic discharges.

Do not touch directly on components or connectors. If necessary, first touch the grounding point of the inverter, which must be connected to the protection earth (PE) or use a proper grounding strap.



This product was not designed to be used as a safety device

Additional measures must be taken so as to avoid material damages and personal injuries.

The product was manufactured under strict quality control; however, if installed in systems in which its failure causes risks of material or personal damages, additional external safety devices must ensure a safety condition in case of such failure, preventing accidents.



ATTENTION!

When the inverter is stored for a long period, it becomes necessary to perform the capacitor reforming. Refer to the procedure recommended in www.weg.net.

4 ABOUT THE CFW100

The CFW100 frequency inverter is a high-performance product which allows speed and torque control of three-phase induction motors. This product provides the user with the options of vector (VVW) or scalar (V/f) control, both programmable according to the application.

The CFW100 frequency inverter also has PLC (Programmable Logic Controller) functions by means of the SoftPLC (integrated) tool. For further details regarding the programming of those functions, refer to the SoftPLC user's manual of the CFW100.

5 TERMINOLOGY

Table 1: Terminology of the CFW300 inverters

	Product		Moderidentinication			Degree of	Hardware	Software		
	and Series	Frame Size	Rated Current	Phase Number	Rated Voltage	Protection	Version	Version	Generation	
E.g.:	CFW100	Α	01P6	S	2	20			G2	
Available options	CFW100	Refer to	Table 2			20 = IP20		Blank = standard Sx = special software	Blank = generation 1 G2 = generation 2	

Table 2: Available options for each field of the nomenclature according to the rated current and voltage of the inverter

Frame size	Output Rated Current	N° of Phases	Rated Voltage
A	01P6 = 1.6 A		1 = 110127 Vca
A	01F6 = 1.6 A		2 = 200240 Vca
В	02P6 = 2.6 A		2 = 200240 Vca
С	04P2 = 4.2 A	S = single-phase power supply	1 = 110127 Vca
	04P2 = 4.2 A]	1 = 110127 Vca
D	06P0 = 6.0 A		1 = 110127 VGa
_			2 = 200240 Vca
	07P3 = 7.3 A		

6 RECEIVING AND STORAGE

The CFW100 is supplied packed in a cardboard box. There is an identification label affixed to the outside of the package, identical to the one affixed to the side of the inverter

The CFW100 identification label corresponds to the purchased model.

Any damage occurred during transportation.

Report any damage immediately to the carrie

If the CFW100 is not installed soon, store it in a clean and dry location (temperature between -25 °C and 60 °C (-13 °F and 140 °F)), with a cover to prevent dust accumulation inside it

7 IDENTIFICATION LABEL




Figure 1: Description of the CFW100 identification labe

8 MECHANICAL INSTALLATION

8.1 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

- Direct exposure to sunlight, rain, high humidity or sea-air
- Inflammable or corrosive gases or liquids.
- Dust, metallic particles or oil mist.

Environment conditions permitted for the operation of the inverter:


- Temperature surrounding the inverter: 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) IP20.
 For temperatures surrounding the inverter higher than the specifications above, it is necessary to apply of 2 % of current derating for each degree Celsius, limited to an increase of 10 °C (50 °F).
- Air relative humidity: 5 % to 95 % non-condensing.
 Maximum altitude: up to 1000 m (3.300 ft) rated conditions.
- From 1000 m to 4000 m (3.300 ft to 13.200 ft) 1 % of current derating for each 100 m above 1000 m of altitude.
 From 2000 m to 4000 m above sea level maximum voltage reduction (127 V / 240 V, according to the
- model, as specified in Table 3) of 1.1 % for each 100 m above 2000 m.

 Pollution degree: 2 (according to EN50178 and UL508C/UL61800-5-1), with non-conductive pollution. Condensation must not originate conduction through the accumulated residues.

8.2 DIMENSIONS, POSITIONING AND MOUNTING

The external dimensions and fixing holes, and the inverter net weight (mass) are shown in Figure 2.

Mount the inverter in the upright position on a flat and vertical surface. Allow the minimum clearances indicated n Figure 3, in order to allow the circulation of the cooling air. Do not install heat sensitive components right above the inverter.



Frame	Α	В	H1	H2	L	P	Weight
Size	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	kg (lb)
Α			100 (3.94)	-			0.48 (1.05)
В	50 (4.07)	50 (1.97) 28 (1.10)	-	117 (4.60) 55 (2.17) 129 (5.08)	55 (2.17)	100 (5.00)	0.57 (1.25)
С	50 (1.97)		-	125.6 (4.94)		129 (5.08)	0.61 (1.34)
D			-	133.5 (5.26)	65.1 (2.56)		0.70 (1.54)

nsion tolerance: +1.0 mm (+0.039 in

Figure 2: Inverter dimensions for mechanical installation





	Α	В	С	D	E		F
Frame			mm (in)			Screw	Recommended Torque (N.m)
А	15 (0.59)	40 (1.57)	30 (1.18)	41.3	113.4		
В	35 (1.38)		40 (1.57)	(1.62)	(4.46)		
С		50 (1.97)	50 (1.97)	(1.02)	(4.40)	M4	2.5
D	50 (1.97)	30 (1.97)		51.5 (2.03)	125.8 (4.95)		

Figure 3: (a) to (d) Mechanical installation data (surface mounting and minimum ventilation free espaces)

ATTENTION!

When installing two or more inverters vertically, respect the minimum clearance A + B (as shown in Figure 3) and provide an air deflecting plate so that the heat rising up from the lower inverter does not affect the top inverter

Provide independent conduits for the physical separation of signal, control and power cables

8.3 CABINET MOUNTING

For inverters installed inside cabinets or metallic boxes, provide proper exhaustion, so that the temperature remains within the allowed range. As a reference, Table 3 shows the air flow of rated ventilation for each model.

Cooling Method: internal fan with air flow upwards

18	able 3: Air flow	ot tne internai ta	n
Model	CFM	I/s	m³/min
В	6.00	2.83	0.17
C	7.73	3.65	0.22
D	17.0	8.02	0.48

8.4 SURFACE MOUTING

Figure 3 illustrates the CFW100 installation procedure for surface mounting, using the mounting accessory with screws and the tightening torque used to drive the fixing.

8.5 DIN-RAIL MOUTING

The CFW100 inverter can also be mounted directly on a 35 mm-rail, in accordance with DIN EN 50,022 For further details, refer to Figure 3.

9 ELECTRICAL INSTALLATION



DANGER!

■ The following information is merely a guide for proper installation. Comply with applicable local regulations for electrical installations.

- Make sure the AC power supply is disconnected before starting the installation
- The CFW100 must not be used as an emergency stop device. Provide other devices for that purpose.



The inverter short-circuit protection does not protect the feeder circuit. That protection must be provided according to the applicable local standards.

9.1 IDENTIFICATION OF THE POWER TERMINALS AND GROUNDING POINTS

The power terminals can be of different sizes and configurations, depending on the inverter model, as shown in Figure 4. The maximum tightening torque of the power terminals and grounding points should be




Figure 4: Power terminals, grounding points and recommended tightening torque

Description of the power terminals:

L/L1 and N/L2: AC power supply must be connected to L/L1 and N/L2.

U. V and W: connection for the motor. PE: grounding connection

9.2 CIRCUIT BREAKERS, FUSES, GROUNDING AND POWERS



- Use proper cable lugs for the power and grounding connection cables. Refer to Table 10 for commended wiring, circuit breakers and fuses.
- Keep sensitive equipment and wiring at a minimum distance of 0.25 m (9.85 in) from the inverter and from the cables connecting the inverter to the motor.



- The wire gauges listed in Table 10 are guiding values. Installation conditions and the maximum permitted voltage drop must be considered for the proper wiring sizing.
- For compliance with UL standard, use UL class J fuses or circuit breakers in the inverter power supply with current not above the values indicated in Table 10

9.3 POWER CONNECTIONS




Figure 5: Power and grounding connections

9.3.1 Input Connectios DANGER





The CFW100 series inverter must not be used in IT networks (neutral is not grounded or grounding provided by a high ohm value resistor) or in grounded delta networks ("delta corner grounded"),



- The input power supply voltage must be compatible with the inverter rated voltage.
 Power factor correction capacitors are not needed at the input (L/L1, N/L2, L3) and must not
- be installed at the output (U, V, W).

9.3.1.1 Power supply Capacity (SCCR):

- The CFW100 is suitable for use in circuits capable of delivering not more than (see column "SCCR") 30.000
- to use protection circuits, such as fuses or circuit breakers, proper for those power supplies.

The opening of the branch-circuit protective device may be an indication that a fault current has been interrupted. To reduce the risk of fire or electric shock, current-carrying parts and other components of the inverter or cabinet should be examined and replaced if damaged. If burnout

9.3.2 Power Supply Reactance


In order to prevent damages to the inverter and assure the expected useful life, you must have a minimum line impedance that provides a line voltage drop of 1 %. For more details, refer to the user's manual available at www.wea.net


The characteristics of the cable used to connect the motor to the inverter, as well as its interconnection and routing, are extremely important to avoid electromagnetic interference in other equipment. Keep motor cables away from other cables (signal cables, sensor cables, control cables, etc.), according to Table 4. For more information, refer to the user's manual available at www.weg.net.

9.4 GROUNDING CONNECTIONS

- The inverter must be connected to a protective ground (PE).
- Use a minimum wire gauge for ground connection equal to the indicated in Table 10.
 Connect the inverter grounding connections to a ground bus bar, to a single ground point or to

9.5 CONTROL CONNECTIONS





(a) NPN Configuration (b) PNP Configuration Figure 6: Signals of control card connector of the C110

The CEW100 inverters are supplied with the digital inputs configured as active low (NPN). In order

to change it, see the use of parameter P271 in the programming manual of the CFW100.

For the correct connection of the control, use: 1. Gauge of the cables: 0.5 mm^2 (20 AWG) to 1.5 mm² (14 AWG). Maximum torque: 0.5 N.m (4.50 lbf.in).

- 2. Wiring of the connector of the control board with shielded cable and separated from the other wiring (power, command in 110 V / 220 Vac, etc.)
- 3. Ground Gnd of the control connector (XC1: 5).

 4. Relays, contactors, solenoids or coils of electromechanical brake installed close to the inverters may occasionally generate interference in the control circuitry. To eliminate this effect, RC suppressors (with AC power supply) or freewheel diodes (with DC power supply) must be connected in parallel to the coils
- of these devices. 5. Provide separation between the control and the power cables according to Table 4.

Output Rated Current of the Inverter Cable Length Minimum Separation Distance

9.6 INSTALLATIONS ACCORDING TO EUROPEAN DIRECTIVE OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

The CFW100 inverter series, when properly installed, meet the requirements of the directive of the These inverters were developed for professional applications only. Therefore, the emission limits of harmonic

currents by the standards EN 61000-3-2 and EN 61000-3-2/A 14.

9.6.1 Conformal Installation

- Shielded output cables (motor cables) with shield connected at both ends, motor and inverter, by means of a low impedance to high frequency connection. Maximum motor cable length and conduced and radiated emission levels according to Table 6. For more information (RFI filter commercial reference, motor cable length and emission levels) refer to the Table 6
- 2. Shielded control cables, keeping the separation distance from other cables according to Table 3.2 the 3. Grounding of the inverter according to instruction of the 3.2.4 Grounding Connections the user's manual.
- 4. Grounded power supply.

 5. The inverter and external filter must be mounted on a common metal plate.

 6. The wiring between filter and inverter must be as short as possible.
- The grounding must be done according to recommendation of the CFW100 user's manual.

 Use short wiring to ground the external filter or inverter. 9. Ground the mounting plate using a flexible braid as short as possible. Flat conductors have lower impedance
- at high frequencies.

 10. Use sleeves for cable conduits whenever possible.

The power supply that feeds the inverter must have a grounded neutral.



because these type of networks damage the inverter.

- kArms symmetrical (127 V or 240 V), when protected by fuses or circuit breakers as specified in Table 10.


 In case the CFW100 is installed in power supplies with current capacity over 30.000 Arms, it is necessary

of the current element of an overload relay occurs, the complete overload relay must be replaced.

DANGER

- a common grounding point (impedance \leq 10 Ω). The neuter conductor of the line that feeds the inverter must be solidly grounded; however this conductor must not be used to ground the inverter.
- Do not share the grounding wiring with other equipment that operate with high currents (e.g., high voltage motors, welding machines, etc.).

2 3 4 5



EMC Phenomenon	Basic Standard	Level
Emission:		
Mains terminal disturbance voltage Frequency range: 150 kHz to 30 MHz)	- IEC/EN 61800-3	It depends on the inverter model on the length of the
Electromagnetic radiation disturbance Frequency Range: 30 MHz to 1000 MHz)	1EO/EN 01800-3	motor cable. Refer to Table 5
Immunity:		
Electrostatic discharge (ESD)	IEC 61000-4-2	4 kV for contact discharge and 8 kV for air discharge
Fast transient-burst	IEC 61000-4-4	2 kV / 5 kHz (coupling capacitor) input cables 1 kV / 5 kHz control cables and remote HMI cables 2 kV / 5 kHz (coupling capacitor) motor cables
Conducted Radio-Frequency Common Mode	IEC 61000-4-6	0.15 to 80 MHz; 10 V; 80 % AM (1 kHz) Motor, control and HMI cables
Surges	IEC 61000-4-5	1.2/50 µs, 8/20 µs 1 kV line-to-line coupling 2 kV line-to-ground coupling
Radio-frequency electromagnetic field	IEC 61000-4-3	80 to 1000 MHz 10 V/m 80 % AM (1 kHz)

Definition of Standard IEC/EM 61800-3: "Adjustable Speed Electrical Power Drives Systems"

First Environment: environments that include domestic installations, as well as establishments directly connected without intermediate transformer to a low-voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.

Second Environment: includes all establishments other than those directly connected to a low voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes. Categories:

Category C1: inverters with a voltage rating less than 1000 V and intended for use in the First Environment. Category C2: inverters with a voltage rating less than 1000 V intended for use in the First Environment, not provided with a plug connector or movable installations. They must be installed and commissioned by a professional. Category C3: inverters with a voltage rating less than 1000 V and intended for use in the Second Environment only (not designed for use in the First Environment).

A professional is a person or organization familiar with the installation and/or commissioning of inverters, including their EMC aspects.

9.6.3 Characteristics of the RFI Filter

The CFW100 inverters, when installed with external filter, comply with the Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU). The use of RFI filter kit indicated in the Table 6, or equivalent, is required to reduce the conducted disturbances from the inverter to the power line in the high frequency band (> 150 kHz) observing the maximum conducted emission levels of electromagnetic compatibility standard IEC 61800-3.

For further information about the RFI filter kit model, refer to Table 6.

The figure below demonstrate the connection of the filter to the inverter




Figure 7: Connection of the RFI filter - general conditions

Table 6: External RFI filter models for CFW100

WEG Item	Name	Description
13128410	CFW100-KFABC-S2	Single-phase RFI Filter Kit - 220 V (1)
14433941	CFW100-KFABC-S1	Single-phase RFI Filter Kit - 110 V (1)
15406163	CFW100-KFD-S2	Single-phase RFI Filter Kit - 220 V - for size D (1)
15406167	CFW100-KFD-S1	Single-phase RFI Filter Kit - 110 V - for size D (1)

Table 7. Conducted and radiated emission revers, and additional information						
	Inverter Model	Conducted Emission - M	Radiated Emission			
	inverter wodei	Category C3	Category C2	Category		
1	CFW100A01P6S120G2	F (107 i-)				
2	CFW100B02P6S120G2	5 m (197 in)				
3	CFW100D04P2S120G2	15 (500 5 i-)				
4	CFW100D06P0S120G2	15 m (590.5 in)				
5	CFW100A01P6S220G2		1 m (39.37 in)	C3		
6	CFW100B02P6S220G2	20 m (787.4 in)				
7	CFW100C04P2S220G2					
8	CFW100D06P0S220G2	15 m /500 5 in)				
9	CFW100D07P3S220G2	15 m (590.5 in)				

The switching frequency is 5 KHz. Ise the ferrite available with the RFI filter accessory on the motor cables (according to Table 6).

9.7 ACCESSORIES

The accessories are hardware resources that can be added in the application with the CFW100.

The accessories are installed in the inverters easily and quickly using the "Plug and Play" concept. The accessory must be installed or modified with the inverter power supply off. They may be ordered separately, and will be shipped in individual packages containing the components and the manuals with detailed instructions for the product installation, operation and programming

10 TECHNICAL SPECIFICATIONS

10.1 POWER DATA

Power Supply:

- Tolerance: -15 % to +10 %.
- Frequency: 50/60 Hz (48 Hz to 62 Hz).
- Phase imbalance: ≤ 3 % of the rated phase-to-phase input voltage
 Overvoltage according to Category III (EM 61010/UL 508C).
- Transient voltages according to Category III.

■ Audible noise level: < 60 dB.

- Maximum of 10 connections per hour (1 every 6 minutes).
- Classification of chemically active substances: level 3C2. Classification of mechanical conditions (vibration): level 3M4.

10.2 ELECTRONICS/GENERAL DATA Table 8: Electronics/general data

Control	Method	Types of control: - Vif (Scalar) - VVW: voltage vector control PWM SVM (Space Vector Modulation)
	Output frequency	0 to 400 Hz, resolution of 0.1 Hz
Performance	Speed Control	Wf Control: Speed regulation: 1 % of the rated speed (with slip compensation) Speed variation range: 1:20 Vector Control (VVW): Speed regulation: 1 % of the rated speed Speed variation range: 1:30
Inputs	Digital	4 isolated inputs Programmable functions: - active high (PNP): maximum low level of 10 Vdc minimum high level of 20 Vdc - active low (NPN): maximum low level of 5 Vdc minimum high level of 10 Vdc Maximum input voltage of 30 Vdc Input current: 11 mA Maximum input current: 20 mA
Safety	Protection	Output overcurrent/short-circuit Under/overvoltage Motor overload Overtemperature in the power module (IGBTs) Fault / external alarm Programming error
Integral keypad (HMI)	Standard keypad	4 keys: Start/Stop, Up arrow, Down arrow and Programming LCD Display View/edition of parameters Indication accuracy: - current: 10 % of the rated current - speed resolution: 0.1 Hz
Enclosure	IP20	Frame Sizes A, B, C and D

11 START-UP PREPARATION




DANGER

Always disconnect the main power supply before making any connection.

- Check if the power, grounding and control connections are correct and firm.
 Remove all the materials left behind from the installation work from inside the inverter or the cabinet.
- 3. Verify the motor connections and if its voltage and current are within the inverter rated value.
- 4. Mechanically uncouple the motor from the load. If the motor cannot be uncoupled, make sure that any speed direction (forward or reverse) will not result in personnel injury and/or equipment damage.
- 5. Close the inverter or cabinet covers.
- . Measure the power supply and verify if it is within the allowed range.
- 7. Apply power to the input: close the input disconnecting switch. 8. Check the result of the first time power-up:
- The HMI display indicates:



11.1 USE OF THE KEYPAD TO OPERATE THE INVERTER



cceleration/deceleration ramp (start op, according to P229). Resets the



11.3 OPERATING MODES OF THE HMI

11.2 INDICATIONS OF DISPLAY





Figure 8: HMI operating modes

11.4 TYPE OF CONTROL V/F (P202 = 0)



11.5 MAIN PARAMETERS

The table below contains the mains parameters of the CFW100.



ro = read only parameter. V/f = parameter available in V/f mode.

cfg = configuration parameter, value can only be changed with the motor stopped.

P001 P002 P003 P004 P005 P006	Speed Reference				ro
P003 P004 P005		0 to 9999			
P004 P005	Output Speed (Motor)	0 to 9999			ro
P004 P005	Motor Current	0.0 to 14.6 A			ro
P005	DC Link Voltage (Ud)	0 to 524 V			ro
	Output Frequency (Motor)	0.0 to 400.0 Hz			ro
P006	Inverter Status	0 = Ready	5 = Configuration		
	Inverter Status	1 = Run	6 = DC-Braking		ro
		2 = Undonvoltago	7 = Reserved		
		2 = Undervoltage 3 = Fault	7 = Reserved 8 = Fire Mode		
		4 = Not Used	0 = 1 ile ivioue		
P007	Output Voltage	0 to 240 V			
	Output Voltage				ro
P011	Power Factor	0.00 to 1.00			ro
P012	DI8 to DI1 Status	0 to FF (hexa)	Bit 4 = DI5		ro
		Bit 0 = DI1	Bit 5 = DI6		
		Bit 1 = DI2	Bit 6 = DI7		
		Bit 2 = DI3	Bit 7 = DI8		
		Bit 3 = DI4			
P022	FI Value in Hz	1 to 3000 Hz			ro
P023	Main SW Version	0.00 to 99.99			ro
P030	Module Temperature	-200.0 to 200.0 °C (-328	to 302 °F)		ro
			10 002 1)		
P037		0.0 to 100.0 %			ro
P047	CONFIG Status	0 to 33			ro
P048	Present Alarm	0 to 999			ro
P049	Present Fault	0 to 999			ro
P050	Last Fault	0 to 999			ro
P100	Acceleration Time	0.1 to 999.9 s		5.0	
P101	Deceleration Time	0.1 to 999.9 s		10.0	
P120	Speed Ref. Backup	0 = Inactive 1 = Ac	tive 2 = Backup by P121	1	
P121	Reference via HMI	0.0 to 400.0 Hz		3.0 Hz	
P124	Multispeed Ref. 1	-400.0 to 400.0 Hz		3.0 Hz	
P125	Multispeed Ref. 2	-400.0 to 400.0 Hz		10.0 (5.0) Hz	
P126	Multispeed Ref. 3	-400.0 to 400.0 Hz		20.0 (10.0) Hz	
P127		-400.0 to 400.0 Hz		30.0 (20.0) Hz	
P128		-400.0 to 400.0 Hz		40.0 (30.0) Hz	
P129		-400.0 to 400.0 Hz		50.0 (40.0) Hz	
P130		-400.0 to 400.0 Hz		60.0 (50.0) Hz	
P131	Multispeed Ref. 8	-400.0 to 400.0 Hz		66.0 (55.0) Hz	
P133	Minimum Frequency	0.0 to 400.0 Hz		3.0 Hz	
P134	Maximum Frequency	0.0 to 400.0 Hz		66.0 (55.0) Hz	
P135	Maximum Output Current	2.0 x I _{nom}		1.5 x I _{nom}	
P136	Manual Torque Boost	0.0 to 30.0 %		5.0 %	V/f
P137	Automatic Torque Boost	0.0 to 30.0 %		0.0 %	V/f
P138	Slip Compensation	-10.0 to 10.0 %		0.0 %	V/f
P139	Outer t Ourset Filter			0.050 s	V/1
	Output Current Filter	0.000 to 9.999 s			
P142	Maximum Output Voltage	0.0 to 100.0 %		100.0 %	cfg, V/f
P143	Intermediate Output Voltage	0.0 to 100.0 %		50.0 %	cfg, V/f
P145	Field Weakening Start Frequency	0.0 to 400.0 Hz		60.0 (50.0) Hz	cfg, V/f
P146	Intermediate Frequency	0.0 to 400.0 Hz		30.0 (25.0) Hz	cfg, V/f
P156	Overload Current	0.1 to 2.0 x I _{nom}		1.2 x I _{nom}	oig, vii
			O. A. N. III.		
P202	Type of Control	0 = V/f	2 to 4 = Not Used	0	cfg
		1 = V/f Quadratic	5 = VVW		
P204	Load/Save Parameters	0 to 4 = Not Used	9 = Save User	0	cfg
		5 = Load 60 Hz	10 = Not Used		
		6 = Load 50 Hz	11 = Load Default SoftPLC		
		7 = Load User	12 to 13 = Reserved		
		8 = Not Used			
P220	LOC/REM Selection Source	0 = Always Local	6 = Serial/USB (REM)	0	cfg
		1 = Always Remote	7 to 8 = Not Used		- 5
		2 to 3 = Not Used	9 = CO/DN (LOC) 10 = CO/DN (REM)		
		4 = DIx	10 = CO/DN (REM)		
		5 = Serial/USB (LOC)	11 = SoftPLC		
P221	I OC Reference Sel	5 = Serial/USB (LOC) 0 = HMI Keys	11 = SoftPLC 10 = Not Used	0	cfa
P221	LOC Reference Sel.	0 = HMI Keys	10 = Not Used	0	cfg
P221	LOC Reference Sel.	0 = HMI Keys 1 = Al1	10 = Not Used 11 = CO/DN	0	cfg
P221	LOC Reference Sel.	0 = HMI Keys 1 = Al1 2 = Not Used	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC	0	cfg
P221	LOC Reference Sel.	0 = HMI Keys 1 = Al1 2 = Not Used 3 = Potentiometer	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used	0	cfg
P221	LOC Reference Sel.	0 = HMI Keys 1 = Al1 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 - Not Used	0	cfg
P221	LOC Reference Sel.	0 = HMI Keys 1 = Al1 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0	0	cfg
P221	LOC Reference Sel.	0 = HMI Keys 1 = Al1 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P.	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0	0	cfg
P221	LOC Reference Sel.	0 = HMI Keys 1 = Al1 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 - Not Used	0	cfg
		0 = HMI Keys 1 = Al1 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0		
P222	REM Reference Sel.	0 = HMI Keys 1 = Al1 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoffPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = Fl > 0	2	cfg
		0 = HMI Keys 1 = Al1 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FWD	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al 1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = Fl > 0		
P222	REM Reference Sel.	0 = HMI Keys 1 = Al1 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FWD 1 = Always REV	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 To 8 = Not Used 9 = CO/DN (FWD)	2	cfg
P222	REM Reference Sel.	0 = HMI Keys 1 = Al1 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI Sto 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FWD 1 = Always REV 2 = Not Used	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = Fl > 0 7 to 8 = Not Used 9 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (RPV)	2	cfg
P222	REM Reference Sel.	0 = HMI Keys 1 = Al1 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FWD 1 = Always REV 2 = Not Used 3 = Not Used	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 7 to 8 = Not Used 9 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (FRU) 11 = Not Used	2	cfg
P222	REM Reference Sel.	0 = HMI Keys 1 = Al1 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI Sto 6 = Not Used 7 = EP, 8 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FWD 1 = Always REV 2 = Not Used 3 = Not Used 4 = Dix	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = Fl > 0 7 to 8 = Not Used 9 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (RPV)	2	cfg
P222 P223	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel.	0 = HMI Keys 1 = Al1 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FWD 1 = Always REV 2 = Not Used 3 = Not Used 4 = Dlx 5 = Serial/USB (FWD)	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 7 to 8 = Not Used 9 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (FWD) 11 = Not Used 12 = SoftPLC	2 0	ofg ofg
P222	REM Reference Sel.	0 = HMI Keys 1 = Al1 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always REV 2 = Not Used 3 = Not Used 4 = Dix 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al 1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = Fl > 0 7 to 8 = Not Used 9 = CO/DN (FWD) 11 = Not Used 12 = O/DN (FWD) 12 = SoftPLC 32 = 2°S Barpn Multispeed	2	cfg
P222 P223	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel.	0 = HMI Keys 1 = Al1 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FWD 1 = Always REV 2 = Not Used 4 = Dlx 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Stop	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = Fl > 0 17 = Fl > 0 18 = Not Used 9 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (FWD) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 32 = 2 ^m Ramp Multispeed 33 = 2 ^m Ramp F P Ac.	2 0	ofg ofg
P222 P223	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel.	0 = HMI Keys 1 = Al1 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB Serial/USB 10 = Always FWD 1 = Always FWD 1 = Always REV 2 = Not Used 3 = Not Used 4 = Dix 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Stop 1 = Run/Stop 2 = General Enable	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = F1 > 0 7 to 8 = Not Used 9 = CO/DN (FWD) 11 = Not Used 10 = CO/DN (FWD) 11 = Not Used 22 = Z ^{eq} Ramp Multispeed 33 = Z ^{eq} Ramp E.P. Ac. 34 = Z ^{eq} Ramp F.P. De.	2 0	ofg ofg
P222 P223	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel.	0 = HMI Keys 1 = Al1 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FVD 1 = Always REV 2 = Not Used 4 = Dlx 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 4 = Dlx 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Slop 2 = General Enable 3 = Outle Stop	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = Fl > 0 17 = Fl > 0 18 = Not Used 9 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (FWD) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 32 = 2" Ramp EPL Ac. 34 = 2" Ramp EP. De. 35 = 2" Ramp FRW Run	2 0	cfg cfg
P222 P223	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel.	0 = HMI Keys 1 = Al1 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FWD 1 = Always REV 2 = Not Used 3 = Not Used 4 = Dix 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = Quick Stop 4 = Forward Run	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 7 to 8 = Not Used 9 = CO/DN (FWD) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 32 = 2 rd Ramp E.P. Ac. 34 = 2 rd Ramp E.P. Ac. 35 = 2 rd Ramp FRW Run 35 = 2 rd Ramp Rey Run	2 0	ofg ofg
P222 P223	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel.	0 = HMI Keys 1 = Al1 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FVD 1 = Always FVD 1 = Always REV 2 = Not Used 4 = Dlx 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = Out Stop 4 = FOWN STOP 4 = FOWN STOP 4 = FOWN STOP 4 = FOWN STOP 5 = Forward Run 5 = Reverse Run	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 7 to 8 = Not Used 9 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (FWD) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 32 = 2" Ramp E.P. Ac. 34 = 2" Ramp E.P. Ac. 34 = 2" Ramp FRW Run 36 = 2" Ramp FRW Run 36 = 2" Ramp Rew Run 37 = Tum DN / Ac. E.P.	2 0	ofg ofg
P222 P223	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel.	0 = HMI Keys 1 = Al1 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB 20 = Always FWD 1 = Always FWD 1 = Always FWD 2 = Not Used 3 = Not Used 3 = Not Used 4 = Dix 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = Quick Stop 4 = Forward Run 5 = Reverse Run 6 = Start	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 7 to 8 = Not Used 9 = CO/DN (FW) 11 = Not Used 10 = CO/DN (FW) 11 = Not Used 33 = 2 ^{ml} Ramp E.P. Ac. 34 = 2 ^{ml} Ramp E.P. De. 35 = 2 ^{ml} Ramp FRW Run 37 = Turn ON / Ac. E.P. 38 = De. E.P. / Turn OFF	2 0	ofg ofg
P222 P223	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel.	0 = HMI Keys 1 = Al1 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FVD 1 = Always FVD 1 = Always REV 2 = Not Used 4 = Dlx 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = Out Stop 4 = FOWN STOP 4 = FOWN STOP 4 = FOWN STOP 4 = FOWN STOP 5 = Forward Run 5 = Reverse Run	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 17 = FI > 0 17 = FI > 0 18 = Not Used 9 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (FWD) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 22 = 2" Ramp EP, Ac. 33 = 2" Ramp EP, Ac. 34 = 2" Ramp EP, Br. 35 = 2" Ramp EP, Br. 36 = 2" Ramp EP, Br. 37 = Turn ON / Ac. EP, 39 = Stop 40 = Saftey Switch 40 = Saftey Switch 40 = Saftey Switch	2 0	ofg ofg
P222 P223	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel.	0 = HMI Keys 1 = AII 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FVD 1 = Always FVD 2 = Not Used 4 = DIx 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Bunk (FWD) 0 = Not Used 1 = Bunk (FWD) 0 = Not Used 1 = Constant (FWD) 0 = Not Used 1 = Constant (FWD) 0 = Not Used 1 = Constant (FWD) 1 = Roward (FWD) 2 = General Enable 3 = Quick Stop 4 = Forward Run 5 = Reverse Run 6 = Start 7 = Stop	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = Fl > 0 17 = Fl > 0 18 = Not Used 9 = CO/DN (FW) 10 = CO/DN (FW) 11 = Not Used 9 = CO/DN (FW) 12 = SoftPLC 32 = 2 ^{ccc} Ramp EP. Ac. 34 = 2 ^{ccc} Ramp EP. Ac. 34 = 2 ^{ccc} Ramp EP. De. 35 = 2 ^{ccc} Ramp EP. De. 36 = 2 ^{ccc} Ramp EP. De. 37 = User Of Note EP. 38 = Se. E.P. / Turn OFF 39 = Stop Soft Switch 1 =	2 0	ofg ofg
P222 P223	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel.	0 = HMI Keys 1 1 = Al1 2 = Not Used 3 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FWD 1 1 = Always REV 2 2 = Not Used 4 = Dix 5 5 = Serial/USB (FWD) 0 1 = Not Used 5 5 = Serial/USB (FWD) 0 1 = Not Used 1 1 = Run/Stop 2 2 = General Enable 3 2 - Guick Stop 4 4 = Forward Run 5 5 = Reverse Run 7 7 = Stor 8 5 = FWD/REV 9 8 = FWD/REV 9 8 = FWD/REV 10 0 = Not General India 1 1 = All Function 1 2 = Stor 1 3 = FWD/REV 9 3 = FWD/REV 10 0 = Not Used 1 1 = FUNCE 1 1 = FUNC	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 17 = FI > 0 17 = FI > 0 18 = Not Used 9 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (FWD) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 22 = 2 ^{rec} Ramp Bultispeed 23 = 2 ^{rec} Ramp E.P. Ac. 34 = 2 ^{rec} Ramp E.P. De. 35 = 2 ^{rec} Ramp E.P. De. 36 = 2 ^{rec} Ramp E.P. De. 37 = 2 ^{rec} Ramp E.P. De. 38 = 2 ^{rec} Ramp E.P. De. 38 = 2 ^{rec} Ramp E.P. De. 39 = Stop 40 = Safty Switch 41 = Function 1 Application 41 = Function 2 Application	2 0	ofg ofg
P222 P223	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel.	0 = HMI Keys 1 = AII 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FVD 1 = Always FVD 2 = Not Used 4 = DIx 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 4 = DIx 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = Quick Stop 4 = Forward Run 5 = Reverse Run 6 = Start 7 = Stop 8 = FWD/REV 10 = JOG 11 = Increase E.P.	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 17 = FI > 0 18 = Not Used 9 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (FWD) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 22 = W Ramp E.P. Ac. 24 = W Ramp E.P. Ac. 24 = W Ramp E.P. De. 35 = W Ramp E.P. De. 36 = W Ramp FRW Run 36 = W Ramp FRW Run 37 = Turn ON / Ac. E.P. 38 = De. E.P. / Turn OFF 39 = Stop 40 = Safety Switch 41 = Function 1 Application 42 = Function 2 Application 43 = Function 3 Application	2 0	cfg cfg
P222 P223	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel.	0 = HMI Keys 1 1 = Al1 2 = Not Used 3 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FWD 1 1 = Always REV 2 2 = Not Used 4 = Dix 5 5 = Serial/USB (FWD) 0 1 = Not Used 5 5 = Serial/USB (FWD) 0 1 = Not Used 1 1 = Run/Stop 2 2 = General Enable 3 2 - Guick Stop 4 4 = Forward Run 5 5 = Reverse Run 7 7 = Stor 8 5 = FWD/REV 9 8 = FWD/REV 9 8 = FWD/REV 10 0 = Not General India 1 1 = All Function 1 2 = Stor 1 3 = FWD/REV 9 3 = FWD/REV 10 0 = Not Used 1 1 = FUNCE 1 1 = FUNC	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 7 to 8 = Not Used 9 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (FWD) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 32 = 2 rd Ramp Multispeed 33 = 2 rd Ramp E.P. Ac. 34 = 2 rd Ramp E.P. De. 35 = 2 rd Ramp E.P. De. 36 = 2 rd Ramp E.P. De. 37 = COMP C.P. C.P. C.P. C.P. C.P. C.P. C.P. C.	2 0	ofg ofg
P222 P223	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel.	0 = HMI Keys 1 = AII 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FWD 1 = Always REV 2 = Not Used 4 = Dix 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 4 = Dix 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = Outlek Stop 5 = FWD/REV 9 = LOC/REM 10 = JOG 11 = Increase E.P. 12 = Decelerate E.P.	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 7 to 8 = Not Used 9 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (FWD) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 32 = 2 rd Ramp Multispeed 33 = 2 rd Ramp E.P. Ac. 34 = 2 rd Ramp E.P. De. 35 = 2 rd Ramp E.P. De. 36 = 2 rd Ramp E.P. De. 37 = COMP C.P. C.P. C.P. C.P. C.P. C.P. C.P. C.	2 0	ofg ofg
P222 P223	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel.	0 = HMI Keys 1 = AII 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FWD 1 = Always FWD 1 = Always REV 2 = Not Used 4 = Dix 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = Quick Stop 4 = Forward Run 6 = Start 7 = Stop 7 = Stop 8 = POC/REM 10 = OC/REM 11 = Drorease E.P. 12 = Decoelerate E.P. 13 = Multispeed 14 = 2°*	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 7 to 8 = Not Used 9 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (FWD) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 32 = 2° Ramp Multispeed 33 = 2° Ramp E.P. Ac. 34 = 2° Ramp E.P. Ac. 34 = 2° Ramp E.P. De. 35 = 2° Ramp FRW Run 36 = 2° Ramp FRW Run 36 = 2° Ramp FRW Run 37 = Umr ON / Ac. E.P. 39 = Sur E.P. / Turn OFF 39 = Sur E.P. / Turn OFF 40 = Safty Switch 41 = Function 1 Application 43 = Function 2 Application 43 = Function 4 Application 44 = Function 6 Application 45 = Function 6 Application 46 = Function 6 Application	2 0	ofg ofg
P222 P223	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel.	0 = HMI Keys 1 = AII 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FWD 1 = Always FWD 2 = Not Used 4 = DIX 2 = Not Used 4 = DIX 5 = Not Used 4 = DIX 6 = Not Used 4 = DIX 6 = Not Used 4 = DIX 6 = ROT USED 0 = Always FWD 0 = Not Used 1 = Run/Stop 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = Outok Stop 3 = Outok Stop 4 = DIX 6 = Reverse Run 6 = Start 7 = Stop 8 = FWD/REV 9 = LOC/FEM 10 = JOG 11 = Increase E.P. 12 = Decelerate E.P. 13 = Multispeed 14 = Jo ²⁶ Ramp 15 to 17 = Not Used	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 17 = FI > 0 18 = Not Used 19 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (FWD) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 32 = 2 ^M Ramp Multispeed 12 = SoftPLC 33 = 2 ^M Ramp E.P. Ac. 34 = 2 ^M Ramp E.P. De. 35 = 2 ^M Ramp FRW Run 36 = 2 ^M Ramp FRW Run 37 = Turn ON / Ac. E.P. 38 = De. E.P. / Turn OFF 39 = Stop 40 = Safety Switch 41 = Function 1 Application 42 = Function 3 Application 43 = Function 5 Application 44 = Function 5 Application 45 = Function 5 Application 46 = Function 5 Application 46 = Function 5 Application 47 = Function 7 Application 48 = Function 7 Application 49 = Function 7 Application 40 = Function 7 Application 7 Application	2 0	ofg ofg
P222 P223	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel.	0 = HMI Keys 1 = AII 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FWD 1 = Always FWD 1 = Always REV 2 = Not Used 4 = Dix 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = Quick Stop 4 = Forward Run 6 = Start 7 = Stop 7 = Stop 8 = LOC/REM 10 = OC/REM 10 = OC/REM 10 = OC/REM 11 = Increase E.P. 12 = Decoelerate E.P. 13 = Multispeed 14 = 2°8 Ramp 15 to 17 = Not Used	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 7 to 8 = Not Used 9 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (FWD) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 32 = 2° Ramp Multispeed 33 = 2° Ramp E.P. Ac. 34 = 2° Ramp E.P. Ac. 34 = 2° Ramp E.P. De. 35 = 2° Ramp FRW Run 37 = Ium ON / Ac. E.P. 39 = De. E.P. / Turn OFF 39 = De. E.P. / Turn OFF 39 = De. E.P. / Turn OFF 40 = Set / SoftPLC 41 = Function 1 Application 43 = Function 2 Application 44 = Function 4 Application 45 = Function 6 Application 46 = Function 6 Application 47 = Function 6 Application 47 = Function 6 Application 48 = Function 6 Application 47 = Function 6 Application 48 = Function 6 Application 48 = Function 6 Application 48 = Function 8 Application 48 = Function 8 Application	2 0	ofg ofg
P222 P223	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel.	0 = HMI Keys 1 = AII 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FWD 1 = Always FWD 2 = Not Used 4 = DIX 5 = Not Used 9 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 4 = DIX 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 4 = DIX 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Stop 2 = Olicheral Enable 3 = Olicheral Enable 5 = Great Final Enable 6 = Start 7 = Stop 8 = FWD/REV 9 = LOC/FEM 10 = JOG 11 = Increase E.P. 12 = Decelerate E.P. 13 = Multispeed 14 = 2 ^{od} Ramp 15 to 17 = Not Used 18 = No Ext. Alarm 19 = No Ext. Fault	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 17 = FI > 0 18 = Not Used 19 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (FWD) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 32 = 2 ^M Ramp Multispeed 12 = SoftPLC 33 = 2 ^M Ramp E.P. Ac. 34 = 2 ^M Ramp E.P. De. 35 = 2 ^M Ramp E.P. De. 36 = 2 ^M Ramp FRW Run 37 = Turn ON / Ac. E.P. 38 = De. E.P. / Turn OFF 39 = Stop 40 = Safety Switch 41 = Function 1 Application 42 = Function 3 Application 43 = Function 5 Application 44 = Function 5 Application 45 = Function 5 Application 46 = Function 6 Application 47 = Function 7 Application 48 = Function 7 Application 48 = Function 7 Application 49 = Enable Fire Mode	2 0	ofg ofg
P222 P223	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel.	0 = HMI Keys 1 = AII 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FWD 1 = Always FWD 1 = Always REV 2 = Not Used 4 = DIx 5 = Not Used 4 = DIx 6 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = Quick Stop 4 = Forward Run 5 = Reverse Run 6 = Start 7 = Stop 9 = LOC/REM 10 = Workerse 13 = Multispeed 14 = 2°R Bamp 15 to 17 = Not Used 14 = 2°R Bamp 15 to 17 = Not Used 18 = No Ext. Alarm 19 = No Ext. Alarm 19 = No Ext. Fault 20 = Reset	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 7 to 8 = Not Used 9 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (FWD) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 32 = 2 ^{ccc} Ramp Multispeed 33 = 2 ^{ccc} Ramp E.P. Ac. 34 = 2 ^{ccc} Ramp E.P. De. 35 = 2 ^{ccc} Ramp E.P. De. 36 = 2 ^{ccc} Ramp E.P. De. 37 = 2 ^{ccc} Ramp E.P. De. 38 = De. E.P. / Turn OFF 39 = Stop 40 = Safety Switch 41 = Function 1 Application 42 = Function 3 Application 43 = Function 3 Application 44 = Function 4 Application 45 = Function 5 Application 46 = Function 6 Application 47 = Function 6 Application 48 = Function 7 Application 49 = Enable Fire Mode 49 = Funble Fire Mode 49 = Funble Fire Mode 50 to 15 d = Not II Ised	2 0	ofg ofg
P222 P223	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel.	0 = HMI Keys 1 = AII 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FWD 1 = Always FWD 2 = Always FWD 2 = Always FWD 3 = Not Used 4 = DIX 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 4 = DIX 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = Quick Stop 4 = Forward Run 5 = Reverse Run 6 = Reverse Run 6 = Reverse Run 7 = Start 1 = Not Used 1 = Increase E.P. 12 = Decelerate E.P. 13 = Multispeed 14 = Z ^W Ramp 15 to 17 = Not Used 18 = No Ext. Alarm 19 = No Ext. Fault 20 = Reset	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 17 = FI > 0 18 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 19 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (FWD) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 22 = 2 ^M Ramp Multispeed 12 = SoftPLC 33 = 2 ^M Ramp E.P. Ac. 34 = 2 ^M Ramp E.P. De. 35 = 2 ^M Ramp E.P. De. 36 = 2 ^M Ramp FRW Run 36 = 2 ^M Ramp FRW Run 36 = 2 ^M Ramp FRW Run 36 = 2 ^M Ramp Rev Run 37 = Turn ON / Ac. E.P. 38 = De. E.P. / Turn OFF 39 = Shop 40 = Safety Switch 41 = Function 1 Application 42 = Function 1 Application 43 = Function 3 Application 44 = Function 5 Application 45 = Function 5 Application 46 = Function 5 Application 47 = Function 7 Application 48 = Function 7 Application 49 = Enable Fire Mode 50 to 54 = Not Used 55 = Run/Stop with lock on	2 0	ofg ofg
P222 P223	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel.	0 = HMI Keys 1 = AII 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FWD 1 = Always FWD 2 = Always FWD 2 = Always FWD 3 = Not Used 4 = DIX 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 4 = DIX 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = Quick Stop 4 = Forward Run 5 = Reverse Run 6 = Reverse Run 6 = Reverse Run 7 = Start 1 = Not Used 1 = Increase E.P. 12 = Decelerate E.P. 13 = Multispeed 14 = Z ^W Ramp 15 to 17 = Not Used 18 = No Ext. Alarm 19 = No Ext. Fault 20 = Reset	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 17 = FI > 0 18 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 19 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (FWD) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 22 = 2 ^M Ramp Multispeed 12 = SoftPLC 33 = 2 ^M Ramp E.P. Ac. 34 = 2 ^M Ramp E.P. De. 35 = 2 ^M Ramp E.P. De. 36 = 2 ^M Ramp FRW Run 36 = 2 ^M Ramp FRW Run 36 = 2 ^M Ramp FRW Run 36 = 2 ^M Ramp Rev Run 37 = Turn ON / Ac. E.P. 38 = De. E.P. / Turn OFF 39 = Shop 40 = Safety Switch 41 = Function 1 Application 42 = Function 1 Application 43 = Function 3 Application 44 = Function 5 Application 45 = Function 5 Application 46 = Function 5 Application 47 = Function 7 Application 48 = Function 7 Application 49 = Enable Fire Mode 50 to 54 = Not Used 55 = Run/Stop with lock on	2 0	ofg ofg
P222 P223	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel.	0 = HMI Keys 1 = AII 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FWD 1 = Always FWD 2 = Always FWD 2 = Always FWD 3 = Not Used 4 = DIX 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 4 = DIX 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = Quick Stop 4 = Forward Run 5 = Reverse Run 5 = Reverse Run 5 = Reverse Run 6 = Reverse Run 7 = Start 1 = Increase E.P. 12 = Decelerate E.P. 13 = Multispeed 14 = Z ²⁰ Ramp 15 to 17 = Not Used 18 = No Ext. Alarm 19 = No Ext. Fault 20 = Reset 21 to 23 = Not Used 24 = Disab. Flying Start 6 = Serial/USB (FWD)	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 17 = FI > 0 18 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 19 = CO/DN (FEV) 10 = CO/DN (FEV) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 22 = 2 ^{ove} Ramp Multispeed 12 = SoftPLC 32 = 2 ^{ove} Ramp E.P. Ac. 34 = 2 ^{ove} Ramp E.P. De. 35 = 2 ^{ove} Ramp E.P. De. 36 = 2 ^{ove} Ramp FRW Run 36 = 2 ^{ove} Ramp FRW Run 36 = 2 ^{ove} Ramp FRW Run 37 = Turn ON/ Ac. E.P. 38 = De. E.P. / Turn OFF 39 = Shop 40 = Safety Switch 41 = Function 1 Application 42 = Function 1 Application 43 = Function 5 Application 44 = Function 5 Application 45 = Function 5 Application 46 = Function 6 Application 47 = Function 7 Application 48 = Function 7 Application 49 = Enable Fire Mode 50 to 54 = Not Used 55 = Run/Stop with lock on power-on 56 = Forward Run with lock	2 0	ofg ofg
P222 P223	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel.	0 = HMI Keys 1 = AII 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FWD 1 = Always FWD 1 = Always FWD 1 = Always FWD 1 = Always REV 2 = Not Used 4 = Dix 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = Quick Stop 4 = Forward Run 5 = Reverse Run 6 = Start 7 = Stop 8 = FWD/REV 9 = LOC/REM 10 = OGG 11 = Individual Start 10 = OGG 11 = Not Ext. Alarm 13 = Multispeed 14 = 2° Ramp 15 = OF Reverse 11 to 23 = Not Used 19 = Not Ext. Alarm 19 = Not Ext. Alarm 19 = Not Ext. Alarm 10 = OF Reserve 11 to 23 = Not Used 14 = Disab. Pring Start 6 = Serial/USB (RIEV)	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 7 to 8 = Not Used 9 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (FWD) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 32 = 2°* Ramp E.P. Ac. 34 = 2°* Ramp E.P. Ac. 34 = 2°* Ramp E.P. De. 35 = 2°* Ramp E.P. De. 36 = 2°* Ramp E.P. De. 37 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 1	2 0	ofg ofg
P222 P223	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel.	0 = HMI Keys 1 = AII 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FWD 1 = Always FWD 2 = Not Used 4 = DIX 5 = Always FWD 1 = Always FWD 2 = Not Used 4 = DIX 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 4 = DIX 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Shap 2 = Corek Shap 4 = Forward Fun 5 = Forward Fun 6 = Start 7 = Stop 8 = FWD/REV 9 = LOC/FEM 10 = JOG 11 = Increase E.P. 12 = Decelerate E.P. 13 = Multispeed 14 = 2 ^{od} Ramp 15 to 17 = Not Used 18 = No Ext. Alarm 19 = No Ext. Fault 20 = Reset 21 to 23 = Not Used 24 = Disab. Flying Start 6 = Serial/USB (FEV) 25 = Not Used 6 = Serial/USB (FEV) 25 = Not Used 6 = Serial/USB (FEV) 25 = Not Used 6 = Serial/USB (FEV) 26 = Lock Prog.	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 17 = FI > 0 18 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 19 = CO/DN (FEV) 10 = CO/DN (FEV) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 22 = 2 ^{rec} Ramp Multispeed 12 = SoftPLC 33 = 2 ^{rec} Ramp E.P. Ac. 34 = 2 ^{rec} Ramp E.P. De. 35 = 2 ^{rec} Ramp FRW Run 36 = 2 ^{rec} Ramp FRW Run 36 = 2 ^{rec} Ramp FRW Run 36 = 2 ^{rec} Ramp FRW Run 37 = Turn ON / Ac. E.P. 38 = De. E.P. / Turn OFF 39 = Shop 40 = Safety Switch 41 = Function 1 Application 42 = Function 1 Application 43 = Function 5 Application 44 = Function 5 Application 45 = Function 5 Application 46 = Function 6 Application 47 = Function 7 Application 48 = Function 7 Application 49 = Enable Fire Mode 50 to 54 = Not Used 55 = Run/Stop with lock on power-on 56 = Forward Run with lock on power-on 57 = Reverse Run with lock 57 = Reverse Run with lock 57 = Reverse Run with lock	2 0	ofg ofg
P222 P223	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel. DI1 Input Function	0 = HMI Keys 1 = AII 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FWD 1 = Always FWD 1 = Always FWD 1 = Always FWD 1 = Always REV 2 = Not Used 4 = Dix 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = Quick Stop 4 = Forward Run 5 = Reverse Run 6 = Start 7 = Stop 9 = LOC/REM 10 = OG 11 = Not Used 10 = OG 11 = Not Used 11 = Not Used 14 = Zerial/USB (FWD) 15 to 17 = Not Used 14 = Zerial/USB (FWD) 15 to 17 = Not Used 14 = Zerial/USB (FWD) 15 to 17 = Not Used 18 = No Ext. Alarm 19 = No Ext. Fault 20 = Reset 21 to 23 = Not Used 24 = Disab. Phing Start 6 = Serial/USB (FED) 25 = Not Used 26 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 26 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 26 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 26 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 26 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 7 to 8 = Not Used 9 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (FWD) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 32 = 2°* Ramp E.P. Ac. 34 = 2°* Ramp E.P. Ac. 34 = 2°* Ramp E.P. De. 35 = 2°* Ramp E.P. De. 36 = 2°* Ramp E.P. De. 37 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 1	2 0	ofg ofg
P222 P223	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel.	0 = HMI Keys 1 = AII 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FWD 1 = Always FWD 1 = Always FWD 2 = Not Used 4 = DIX 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 4 = DIX 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = Outlek Stop 4 = Forward Fun 5 = Reverse Run 6 = Start 7 = Stop 8 = FWD/REV 10 = OGG 11 = Increase E.P. 12 = Decelerate E.P. 13 = Multispeed 14 = Zer Ramp 15 to 17 = Not Used 18 = No Ext. Alarm 19 = No Ext. Fault 20 = Reset 21 to 23 = Not Used 24 = Disab. Flying Start 6 = Serial/USB (FWU) 25 = Not Used 26 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 26 = Cock Prog. 27 to 31 = Not Used 26 = Cock Prog. 27 to 31 = Not Used	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 17 = FI > 0 18 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 19 = CO/DN (FEV) 10 = CO/DN (FEV) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 22 = 2 ^{rec} Ramp Multispeed 12 = SoftPLC 33 = 2 ^{rec} Ramp E.P. Ac. 34 = 2 ^{rec} Ramp E.P. De. 35 = 2 ^{rec} Ramp FRW Run 36 = 2 ^{rec} Ramp FRW Run 36 = 2 ^{rec} Ramp FRW Run 36 = 2 ^{rec} Ramp FRW Run 37 = Turn ON / Ac. E.P. 38 = De. E.P. / Turn OFF 39 = Shop 40 = Safety Switch 41 = Function 1 Application 42 = Function 1 Application 43 = Function 5 Application 44 = Function 5 Application 45 = Function 5 Application 46 = Function 6 Application 47 = Function 7 Application 48 = Function 7 Application 49 = Enable Fire Mode 50 to 54 = Not Used 55 = Run/Stop with lock on power-on 56 = Forward Run with lock on power-on 57 = Reverse Run with lock 57 = Reverse Run with lock 57 = Reverse Run with lock	2 0	cfg cfg
P222 P223 P263	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel. Di1 Input Function	0 = HMI Keys 1 = AII 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FWD 1 = Always FWD 1 = Always FWD 2 = Not Used 4 = DIX 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 4 = DIX 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = Outlek Stop 4 = Forward Fun 5 = Reverse Run 6 = Start 7 = Stop 8 = FWD/REV 10 = OGG 11 = Increase E.P. 12 = Decelerate E.P. 13 = Multispeed 14 = Zer Ramp 15 to 17 = Not Used 18 = No Ext. Alarm 19 = No Ext. Fault 20 = Reset 21 to 23 = Not Used 24 = Disab. Flying Start 6 = Serial/USB (FWU) 25 = Not Used 26 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 26 = Cock Prog. 27 to 31 = Not Used 26 = Cock Prog. 27 to 31 = Not Used	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 17 = FI > 0 18 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 19 = CO/DN (FEV) 10 = CO/DN (FEV) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 22 = 2 ^{rec} Ramp Multispeed 12 = SoftPLC 33 = 2 ^{rec} Ramp E.P. Ac. 34 = 2 ^{rec} Ramp E.P. De. 35 = 2 ^{rec} Ramp FRW Run 36 = 2 ^{rec} Ramp FRW Run 36 = 2 ^{rec} Ramp FRW Run 36 = 2 ^{rec} Ramp FRW Run 37 = Turn ON / Ac. E.P. 38 = De. E.P. / Turn OFF 39 = Shop 40 = Safety Switch 41 = Function 1 Application 42 = Function 1 Application 43 = Function 5 Application 44 = Function 5 Application 45 = Function 5 Application 46 = Function 6 Application 47 = Function 7 Application 48 = Function 7 Application 49 = Enable Fire Mode 50 to 54 = Not Used 55 = Run/Stop with lock on power-on 56 = Forward Run with lock on power-on 57 = Reverse Run with lock 57 = Reverse Run with lock 57 = Reverse Run with lock	2 0	cfg cfg
P263 P263	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel. Di1 Input Function Di2 Input Function Di3 Input Function	0 = HMI Keys 1 = AII 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FWD 1 = Always FWD 1 = Always REV 2 = Not Used 4 = Dix 3 = Not Used 4 = Dix 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = AUI 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = Could be a 1	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 17 = FI > 0 18 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 19 = CO/DN (FEV) 10 = CO/DN (FEV) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 22 = 2 ^{rec} Ramp Multispeed 12 = SoftPLC 33 = 2 ^{rec} Ramp E.P. Ac. 34 = 2 ^{rec} Ramp E.P. De. 35 = 2 ^{rec} Ramp FRW Run 36 = 2 ^{rec} Ramp FRW Run 36 = 2 ^{rec} Ramp FRW Run 36 = 2 ^{rec} Ramp FRW Run 37 = Turn ON / Ac. E.P. 38 = De. E.P. / Turn OFF 39 = Shop 40 = Safety Switch 41 = Function 1 Application 42 = Function 1 Application 43 = Function 5 Application 44 = Function 5 Application 45 = Function 5 Application 46 = Function 6 Application 47 = Function 7 Application 48 = Function 7 Application 49 = Enable Fire Mode 50 to 54 = Not Used 55 = Run/Stop with lock on power-on 56 = Forward Run with lock on power-on 57 = Reverse Run with lock 57 = Reverse Run with lock 57 = Reverse Run with lock	1 1	cfg cfg cfg cfg cfg
P222 P223 P263	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel. DI1 Input Function DI2 Input Function DI3 Input Function DI4 Input Function	0 = HMI Keys 1 = AII 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FVD 1 = Always FVD 1 = Always FVD 1 = Always FVD 2 = Not Used 4 = DIx 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 4 = DIx 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = Outlook Stop 4 = Forward Run 5 = Reverse Run 6 = Start 7 = Stop 8 = FWD/REV 10 = JOG 11 = Increase E.P. 12 = Decelerate E.P. 13 = Multispeed 14 = Z ^w Ramp 19 = No Ext. Fault 20 = Reset 21 to 23 = Not Used 24 = Disab. Flying Start 6 = Serial/USB (REV) 26 = Serial/USB (REV) 27 to 31 = Not Used See options in P263 See options in P263	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 17 = FI > 0 18 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 19 = CO/DN (FEV) 10 = CO/DN (FEV) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 22 = 2 ^{rec} Ramp Multispeed 12 = SoftPLC 33 = 2 ^{rec} Ramp E.P. Ac. 34 = 2 ^{rec} Ramp E.P. De. 35 = 2 ^{rec} Ramp FRW Run 36 = 2 ^{rec} Ramp FRW Run 36 = 2 ^{rec} Ramp FRW Run 36 = 2 ^{rec} Ramp FRW Run 37 = Turn ON / Ac. E.P. 38 = De. E.P. / Turn OFF 39 = Shop 40 = Safety Switch 41 = Function 1 Application 42 = Function 1 Application 43 = Function 5 Application 44 = Function 5 Application 45 = Function 5 Application 46 = Function 6 Application 47 = Function 7 Application 48 = Function 7 Application 49 = Enable Fire Mode 50 to 54 = Not Used 55 = Run/Stop with lock on power-on 56 = Forward Run with lock on power-on 57 = Reverse Run with lock 57 = Reverse Run with lock 57 = Reverse Run with lock	2 0	cfg
P263 P263	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel. Di1 Input Function Di2 Input Function Di3 Input Function	0 = HMI Keys 1 = AII 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FWD 1 = Always FWD 1 = Always REV 2 = Not Used 4 = Dix 3 = Not Used 4 = Dix 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = AUI 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = Could be a 1	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 17 = FI > 0 18 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 19 = CO/DN (FEV) 10 = CO/DN (FEV) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 22 = 2 ^{rec} Ramp Multispeed 12 = SoftPLC 33 = 2 ^{rec} Ramp E.P. Ac. 34 = 2 ^{rec} Ramp E.P. De. 35 = 2 ^{rec} Ramp FRW Run 36 = 2 ^{rec} Ramp FRW Run 36 = 2 ^{rec} Ramp FRW Run 36 = 2 ^{rec} Ramp FRW Run 37 = Turn ON / Ac. E.P. 38 = De. E.P. / Turn OFF 39 = Shop 40 = Safety Switch 41 = Function 1 Application 42 = Function 1 Application 43 = Function 5 Application 44 = Function 5 Application 45 = Function 5 Application 46 = Function 6 Application 47 = Function 7 Application 48 = Function 7 Application 49 = Enable Fire Mode 50 to 54 = Not Used 55 = Run/Stop with lock on power-on 56 = Forward Run with lock on power-on 57 = Reverse Run with lock 57 = Reverse Run with lock 57 = Reverse Run with lock	2 0 1	cfg cfg cfg cfg cfg
P222 P223 P263 P264 P265 P266 P295	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel. DI1 Input Function DI2 Input Function DI3 Input Function DI4 Input Function Inv. Rated Current	0 = HMI Keys 1 = AII 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FVD 1 = Always FVD 1 = Always FVD 1 = Always FVD 2 = Not Used 4 = DIx 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 4 = DIx 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = Carlot Stop 4 = Forward Run 5 = Reverse Run 6 = Start 7 = Stop 8 = FWD/REV 10 = JOG 11 = Increase E.P. 12 = Decelerate E.P. 13 = Multispeed 14 = Z ^w Ramp 19 = No Ext. Fault 20 = Reset 21 to 23 = Not Used 24 = Disab. Flying Start 6 = Serial/USB (FEV) 26 = Serial/USB (FEV) 27 to 31 = Not Used 28 = Not Used 29 = Not Used 29 = Not Used 29 = Not Used 20 = Not Used 20 = Not Used 20 = Not Used 21 to 23 = Not Used 22 = Disab. Flying Start 6 = Serial/USB (FEV) 27 to 31 = Not Used 3 = Not Used 4 = Sorial/USB (FEV) 4 = Not Used 5 = Sorial/USB (FEV) 5 = Not Used 5 = Sorial/USB (FEV) 6 = Sorial/USB (FEV) 6 = Sorial/USB (FEV) 6 = Sorial/USB (FEV) 7 = Not Used 6 = Sorial/USB (FEV) 7 = Not Used 7 = Sorial/USB (FEV) 7 = Not Used 7 = Sorial/USB (FEV) 7 = Not Used 8 = Not Used 9 = Not Used	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 7 to 8 = Not Used 9 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (FWD) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 32 = 2" Ramp Multispeed 33 = 2" Ramp E.P. Ac. 34 = 2" Ramp E.P. Ac. 34 = 2" Ramp E.P. De. 35 = 2" Ramp E.P. De. 36 = 2" Ramp E.P. De. 37 = Turn ON / Ac. E.P. 38 = De. E.P. / Turn OFF 39 = Stop 40 = Safety Switch 41 = Function 1 Application 42 = Function 3 Application 43 = Function 3 Application 44 = Function 5 Application 45 = Function 6 Application 46 = Function 6 Application 47 = Function 7 Application 48 = Function 6 Application 49 = Enable Fire Mode 50 to 54 = Not Used 50 = Soft Stop with lock on power-on 55 = Flum/Stop with lock on power-on 56 = Fornward Run with lock on power-on	2 0 1 1 According to inverter model	cfg cfg cfg cfg ro
P222 P223 P263	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel. DI1 Input Function DI2 Input Function DI3 Input Function DI4 Input Function	0 = HMI Keys 1 = AII 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FVD 1 = Always FVD 1 = Always FVD 1 = Always FVD 2 = Not Used 4 = DIx 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 4 = DIx 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = Carlot Stop 4 = Forward Run 5 = Reverse Run 6 = Start 7 = Stop 8 = FWD/REV 10 = JOG 11 = Increase E.P. 12 = Decelerate E.P. 13 = Multispeed 14 = Z ^w Ramp 19 = No Ext. Fault 20 = Reset 21 to 23 = Not Used 24 = Disab. Flying Start 6 = Serial/USB (FEV) 26 = Serial/USB (FEV) 27 to 31 = Not Used 28 = Not Used 29 = Not Used 29 = Not Used 29 = Not Used 20 = Not Used 20 = Not Used 20 = Not Used 21 to 23 = Not Used 22 = Disab. Flying Start 6 = Serial/USB (FEV) 27 to 31 = Not Used 3 = Not Used 4 = Sorial/USB (FEV) 4 = Not Used 5 = Sorial/USB (FEV) 5 = Not Used 5 = Sorial/USB (FEV) 6 = Sorial/USB (FEV) 6 = Sorial/USB (FEV) 6 = Sorial/USB (FEV) 7 = Not Used 6 = Sorial/USB (FEV) 7 = Not Used 7 = Sorial/USB (FEV) 7 = Not Used 7 = Sorial/USB (FEV) 7 = Not Used 8 = Not Used 9 = Not Used	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 17 = FI > 0 18 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 19 = CO/DN (FEV) 10 = CO/DN (FEV) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 22 = 2 ^{rec} Ramp Multispeed 12 = SoftPLC 33 = 2 ^{rec} Ramp E.P. Ac. 34 = 2 ^{rec} Ramp E.P. De. 35 = 2 ^{rec} Ramp FRW Run 36 = 2 ^{rec} Ramp FRW Run 36 = 2 ^{rec} Ramp FRW Run 36 = 2 ^{rec} Ramp FRW Run 37 = Turn ON / Ac. E.P. 38 = De. E.P. / Turn OFF 39 = Shop 40 = Safety Switch 41 = Function 1 Application 42 = Function 1 Application 43 = Function 5 Application 44 = Function 5 Application 45 = Function 5 Application 46 = Function 6 Application 47 = Function 7 Application 48 = Function 7 Application 49 = Enable Fire Mode 50 to 54 = Not Used 55 = Run/Stop with lock on power-on 56 = Forward Run with lock on power-on 57 = Reverse Run with lock 57 = Reverse Run with lock 57 = Reverse Run with lock	2 0 1 1 According to inverter model	cfg
P222 P223 P263 P264 P265 P266 P295	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel. DI1 Input Function DI2 Input Function DI3 Input Function DI4 Input Function Inv. Rated Current	0 = HMI Keys 1 = AII 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FVD 1 = Always FVD 1 = Always FVD 1 = Always FVD 2 = Not Used 4 = DIx 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 4 = DIx 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = Carlot Stop 4 = Forward Run 5 = Reverse Run 6 = Start 7 = Stop 8 = FWD/REV 10 = JOG 11 = Increase E.P. 12 = Decelerate E.P. 13 = Multispeed 14 = Z ^w Ramp 19 = No Ext. Fault 20 = Reset 21 to 23 = Not Used 24 = Disab. Flying Start 6 = Serial/USB (FEV) 26 = Serial/USB (FEV) 27 to 31 = Not Used 28 = Not Used 29 = Not Used 29 = Not Used 29 = Not Used 20 = Not Used 20 = Not Used 20 = Not Used 21 to 23 = Not Used 22 = Disab. Flying Start 6 = Serial/USB (FEV) 27 to 31 = Not Used 3 = Not Used 4 = Sorial/USB (FEV) 4 = Not Used 5 = Sorial/USB (FEV) 5 = Not Used 5 = Sorial/USB (FEV) 6 = Sorial/USB (FEV) 6 = Sorial/USB (FEV) 6 = Sorial/USB (FEV) 7 = Not Used 6 = Sorial/USB (FEV) 7 = Not Used 7 = Sorial/USB (FEV) 7 = Not Used 7 = Sorial/USB (FEV) 7 = Not Used 8 = Not Used 9 = Not Used	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 7 to 8 = Not Used 9 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (FWD) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 32 = 2" Ramp Multispeed 33 = 2" Ramp E.P. Ac. 34 = 2" Ramp E.P. Ac. 34 = 2" Ramp E.P. De. 35 = 2" Ramp E.P. De. 36 = 2" Ramp E.P. De. 37 = Turn ON / Ac. E.P. 38 = De. E.P. / Turn OFF 39 = Stop 40 = Safety Switch 41 = Function 1 Application 42 = Function 3 Application 43 = Function 3 Application 44 = Function 5 Application 45 = Function 6 Application 46 = Function 6 Application 47 = Function 7 Application 48 = Function 6 Application 49 = Enable Fire Mode 50 to 54 = Not Used 50 = Soft Stop with lock on power-on 55 = Flum/Stop with lock on power-on 56 = Fornward Run with lock on power-on	2 0 1 1 According to inverter model	cfg cfg cfg cfg ro
P222 P223 P263 P264 P265 P266 P295	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel. DI1 Input Function DI3 Input Function DI3 Input Function DI4 Input Function Inv. Rated Current Line Rated Voltage	0 = HMI Keys 1 = AII 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FVD 1 = Always FVD 1 = Always FVD 1 = Always FVD 2 = Not Used 4 = DIx 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = Quick Stop 4 = Forward Run 5 = Reverse Run 6 = Start 7 = Stop 8 = FWD/REV 10 = OGG 11 = Increase E.P. 12 = Decelerate E.P. 13 = Multispeed 14 = Zer Ramp 19 = No Ext. Fault 20 = Reset 14 = Deset 15 = Not Used 24 = Disab. Pring Start 6 = Serial/USB (REV) 25 = Not Used 26 = Look Prog. 27 to 31 = Not Used 26 = Look Prog. 27 to 31 = Not Used 26 = Look Prog. 27 to 31 = Not Used 26 = Look Prog. 27 to 31 = Not Used 26 = Look Prog. 27 to 31 = Not Used 26 = Look Prog. 27 to 31 = Not Used 26 = Look Prog. 27 to 31 = Not Used 26 = Look Prog. 27 to 31 = Not Used 3 = Options in P263 3 Eee options in P263 3 = Options in P263 3 = Reserved 1 = 110	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 7 to 8 = Not Used 9 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (FWD) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 32 = 2" Ramp Multispeed 33 = 2" Ramp E.P. Ac. 34 = 2" Ramp E.P. Ac. 34 = 2" Ramp E.P. De. 35 = 2" Ramp E.P. De. 36 = 2" Ramp E.P. De. 37 = Turn ON / Ac. E.P. 38 = De. E.P. / Turn OFF 39 = Stop 40 = Safety Switch 41 = Function 1 Application 42 = Function 3 Application 43 = Function 3 Application 44 = Function 5 Application 45 = Function 6 Application 46 = Function 6 Application 47 = Function 7 Application 48 = Function 6 Application 49 = Enable Fire Mode 50 to 54 = Not Used 50 = Soft Stop with lock on power-on 55 = Flum/Stop with lock on power-on 56 = Fornward Run with lock on power-on	2 0 1 1 According to inverter model According to inverter model	cfg cfg cfg cfg ro
P222 P223 P263 P263 P266 P266 P295 P296 P297	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel. DI1 Input Function DI3 Input Function DI3 Input Function DI4 Input Function DI4 Input Function Line Rated Voltage Switching Frequency	0 = HMI Keys 1 = AII 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FWD 1 = Always FWD 1 = Always REV 2 = Not Used 3 = Not Used 4 = Dix 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = Out Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = Out Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = Out Used 1 = Run/Stop 1 = Run/Stop 2 = General Enable 1 = Run/Stop 1 = Not Used 1 = Run/Stop 1 = Not Used 1 = Run/Stop 1 = Not Used 1 = Out	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 7 to 8 = Not Used 9 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (FWD) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 32 = 2" Ramp Multispeed 33 = 2" Ramp E.P. Ac. 34 = 2" Ramp E.P. Ac. 34 = 2" Ramp E.P. De. 35 = 2" Ramp E.P. De. 36 = 2" Ramp E.P. De. 37 = Turn ON / Ac. E.P. 38 = De. E.P. / Turn OFF 39 = Stop 40 = Safety Switch 41 = Function 1 Application 42 = Function 3 Application 43 = Function 3 Application 44 = Function 5 Application 45 = Function 6 Application 46 = Function 6 Application 47 = Function 7 Application 48 = Function 6 Application 49 = Enable Fire Mode 50 to 54 = Not Used 50 = Soft Stop with lock on power-on 55 = Flum/Stop with lock on power-on 56 = Fornward Run with lock on power-on	2 0 1 1 According to inverter model According to inverter model	cfg cfg cfg ro
P222 P223 P263 P263 P265 P266 P295 P296 P297	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel. DI1 Input Function DI3 Input Function DI3 Input Function DI4 Input Function DI4 Input Function Inv. Rated Current Line Rated Voltage Switching Frequency Motor Rated Current	0 = HMI Keys 1 = AII 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FWD 1 = Always FWD 1 = Always FWD 1 = Always FWD 1 = Always REV 2 = Not Used 4 = Dix 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = Quick Stop 4 = Forward Run 5 = Reverse Run 6 = Start 7 = Stop 9 = LOC/REM 10 = JOG 11 = Increase E.P. 12 = Decelerate E.P. 13 = Multispeed 14 = Disab. Flying Start 16 = Serial/USB (REV) 25 = Not Used 26 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 27 to 31 = Not Used 28 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 28 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 28 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 28 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 28 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 28 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 28 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 29 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 29 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 29 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 29 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 29 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 29 = Lock Pr	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 7 to 8 = Not Used 9 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (FWD) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 32 = 2" Ramp Multispeed 33 = 2" Ramp E.P. Ac. 34 = 2" Ramp E.P. Ac. 34 = 2" Ramp E.P. De. 35 = 2" Ramp E.P. De. 36 = 2" Ramp E.P. De. 37 = Turn ON / Ac. E.P. 38 = De. E.P. / Turn OFF 39 = Stop 40 = Safety Switch 41 = Function 1 Application 42 = Function 3 Application 43 = Function 3 Application 44 = Function 5 Application 45 = Function 6 Application 46 = Function 6 Application 47 = Function 7 Application 48 = Function 6 Application 49 = Enable Fire Mode 50 to 54 = Not Used 50 = Soft Stop with lock on power-on 55 = Flum/Stop with lock on power-on 56 = Fornward Run with lock on power-on	2 0 1 1 According to inverter model According to inverter model 5.0 kHz	cfg
P263 P263 P264 P266 P295 P296 P297 P401	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel. DI1 Input Function DI2 Input Function DI3 Input Function DI4 Input Function Inv. Rated Current Line Rated Voltage Switching Frequency Motor Rated Speed	0 = HMI Keys 1 = AII 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FWD 1 = Always FWD 1 = Always FWD 1 = Always FWD 2 = Not Used 3 = Not Used 4 = Dix 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = Outlook Sturn 5 = Reverse Run 6 = Start 7 = Stop 8 = FWD/REV 9 = LOC/REM 10 = JOG 11 = Increase E.P. 12 = Decelerate E.P. 13 = Multispeed 14 = 2" Ramuy 16 = Not Ext. Alarm 19 = Not Ext. Alarm 19 = Not Ext. Fault 24 = Disab. Flying Start 6 = Serial/USB (REV) 25 = Not Used 24 = Disab. Flying Start 6 = Serial/USB (REV) 25 = Not Used 26 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 28 = Outlook Start 0 = JOG 27 to 31 = Not Used 28 = Outlook Start 3 = See options in P263 See options in P263 See options in P263 See options in P263 1 = Reserved 1 = 110 - 15.0 kHz 0.0 to 13.0000 rpm	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 7 to 8 = Not Used 9 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (FWD) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 32 = 2" Ramp Multispeed 33 = 2" Ramp E.P. Ac. 34 = 2" Ramp E.P. Ac. 34 = 2" Ramp E.P. De. 35 = 2" Ramp E.P. De. 36 = 2" Ramp E.P. De. 37 = Turn ON / Ac. E.P. 38 = De. E.P. / Turn OFF 39 = Stop 40 = Safety Switch 41 = Function 1 Application 42 = Function 3 Application 43 = Function 3 Application 44 = Function 5 Application 45 = Function 6 Application 46 = Function 6 Application 47 = Function 7 Application 48 = Function 6 Application 49 = Enable Fire Mode 50 to 54 = Not Used 50 = Soft Stop with lock on power-on 55 = Flum/Stop with lock on power-on 56 = Fornward Run with lock on power-on	8 0 0 According to inverter model According to inverter model 5:0 kHz 1.0 x l _{cor}	cfg
P222 P223 P263 P263 P265 P266 P295 P296 P297	REM Reference Sel. LOC Rotation Sel. DI1 Input Function DI3 Input Function DI3 Input Function DI4 Input Function DI4 Input Function Inv. Rated Current Line Rated Voltage Switching Frequency Motor Rated Current	0 = HMI Keys 1 = AII 2 = Not Used 3 = Potentiometer 4 = FI 5 to 6 = Not Used 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB See options in P221 0 = Always FWD 1 = Always FWD 1 = Always FWD 1 = Always FWD 1 = Always REV 2 = Not Used 4 = Dix 5 = Serial/USB (FWD) 0 = Not Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = Quick Stop 4 = Forward Run 5 = Reverse Run 6 = Start 7 = Stop 9 = LOC/REM 10 = JOG 11 = Increase E.P. 12 = Decelerate E.P. 13 = Multispeed 14 = Disab. Flying Start 16 = Serial/USB (REV) 25 = Not Used 26 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 27 to 31 = Not Used 28 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 28 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 28 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 28 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 28 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 28 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 28 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 29 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 29 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 29 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 29 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 29 = Lock Prog. 27 to 31 = Not Used 29 = Lock Pr	10 = Not Used 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Not Used 14 = Al1 > 0 15 = Not Used 16 = Potentiometer > 0 17 = FI > 0 7 to 8 = Not Used 9 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (FWD) 11 = Not Used 12 = SoftPLC 32 = 2" Ramp Multispeed 33 = 2" Ramp E.P. Ac. 34 = 2" Ramp E.P. Ac. 34 = 2" Ramp E.P. De. 35 = 2" Ramp E.P. De. 36 = 2" Ramp E.P. De. 37 = Turn ON / Ac. E.P. 38 = De. E.P. / Turn OFF 39 = Stop 40 = Safety Switch 41 = Function 1 Application 42 = Function 3 Application 43 = Function 3 Application 44 = Function 5 Application 45 = Function 6 Application 46 = Function 6 Application 47 = Function 7 Application 48 = Function 6 Application 49 = Enable Fire Mode 50 to 54 = Not Used 50 = Soft Stop with lock on power-on 55 = Flum/Stop with lock on power-on 56 = Fornward Run with lock on power-on	2 0 1 1 According to inverter model According to inverter model 5.0 kHz	cfg

11.6 FAULTS AND ALARMS

Fault / Alarm Description

Most common faults and alarms

rauit / Alai III	Description		rossible Causes
A046 Motor Overload	Motor overload alarm		Settings of P156 is too low for the used motor Overload on the motor shaft
A050	Overtemperature alarm from the power		High temperature at IGBTs (P030 > 90 °C (194 °F))
IGBTs	module temperature sensor (NTC)		High ambient temperature around the inverter (>50 °C
Overtemperatures			(> 122 °F)) and high output current
		=	Blocked or defective fan
			Heatsink is too dirty, preventing the air flow
A090 External Alarm	External alarm via Dlx (option "No External Alarm" in P263 to P270)	-	Wiring on DI1 to DI8 inputs are open or have poor contact
A700	No communication with remote HMI, but	-	Check if the communication interface with the HMI is
Remote HMI	here is frequency command or reference	-	properly configured in parameter P312
Communication Fault		=	HMI cable disconnected
F021	Undervoltage fault on the intermediate	=	Wrong voltage supply; check if the data on the inverte
Undervoltage on the	circuit	_	label comply with the power supply and parameter P29
DC Link		-	Supply voltage too low, producing voltage on the DC lin below the minimum value (in P004):
			Ud < 200 Vdc
		=	Phase fault in the input
			Fault in the pre-charge circuit
F022	Overvoltage fault on the intermediate		Wrong voltage supply; check if the data on the inverte
Overvoltage on the	circuit	_	label comply with the power supply and parameter P29
DC Link		-	Supply voltage is too high, producing voltage on the DO link above the maximum value (in P004):
			Ud > 460 Vdc in 110 / 127 Vac (P296 = 1) or Ud > 410 Vd
			in 200 / 240 Vac (P296 = 2)
			Load inertia is too high or deceleration ramp is too fast
			P151 setting is too high
F031	Main control cannot establish the		Accessory damaged
Fault of communication with	communication link with accessory		Poor connection of the accessory Problem in the identification of the accessory; refer to P02
the accessory		-	1 Toblett II tille identification of the accessory, refer to 1 02
F051	Overtemperature fault measured on the	-	High temperature at IGBTs (P030 > 100 °C (212 °F))
IGBTs	temperature sensor of the power pack	=	High ambient temperature around the inverter (>50 °
Overtemperatures			(>122 °F)) and high output current
			Blocked or defective fan
F070	Overcurrent or short-circuit on the		Heatsink is too dirty, preventing the air flow Short-circuit between two motor phases
Overcurrent/	output, DC link or braking resistor		IGBTs module in short-circuit or damaged
Shortcircuit			Start with too short acceleration ramp
			Start with motor spinning without the Flying Start function
F072	Motor overload fault (60 s in 1.5 x Inom)	=	P156, P157 e P158 setting is too low in relation to the
Motor Overload			motor operating current Overload on the motor shaft
F080	Fault related to the supervision algorithm	-	Electric noise
CPU Fault	of the inverter main CPU	_	Inverter firmware fault
(Watchdog)			
F081	Fault in the attempt to save the user	=	Attempt to save (P204 = 9) more than 32 parameter
Fault on the Save	parameter table		(with values different from the factory default) on the Use
User function		_	parameter table
F082	Fault in the copy of parameters	-	Attempt to download data from the flash memory module
Fault in the Copy Function (MMF)		-	to the inverter with the inverter energized Attempt to download a SoftPLC application incompatible
r di lottori (iviivii)		-	with the destination inverter
		=	Problems saving data downloaded to the inverter
F084	Fault related to the automatic identification		Poor contact in the connection between the main control
Auto-diagnosis Fault	algorithm of the inverter hardware	_	anthe power pack
			Hardware not compatible with the firmware version Defect on the internal circuits of the inverter
F004	External fault via Dlx ("No External		Wiring on DI1 to DI4 inputs are open or have poor contact
F091			
F091 External Fault	Fault" in P263 a P270)	-	
External Fault F701	No communication with the remote	-	
External Fault			Check that the HMI communication interface is properl configured in parameter P312 HMI cable disconnected

(FMC)

NOTE!
For further information, refer www.weg.net

12 CODES AND STANDARDS

Table 9: Codes and Standards

-	UL 508C - power conversion equipment (1)
=	UL 61800-5-1 - adjustable speed electrical power drive systems - part 5-1: EMC Safety requirement
	- electrical, thermal and energy
=	UL 840 - insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipmen
=	EN61800-5-1 - safety requirements electrical, thermal and energy
=	FN 50178 - electronic equipment for use in power installations

EN 6024-1 - safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: general requirements
 Note: the final assembler of the machine is responsible for installing a safety stop device and a
 supply disconnecting device
 EN 60146 (IEC 146) - semiconductor converters
 EN 61800-2 - adjustable speed electrical power drive systems - Part 2: general requirements - rating
 specifications for low voltage adjustable frequency AC power drive systems

■ EN 61800-3 - adjustable speed electrical power drive systems - part 3; EMC product standard including specific test methods ■ CISPR 11 - industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment - electromagnetic

CISPR 11 - industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment - electromagnetic disturbance characteristics - limits and methods of measurement
EN 61000-4-2 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 2: electrostatic discharge immunity test
EN 61000-4-3 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 3: radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test
EN 61000-4-4 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 4: electrical fast transient/Durst immunity test.
EN 61000-4-5 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 5: surge immunity test.
EN 61000-4-6 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 5: surge immunity test.
EN 61000-4-6 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 6: immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields.

EN 610529 - dearrese of protection provided by enclosures (IP code)

EN 60529 - degrees of protection provided by enclosures (IP code)
 UL 50 - enclosures for electrical equipment
 IEC 60721-3-3 - classification of environmental conditions - part 3: classification of groups of environmental parameters and their severities - section 3: stationary use at weather protected

(*) Size D models do not have UL certification.
(**) Standards met with the installation of the external RFI filter. For further details refer to www.weg.net.

environmental | locations level

Table 10: List of models of CFW300 series, main electrical specifications

			•				Nominal					Fuses and C	ircuit B	reakers for	Inverter Protection	on ⁽⁴⁾			Ĺ									
Inverter		Number of Input Phases		Number of	Size	Output	Maximum	Rated Carrier			Grounding		Fuse (1), (2)															
					Number of 7	Number of	Number of	Number of	Number of	Number of	Number of	Number of	Number of	Number of		Number of 6	Number of 6	Number of n H		Motor	Frequency	Surrounding Temperature		I²t Maximum (1)	Maximum	Fuse (semiconductor type, class aR)		Maximum
			ra			(fsw)	[°C / °F]	mm²	mm²		Current	WEG Model	SCCR	Current	SCCR	١	WEG Model (4)	SCCR (5)										
			-	[Arms]	[HP/kW]	[kHz]	[6 / F]	(AWG)	(AWG)	[A ² s]	[A]	WEG	[kA]	[A]	[kA]	[A]	WEG	[kA]	Ĺ									
CFW100A01P6S120G2 (3)						1	Α	1.6	0.25/0.18			1.5 (16)	2.5 (14)	375	20	FNH00-20K-A		10		10	MPW40-3-U010		Ĺ					
CFW100B02P6S120G2 (3)		110127 Vac	В	2.6	0.5/0.37			2.5 (14)	2.5 (14)	375	20	FNH00-20K-A		16		16	MPW40-3-U016		۱.									
CFW100D04P2S120G2 (6)		110127 Vac	110127 Vac	110127 Vac	110127 Vac	110127 Vac	110127 Vac	110127 Vac	110127 Vac	110127 Vac	110127 Vac	_	4.2	1/0.75			2.5 (14)	4.0 (12)	660	35	FNH00-35K-A		20		20	MPW40-3-U020		5
CFW100D06P0S120G2 (6)			D	6.0	1.5/1.32			4.0 (12)	4.0 (12)	660	40	FNH00-40K-A		32		32	MPW40-3-U032		1									
CFW100A01P6S220G2 (8)	1	1	11	1	1	1	1	1	1	1	1	Α	1.6	0.25/0.18	5	50/122	50/122 1.5 (16) 2.5 (14) 375	20	FNH00-20K-A	30 6,3	30	6,3	MPW40-3-D063	5	C			
CFW100B02P6S220G2 (3)		[В	2.6	0.5/0.37			1.5 (16)	2.5 (14)	375	20	FNH00-20K-A		10		10	MPW40-3-U010		ò									
CFW100C04P2S220G2 (8)		200240 Vac	С	4.2	1/0.75			1.5 (16)	2.5 (14)	375	20	FNH00-20K-A		16		16	MPW40-3-U016		ò									
CEW/100D06P0S220G2 (6)		[6.0	1 5/1 32			2.5 (1/1)	4.0 (12)	660	20	ENHOU-SUK-V		16	1	16	MDW/40 3 LI016	1	ıp									

(9) Size Droubleds do not have U. Certification.

1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Esta guía de instalación rápida contiene las informaciones básicas necesarias para la puesta en funcionamiento del CFW100. El mismo fue desarrollado para ser utilizado por personas con capacitación o calificación técnica adecuadas para operar este tipo de equipo. Estas personas deben seguir las instrucciones de seguridad definidas por las normas locales. No seguir las instrucciones de seguridad puede derivar en riesgo de muerte v/o daños en el equipo.

2 AVISOS DE SEGURIDAD EN EL MANUAL



¡NOTA! No es la intención de este guía agotar todas las posibilidades de aplicación del CFW100, ni la WEG puede asumir ninguna responsabilidad por el uso del CFW100 que no esté basado en este guía. Para más informaciones sobre instalación, lista completa de parámetros y recomendaciones, consulte el sitio web www.weg.net.



¡PELIGRO!

Los procedimientos recomendados en este aviso tienen como objetivo proteger al usuario contra nuerte, heridas graves y daños materiales considerables.



:ATENCIÓN! Los procedimientos recomendados en este aviso tienen como objetivo evitar daños materiales.

Las informaciones mencionadas en este aviso son importantes para el correcto entendimento y

Conexión obligatoria a la tierra de

Conexión del blindaie a la tierra.

protección (PE).



Tensiones elevadas presentes



Componentes sensibles a descarga electrostática.

bom funcionamiento del producto.



3 RECOMENDACIONES PRELIMINARES



Desconecte siempre la alimentación general antes de tocar cualquier componente eléctrico asociado al convertidor. Muchos componentes pueden permanecer cargados con altas tensiones y/o en movimiento (ventiladores), incluso después de que la entrada de alimentación CA haya sido desconectada o apagada. Aguarde por lo menos 10 minutos para garantizar la total descarga de los condensadores. Siempre conecte el punto de puesta a tierra del convertidor a tierra de protección (PE). Los conectores XCA y XCB no presentan compatibilidad USB, por lo tanto, no pueden se conectados a puertas USB.

Tales conectores sirven solamente de interfaz entre el convertidor de frecuencia CFW100 y sus



Los convertidores de frecuencia pueden interferir en otros equipos electrónicos. Siga los cuidados recomendados en el manual disponible en www.weg.net.

No ejecute ningún ensayo de tensión aplicada en el convertidor. En caso de que sea necesario, consulte a WEG.



:ATENCIÓN!

Las tarjetas electrónicas poseen componentes sensibles a descarga electrostática. No toque directamente los componentes o conectores. En caso de que sea necesario, toque antes el punto de puesta a tierra del convertidor, el que debe estar conectado a tierra de protección (PE) o utilice pulsera de puesta a tierra adecuada.



:PELIGRO



Este producto no fue proyectado para ser utilizado como elemento de seguridad. Deben ser implementadas medidas adicionales para evitar daños materiales y a vidas humanas. El producto fue fabricado siguiendo un riguroso control de calidad, no obstante, si es instalado en sistemas en que su falla ofrezca riesgo de daños materiales o a personas, dispositivos de seguridad adicionales externos deben garantizar una situación segura ante cualquier falla del producto, para evitar accidentes.



Cuando el convertidor sea almacenado por largos períodos de tiempo, es necesario hacer el reforming" de los condensadores. Consulte el procedimiento recomendado en www.weg.net.

;ATENCIÓN!

El convertidor de frecuencia CFW100 es un producto de alta performance que permite el control de velocidad y de torque de motores de inducción trifásicos. Este producto proporciona al usuario las opciones de control vectorial (VVW) o escalar (V/f), ambos programables de acuerdo a la aplicación.

El convertidor de frecuencia CFW100 también tiene funciones de CLP (Controlador Lógico Programable) a través del recurso SoftPLC (integrado). Para más detalles referentes a la programación de tales funciones, consulte el manual del usuario SoftPLC del CFW100

5 NOMENCLATURA

Tabla 1: Nomenclatura de los convertidores CFW300

	Producto		Identificación del Modelo			Grado de	Versión de	Versión de		
	y Serie		Corriente	Corriente Tensión		Protección	Hardware	Software	Generación	
E.g.:	CFW100	Α	A 01P6 S 2		2	20			G2	
Opciones disponibles	CFW100	Consulte la Tabla 2				20 = IP20	En blanco = estándar Hx = hardware especial	En blanco = estándar Sx = software especial	Blank = generation 1 G2 = generation 2	

Tabla 2: Opciones disponibles para cada campo de la nomenclatura según la corriente y tensión nominales del convertido Tamaño Corriente Nominal de Salida Nº de Fases Tensión Nominal

Talliallo	Corriente Nominai de Sanda	N ue rases	Tension Nominal
A	01P6 = 1.6 A		1 = 110127 Vca
	011 0 = 1.0 A	-	2 = 200240 Vca
В	02P6 = 2.6 A		2 = 200240 Vca
С	04P2 = 4.2 A	S = alimentación monofásica	1 = 110127 Vca
	04P2 = 4.2 A		1 = 110127 Vca
D	06P0 = 6.0 A		1 = 110127 VCa
	0700 704		2 = 200240 Vca
	07P3 = 7.3 A		

6 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO


El CFW100 es suministrado embalado en caja de cartón. En la parte externa del embalaje existe una etiqueta de identificación que es la misma que está fijada en la lateral del convertidor.

La etiqueta de identificación del CFW100 corresponde al modelo comprado.

En caso de que sea detectado algún problema, contacte inmediatamente a la transportadora.

Si el CFW100 no es instalado luego de la recepción, almacénelo en un lugar limpio y seco (temperatura entre -25 °C y 60 °C) con una cobertura para evitar la entrada de polvo en el interior del convertido

7 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN



8 INSTALACIÓN MECÁNICA

8.1 CONDICIONES AMBIENTALES

- Exposición directa a rayos solares, lluvia, humedad excesiva o brisa marina.
- Gases o líquidos explosivos o corrosivos.
- Vibración excesiva
- Polvo, partículas metálicas o aceite suspendidos en el aire.

Condiciones ambientales permitidas para funcionamiento

- Temperatura alrededor del convertidor: de 0 °C a 50 °C IP20.
 Para temperatura alrededor del convertidor mayor que lo especificado arriba, es necesario aplicar una
- reducción de la corriente de 2 % para cada grado Celsius limitando el incremento a 10 °C.

 Humedad relativa del aire: de 5 % a 95 % sin condensación.


 Altitud máxima: hasta 1000 m condiciones nominales.

- De 1000 m a 4000 m reducción de la corriente de 1 % para cada 100 m por encima de 1000 m de altitud. ■ De 2000 m a 4000 m por encima del nivel del mar - reducción de la tensión máxima (127 V / 240 V, de
- acuerdo con el modelo, conforme lo especificado en la Tabla 10) de 1,1 % para cada 100 m por encima
- Grado de contaminación: 2 (conforme EN50178 y UL508C/UL61800-5-1), con contaminación no conductiva. La condensación no debe causar conducción de los residuos acumulados.

8.2 DIMENSIONES, POSICIONEMIENTO Y FIJACIÓN

as dimensiones externas y de perforación para fijación, así como el peso líquido (masa) del convertidor son presentados en la Figura 2.


Instale el convertidor en la posición vertical, en una superficie plana. Deje como mínimo los espacios libres indicados en la Figura 3, de forma de permitir la circulación del aire de refrigeración. No coloque componentes



Tamaño	Α	В	H1	H2	L	P	Peso
Talliallo	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	kg (lb)
A			100 (3,94)	-		129 (5,08) 0,	0,48 (1,05)
В	50 (4 07)	28 (1.10)	-	117 (4,60)	55 (2,17)		0,57 (1,25)
С	50 (1,97)	28 (1,10)	-	125,6 (4,94)			0,61 (1,34)
D			-	133,5 (5,26)	65,1 (2,56)		0,70 (1,54)
lerancia de las cot	as: +1.0 mm (+0.1	039 in)					

Figura 2: Dimensiones del convertidor de frecuencia para la instalación mecánica





(c) Espacios libres minimos para ventilación

Tamaño	Α	В	С	D	E	F		
Idilidilo			mm (in)			Tornillo	Tornillo Torque (N.m)	
Α	15 (0,59)	40 (1,57)	30 (1,18)		,18)			
В	35 (1,38)		40 (1,57)					
С		50 (1,97)		(1,02)	(4,40)	M4	2,5	
D	50 (1,97)	30 (1,97)	50 (1,97)	51,5 (2,03)	125,8 (4,95)			

Figura 3: (a) a (d) Dados para instalación mecánica (montaje em superficie y espacios libres mínimos para ventilación)

:ATENCIÓN!

. Cuando un convertidor sea instalado encima de otro, use la distancia mínima A + B (conforme la Figura 3) y desvíe del convertidor superior el aire caliente proveniente del convertidor de abajo Provea electroducto o chapas independientes para la separación física de los conductores de

8.3 MONTAJE EN TABLERO

Para convertidores instalados dentro de tableros o cajas metálicas cerradas, provea una extracción adecuada para que la temperatura se mantenga dentro del rango permitido. Como referencia, la Tabla 3 presenta el flujo de aire de ventilación nominal para cada tamaño

Método de Refrigeración: ventilador interno con flujo de aire de abajo hacia arriba

Tabla 3: Flujo de aire del ventilador interna

Tamaño	CFM	I/s	m³/min
В	6,00	2,83	0,17
С	7,73	3,65	0,22
D	17,0	8,02	0,48

8.4 MONTAJE EN SUPERFICIE

La Figura 3 ilustra el procedimiento de instalación del CFW100 en la superficie de montaie, utilizando el accesorio para fijación con tornillos y el torque de apriete utilizados para el montaje del convertidor.

8.5 8.5 MONTAJE EN RIEL DIN

El convertidor CFW100 también puede ser fijado directamente en riel 35 mm conforme DIN EN 50.22. or más detalles consulte la Figura 3.

9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA



:PFLIGRO!

- Las informaciones a seguir tienen la intención de servir como quía para obtenerse una instalación correcta. Siga también las normas de instalaciones eléctricas aplicables.
- Asegúrese de que la red de alimentación esté desconectada antes de iniciar las conexiones.
- El CFW100 no debe ser utilizado como mecanismo para parada de emergencia
- Prevea otros mecanismos adicionales para este fin.



La protección de cortocircuito del convertidor no proporciona protección del circuito alimentador Esta protección debe ser prevista conforme las normas locales aplicables.

9.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS BORNES DE POTENCIA Y PUNTOS DE PUESTA A TIERRA

La ubicación de las conexiones de potencia, puesta a tierra y control puede ser visualizada en la Figura 4 El torque máximo de apriete de los bornes de potencia y de los puntos de puesta a tierra también debe ser verificado en la Figura 4.




Figura 4: Bornes de potencia, puntos de aterramiento y torques de apriete recomendado

Descripción de los bornes de potencia

L/L1 y N/L2: la red de alimentación CA debe ser conectada en L/L1 y N/L2.

U, V y W: conexión para el motor. PE: conexión de puesta a tierra.

9.2 CABLEADO DE POTENCIA, PUESTA A TIERRA, DISYUNTORES Y FUSIBLES

Utilizar terminales adecuados para los cables de las conexiones de potencia y de puesta a tierra.

Consulte la Tabla 10 para cableado, disvuntores y fusibles recomendados.

Apartar los equipos y cableados sensibles a 0,25 m del convertidor y de los cables de conexión

;NOTA!

Los valores de los calibres de la Tabla 10 son meramente ilustrativos. Para el correcto dimensionamiento del cableado, se deben tomar en cuenta las condiciones de instalación y la máxima caída de tensión permitida.

9.3 CONEXIONES DE POTENCIA




Figura 5: Conexiones de potencia y de puesta a tierra


9.3.1 Conexiones de Entrada



er un dispositivo para seccionamiento de la alimentación del convertidor. Éste debe seccionar a red de alimentación para el convertidor cuando sea necesario (por ejemplo: durante trabajos de mantenimiento).



La red que alimenta al convertidor debe tener el neutro sólidamente puesto a tierra.
 No es posible utilizar los convertidores de frecuencia de la serie CFW300 en redes IT (neutro



La tensión de red debe ser compatible con la tensión nominal del convertidor.

En la entrada (L/L1, N/L2), no son necesarios condensadores de corrección del factor de potencia.
 No son necesarios en la entrada, ni deben ser conectados en la salida (U, V, W).

9.3.1.1 Capacidad de la red de alimentación (SCCR):

- (127 V / 240 V), cuando está protegido por fusibles o disyuntores según la especificación de la Tabla 10.
- En caso de que el CEW100 sea instalado en redes con capacidad de corriente mayor a 30 000 Arms se hace

:ATENCIÓN!

La apertura del dispositivo de protección de cortocircuito (fusibles y/o disyuntores) del circuito alimentador puede ser una indicación de que una corriente de falla fue interrumpida. Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, las partes conductoras de corriente y otros componentes del convertidor o accionamiento deben ser examinados y sustituidos, en caso de estar dañados. Si ocurre la quema del elemento conductor de un relé de sobrecarga, el relé de sobrecarga entero

Para evitar daños al convertidor y garantizar la vida útil esperada, se debe tener una impedancia mínima de red que proporcione una caída de tensión de 1 %. Para valores inferiores (debido a los transformadores y cables), se recomienda utilizar una reactancia de red.

9.4 CONEXIONES DE PUESTA A TIERRA




El convertidor debe ser obligatoriamente conectado a un tierra de protección (PE). Utilizar cableado de puesta a tierra con calibre mínimo igual al indicado en la Tabla 10.

- Conecte los puntos de puesta a tierra del convertidor a una varilla de puesta a tierra específica, o al punto de puesta a tierra específico, o inclusive, al punto de puesta a tierra general (resistencia).
- El conductor neutro de la red que alimenta al convertidor debe ser sólidamente puesto a tierra. no obstante, el mismo no debe ser utilizado para puesta a tierra del convertidor.

 No comparta el cableado de puesta a tierra con otros equipos que operen con altas corrientes
- (ej.: motores de alta potencia, máquinas de soldar, etc.).

9.5 CONEXIONES DE CONTROL



Los convertidores CFW100 son suministrados con las entradas digitales configuradas como activo bajo (NPN). Para alterarlas, verifique la utilización del parámetro P271 en el manual de programación del CFW100.

- Para una correcta instalación del cableado de control, utilice:

 1. Calibre de los cables: 0.5 mm² (20 AWG) a 1.5 mm² (14 AWG). Torque máximo: 0.5 N.m (4.50 lbf.in).

 2. Cableados en el conector de la tarjeta de control con cable blindado y separadas de los demás cableados
- (potencia, comando en 110 V / 220 Vca, etc.).
- Tierra Gnd del conector de control (XC1: 5). . Relés, contactores, solenoides o bobinas de frenos electromecánicos instalados próximos a los convertidores pueden, eventualmente, generar interferencias en el circuito de control. Para eliminar este efecto, deben ser conectados supresores RC en paralelo, con las bobinas de estos dispositivos, en el
- caso de alimentación CA, y diodos de rueda libre en el caso de alimentación CC 5. Prever separación entre los cables de control y de potencia conforme Tabla 4.

Convertidor	Longitud del(los) Cable(s)	Distancia Mínima de Separación
< 24 A	≤ 100 m	≥ 10 cm
5 24 A	> 100 m	≥ 25 cm

La serie de convertidores CFW100, cuando son correctamente instalados, cumplen los requisitos de la directiva de compatibilidad electromagnética.

Estos convertidores fueron desarrollados solamente para aplicaciones profesionales. Por eso no se aplican los

- Cables de salida (cables del motor) blindados y con el blindaje conectado en ambos lados, motor y convertidor con conexión de baja impedancia para alta frecuencia. Longitud máxima del cable del motor
- usuário. 3. Aterramiento del convertidor según instrucciones del ítem 3.2.4 Conexiones de Aterramiento del manual
- 7. La puesta a tierra debe ser hecha conforme es recomendado en el manual del usuario del CFW100.
- Use cableado corto para la puesta a tierra del filtro externo o del convertidor.
- 10. Use guantes para conduítes siempre que sea posible.





no puesto a la tierra o puesto a la tierra por resistor de valor óhmico alto), o en redes con delta

- El CFW100 es propio para uso en un circuito capaz de proveer no más de 30.000 kArms simétricos
- necesario el uso de circuitos de protecciones adecuados para esas redes, como fusibles o disyuntores

9.3.2 Reactancia de la Red

(b) Configuración PNF (a) Configuración NPN

Figura 6: Señales del conector de la tarjeta de control C110

Tabla 4: Distancia de separación entre cables

22.71		> 100 m				≥ 25 cm		
.6 INSTALACIONES DE	ACUERDO	CON	LA	DIRECTIVA	EUROPEA	DE	COMPATIBILIDAD	

límites de emisiones de corrientes harmónicas definidas por las normas EN 61000-3-2 y EN 61000-3-2/A 14.

9.6.1 Instalación Conforme

4. Red de alimentación puesta a tierra

- y niveles de emisión conducida y radiada según la Tabla 6. Para más informaciones (referencia comercial del filtro RFI, longitud del cable del motor y niveles de emisión) consulte la Tabla 6. 2. Cables de control blindados y mantenga la separación de los demás según la Tabla 3.2 del manual del
- 5. El convertidor y el filtro externo deben ser montados próximos uno del otro, sobre una chapa metálica
- 6. El cableado entre filtro y convertidor debe ser lo más corto posible
- 9. Ponga a tierra la chapa de montaje utilizando un cable lo más corto posible. Conductores planos tienen
- impedancia menor a altas frecuencias.

Tabla 5: Niveles de emisión y inmunidad atendidos							
Fenómeno de EMC	Norma Básica	Nível					
Emisión:							
Emisión Conducida ("Mains Terminal Disturbance Voltage" Rango de Frecuencia: 150 kHz a 30 MHz)	IEC/EN 61800-3	Depende del modelo del convertidor y de la					
Emisión Radiada ("Electromagnetic Radiation Disturbance" Rango de Frecuencia: 30 MHz a 1000 MHz)	1EC/EN 01000-3	longitud del cable del motor. Consulte la Tabla 7					
Inmunidad:							
Descarga Electrostática (ESD)	IEC 61000-4-2	4 kV descarga por contacto y 8 kV descargapor el aire					
Transientes Rápidos ("Fast Transient-Burst")	IEC 61000-4-4	2 kV / 5 kHz (acoplador capacitivo) cables de entrada 1 kV / 5 kHz cables de control y de la HMI remota 2 kV / 5 kHz (acoplador capacitivo) cable del motor					
Inmunidad Conducida ("Conducted Radio- Frequency Common Mode")	IEC 61000-4-6	0,15 a 80 MHz; 10 V; 80 % AM (1 kHz) Cables del motor, de control y de la HMI remota					
Sobretensiones	IEC 61000-4-5	1,2/50 µs, 8/20 µs 1 kV acoplamiento línea-línea 2 kV acoplamiento línea-tierra					
Campo Electromagnético de Radiofrecuencia	IEC 61000-4-3	80 a 1000 MHz 10 V/m 80 % AM (1 kHz)					

Definiciones de la Norma IEC/EM 61800-3: "Adjustable Speed Electrical Power Drives Systems' Ambientes:

Primer Ambiente ("First Environment"): ambientes que incluyen instalaciones domésticas, como establecimientos conectados sin transformadores intermediarios a la red de baia tensión, la cual alimenta

Segundo Ambiente ("Second Environment"): ambientes que incluyen todos los establecimientos que no están conectados directamente a la red de baja tensión, la cual alimenta instalaciones de uso doméstico. Categorías:

Categoría C1: convertidores con tensiones menores que 1000 V, para uso en el "Primer Ambiente". Categoría C2: convertidores con tensiones menores que 1000 V, que no son provistos de plugs o instalaciones móviles y, cuando sean utilizados en el "Primer Ambiente", deberán ser instalados y puestos n funcionamiento por un profesional.

Categoría C3: convertidores con tensiones menores que 1000 V, desarrollados para uso en el "Segundo Ambiente" y no proyectados para uso en el "Primer Ambiente"



Se entiende por profesional a una persona o organización con conocimiento en instalación y/o puesta en funcionamiento de los convertidores, incluyendo sus aspectos de EMC.

9.6.3 Características del Filtro Supresor de RFI

 $Los convertidores \, CFW 100, cuando \, son \, montados \, con \, filtros \, externos, \, cumplen \, la \, directiva \, de \, compatibilidad \, con \, filtros \, externos, \, cumplen \, la \, directiva \, de \, compatibilidad \, con \, filtros \, externos, \, cumplen \, la \, directiva \, de \, compatibilidad \, con \, filtros \, externos, \, cumplen \, la \, directiva \, de \, compatibilidad \, con \, filtros \, externos, \, cumplen \, la \, directiva \, de \, compatibilidad \, con \, filtros \, externos, \, cumplen \, la \, directiva \, de \, compatibilidad \, con \, filtros \, externos, \, cumplen \, la \, directiva \, de \, compatibilidad \, con \, filtros \, externos, \, cumplen \, la \, directiva \, de \, compatibilidad \, con \, filtros \, externos, \, cumplen \, la \, directiva \, de \, compatibilidad \, con \, filtros \, externos, \, cumplen \, la \, directiva \, de \, compatibilidad \, con \, filtros \, externos, \, cumplen \, la \, directiva \, de \, compatibilidad \, con \, filtros \, externos, \, cumplen \, la \, directiva \, de \, compatibilidad \, con \, filtros \, externos, \, cumplen \, con \, filtros \, externos, \, cumplen \, con \, filtros \, externos, \, cumplen \, con \, filtros \, externos, \,$ electromagnética (2014/30/EU). La utilización de los Kits de filtros de la Tabla 6, o equivalente es necesaria para reducir la perturbación conducida del convertidor a la red eléctrica, en el rango de altas frecuencias > 150 kHz) y consecuente cumplimiento de los niveles máximos de emisión conducida de las normas de compatibilidad electromagnética IEC 61800-3.

Para informaciones sobre el modelo del kit filtro RFI consulte la Tabla 6.

La figura de abajo muestra la conexión de lo filtro al convertidor




Figura 7: Conexión del filtro supresor de RFI - condición general

Tabla 6: Modelos de filtro externo RFI para el CFW100

	Item WEG	Nombre	Descripcion				
	13128410	CFW100-KFABC-S2	Kit Filtro RFI monofásico - 220 - V - para los tamaños A, B y C (1)				
	14433941	CFW100-KFABC-S1	Kit Filtro RFI monofásico - 110 V - para los tamaños A, B y C (1)				
Г	15406163	CFW100-KFD-S2	Kit Filtro RFI monofásico - 220 V - para el tamaño D (1)				
	15406167	CFW100-KFD-S1	Kit Filtro RFI monofásico - 110 V - para el tamaño D ⁽¹⁾				
(1)	(1) El Kit de filtro se suministra con los siguientes componentes: Filtro RFI, Barras de conexión y Choque de modo común.						

Tabla 7: Niveles de emisión conducida y irradiada y informaciones adicionales

Modelo del Convertidor de Frecuencia		Emisión Condu Maxima del C	Emisión Radiada		
	Frecuencia	Categoría C3 Categoría C2		Categoría	
1	CFW100A01P6S120G2	F (107 :-)			
2	CFW100B02P6S120G2	5 m (197 in)			
3	CFW100D04P2S120G2	15 m (590,5 in)		C3	
4	CFW100D06P0S120G2				
5	CFW100A01P6S220G2		1 m (39,37 in)		
6	CFW100B02P6S220G2	20 m (787,4 in)			
7	CFW100C04P2S220G2				
8	CFW100D06P0S220G2	15 m (590,5 in)			
9	CFW100D07P3S220G2	10 111 (090,5 111)			

9.7 ACCESORIOS

Los accesorios son recursos de hardware que pueden ser adicionados en la aplicación con el CFW100.

Los accesorios son incorporados de forma simple y rápida a los convertidores, usando el concepto "Plug and Play". El accesorio debe ser instalado o alterado con el convertidor desenergizado. Éstos pueden ser solicitados separadamente, y serán enviados en embalaje propio, conteniendo los componentes y manuales con instrucciones detalladas para instalación, operación y programación de los mismos.


10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

10.1 DATOS DE POTENCIA

- Fuente de alimentación:
- Tolerancia: -15 % a +10 %.
- Frecuencia: 50/60 Hz (48 Hz a 62 Hz).

- Desbalance de fase: ≤ 3 % de la tensión de entrada fase-fase nominal.
 Sobretensiones de acuerdo con Categoría III (EM 61010/UL 508C).
- Tensiones transientes de acuerdo con la Categoría III.
 Máximo de 10 conexiones por hora (1 cada 6 minutos).
- Rendimiento típico: ≥ 97 %.
- Clasificación de sustancias químicamente activas: nivel 3C2. Clasificación de condiciones mecánicas (vibración): nivel 3M4
- Nivel de ruido audible: < 60dB.

10.2 DATOS DE LA ELECTRÓNICA/GENERALES



11 PREPARACIÓN Y ENERGIZACIÓN

:PELIGRO!

Siempre desconecte la alimentación general, antes de efectuar cualquier conexión.

- 'erifique sí las conexiones de potencia, puesta a tierra y de control estén correctas y firmes.
- . Retire todos los restos de materiales del interior del convertidor o del accionamiento
- . Verifique las conexiones del motor y sí la corriente y la tensión del motor estén de acuerdo con el convertidor. Desacople mecánicamente el motor de la carga. Si el motor no puede ser desacoplado, tenga la certeza de que el giro en cualquier dirección (sentido horario o antihorario) no causará daños a la máquina o riesgo de accidentes.
- Cierre las tapas del convertidor o accionamiento.
- . Realice la medición de la tensión de la red y verifique que esté dentro del rango permitido.
- Energice la entrada: cierre la seccionadora de entrada. Verifique el éxito de la energización:
 El display de la HMI indica:



11.1 USO DE LA HMI PARA OPERACIÓN DEL CONVERTIDOR



11.2 INDICACIONES EN EL DISPLAY DE LA HMI




11.3 MODOS DE OPERACIÓN DE LA HMI



Figura 8: Modos de operación de la HMI

11.4 TIPO DE CONTROL V/F (P202 = 0)



11.5 PRINCIPALES PARÁMETROS

En la tabla de abajo son presentados los principales parámetros del CEW100.

NOTA!

ro = parámetro solamente lectura. V/f = parámetro disponible en modo V/f.

cfg = parámetro de configuración, solamente puede ser alterado con el motor parado.

				Ajuste de	
Parám. P000	Descripción Acceso a los Parámetros	0 a 9999	de Valores	Fábrica	Prop.
P001	Referencia Velocidad	0 a 9999		'	ro
P002 P003	Velocidad de Salida (Motor) Corriente del Motor	0 a 9999 0,0 a 14,6 A			ro
P004 P005	Tensión Link CC (Ud) Frecuencia de Salida	0 a 524 V 0,0 a 400,0 Hz			ro ro
P006	Estado del Convertidor	0 = Ready (Pronto)	5 = Configuración		ro
		1 = Run (Éjecución) 2 = Subtensión	6 = Frenado CC 7 = Reservado		
		3 = Falla 4 = Sin Función	8 = Fire Mode		
P007 P011	Tensión de Salida Factor de Potencia	0 a 240 V 0,00 a 1,00 A			ro ro
P012	Estado DI8 a DI1	0 a FF (hexa) Bit 0 = DI1	Bit 4 = DI5 Bit 5 = DI6		ro
		Bit 1 = DI2	Bit 6 = DI7		
		Bit 2 = DI3 Bit 3 = DI4	Bit 7 = DI8		
P022 P023	Valor de FI Hz Versão de SW	1 a 3000 Hz 0,00 a 99,99			ro
P030 P037	Temp. Módulo Sobrecarga do Motor Ixt	-200,0 a 200,0 °C 0,0 a 100,0 %			ro ro
P047	Estado CONF	0 a 33			ro
P048 P049	Alarma Actual Falla Actual	0 a 999			ro ro
P050 P100	Última Falla Tiempo Aceleración	0 a 999 0,1 a 999,9 s		5,0 s	ro
P101 P120	Tiempo Desaceleración Backup de la Ref. Veloc.	0,1 a 999,9 s	0 Dealuse and D101	10,0 s	
P121	Referencia vía HMI	0 = Inactivo 1 = Activo 0,0 a 400,0 Hz	2 = Backup por P121	3,0 Hz	
P124 P125	Ref. 1 Multispeed Ref. 2 Multispeed	-400,0 a 400,0 Hz -400,0 a 400,0 Hz		3,0 Hz 10,0 (5,0) Hz	
P126	Ref. 3 Multispeed	-400,0 a 400,0 Hz		20,0 (10,0) Hz	
P127 P128	Ref. 4 Multispeed Ref. 5 Multispeed	-400,0 a 400,0 Hz -400,0 a 400,0 Hz		30,0 (20,0) Hz 40,0 (30,0) Hz	
P129 P130	Ref. 6 Multispeed Ref. 7 Multispeed	-400,0 a 400,0 Hz -400,0 a 400,0 Hz		50,0 (40,0) Hz 60,0 (50,0) Hz	
P131 P133	Ref. 8 Multispeed	-400,0 a 400,0 Hz 0,0 a 400,0 Hz		66,0 (55,0) Hz	
P134	Frecuencia Mínima Frecuencia Máxima	0.0 a 400.0 Hz		3,0 Hz 66,0 (55,0) Hz	
P135 P136	Corriente Máxima Salida Boost de Torque Man.	2,0 x I _{nom} 0,0 a 30,0 %		1,5 x I _{nom} 5,0 %	V/f
P137 P138	Boost de Torque Autom. Compensación Deslizamiento	0,0 a 30,0 % -10,0 a 10,0 %		0,0 %	V/f V/f
P139	Filtro Corriente Salida	0,000 a 9,999 s		0,050 s	
P142 P143	Tensión Salida Máxima Tensión Salida Intermed.	0,0 a 100,0 % 0,0 a 100,0 %		100,0 % 50,0 %	cfg, V/f
P145 P146	Frec. Inicio Enf. Campo Frec. Salida Intermed.	0,0 a 400,0 Hz 0,0 a 400,0 Hz		60,0 (50,0) Hz	cfg, V/f
P156	Corr. Sobrecarga	2,0 x I _{nom}		30,0 (25,0) Hz 1,2 x I _{nom}	cfg, V/f
P202	Tipo de Control	0 = V/f 1 = V/f Quadratic	2 a 4 = Sin Función 5 = VVW	0	cfg
P204	Cargar/Guardar Parám.	0 a 4 = Sin Función 5 = Carga 60 Hz	9 = Salva Usuário 10 = Sin Función	0	cfg
		6 = Carga 50 Hz 7 = Carga Usuario	11 = Carga Padrón SoftPLC 12 a 13 = Reservado		
P220	Coloniés Fonto I OO/DEM	8 = Sin Función		0	-6-
P220	Selección Fonte LOC/REM	0 = Siempre Local 1 = Siempre Remoto	6 = Serial/USB (REM) 7 a 8 = Sin Función	0	cfg
		2 a 3 = Sin Función 4 = Dlx	9 = CO/DN (LOC) 10 = CO/DN (REM)		
P221	Sel. Referencia LOC	5 = Serial/USB (LOC) 0 = Teclas HMI	11 = SoftPLC 10 = Sin Función	0	cfg
		1 = Al1 2 = Sin Función	10 = Sin Función 11 = CO/DN 12 = SoftPLC		5
		3 = Potenciómetro 4 = Fl	13 = Sin Función 14 = Al1 > 0		
		5 a 6 = Sin Función	15 = Sin Función		
		7 = E.P. 8 = Multispeed	16 = Potenciómetro > 0 17 = FI > 0		
P222	Sel. Referencia REM	9 = Serial/USB Ver opciones en P221		2	cfg
P223	Selección Giro LOC	0 = Horario 1 = Antihorario	6 = Serial/USB (AH) 7 a 8 = Sin Función	0	cfg
		2 = Sin Función 3 = Sin Función	9 = CO/DN (H) 10 = CO/DN (AH)		
		4 = Dlx 5 = Serial/USB (H)	11 = Sin Función 12 = SoftPLC		
P263	Función de la Entrada DI1	0 = Sin Función	33 = Acel. E.P. 2ª Rampa	1	cfg
		1 = Gira/Para 2 = Habilita General	34 = Desac. E.P. 2ª Rampa 35 = Avance 2ª Rampa		
		3 = Parada Rápida 4 = Avance	36 = Retorno 2ª Rampa 37 = Enciende / Acel. E.P.		
		5 = Retorno 6 = Enciende	38 = Desac. E.P. / Apaga 39 = Parar		
		7 = Apaga 8 = Sentido Giro Horario	40 = Clave de Seguridad 41 = Función 1 Aplicación		
		9 = LOC/REM 10 = JOG	42 = Función 2 Aplicación 43 = Función 3 Aplicación		
		11 = Acelera E.P. 12 = Desacelera E.P.	44 = Función 4 Aplicación 45 = Función 5 Aplicación		
		13 = Multispeed 14 = 2ª Rampa	46 = Función 6 Aplicación 47 = Función 7 Aplicación		
		15 a 17 = Sin Función	48 = Función 8 Aplicación		
		18 = Sin Alarma Ext. 19 = Sin Falla Ext.	49 = Activar Fire Mode 50 a 54 = Sin Función		
		20 = Reset 21 a 23 = Sin Función	55 = Gira/Para con Bloqueo na Energización		
		24 = Deshab. Flying Start 25 = Sin Función	56 = Avance con Bloqueo na Energización		
		26 = Bloquea Prog. 27 a 31 = Sin Función	57 = Retorno con Bloqueo na Energización		
P264	Función de la Entrada DI2	32 = Multispeed 2ª Rampa Ver Opciones en P263	- 5	8	cfa
P265	Función de la Entrada DI3	Ver Opciones en P263		0	cfg cfg
P266 P295	Función de la Entrada DI4 Corr. Nom. Inv.	Ver Opciones en P263 1,6 a 7,3 A		0 Conforme	cfg ro
				modelo del convertidor	
P296	Tensión Nominal Red	0 = Reservado 1 = 110 - 1	27 Vac 2 = 200 - 240 Vac	Conforme	ro
DC-		05.450:::		modelo del convertidor	
P297 P401	Frec. de Conmutación Corriente Nom. Motor	2,5 a 15,0 kHz 0,0 a 14,6 A		5,0 kHz 1,0 x I _{nom}	cfg
P402	Rotación Nom. Motor	0 a 30000 rpm		1720 (1310)	cfg
P403	Frecuencia Nom. Motor	0 a 400 Hz		rpm 60 (50) Hz	cfg
					,
				ación de modelos	
	No. 1	Tensión 9 Corrie	nte Motor Conmutación	Temperatura Nominal	Calibre los Cabl

11.6 FALLAS Y ALARMAS

Falla / Alarma Descripción

Fallas v alarmas más comunes

A046	Alarma de sobrecarga en el motor		Ajuste de P156 con valor bajo para el motor utilizado
Carga Alta en el Motor A050	Alarma de temperatura elevada medida	-	Carga alta en el eje del motor Temperatura en los IGBTs alta (P030 > 90 °C)
Sobretemper. IGBTs	en el sensor de temperatura (NTC) del		Temperatura ambiente al rededor del convertidor ali
oobrotompon tobio	módulo de potencia	-	(>50 °C) y corriente de salida elevada
		=	Ventilador bloqueado o defectuoso
			Disipador muy sucio, impidiendo o flujo de aire
A090	Alarma externa via Dlx (opción "Sin		Cableado en las entradas DI1 a DI8 abierta o con m
Alarma Externa	Alarma Externa" en P263 a P270)		contacto
A700	Sin comunicación con HMI remota, no		Verifique que la interfaz de comunicación con HMI est
Falla en la	obstante, no hay comando o referencia		configurada correctamente en el parámetro P312
Comunicación	de velocidad para esta fuente	=	Cable da HMI desconectado
con HMI Remota			
F021		-	Tensión de alimentación incorrecta, verifique que los dato
Subtensión en la	intermediario		en la etiqueta del convertidor estén de acuerdo con la re
Link CC		_	alimentación y el parámetro P296
		-	Tensión de alimentación muy baja, ocasionando tensión e
			el Link CC menor que el valor mínimo (en P004):
		_	Ud < 200 Vcc Falta de fase en la entrada
			Fala en el circuito de precarga
F022	Follo do cobretención en al circuito		
Sobretensión en el	Falla de sobretensión en el circuito intermediario	-	Tensión de alimentación incorrecta, verifique que los dato en la etiqueta del convertidor estén de acuerdo con la re
Link CC	Internediano		alimentación y el parámetro P296
LITIK GG		-	Tensión de alimentación muy alta, resultando en una tensió
		-	en el Link CC mayor que el valor máximo (en P004):
			Ud > 460 Vcc en 110 / 127 Vca (P296 = 1) o Ud > 410 Vc
			en 200 / 240 Vca (P296 = 2).
			Inercia de carga muy alta o rampa de desaceleració
			muy rápida
		=	Ajuste de P151 muy alto
F031	El control principal no logra establecer el		Accesorio dañado
Falla de comunicación			Accesorio mal conectado
con el Accesorio		=	Problema de identificación del accesorio, consulte P027
F051	Falla de sobretemperatura medida en		Temperatura en los IGBTs alta (P030 > 100 °C)
Sobretemperatura en	el sensor de temperatura (NTC) del	=	Temperatura ambiente alrededor del convertidor alt
los IGBTs	módulo de potencia		(>50 °C) y corriente de salida elevada
			Ventilador bloqueado o defectuoso
			Disipador muy sucio, impidiendo o flujo de aire
F070	Sobrecorriente o cortocircuito en la		Cortocircuito entre dos fases del motor
Sobrecorriente/	salida, link CC o resistor de frenado		Módulo de IGBTs en corto o dañado
Cortocircuito			Arranque con rampa de aceleración muy corta
			Arranque con motor girando sin la función Flying Start
F072	Falla de Sobrecarga en el motor (60 s	-	
Sobrecarga en el	en 1,5 x I _{nom})	_	corriente de operación del motor
Motor	Followed Street Control of the Contr		Carga en el eje del motor muy alta
F080	Falla relativa al algoritmo de supervisión		Ruído eléctrico
Falla a CPU	de la CPU principal del convertidor	-	Falla en el firmware del convertidor
(Watchdog) F081	College of intents of accorded to blood	-	
Falla en la Función	Falla en el intento de guardar tabla de parámetros del usuario	-	Intento de salvar (P204 = 9) más do que 32 parámetro (con valores diferentes del estandár de fábrica) en la tab
Guarda Usuario	parametros del usuario		de parámetros del usuario
F082	Follo on la conia de parámetros	-	Intento de descargar los datos del módulo de memoria flas
Falla en la Función	Falla en la copia de parámetros	-	al convertidor, con éste energizado
Copy (MMF)		-	Intento de descargar una aplicación SoftPLC incompatible
CODY (IVIIVII)		-	con el convertidor de destino
		-	Problemas en el guardado de los datos descargados e
		-	el convertidor
F084	Falla relativa al algoritmo de identificación		Mal contacto en las conexiones entre el control principal
Falla de	automática del hardware del convertidor		el módulo de potencia
Autodiagnose		=	Hardware no compatible con la versión de firmware
			Defecto en los circuitos internos del convertidor
Autodiagnose			Cableado en las entradas DI1 a DI8 abierta o con ma
Ü	Falla externa vía Dlx (opción "Sin Falla		
F091	Falla externa vía Dlx (opción "Sin Falla Externa" en P263 a P270)	-	contacto
Ü	Falla externa vía Dlx (opción "Sin Falla Externa" en P263 a P270) Sin comunicación con la HMI remota, no		contacto
F091 Falla Externa	Externa" en P263 a P270)		contacto Verifique si la interfaz de comunicación con la HMI est
F091 Falla Externa F701	Externa" en P263 a P270) Sin comunicación con la HMI remota, no	-	

¡NOTA!
Para más informaciones consulte www.weq.net.

12 NORMAS CONSIDERADAS

Tabla 9: Normas consideradas
■ UL 508C - power conversion equipment (*)
 UL 61800-5-1 - adjustable speed electrical power drive systems - part 5-1: EMC safety requirements - electrical, thermal and energy
 UL 840 - insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipment
■ EN61800-5-1 - safety requirements electrical, thermal and energy
 EN 50178 - electronic equipment for use in power installations
EN 60204-1 - safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: general requirements Nota: para tener una máquina en conformidad con esta norma, el fabricante de la
misma es responsable por la instalación de un dispositivo de parada de emergencia y
de un equipo para seccionamiento de la red
■ EN 60146 (IEC 146) - semiconductor converters
 EN 61800-2 - adjustable speed electrical power drive systems - Part 2: general requirements - rating
specifications for low voltage adjustable frequency AC power drive systems
EN 61800-3 - adjustable speed electrical power drive systems - part 3: EMC product standard
including specific test methods
 CISPR 11 - industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment - electromagnetic
disturbance characteristics - limits and methods of measurement
 EN 61000-4-2 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 2: electrostatic discharge immunity test
 EN 61000-4-3 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 3: radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test
 EN 61000-4-4 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques
- section 4: electrical fast transient/burst immunity test.
 EN 61000-4-5 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 5: surge immunity test.
■ EN 61000-4-6 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques
- section 6: immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields.
EN 60529 - degrees of protection provided by enclosures (IP code)
■ UL 50 - enclosures for electrical equipment
IEC 60721-3-3 - classification of environmental conditions - part 3: classification of groups of environmental parameters and their severities - section 3: stationary use at weather protected
locations level

on la instalación de filtro RFI externo. Para más detalles consulte **www.weg.net**

locations level

						Tabla 10: Rela	ción de modelos	de línea CFV	V100, especi	ficaciones elé	éctricas princ	ipales																								
							_					Fusibles y Disyu	intores	para la Pro	tección del Co	nverti	dor (4)																			
				Corriente		Frecuencia de		Calibre del Cable			Fu	sível (1),	(2)																							
Convertidor	N° de Fases de Alimentación	Tensión Nominal de Alimentación	amaño	Salida Nominal	Motor Máximo	Conmutación Nominal	Alrededor del		de Puesta a Tierra		Corriente Máxima	Fusible (ultrarr clase aR)		Corriente Máxima	Fusible (UL clase J, 600 V)		Disyuntor (o "type	E") (3)																		
			15			(fsw)	[°C / °F]	mm ²	mm²			Modelo WEG	SCCR		SCCR	N.	Modelo WEG (4)	SCCR (5)																		
				[Arms]	[HP/kW]	[kHz]	[10/17]	(AWG)	(AWG)	[A ² s]	[A]	WEG	[kA]	[A]	[kA]	[A]	WEG	[kA]																		
CFW100A01P6S120G2 (8)			Α	1,6	0,25/0,18				5 50/122	1,5 (16)	2,5 (14)	375	20	FNH00-20K-A		10		10	MPW40-3-U010																	
CFW100B02P6S120G2 (8)		110127 Vac	В	2,6	0,5/0,37					50/122	50/122							2,5 (14)	2,5 (14)	375	20	FNH00-20K-A		16		16	MPW40-3-U016	7								
CFW100D04P2S120G2 (6)		110127 Vac		4,2	1/0,75																	2,5 (14)	4,0 (12)	660	35	FNH00-35K-A		20		20	MPW40-3-U020] -				
CFW100D06P0S120G2 (6)	4		10	6,0	1,5/1,32																			4,0 (12)	4,0 (12)	660	40	FNH00-40K-A		32		32	MPW40-3-U032] [
CFW100A01P6S220G2 (3)	'		Α	1,6	0,25/0,18	5 50/122	5	5				1,5 (16)	2,5 (14)	375	20	FNH00-20K-A	30	6,3	30	6,3	MPW40-3-D063	5 5														
CFW100B02P6S220G2 (8)			В	2,6	0,5/0,37		1,4																			1,5 (16)	2,5 (14)	375	20	FNH00-20K-A		10		10	MPW40-3-U010	7 [8
CFW100C04P2S220G2 (3)		200240 Vac	С	4,2	1/0,75															1,5 (16)	2,5 (14)	375	20	FNH00-20K-A		16		16	MPW40-3-U016							
CFW100D06P0S220G2 (6)			D	6,0	1,5/1,32																2,5 (14)	4,0 (12)	660	20	FNH00-20K-A		16		16	MPW40-3-U016						
CFW100D07P3S220G2 (6)			10	7.3	2/1.5	1		2.5 (14)	4.0 (12)	660	25	FNH00-25K-A		20		20	MPW40-3-11020	.7																		

Conexão obrigatória ao terra de proteção

Conexão da blindagem ao terra.

Guia de Instalação Rápida

CFW100 Micro Drive

1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este guia de instalação rápida contêm as informações básicas necessárias para a colocação do CFW100 em funcionamento. Ele foi desenvolvido para ser utilizado por pessoas com treinamento ou qualificação técnica adequados para operar este tipo de equipamento. Estas pessoas devem seguir as instruções de segurança definidas por normas locais. Não seguir as instruções de segurança pode resultar em risco de morte e/ou danos no equipamento.

2 AVISOS DE SEGURANÇA NO MANUAL



NOTA! Não é a intenção deste guia esgotar todas as possibilidades de aplicação do CFW100, nem a WEG pode assumir qualquer responsabilidade pelo uso do CFW100 que não seja baseado neste guia. Para mais informações sobre instalação, lista completa de parâmetros e recomendações, consulte o site www.weg.net.



Os procedimentos recomendados neste aviso têm como objetivo proteger o usuário contra morte, ferimentos graves e danos materiais consideráveis.



Os procedimentos recomendados neste aviso têm como objetivo evitar danos materiais



Tensões elevadas presentes



Componentes sensíveis à descarga eletrostática



PERIGO!

Sempre desconecte a alimentação geral antes de tocar em qualquer componente elétrico associado ao inversor. Muitos componentes podem permanecer carregados com altas tensões e/ou em movimento (ventiladores), mesmo depois que a entrada de alimentação CA for desconectada ou desligada. Aguarde pelo menos 10 minutos para garantir a total descarga dos capacitores. Sempre conecte o ponto de aterramento do inversor ao terra de proteção (PE). Os conectores XCA e XCB não apresentam compatibilidade USB, portanto não podem ser

=

conectados a portas USB.
Esses conectores servem somente de interface entre o inversor de frequência CFW100 e seus

acessórios.



Inversores de frequência podem interferir em outros equipamentos eletrônicos. Siga os cuidados recomendados no manual disponível em www.weg.net.

Não execute nenhum ensaio de tensão aplicada no inversor Caso seja necessário consulte a WEG.



ATENÇÃO

Não toque diretamente sobre os componentes ou conectores. Caso necessário, toque antes no ponto de aterramento do inversor que deve estar ligado ao terra de proteção (PE) ou utilize pulseira



PERIGO!

site produto não foi projetado para ser utilizado como elemento de segurança. Aedidas adicionais devem ser implementadas para evitar danos materiais e a vidas humanas.

O produto foi fabricado seguindo rigoroso controle de qualidade porém, se instalado em sistemas em que sua falha ofereça risco de danos materiais ou a pessoas, dispositivos de segurança adicionais externos devem garantir situação segura na ocorrência de falha do produto evitando acidentes.



Quando o inversor for armazenado por longos períodos de tempo é necessário fazer o "reforming" dos capacitores. Consulte o procedimento recomendado em www.weg.net.

4 SOBRE O CFW100

O inversor de frequência CFW100 é um produto de alta performance que permite o controle de velocidade e torque de motores de indução trifásicos. Este produto proporciona ao usuário as opções de controle vetorial (VVW) ou escalar (V/f), ambos programáveis de acordo com a aplicação.

O inversor de frequência CFW100 também possui funções de CLP (Controlador Lógico Programável) através do recurso SoftPLC (integrado). Para mais detalhes referentes à programação dessas funções, consulte o nanual do usuário SoftPLC do CFW100.

5 NOMENCI ATURA

Tabela 1: Nomenclatura dos inversores CFW100

	Produto	ld	entificação	do Mode	lo	Grau de	Versão	Versão	
	e Série	Mecânica	Corrente Nominal	N° de Fases	Tensão Nominal	Proteção	de Hardware	de Software	Geração
Ex.:	CFW100	A	01P6	S	2	20			G2
Opções disponíveis	CFW100	Consulte a	Tabela 2			20 = IP20	Em branco = standard Hx = hardware especial	Em branco = standard Sx = software especial	Em branco = geração 1 G2 = geração 2

Tabela 2: Opções disponíveis para cada campo da nomenclatura conforme a corrente e tensão nominais do inverso

Mecânica	Corrente Nominal de Saída	N° de Fases	Tensão Nominal
А	01P6 = 1.6 A		1 = 110127 Vca 2 = 200240 Vca
В	02P6 = 2.6 A		2 = 200240 Vca
С	04P2 = 4.2 A	S = alimentação monofásica	1 = 110127 Vca
	04P2 = 4.2 A		1 = 110127 Vca
D	06P0 = 6.0 A	2 = 200.	2 = 200240 Vca
	07P3 = 7.3 A		

6 RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO

O CFW100 é fornecido embalado em caixa de papelão. Na parte externa desta embalagem existe uma etiqueta de identificação que é a mesma que está afixada na lateral do inversor.

Verifique:
■ A etiqueta de identificação do CFW100 corresponde ao modelo comprado.

Ocorreram danos durante o transporte.

Caso seja detectado algum problema, contate imediatamente a transportadora

Se o CFW100 não for logo instalado, armazene-o em um lugar limpo e seco (temperatura entre -25 °C e 60 °C) com uma cobertura para evitar a entrada de poeira no interior do inversor

7 ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO



Figura 1: Descrição da etiqueta de identificação no CFW100

8 INSTALAÇÃO MECÂNICA

8.1 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

- Exposição direta a raios solares, chuya, umidade excessiva ou maresia Gases ou líquidos explosivos ou corrosivos
- Vibração excessiva.
- Poeira, partículas metálicas ou óleo suspensos no ar-

Condições ambientais permitidas para funcionamento

- Temperatura ao redor do inversor: de 0 °C a 50 °C IP20.
 Para temperatura ao redor do inversor maior que o especificado acima, é necessário aplicar redução da corrente de 2 % para cada grau Celsius limitando o acréscimo em 10 °C.
- Umidade relativa do ar: de 5 % a 95 % sem condensação.
- Altitude máxima: até 1000 m condições nominais.
- De 1000 m a 4000 m redução da corrente de 1 % para cada 100 m acima de 1000 m de altitude
- De 2000 m a 4000 m acima do nível do mar redução da tensão máxima (127 V / 240 V. de acordo com
- o modelo, conforme especificado na Tabela 10) de 1,1 % para cada 100 m acima de 2000 m.
 Grau de poluição: 2 (conforme EN50178 e UL508C/UL61800-5-1), com poluição não condutiva. A condensação não deve causar condução dos resíduos acumulados

8.2 DIMENSÕES, POSICIONAMENTO E FIXAÇÃO

As dimensões externas e de furação para fixação, assim como o peso líquido (massa) do inversor são apresentados na Figura 2.

Instale o inversor na posição vertical em uma superfície plana. Deixe no mínimo os espaços livres indicados na Figura 3, de forma a permitir circulação do ar de refrigeração. Não coloque componentes sensíveis ao calor logo acima do inversor.



Mecânica	Α	В	H1	H2	L	P	Peso
Wiecallica	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	kg (lb)
A			100,0 (3,94)	-			0,48 (1,05)
В	50.0 (1.97)	1,97) 28,0 (1,10) - 117 (4,60) 55,0 (2,17)	55,0 (2,17)	129,0 (5,08)	0,57 (1,25)		
C	50,0 (1,97)	20,0 (1,10)	- 125,6 (4,94)		129,0 (3,00)	0,61 (1,34)	
D			-	133,5 (5,26)	65,1 (2,56)		0,70 (1,54)

Tolerância das cotas: ±1,0 mm (±0,039 in

Figura 2: Dimensões do inversor para instalação mecânica



(b) Montagem em trilho DIN

(a) Montagem em superfície com kit PLMP



(c) Espaços livres mínimos para ventilação

			-		_				
Mecânica			mm (in)			Screw	Torque Recomendado (N.m)		
Α	15 (0,59)	40 (1,57)	30 (1,18)	41.0	113.4				
В	35 (1,38)		40 (1,57)	41,3		(1,62)	(4,46)		
С		E0 (1 07)	50 (1,97)		(1,02)	(4,40)	M4	2,5	
D	50 (1,97)	30 (1,97)	50 (1,97)	51,5 (2,03)	125,8 (4,95)				
Tolerância das	cotas: ±1.0 m	ım (±0.039 in)							

Figura 3: (a) a (c) Dados para instalação mecânica (montagem em superfície e espaços livres mínimos para ventilação)

Quando um inversor for instalado acima de outro, usar a distância mínima A + B (conforme a

Figura 3) e desviar do inversor superior o ar quente proveniente do inversor abaixo Prever eletroduto ou calhas independentes para a separação física dos condutores de sinal

8.3 MONTAGEM EM PAINEL

Para inversores instalados dentro de painéis ou caixas metálicas fechadas, prover exaustão adequada para que a temperatura fique dentro da faixa permitida. Como referência, a Tabela 3 apresenta o fluxo do ar de ventilação nominal para cada mecânica.

Método de Refrigeração: ventilador interno com fluxo do ar de baixo para cima.

Mecânica	CFM	I/s	m³/min
В	6,00	2,83	0,17
C	7,73	3,65	0,22
D	17,0	8,02	0,48

8.4 MONTAGEM EM SUPERFÍCIE

A Figura 3 ilustra o procedimento de instalação do CFW100 na superfície de montagem, utilizando o acessório para fixação com parafusos e o torque de aperto utilizados para fixação do inversor.

8.5 MONTAGEM EM TRILHO DIN

O inversor CFW100 também pode ser fixado diretamente em trilho 35 mm conforme DIN EN 50.022. A Figura 3 ilustra o procedimento de instalação do CFW100 em Trilho DIN.

9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA



PERIGO!

- As informações a seguir tem a intenção de servir como guia para se obter uma instalação correta Siga também as normas de instalações elétricas aplicáveis.
- Certifique-se que a rede de alimentação está desconectada antes de iniciar as ligações.
- O CFW100 não deve ser utilizado como mecanismo para parada de emergência



A proteção de curto-circuito do inversor não proporciona proteção do circuito alimentador. Esta proteção deve ser prevista conforme normas locais aplicáveis.

9.1 IDENTIFICAÇÃO DOS BORNES DE POTÊNCIA E ATERRAMENTO

Prever outros mecanismos adicionais para este fim.

Os bornes de potência podem ser de diferentes tamanhos e configurações, dependendo do modelo do inversor, conforme Figura 4. O torque máximo de aperto dos bornes de potência e pontos de aterramento deve ser verificado na Figura 4




Figura 4: Bornes de potência, aterramento e torques de aperto recomendado

Descrição dos bornes de potência:

L/L1 e N/L2: a rede de alimentação CA deve ser conectada em L/L1 e N/L2.

U, V e W: conexão para o motor. PE: conexão de aterramento.

9.2 FIAÇÃO DE POTÊNCIA, ATERRAMENTO, DISJUNTORES E FUSÍVEIS



Utilizar terminais adequados para os cabos das conexões de potência e aterramento. Consulte

a Tabela 10 para fiação, disjuntores e fusíveis recomendados ■ Afastar os equipamentos e fiações sensíveis em 0,25 m do inversor e dos cabos de ligação


entre inversor e motor.



NOTA!

Os valores das bitolas da Tabela 10 são apenas orientativos. Para o correto dimensionamento da fiação, devem-se levar em conta as condições de instalação e a máxima queda de tensão permitida. Para conformidade com a norma UL, utilizar fusíveis classe J ou disjuntor na alimentação do inversor om corrente não maior que os valores apresentados na Tabela 10

9.3 CONEXÕES DE POTÊNCIA



9.3.1 Conexões de Entrada



Prever um dispositivo para seccionamento da alimentação do inversor. Este deve seccionar a rede



A rede que alimenta o inversor deve ter o neutro solidamente aterrado.

 Não é possível utilizar inversores da série CFW100 em redes IT (neutro não aterrado ou aterramento por resistor de valor ôhmico alto), ou em redes delta aterrado ("delta corner grounded"), pois esses tipos de redes causam danos ao inversor.

 A tensão de rede deve ser compatível com a tensão nominal do inversor.
 Capacitores de correção do fator de potência não são necessários na entrada (L/L1, N/L2) e não devem ser conectados na saída (U, V, W).

- 30.000 kArms simétricos (127 V ou 240 V), quando protegido por fusíveis ou disjuntores confo especificação da Tabela 10.
- necessário o uso de circuitos de proteções, como fusíveis e/ou disjuntores, adequados para essas redes.



incêndio ou choque elétrico, as partes condutoras de corrente e outros componentes do inversor ou acionamento, devem ser examinados e substituídos caso danificados. Se ocorrer a queima do elemento condutor de um relé de sobrecarga, o relé de sobrecarga completo deve ser substituído.


Para evitar danos ao inversor e garantir a vida útil esperada deve-se ter uma impedância mínima de rede que roporcione uma queda de tensão de 1 %. Para mais detalhes, consulte o manual do usuário, disponível

As características do cabo utilizado para conexão do inversor ao motor, bem como a sua interligação e localização física, são de extrema importância para evitar interferência eletromagnética em outros dispositivos. Mantenha os cabos do motor separados dos demais cabos (cabos de sinal, cabos de comando, etc) conforme Tabela 4. Para mais informações, consulte o manual do usuário, disponível em www.weg.net.



- correntes (ex.: motores de alta potência, máquinas de solda, etc.).

9.5 CONEXÕES DE CONTROLE



Entrada Digital 2

(b) Configuração PNF

(a) Configuração NPN

Os inversores CFW100 são fornecidos com as entradas digitais configuradas como ativo baixo (NPN). Para alterar, verifique a utilização do parâmetro P271 no manual de programação do CFW100.

Para correta instalação da fiação de controle, utilize:

- comando em 110 V / 220 Vca. etc.). Aterrar GND do conector do controle (XC1:5). Relés, contatores, solenóides ou bobinas de freios eletromecânicos instalados próximos aos inversores podem eventualmente gerar interferências no circuito de controle. Para eliminar este efeito, supressores
- e diodos de roda-livre no caso de alimentação CC. 5. Prever separação entre os cabos de controle e de potência conforme Tabela 4.

or Comprimento do(s) Cabo(s) Dista ≤ 24 A

9.6 INSTALAÇÕES DE ACORDO COM A DIRETIVA EUROPEIA DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA

A série de inversores CFW100, quando corretamente instalados, atendem os requisitos da diretiva de compatibilidade eletromagnética

Estes inversores foram desenvolvidos apenas para aplicações profissionais. Por isso não se aplicam os limites de emissões de correntes harmônicas definidas pelas normas EN 61000-3-2 e EN 61000-3-2/A 14.

- Cabos de saída (cabos do motor) blindados e com a blindagem conectada em ambos os lados, motor e inversor com conexão de baixa impedância para alta frequência. Comprimento máximo do cabo do motor e níveis de emissão conduzida e radiada conforme a Tabela 6 2. Para mais informações (referência comercial do filtro RFI, comprimento do cabo do motor e níveis de
- missão) consulte a Tabela 7. Cabos de controle blindados e mantenha a separação dos demais conforme Tabela 3.2 do manual do usuário
 - Aterramento do inversor conforme instruções do Item 3.2.4 Conexões de Aterramento do manual do usuário. Rede de alimentação aterrada. O inversor e o filtro externo devem ser montados próximos sobre uma chapa metálica comum
- A fiação entre filtro e inversor deve ser o mais curta possível. O aterramento deve ser feito conforme recomendado no manual do usuário do CFW100
- Use fiação curta para aterramento do filtro externo ou inversor.
 Aterre a chapa de montagem utilizando uma cordoalha, o mais curto possível. Condutores planos têm
 - impedância menor em altas frequências

11. Use luvas para conduítes sempre que possível

de alimentação para o inversor quando necessário (por exemplo: durante trabalhos de manutenção).



9.3.1.1 Capacidade da Rede de Alimentação (SCCR):

- O CFW100 é próprio para uso em circuitos com capacidade de fornecer no máximo (ver coluna "SCCR")
- Caso o CFW100 seia instalado em redes com capacidade de corrente major que 30,000 Arms, faz-se

A abertura do dispositivo de proteção de curto-circuito (fusíveis e/ou disjuntores) do circuito alimentador indica que ocorreu a interrupção de uma corrente de falha. Para reduzir o risco de


9.3.2 Reatância de Rede

9.3.3 Conexões de Saída

9.4 CONEXÕES DE ATERRAMENTO



- O inversor deve ser obrigatoriamente ligado a um terra de proteção (PE).
- Utilizar fiação de aterramento com bitola, no mínimo, igual à indicada na Tabela 10.
 Conecte os pontos de aterramento do inversor a uma haste de aterramento específica, ou ao ponto de aterramento específico ou ainda ao ponto de aterramento geral (resistência ≤ 10 Ω).
- O condutor neutro da rede que alimenta o inversor deve ser solidamente aterrado, porém o mesmo não deve ser utilizado para aterramento do inversor.
 Não compartilhe a fiação de aterramento com outros equipamentos que operem com altas



BC devem ser conectados em paralelo com as bobinas destes dispositivos, no caso de alimentação CA

> 100 m ≥ 25 cm

Tabela 5: Níveis de emissão e imunidade atendidos					
Fenômeno de EMC	Norma Básica	Nível			
Emissão:					
Emissão conduzida ("Mains Terminal Disturbance	IEC/EN 61800-3	Depende do modelo do inversor e do comprimento			
Voltage"		do cabo do motor. Consulte a Tabela 7			
Faixa de frequência: 150 kHz a 30 MHz)					
Emissão radiada ("Electromagnetic					
Radiation Disturbance"					
Faixa de frequência: 30 MHz a 1000 MHz)					
Imunidade:					
Descarga eletrostática (ESD)	IEC 61000-4-2	4 kV descarga por contato e 8 kV descarga pelo ar			
Transientes rápidos	IEC 61000-4-4	2 kV / 5 kHz (acoplador capacitivo) cabos de entrada			
("Fast Transient-Burst")		1 kV / 5 kHz cabos de controle e da HMI remota			
		2 kV / 5 kHz (acoplador capacitivo) cabo do motor			
Imunidade conduzida ("Conducted Radio-Frequency	IEC 61000-4-6	0,15 a 80 MHz; 10 V; 80 % AM (1 kHz)			
Common Mode")		Cabos do motor, de controle e da HMI remota			
Surtos	IEC 61000-4-5	1,2/50 µs, 8/20 µs			
		1 kV acoplamento linha-linha			
		2 kV acoplamento linha-terra			
Campo eletromagnético de radiofrequência	IEC 61000-4-3	80 a 1000 MHz			
		10 V/m			
		80 % AM (1 kHz)			

Definições da Norma IEC/EM 61800-3: "Adjustable Speed Electrical Power Drives Systems"

Primeiro Ambiente ("First Environment"): ambientes que incluem instalações domésticas, como estabelecimentos conectados sem transformadores intermediários à rede de baixa tensão, a qual alimenta instalações de uso doméstico.

Segundo Ambiente ("Second Environment"): ambientes que incluem todos os estabelecimentos que não estão conectados diretamente à rede baixa tensão, a qual alimenta instalações de uso doméstico. Categorias:

Categoria C1: inversores com tensões menores que 1000 V, para uso no "Primeiro Ambiente".
Categoria C2: inversores com tensões menores que 1000 V, que não são providos de plugs ou instalações

móveis e, quando forem utilizados no "Primeiro Ambiente", deverão ser instalados e colocados em funcionamento por profissional.

Categoria C3: inversores com tensões menores que 1000 V, desenvolvidos para uso no "Segundo Ambiente" e não projetados para uso no "Primeiro Ambiente".



Por profissional entende-se uma pessoa ou organização com conhecimento em instalação e/ou colocação em funcionamento dos inversores, incluindo os seus aspectos de EMC.

9.6.3 Características do Filtro Supressor de RFI

Os inversores CFW100, quando montados com filtros externos, atendem à diretiva de compatibilidade eletromagnética (2014/30/EU). A utilização dos Kits de filtros indicados na Tabela 6, ou equivalente, é necessária para redução da perturbação conduzida do inversor na faixa de altas frequências (> 150kHz) e consequente atendimento dos níveis máximos de emissão conduzida da norma de compatibilidade eletromagnética IEC 61800-3.

Para informações sobre o modelo do acessório Kit filtro RFI consulte a Tabela 6.

A figura abaixo demonstra a conexão do filtro ao inversor:




Figura 7: Conexão do filtro supressor de RFI - condição geral

Tabela 6: Modelos de filtro externo RFI para o CFW100

Item WEG	Nome	Descrição
13128410	CFW100-KFABC-S2	Kit Filtro RFI monofásico - 220 V (Para mecânica A, B e C) (1)
14433941	CFW100-KFABC-S1	Kit Filtro RFI monofásico - 110 V (Para mecânica A, B e C) (1)
15406163	CFW100-KFD-S2	Kit Filtro RFI monofásico - 220 V (Para mecânica D) (1)
15406167	CFW100-KFD-S1	Kit Filtro RFI monofásico - 110 V (Para mecânica D) (1)

(1) O Kit filtro é fornecido com os sequintes componentes: Filtro REL Barras de conexão e Choke de modo comum

Tahela 7: Níveis de emissão conduzida e radiada e informações adicionais

Modelo do Inversor		Emissão Conduzida - Comprimento Máximo do Cabo do Motor				
		Categoria C3	Categoria C2	Categoria		
1	CFW100A01P6S120G2	5 m (197 in)				
2	CFW100B02P6S120G2	3111(197111)				
3	CFW100D04P2S120G2		45 (500 5 :)	45 (500 5 :)		
4	CFW100D06P0S120G2	15 m (590.5 in)				
5	CFW100A01P6S220G2		1 m (39.37 in)	C3		
6	CFW100B02P6S220G2	20 m (787.4 in)				
7	CFW100C04P2S220G2	1				
8	CFW100D06P0S220G2	45 (500 5 :)				
9	CFW100D07P3S220G2	15 m (590.5 in)				

(2) Usar o ferrite disponível com o acessório de filtro REL (conforme Tabela 6) nos cabos do motor 9.7 ACESSÓRIOS

Os acessórios são recursos de hardware que podem ser adicionados na aplicação com o CFW100.

Os acessórios são incorporados de forma simples e rápida aos inversores, usando o conceito "Plug and Play". O acessório deve ser instalado ou alterado com o inversor desenergizado. Estes podem ser solicitados separadamente, e serão enviados em embalagem própria contendo os componentes e manuais com instruções detalhadas para instalação, operação e programação destes.

10 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

10.1 DADOS DE POTÊNCIA

Fonte de alimentação

- Tolerância: -15 % a +10 %. Frequência: 50/60 Hz (48 Hz a 62 Hz).

- Desbalanceamento de fase: ≤ 3 % da tensão de entrada fase-fase nominal.
 Sobretensões de acordo com Categoria III (EM 61010/UL 508C).
- Tensões transientes de acordo com a Categoria III.
 Máximo de 10 conexões por hora (1 a cada 6 minutos).
- Rendimento típico: ≥ 97 %.
- Classificação de substâncias quimicamente ativas: nível 3C2. Classificação de condições mecânicas (vibração): nível 3M4.
- Nível de ruído audível: < 60dB.</p>

10.2 DADOS DA ELETRÔNICA/GERAIS

Tabela 8: Dados da eletrônica/gerais Tipos de controle V/f (Escalar) VVW: controle vetorial de tensão PWM SVM (Space Vector Modulation) 0 a 400 Hz, resolução de 0,1 Hz Controle V/f: Regulação de velocidade: 1 % da ve ■ Faixa de variação de velocidade: 1:20 Controle vetorial (VVW): Regulação de velocidade: 1 % da velo Faixa de variação de velocidade: 1:30 idade: 1 % da velocidade nominal 4 entradas isoladas Funções programáveis:
 ativo alto (PNP): nível baixo máximo de 10 Vcc nível alto mínimo de 20 Vcc - ativo baixo (NPN): nível baixo máximo de 5 Vcc nível alto mínimo de 10 Vcc Tensão de entrada máxima de 30 Vcc Corrente de entrada: 11 mA Corrente de entrada máxima: 20 mA Segurança Sobrecorrente/curto-circuito fase-fase na saída
 Sub./sobretensão na potência Sobrecarga no motor Sobretemperatura no módulo de potência (IGBTs)
Falha / alarme externo Erro de programação 4 teclas: Gira/Para, Incrementa, Decrementa e Programação nterface HMI standar náquina Display LCD
 Permite acesso/alteracão de todos os parâmetros Exatidão das indicações:
 corrente: 10 % da corrente nominal
 resolução da velocidade: 0,1 Hz
 Modelos das mecânicas A, B, C e D

11 PREPARAÇÃO E ENERGIZAÇÃO



Sempre desconecte a alimentação geral antes de efetuar quaisquer conexões.

- Verifique se as conexões de potência, aterramento e de controle estão corretas e firmes.
- . Retire todos os restos de materiais do interior do inversor ou acionamento. . Verifique as conexões do motor e se a corrente e tensão do motor estão de acordo com o inversor.
- 4. Desacople mecanicamente o motor da carga. Se o motor não pode ser desacoplado, tenha certeza que o giro em gualquer direção (horário ou anti-horário) não causará danos à máquina ou risco de acidentes.
- Feche as tampas do inversor ou acionamento.
- Faca a medição da tensão da rede e verifique se está dentro da faixa permitida.
- Energize a entrada: feche a seccionadora de entrada.
- Verifique o sucesso da energização:
- O display da HMI indica:



11.1 USO DA HMI PARA OPERAÇÃO DO INVERSOR



11.2 INDICAÇÕES DO DISPLAY



11.3 MODOS DE OPERAÇÃO DA HMI



Figura 8: Modos de operação da HMI

11.4 TIPO DE CONTROLE V/F (P202 = 0)

Seq	Indicação no Display/Ação	Seq	Indicação no Display/Ação
1	■ Modo inicialização. ■ Pressione a tecla para entrar no 1º nível do modo parametrização.	2	Pressione as teclas ou até selecionar o parâmetro P202.
3	■ Pressione a tecla ② se for necessário alterar o conteúdo de "P202 - Tipo de Controle" para P202 = 0 (V/f).		

11.5 PRINCIPAIS PARÂMETROS

Na tabela abaixo são apresentados os principais parâmetros do CFW100.

ro = parâmetro somente leitura.

V/f = parâmetro disponível em modo V/f.

cfg = parâmetro de configuração, somente pode ser alterado com o motor parado.

arâm.	Descrição	Faixa de	Valores	Ajuste de Fábrica	Propr.
P000	Acesso aos Parâmetros	0 a 9999		1	
P001 P002	Referência Velocidade Velocidade de Saída (Motor)	0 a 9999 0 a 9999			ro
P003	Corrente do Motor	0,0 a 14,6 A			ro
P004	Tensão Barram. CC (Ud) Frequência de Saída (Motor)	0 a 524 V			ro
P005 P006	Frequência de Saída (Motor)	0,0 a 400,0 Hz	F 0 5		ro
P006	Estado do Inversor	0 = Ready (Pronto) 1 = Run (Execução)	5 = Configuração 6 = Frenagem CC		ro
		2 = Subtensão	7 = Reservado		
		2 = Subtensão 3 = Falha 4 = Sem Função	8 = Fire Mode		
P007	Tensão de Saída	0 a 240 V			ro
P011	Fator de Potência	0,00 a 1,00	Dit 4 DIE		ro
P012	Estado DI8 a DI1	0 a FF (hexa) Bit 0 = DI1	Bit 4 = DI5 Bit 5 = DI6		ro
		Bit 1 = DI2	Bit 6 = DI7		
		Bit 2 = DI3 Bit 3 = DI4	Bit 7 = DI8		
P022	Valor de FI Hz	1 a 3000 Hz			ro
P023	Versão de SW	0,00 a 99,99			ro
P030 P037	Temp. Módulo Sobrecarga do Motor Ixt	-200,0 a 200,0 °C 0,0 a 100,0 %			ro
P047	Estado CONF	0 a 33			ro
P048	Alarme Atual	0 a 999			ro
P049 P050	Falha Atual	0 a 999			ro
P100	Última Falha Tempo Aceleração	0 a 999 0,1 a 999,9 s		5,0 s	ro
P101	Tempo Desaceleração	0,1 a 999,9 s		10,0 s	
P120	Backup da Ref. Veloc.	0 = Inativo 1 = Ativo	2 = Backup por P121	1	
P121 P124	Referência pela HMI	0,0 a 400,0 Hz		3,0 Hz 3,0 Hz	
P125	Ref. 1 Multispeed Ref. 2 Multispeed	-400,0 a 400,0 Hz -400,0 a 400,0 Hz		10,0 (5,0) Hz	
P126	Ref. 3 Multispeed	-400,0 a 400,0 Hz		20,0 (10,0) Hz	
P127	Ref. 4 Multispeed	-400,0 a 400,0 Hz		30,0 (20,0) Hz	
P128 P129	Ref. 5 Multispeed Ref. 6 Multispeed	-400,0 a 400,0 Hz -400,0 a 400,0 Hz		40,0 (30,0) Hz 50,0 (40,0) Hz	
P129 P130	Ref. 7 Multispeed	-400,0 a 400,0 Hz		60,0 (50,0) Hz	
P131	Ref. 8 Multispeed	-400,0 a 400,0 Hz		66,0 (55,0) Hz	
P133 P134	Frequência Mínima Frequência Máxima	0,0 a 400,0 Hz		3,0 Hz	
P134 P135	Corrente Máxima Saída	0,0 a 400,0 Hz 2,0 x I _{nom}		66,0 (55,0) Hz 1,5 x I _{nom}	
P136	Boost de Torque Man.	0,0 a 30,0 %		5,0 %	V/f
P137	Boost de Torque Autom.	0,0 a 30,0 %		0,0 %	V/f
P138 P139	Compensação Escorreg. Filtro Corrente Saída	-10,0 a 10,0 % 0,000 a 9,999 s		0,0 % 0,050 s	V/f
P142	Tensão Saída Máxima	0,000 a 5,555 S		100,0 %	cfa, V/f
P143	Tensão Saída Intermed.	0,0 a 100,0 %		50,0 %	cfg, V/f cfg, V/f
P145 P146	Freq. Início Enf. Campo	0,0 a 400,0 Hz		60,0 (50,0) Hz	cfg, V/f
P146 P156	Freq. Saída Intermed. Corr. Sobrecarga	0,0 a 400,0 Hz 0,1 a 2,0 x I _{nom}		30,0 (25,0) Hz 1,2 x I _{nom}	cfg, V/f
P202	Tipo de Controle	0 = V/f 1 = V/f Quadrático	2 a 4 = Sem Função 5 = VVW	0	cfg
P204		1 = V/f Quadrático	5 = VVW		
P204	Carrega/Salva Parâm.	0 a 4 = Sem Função 5 = Carrega 60 Hz	9 = Salva Usuário 10 = Sem Função 11 = Carrega Padrão	0	cfg
		6 = Carrega 50 Hz	11 = Carrega Padrão		
		7 = Carr. Úsuário 8 = Sem Função	SoftPLC 12 a 13 = Reservado		
P220	Seleção Fonte LOC/REM	0 = Sempre Local 1 = Sempre Remoto	6 = Serial/USB (RFM)	0	cfg
		1 = Sempre Remoto 2 a 3 = Sem Função	7 a 8 = Sem Função 9 = CO/DN (LOC)		
		4 = DIx	10 = CO/DN (REM)		
P221	Sel. Referência LOC	5 = Serial/USB (LOC)	11 = SoftPLC	0	-4-
P221	Sei. Reierericia LOC	0 = Teclas HMI 1 = Al1	10 = Sem Função 11 = CO/DN 12 = SoftPLC	0	cfg
		1 = Al1 2 = Sem Função	12 = SoftPLC		
		3 = Potenciômetro 4 = Fl	13 = Sem Função 14 = Al1 > 0		
		5 a 6 = Sem Função 7 = E.P.	15 – Sem Função		
		7 = E.P. 8 = Multispeed	16 = Potenciômetro > 0 17 = FI > 0		
		9 = Serial/USB			
P222	Sel. Referência REM	Ver opções em P221	C C===1/LICD (ALI)	0	cfg
P223	Seleção Giro LOC	0 = Horário 1 = Anti-Horário	6 = Serial/USB (AH) 7 a 8 = Sem Função	0	cfg
		1 = Anti-Horário 2 = Sem Função	7 a 8 = Sem Função 9 = CO/DN (H)		
		3 = Sem Função 4 = Dix	10 = CO/DN (AH) 11 = Sem Função		
		5 = Serial/USB (H)	12 = SoftPLC		
P263	Função da Entrada DI1	0 = Sem Função 1 = Gira/Para	33 = Acel. E.P. 2ª Rampa 34 = Desac. E.P. 2ª Rampa	1	cfg
		2 = Habilita Geral	35 = Avanco 2 ^a Rampa		
		3 = Parada Rápida 4 = Avanço	36 = Retorno 2ª Rampa 37 = Liga / Acel. E.P.		
		5 = Retorno	38 = Desac, E.P. / Desl.		
		6 = Liga 7 = Desliga	39 = Parar 40 = Chave de Segurança		
		8 = Sentido Giro Horário	41 = Funcao i Adiicacao		
		9 = LOC/REM 10 = JOG	42 = Função 2 Aplicação 43 = Função 3 Aplicação		
		11 = Acelera F.P.	44 = Função 4 Aplicação 45 = Função 5 Aplicação		
		12 = Desacelera E.P. 13 = Multispeed	45 = Função 5 Aplicação 46 = Função 6 Aplicação		
		14 = 2ª Rampa 15 a 17 = Sem Função	4/ = Funcao / Aplicacao		
		15 a 1/ = Sem Função 18 = Sem Alarme Ext	48 = Função 8 Aplicação 49 = Habilitar Fire Mode		
		18 = Sem Alarme Ext. 19 = Sem Falha Ext.	49 = Habilitar Fire Mode 50 a 54 = Sem Função		
		20 = Reset 21 a 23 = Sem Função	55 = Gira/Para com Bloqueio na		
		24 = Desab, Flying Start	Energização		
		25 = Sem função 26 = Bloqueia Prog.	56 = Avanço com Bloqueio na Energização		
		27 a 31 = Sem Função 32 = Multispeed 2ª Rampa	57 = Retorno com		
P264	Função da Entrada DI2	32 = Multispeed 2 st Rampa Ver Opções em P263	Bloqueio na Energização	8	cfg
P265	Função da Entrada DI3	Ver Opções em P263		0	cfg
P266	Função da Entrada DI4	Ver Opções em P263		0	cfg
P295	Corr. Nom. Inv.	1,6 a 7,3 A		Conforme modelo do	ro
				inversor	
P296	Tensão Nominal Rede	0 = Reservado 1 = 110 - 127 Vac	2 = 200 - 240 Vac	Conforme Modelo do	ro
		1 - 110 - 121 Vac		Modelo do Inversor	
P297	Freq. de Chaveamento	2,5 a 15,0 kHz		5,0 kHz	
P401 P402	Corrente Nom. Motor	0,0 a 14,6 A		1,0 x I _{nom}	cfg
P402 P403	Rotação Nom. Motor Frequência Nom. Motor	0 a 30000 rpm 0 a 400 Hz		1720 (1310) rpm 60 (50) Hz	cfg cfg
					3
				D. / . ~ .	
			labela 10:	Relação de mode	eios da linh

11.6 FALHAS E ALARMES

Falhas e alarmes mais comuns

Falha / Alarme Descrição

A046 Carga Alta no Motor	Alarme de sobrecarga no motor	Е	Ajuste de P156 com valor baixo para o motor utilizado Carga no eixo do motor alta
A050	Alarme de temperatura elevada medida	-	Temperatura nos IGBTs alta (P030 > 90 °C)
Sobretemperatura	no sensor de temperatura (NTC) do		Temperatura ambiente ao redor do inversor alta (>50 °C)
nos IGBTs	módulo de potência	Ι-	corrente de saída elevada
1103 10113	modulo de potencia	-	Ventilador bloqueado ou defeituoso
		ш	Dissipador muito sujo, impedindo o fluxo de ar
A090	Alarme externo via DIx (opção "Sem	1	Fiação nas entradas DI1 a DI8 aberta ou com mau contat
Alarme Externo	Alarme Externo" em P263 a P270)	-	riação nas entradas bri a bio aberta ou com mad conta
A700	Sem comunicação com HMI remota,		Verifique se a interface de comunicação com HMI est
Falha na Comunicação			configurada corretamente no parâmetro P312
com HMI Remota	de frequência para esta fonte	-	Cabo da HMI desconectado
F021	Falha de subtensão no circuito	Ē	Tensão de alimentação errada, confira os dados na etique
Subtensão no	intermediário	-	do inversor estão de acordo com a rede de alimentação
Barramento CC	intornodiano		o parâmetro P296
			Tensão de alimentação muito baixa, ocasionando tensã
			no barramento CC menor que o valor mínimo (em P004):
			Ud < 200 Vcc
			Falta de fase na entrada
			Falha no circuito de pré-carga
F022	Falha de sobretensão no circuito		
Sobretensão no	intermediário		do inversor estão de acordo com a rede de alimentação
Barramento CC			o parâmetro P296
		=	Tensão de alimentação muito alta, resultando em um
			tensão no barramento CC maior que o valor máximo (el
			P004): Ud > 460 Vcc em 110 / 127 Vca (P296 = 1) o
			Ud > 410 Vcc em 200 / 240 Vca (P296 = 2).
			Inércia de carga muito alta ou rampa de desaceleraçã
			muito rápida
			Ajuste de P151 muito alto
F031	Controle principal não consegue		Acessório danificado
Falha de Comunicação	estabelecer o link de comunicação com		Acessório mal conectado
com Acessório	o acessório		Problema de identificação do acessório, consulte P027
F051	Falha de sobretemperatura medida		Temperatura nos IGBTs alta (P030 > 100 °C)
Sobretemperatura	no sensor de temperatura (NTC) do		Temperatura ambiente ao redor do inversor alta (>50 °C)
nos IGBTs	módulo de potência		corrente de saída elevada
			Ventilador bloqueado ou defeituoso
			Dissipador muito sujo, impedindo o fluxo de ar
F070	Sobrecorrente ou curto-circuito na		Curto-circuito entre duas fases do motor Módulo de IGBTs em curto ou danificado
Sobrecorrente/ Curto-circuito	saída, ou barramento CC		
Curto-circuito			Partida com rampa de aceleração muito curta
		_	Partida com motor girando sem a função flying-start
F072	Falha de sobrecarga no motor (60 s em	-	Ajuste de P156, P157 ou P158 muito baixo em relação
Sobrecarga no Motor	1,5 x I _{nom})	_	corrente de operação do motor
			Carga no eixo do motor muito alta
F080	Falha relativa ao algoritmo de		Ruído elétrico
Falha na CPU	supervisão da CPU principal do inversor		Falha no firmware do inversor
			I all a 110 III II I Wale do II I Vel Sol
(Watchdog)	<u> </u>		
F081	Falha na tentativa de salvar tabela de		Tentativa de salvar (P204 = 9) mais do que 32 parâmetro
F081 Falha na Função	<u> </u>		Tentativa de salvar (P204 = 9) mais do que 32 parâmetro (com valores diferentes do padrão de fábrica) na tabela d
F081 Falha na Função Salva Usuário	Falha na tentativa de salvar tabela de parâmetros do usuário		Tentativa de salvar (P204 = 9) mais do que 32 parâmetro (com valores diferentes do padrão de fábrica) na tabela o parâmetros do usuário
F081 Falha na Função Salva Usuário F082	Falha na tentativa de salvar tabela de		Tentativa de salvar (P204 = 9) mais do que 32 parâmetro (com valores diferentes do padrão de fábrica) na tabela o parâmetros do usuário Tentativa de descarregar os dados do módulo de memór
F081 Falha na Função Salva Usuário F082 Falha na Função	Falha na tentativa de salvar tabela de parâmetros do usuário	-	Tentativa de salvar (P204 = 9) mais do que 32 parâmetro (com valores diferentes do padrão de fábrica) na tabela o parâmetros do usuário Tentativa de descarregar os dados do módulo de memór flash para o inversor com o mesmo energizado.
F081 Falha na Função Salva Usuário F082	Falha na tentativa de salvar tabela de parâmetros do usuário	-	Tentativa de salvar (P204 = 9) mais do que 32 parâmetro (com valores diferentes do padrão de fábrica) na tabela o parâmetros do usuário Tentativa de descarregar os dados do módulo de memór flash para o inversor com o mesmo energizado. Tentativa de descarregar um aplicativo SoftPuC incompatív
F081 Falha na Função Salva Usuário F082 Falha na Função	Falha na tentativa de salvar tabela de parâmetros do usuário	-	Tentativa de salvar (P204 = 9) mais do que 32 parâmetro (com valores diferentes do padrão de fábrica) na tabela o parâmetros do usuário Tentativa de descarregar os dados do módulo de memór flash para o inversor com o mesmo energizado. Tentativa de descarregar um aplicativo SoftPLC incompatív com o inversor de destino.
F081 Falha na Função Salva Usuário F082 Falha na Função	Falha na tentativa de salvar tabela de parâmetros do usuário	-	Tentativa de salvar (P204 = 9) mais do que 32 parâmetro (com valores diferentes do padrão de fábrica) na tabela ci parâmetros do usuário Tentativa de descarregar os dados do módulo de memór flash para o inversor com o mesmo energizado. Tentativa de descarregar um aplicativo SoftPLC incompatív com o inversor de destino. Problemas no salvamento dos dados descarregado.
F081 Falha na Função Salva Usuário F082 Falha na Função	Falha na tentativa de salvar tabela de parâmetros do usuário Falha na cópia de parâmetros	-	Tentativa de salvar (P204 = 9) mais do que 32 parâmetro (com valores diferentes do padrão de fábrica) na tabela o parâmetros do usuário Tentativa de descarregar os dados do módulo de memór flash para o inversor com o mesmo energizado. Tentativa de descarregar um aplicativo SoftPLC incompatív com o inversor de destino. Problemas no salvamento dos dados descarregardo no inversor.
F081 Falha na Função Salva Usuário F082 Falha na Função Copy (MMF)	Falha na tentativa de salvar tabela de parâmetros do usuário Falha na cópia de parâmetros Falha relativa ao algoritmo de	=	Tentativa de salvar (P204 = 9) mais do que 32 parâmetro (com valores diferentes do padrão de fábrica) na tabela o parâmetros do usuário Tentativa de descarregar os dados do módulo de memór flash para o inversor com o mesmo energizado. Tentativa de descarregar um aplicativo SoftPLC incompativ com o inversor de destino. Problemas no salvamento dos dados descarregado no inversor. Mau contato nas conexões entre o controle principal e
F081 F081 Falha na Função Salva Usuário F082 Falha na Função Copy (MMF) F084 Falha de	Falha na tentativa de salvar tabela de parâmetros do usuário Falha na cópia de parâmetros		Tentativa de salvar (P204 = 9) mais do que 32 parâmetro (com valores diferentes do padrão de fábrica) na tabela o parâmetros do usuário. Tentativa de descarregar os dados do módulo de memor flash para o inversor com o mesmo energizado. Tentativa de descarregar um aplicativo SoftPLC incompatív com o inversor de destino. Problemas no salvamento dos dados descarregado no inversor. Mau contato nas conexões entre o controle principal e módulo de potência
F081 Falha na Função Salva Usuário F082 Falha na Função Copy (MMF)	Falha na tentativa de salvar tabela de parâmetros do usuário Falha na cópia de parâmetros Falha relativa ao algoritmo de identificação automática do hardware		Tentativa de salvar (P204 = 9) mais do que 32 parâmetro (com valores diferentes do padrão de fábrica) na tabela o parâmetros do usuário Tentativa de descarregar os dados do módulo de memór flash para o inversor com o mesmo energizado. Tentativa de descarregar um aplicativo SoftPLC incompatív com o inversor de destino. Problemas no salvamento dos dados descarregado no inversor. Mau contato nas conexões entre o controle principal e módulo de potência
F081 F081 Falha na Função Salva Usuário F082 Falha na Função Copy (MMF) F084 Falha de	Falha na tentativa de salvar tabela de parâmetros do usuário Falha na cópia de parâmetros Falha relativa ao algoritmo de identificação automática do hardware	-	Tentativa de salvar (P204 = 9) mais do que 32 parâmetro (com valores diferentes do padrão de fábrica) na tabela o parâmetros do usuário Tentativa de descarregar os dados do módulo de memór flash para o inversor com o mesmo energizado. Tentativa de descarregar um aplicativo SoftPLC incompatív com o inversor de destino. Problemas no salvamento dos dados descarregado no inversor. Mau contato nas conexões entre o controle principal e módulo de potência Hardware não compatível com a versão de firmware Defeito nos circuitos internos do inversor.
F081 Falha na Função Salva Usuário F082 Falha na Função Copy (MMF) F084 Falha de Autodiagnose	Falha na tentativa de salvar tabela de parâmetros do usuário Falha na cópia de parâmetros Falha relativa ao algoritmo de identificação automática do hardware do inversor	-	Tentativa de salvar (P204 = 9) mais do que 32 parâmetro (com valores diferentes do padrão de fábrica) na tabela o parâmetros do usuário Tentativa de descarregar os dados do módulo de memór flash para o inversor com o mesmo energizado. Tentativa de descarregar um aplicativo SoftPLC incompatív com o inversor de destino. Problemas no salvamento dos dados descarregado no inversor. Mau contato nas conexões entre o controle principal e módulo de potência Hardware não compatível com a versão de firmware Defeito nos circuitos internos do inversor.
F081 Falha na Função Salva Usuário F082 Falha na Função Copy (MMF) F084 Falha de Autodiagnose F091	Falha na tentativa de salvar tabela de parâmetros do usuário Falha na cópia de parâmetros Falha relativa ao algoritmo de identificação automática do hardware do inversor Falha externa via Dlx (opção "Sem Falha	-	Tentativa de salvar (P204 = 9) mais do que 32 parâmetro (com valores diferentes do padrão de fábrica) na tabela o parâmetros do usuário Tentativa de descarregar os dados do módulo de memór flash para o inversor com o mesmo energizado. Tentativa de descarregar um aplicativo SoftPLC incompativ com o inversor de destino. Problemas no salvamento dos dados descarregado no inversor. Mau contato nas conexões entre o controle principal e módulo de potência Hardware não compatível com a versão de firmware Defeito nos circuitos internos do inversor.
F081 F084 Falha de Autodiagnose F082 F084 Falha de Autodiagnose F091 Fo91 Falha Externa	Falha na tentativa de salvar tabela de parâmetros do usuário Falha na cópia de parâmetros Falha relativa ao algoritmo de identificação automática do hardware do inversor Falha externa via Dix (opção "Sem Falha Externa" em P263 a P270) Sem comunicação com HMI remota,		Tentativa de salvar (P204 = 9) mais do que 32 parâmetro (com valores diferentes do padrão de fábrica) na tabela o parâmetros do usuário Tentativa de descarregar os dados do módulo de memór flash para o inversor com o mesmo energizado. Tentativa de descarregar um aplicativo SoftPLC incompativ com o inversor de destino. Problemas no salvamento dos dados descarregado no inversor. Mau contato nas conexões entre o controle principal e módulo de potência Hardware não compatível com a versão de firmware Defeito nos circuitos internos do inversor.
F081 Falha na Função Salva Usuário F082 Falha na Função Copy (MMF) F084 Falha de Autodiagnose F091 Falha Externa F701	Falha na tentativa de salvar tabela de parâmetros do usuário Falha na cópia de parâmetros Falha relativa ao algoritmo de identificação automática do hardware do inversor Falha externa via Dix (opção "Sem Falha Externa" em P263 a P270) Sem comunicação com HMI remota,		Tentativa de salvar (P204 = 9) mais do que 32 parâmetro (com valores diferentes do padrão de fábrica) na tabela di parâmetros do usuário Tentativa de descarregar os dados do módulo de memor flash para o inversor com o mesmo energizado. Tentativa de descarregar um aplicativo SoftPLC incompatívicom o inversor de destino. Problemas no salvamento dos dados descarregado no inversor. Mau contato nas conexões entre o controle principal e módulo de potência Hardware não compatível com a versão de firmware Defeito nos circuitos internos do inversor. Fiação nas entradas D11 a D18 aberta ou com mau contat Verifique se a interface de comunicação com HMI est

NOTA!
Para mais informações consulte www.weg.net.

■ UL 508C - power conversion equipment (*)

12 NORMAS CONSIDERADAS

Tabela 9: Normas consideradas

segurança	■ UL 61800-5-1 - adjustable speed electrical power drive systems - part 5-1: EMC safety requirement - electrical, thermal and energy ■ UL 840 - insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipmen ■ EN61800-5-1 - safety requirements electrical, thermal and energy ■ EN 50178 - electronic equipment for use in power installations ■ EN 60204-1 - safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: general requirements
	Nota: para ter uma máquina em conformidade com essa norma, o fabricante da máquina responsável pela instalação de um dispositivo de parada de emergência e um equipamento par seccionamento da rede EN 60146 (IEC 146) - semiconductor converters EN 61800-2 - adjustable speed electrical power drive systems - Part 2: general requirements - ratin; specifications for low voltage adjustable frequency AC power drive systems
Normas de compatibilidade eletromagnética ^{เร} า	EN 61800-3 - adjustable speed electrical power drive systems - part 3: EMC product standarincluding specific test methods CISPR 11 - industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment - electromagnetidisturbance characteristics - limits and methods of measurement EN 61000-4-2 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement technique - section 2: electrorstatic discharge immunity test EN 61000-4-3 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement technique - section 3: radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

■ EN 61000-4-4 - electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 4: electrical fast transient/burst immunity test.

Section 4. Electrical last it anisem/oursi immunity test.
 EN 61000-45- electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 5: surge immunity test.
 EN 61000-46- electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 6: immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields.

EN 60529 - degrees of protection provided by enclosures (IP code)
 UL 50 - enclosures for electrical equipment
 IEC 60721-3-3 - classification of environmental conditions - part 3: classification of groups of environmental parameters and their severities - section 3: stationary use at weather protected locations level.

(*) Os modelos da mecânica D não possuem certificação UL. (**) Normas atendidas com instalação de filtro RFI externo. Para mais detalhes consulte www.weg.net.

modelos da linha CFW100, especificações elétricas principais

	0	Tensão Nominal de Alimentação	câni	Corrente Nominal de Saída Motor Máximo		Frequência de Chaveamento	NOIIIIIai ao	Bitola dos Cabos de	Bitola do Cabo de	Fusíveis e Disjuntores para Proteção do Inversor (4)								
	de s de taçã										Fusível (1), (2)						Disjuntor	
Inversor	<u>~</u> 9 €					Redor do Inversor	Potência	Aterramento	I²t Máximo (1)	Corrente Máxima	Fusível (Ultrarrápido, Classe aR)		Corrente Máxima	Fusível (UL Classe J, 600 V)		(ou "Type E") (3)		
						(fsw)	[°C / °F]	mm²	mm²		Waxiiia	Modelo WEG	SCCR	WidXIIIId	SCCR	Modelo WEG (4)		SCCR (5)
	⋖			[Arms]	[HP/kW]	[kHz]	[-0/-F]	(AWG)	(AWG)	[A ² s]	[A]	WEG	[kA]	[A]	[kA]	[A]	WEG	[kA]
CFW100A01P6S120G2 (3)			B D	1,6	0,25/0,18	5	50/122	1,5 (16)	2,5 (14)	375	20	FNH00-20K-A		10	30	10	MPW40-3-U010	00 / 2868920
CFW100B02P6S120G2 (3)		110127 Vac		2,6	0,5/0,37			2,5 (14)	2,5 (14)	375	20	FNH00-20K-A		16		16	MPW40-3-U016	
CFW100D04P2S120G2 (6)		110127 Vac		4,2	1/0,75			2,5 (14)	4,0 (12)	660	35	FNH00-35K-A	20	20		20	MPW40-3-U020	
CFW100D06P0S120G2 (6)				6,0	1,5/1,32			4,0 (12)	4,0 (12)	660	40	FNH00-40K-A		32		32	MPW40-3-U032	
CFW100A01P6S220G2 (3)] '		A	1,6	0,25/0,18			1,5 (16)	2,5 (14)	375	20	FNH00-20K-A	30	6,3		6,3	MPW40-3-D063	
CFW100B02P6S220G2 (8)			В	2,6	0,5/0,37			1,5 (16)	2,5 (14)	375	20	FNH00-20K-A		10		10	MPW40-3-U010	
CFW100C04P2S220G2 (8)		200240 Vac	D -	4,2	1/0,75			1,5 (16)	2,5 (14)	375	20	FNH00-20K-A		16		16 MPW	MPW40-3-U016	
CFW100D06P0S220G2 (6)				6,0	1,5/1,32			2,5 (14)	4,0 (12)	660	20	FNH00-20K-A		16	1	16	MPW40-3-U016	
CFW100D07P3S220G2 (9)]			7,3	2/1,5				2,5 (14)	4,0 (12)	660	25	FNH00-25K-A		20		20	MPW40-3-U020
(1) Para proteção dos semicondutores do inversor, usar os fusiveis ultrarrápidos WEG classe aR recomendados (Pt < Pt máximo). (2) Para estar de acordo com a norma UL508C/UL61800-5-1, utilizar fusiveis UL classes 4, 600 V. (3) Para estar de acordo com a norma UL508C/UL61800-5-1, utilizar insiveis UL classes 4, 600 V. (3) Para estar de acordo com a norma UL508C/UL61800-5-1, utilizar insiveis UL classes 4, 600 V. (4) Máximo disjuntor MPW WEG recomendado. (5) New Standard Fault*. Para usar disjuntor MPW (ou "Type E") com CPW100 em redes com capacidade de curto circuitlo maiores que as indicadas (nível "High Fault* até 30 kA), consulte o Item 3.2.3.1.1 Capacidade da rede de alimentação (SCCR) do manual do usuário para a configuração adequada. (6) Os modiosos da mecânica o Inão possuem certificação UL.																		