ICS3.5/3.6 Serial Manager ソフトウェアマニュアル

Ver.1.4.1

ICS3.5/3.6 Serial Manager Ver.1.2.1.0 対応

近藤科学株式会社



はじめに

この度は ICS3.5/3.6 Serial Manager Ver.1.2.1.0 をご使用いただき、ありがとうございます。このソフトは ICS3.5/3.6 規格のサーボの設定変更を目的としています。ご使用の前に以下内容をよくお読み下さい。

免責事項

- このソフトウェアはフリーソフトウェアです。再配布も可能ですが、その際は必ず本ソフトウェアマニュアルも一緒に配布 してください。
- 本ソフトウェアの著作権、及び下記 Primo アイコン以外のデザイン、近藤科学ロゴなどの権利は近藤科学株式会社に帰属します。
- 本ソフトウェアを無断で販売、リースをしてはいけません。
- 本ソフトウェアは使用者の責任においてご使用下さい。著作者はこのソフトウェアを使用した際のいかなる障害において、責任を持ちません。
- 本ソフトウェアは予告無く改変、仕様変更する場合はあります。
- 本ソフトウェアを逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを行わないで下さい。
- 本ソフトウェアに使用されているアイコンは Webdesigner Depot の Primo Icon Set (http://www.webdesignerdepot.com)を使用しています。

動作環境

- .NET Framework4.8 以上
- Windows 8.1、10、11 での動作を確認しています。

対応サーボ

●KRS サーボシリーズ ICS3.5/ICS3.6

使用方法

インストール・アンインストール


ファイルの解凍を行ったら、フォルダ内に以下のファイルがあることをご確認下さい。

- ・ ICS3.5 3.6Manager.exe(実行ファイル)
- ・ IcsBaseClass.dll(ライブラリファイル)
- ・ ia-JP フォルダー式
- ・ ICS3.5/3.6 マネージャソフトウェアマニュアル.pdf(今お読みのファイル)

アンインストールの際は、解凍して出来たファイルを、フォルダごと削除してください。

■ 機器の接続

Dual USB アダプターHS(ICS モード)(No.02116)、ICS-USB アダプターHS(No.02043)または、ICS-USB アダプター(No.01106)にサーボと別電源を接続することでサーボのリアルタイム動作(動作確認)と各種設定が行えます。




- ※ サーボ付属の接続ケーブルでYハーネスに接続します。サーボは1台のみ接続してください。
- ※ 電源はサーボに合った電圧をご用意下さい。対応範囲外で動作させると、サーボ内部の部品が損傷する恐れがあります。
- ※ 本体の設定変更のみを行う場合、USB アダプターとサーボを直接接続することができます。ただし、リアルタイム動作は出来ません。
- ※ ICS USB アダプターをご使用の場合は、115200bps より早い通信速度には設定しないで下さい。通信速度以外は基本的に Dual USB アダプター、ICS USB アダプターHS と使用方法は変わりません。

■ 各設定項目について

各設定項目の詳細は、『ICS3.5 / 3.6 ソフトウェアマニュアル(コマンドリファレンス)』内で解説しています。ウェブサイトからダウンロードできますのでこちらを参照してください。

■ ソフトウェアの実行

ICS3.5/3.6Manager.exe を実行すると、下の画面が現れます。



●ファイル・ヘルプ



ファイル・・・現在の設定の保存、保存したデータの読み込み、本ソフトの終了を行います ヘルプ・・・本ソフトのバージョン情報を表示します。


Language





Ver.1.1.0.0 から言語の切り替え機能が追加になりました。言語を選択し、ソフトウェアを再起動すると言語が切り替わります。言語の切り替えによる各機能の変更はありません。

●COM·通信速度設定



COM ポートの設定、接続を行います。USB アダプターに割り振られた COM 番号と Baudrate (通信速度)を選択し、接続ボタンでポートを開きます。

※COM 番号は Windows のデバイスマネージャーで確認できます。詳細は各 USB アダプター付属のマニュアルをご覧下さい。

Baudrate はポートを接続したまま変更しても問題はありません。

Baudrate の項目には通信速度のほかに Auto があります。これは接続されたサーボの通信速度と ID を自動的に取得するための機能です。切断状態・接続状態からこの項目を選択すると、自動的に再接続を行います。

Ver.1.1.0.0 からは、「Auto」でサーボと通信を開始したときにサーボの EEPROM のデータを全て自動で読み込むようになりました。



EEPROM のデータが正常に読まれると左のダイアログが表示されます。OK ボタンで 閉じてください。

●読み込み・書き込み






接続されているサーボの EEPROM の設定を読み込み、書き込みを行います。


●サーボの初期化

サーボを出荷時のパラメーターに設定します。

- 1.ICS3.5/3.6 マネージャーを起動し、ファイルメニューをクリック
- 2.「開く」を押すとダイアログが開きますので、ダウンロードした初期値データのフォルダを指定します。



- 3. 初期設定データフォルダ内にある初期設定ファイル(拡張子は sdt)から、使用しているサーボと同じ名前のファイルを指定し、「開く」ボタンを押すか、ファイルをダブルクリックします。
- 4.ここまでの作業が完了すると、ICS3.5/3.6 マネージャー上に指定したサーボの初期設定データが展開されます。
- 5.「書き込み」ボタンを押すとサーボに設定データが書き込まれます。
- 6.「書き込み成功」のダイアログが表示されたら書き込み完了です。




●ステータス表示



ボタンの説明や、現在のステータスが表示されます。

●<u>ID</u>



マネージャーからの操作でサーボの ID 番号を設定変更します。

メニューから書き換えたい番号を選択し「Set」ボタンを押すとID が書き換わります(再度「書き込み」ボタンを押す必要はありません)。

「Get」ボタンを押すとメニューに現在のサーボの ID 番号が表示されます。

Position



マネージャーからの操作でサーボをリアルタイムで動作させます。スライドバーを左右に移動させると、サーボが動作します。「原点」ボタンを押すことで、サーボをニュートラル位置(中心位置)に移動することができます。FREE ボタンを押すとサーボの現在の角度が取り込まれます。

※サーボをリアルタイムで動作させるときは、必ず別電源をつないでください。

パラメーターの範囲	ステップ
(逆転) 3500~11500 (正転)	10

	パラメーター	サーボ動作角度
	3500	-135 度(逆転)
パラメーターと サーボ動作角度の関係	7500	0 度(ニュートラル)
7 11-30 IF 71 IX 30 IX IM	11500	+135度
	ステップ(10)あたり	約 0.34 度

Real Time Change



【ストレッチ】【スピード】 サーボのリアルタイム設定変更

マネージャーからの操作でサーボの設定をリアルタイムで変更します。

※この機能は動作確認用です。ここで設定したパラメーターはサーボへ書き込まれません。パラメーターを設定した後に「読み込み」を押すと、Real Time Change のパラメーターが読み込まれますが、サーボの電源を落とすとサーボは ROM のデータに戻ります。

パラメーターの範囲(ストレッチ)		
(Soft) 1 ~ 127 (Hard)		

パラメーターの範囲(スピード)	
(Slow) 1 ~ 127 (Fast)	

【温度】【電流】

マネージャーからの操作でサーボの温度、電流値をリアルタイムで取得します。「リアルタイム」にチェックを入れ、「Get」ボタンを押すと、連続でデータを取得します。

パラメーターの範囲(温度)
(High) 1∼127 (Low)

値	温度
30	100°C
47	90°C
60	80°C
75	70°C
87	60°C

95	50°C
116	25°C


パラメーターの範囲(電流値)

正転: (Low) 64 ~ 127 (High) 逆転: (Low) 0 ~ 63 (High)

正転時		逆転時	
値	電流値	値	電流値
64	0A	0	0A
64	0.1A	1	0.1A
69	0.5A	5	0.5A
74	1.0A	10	1.0A
79	1.5A	15	1.5A
84	2.0A	20	2.0A

●設定

サーボ内部の設定(EEPROM)を変更します。



- **通信速度・・・サーボとボード間の通信速度を設定します。(初期値:115200bps)**
- Option Flags (Modes)・・・リバース、シリアル専用、スレーブ、回転モードの使用を選択します。
- ストレッチ…サーボの保持特性を変更します。
- スピード・・・サーボの最高回転速度を設定します。(スピードを下げるとサーボのパワーも低下します)
- **パンチ**···サーボ動作時のトルクオフセットを設定します。
- **デッドバンド**・・・サーボのニュートラル帯域(不感帯)の設定をします。
- レスポンス·・・サーボが動作するときの立ち上がり特性を設定します。
- **ダンピング**···サーボの停止特性の設定を行います。
- プロテクション···出力軸がロックした際の、保護開始時間を設定します。
- **リミット**…サーボの最大動作角を指定します。
- 温度制限・・・温度上昇による保護機能の動作点を設定します。
- **電流制限**…電流過多による保護機能の動作点を設定します。
- **ユーザオフセット**…ユーザの任意の位置オフセットを設定します。
- バージョン・・・ファームウェアのバージョンが表示されます。

以下の各パラメーターの初期値はサーボによって異なります。詳しくはサーボの取扱説明書を参照して下さい。

●パラメーターの読み込み、書き込み



EEPROM のデータは、「読み込み」「書き込み」ボタンを押して操作します。これらのデータは、個別に読み書きすることはできません。書き込むときは、必ず読み込みをし、サーボのデータをソフトに反映させてから書き込んでください。

ID の変更は、「ID」欄から設定変更してください。サーボの ID とソフトの ID が異なる場合は、通信がエラーになりますのでご注意ください。

Ver.1.1.0.0 からは、「Auto」でサーボと通信を開始したときにサーボの EEPROM のデータを全て自動で読み込むようになりました。

【通信速度】

サーボの通信速度を変更します。通信速度を変更した後に他の設定を変更する場合は、ソフトウェアの通信速度をサーボに合わせて変更してください。

パラメーターの範囲(通信速度)

1.25M / 625k / 115k bps

【ストレッチ】

サーボの保持特性を変更します。

パラメーターの範囲(ストレッチ)

(Soft) 1 ~ 127 (Hard)

ストレッチ(SET1)(SET2)(SET3)は HeartToHeart3 のキャラクタリスティックチェンジで使用する値です。このパラメーター範囲は上記と同じです。

【スピード】

サーボの最高回転速度を設定します。

パラメーターの範囲(スピード)

(Slow) 1 ~ 127 (Fast)

【パンチ】

サーボ動作時のトルクオフセットを設定します。

パラメーターの範囲(パンチ)

(Low) $0 \sim 10$ (High)

【デッドバンド】

サーボのニュートラル帯域(不感帯)を設定します。

パラメーターの範囲(デッドバンド)

(Min) 0 \sim 10 (Max)

【レスポンス】

出力軸の動作開始時の立ち上がり特性を設定します。 数値が小さいほど初動がなめらかになります。

パラメーターの範囲(レスポンス)

(Slow) 1 \sim 5 (Fast)

【ダンピング】

出力軸の動作停止時のブレーキ特性を設定します。

数値が小さいほど停止までの動きがなめらかになります。


パラメーターの範囲(ダンピング)

(Slow) 1 ~ 255 (Fast)

【プロテクション】

プロテクション動作開始までの時間を設定します。

プロテクション機能は、ロックした場合の保護機能です。起動後はサーボのパワーを自動的に 50%ダウンさせます。復帰は、ロックなどを解消した時点で自動的に行われます。なお、プロテクションはサーボのスピードのパラメーターが 127 に設定されている時のみ有効な機能です。



パラメーターの範囲 (オフセット)	パラメーター1 あたりの時間
(Short) 10 ~ 255 (Long)	約 0.1 秒

【リミッタ】

サーボの最大動作可能範囲を設定します。

	パラメーターの範囲(リミッタ)	初期値
リミッタ(正転)	(Min) 8000 ~ 11500 (Max)	11500(Max)
リミッタ(逆転)	(Min) 3500 ~ 7500 (Max)	3500 (Min)

【温度制限】

温度の閾値を設定します。

サーボの基板に実装されたセンサーが、設定した温度より高い値が出力された場合、サーボが脱力状態になります。 閾値を上回れば復帰します。

パラメーターの範囲(温度)

(High) 1 ~ 127 (Low)

温度	設定値
100°C	30
90°C	47
80°C	60
70°C	75
60°C	87

【電流制限】

電流の閾値を設定します。

サーボの基板に実装されたセンサーが、設定した値より高い電流を検知した場合、サーボが脱力状態になります。閾値を下回れば復帰します。

パラメーターの範囲(電流)			
(Low) 0 ~ 63 (High)			

電流値	設定値
0A	0
0.1A	1
0.5A	5
1.0A	10
1.5A	15
2.0A	20

【ユーザオフセット】

-----出力軸の初期位置をユーザが任意に設定できます。

7万和の7万万位置をユーラが1日志に改定してより。	
パラメーターの範囲(ユーザーオフセット)	
(逆転) −127 ~ 127 (正転)	

[Option Flags (Modes)]

・リバース

信号に対するサーボの回転方向を逆転させます

・ シリアル専用

チェックをするとシリアル制御になり、外すと電源投入時の信号線の H/L によりシリアル制御と PWM 制御に切り替わります

・スレーブ


サーボがボードへ返事を返さないように設定します。この設定により、同じIDでロボットにダブルサーボの関節を使用したとき、通信の混信を防ぎます


・ 回転モード

サーボの軸を車輪のように回転するように設定します

■ 禁止操作について


下記のメッセージが表示された場合、複数の機器が接続されていないか、または対応外の機器が取り付けられていないか確認してください。





■ ソフトウェアの終了

ファイル>終了 を選択すると下のメッセージが表示されます。終了するには OK を、キャンセルする場合はキャンセルを押してください。



近藤科学株式会社 サービス部

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 4-17-7 Tel:03-3807-7648 (土日祝祭日除く9:00~12:00、13:00~17:00)

http://www.kondo-robot.com



http://www.kondo-robot.com