
Arduino i SRF04 ultrazvučni senzor Internet stvari 2023. - V termin (1 čas)






Nenad Petrović

Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet


nenad.petrovic@elfak.ni.ac.rs, kancelarija 323





Uvod o SRF04 utrazvučnom senzoru

- Priuštiv i lak za upotrebu senzor čija se svrha merenje rastojanja
- Opseg od 2 do 400 cm
- Sastoji se od dva ultrazvučna transducer-a.
 - o Prvi je transmitter koji šalje ultrazvučne impulse
 - o Drugi je receiver koji osluškuje prisustvo reflektovanih talasa
- U suštini, praktično je sličan SONAR-u koji podmornice koriste za detekciju objekata.
- Poseduje 4 pina
- VCC
 - Ide na 5V pin Arduina
- GND
 - o GND pin na Arduinu
- Trig
 - Povezuje se na bilo koji digitalni pin
 - Aktivacijom šalje ultrazvučni talas preko transmittera
- Echo
 - Osluškuje reflektovani signal



Radni napon 5V DC

Radna struje 15mA

Radna frekvencija 40KHz

Minimalno rastojanje 2cm


Maksimalno rastojanje 400cm

Preciznost 3mm

Dimenzije $45 \times 20 \times 15$ mm


Princip rada SRF04 ultrazvučnog senzora

- Transmitter emituje ultrazvuk na frekvenciji od 40 000 Hz
- Talas putuje kroz vazduh i ako naiđe na objekat ili prepreku na svojoj putanji, vraća se nazad ka receiver-u
- Razmatrajući vreme putovanja talasa i brzinu zvuka, moguće je jednostavno izračunati rastojanje




Princip rada SRF04 ultrazvučnog senzora

- Da bismo generisali ultrazvučni talas, potrebno je da postavimo TRIGGER pin na stanje visokog napona u trajanju od 10 µs.
 - o Kao rezultat, šalje se ultrazvučni talas od 8 ciklusa koji se kreće brzinom zvuka kroz vazduh
- ECHO pin se stavlja u HIGH stanje nakon 8 ciklusa, pa nakon toga počinje da čeka refektovani takas
 - o [Ako nema objekta] ECHO pin će se vratiti u LOW stanje nakon time out perioda od 38ms
 - [Primljen reflektovani talas] ECHO pin će preći u LOW stanje brže od 38ms. Rastojanje koje je zvuk prešao računamo na osnovu vremena tokom kog je bio ECHO pin u stanju HIGH u tom slučaju



Računanje rastojanja

- Vreme
 - Trajanje kretanje talasa do objekta I nazad
- Brzina
 - o Brzina zvuka 340m/s=34cm/ms
- Rastojanje = (Brzina x Vreme) / 2
 - Zato što obuhvata put do objekta i nazad
- Primer
 - o Izmereno 1.5ms
 - Znači da je ECHO pin imao visok naonski nivo HIGH u trajanju od 1.5ms, što merimo pulseln() funkcijom
 - Rastojanje računamo
 - $(34cm/ms \times 1.5ms)/2 = 51cm/2 = 25.5cm$
 - $(0.034 \text{cm/us} \times 1500 \text{ us})/2 = 51 \text{cm}/2 = 25.5 \text{cm}$



Pomoćna funkcija za merenje trajanja imulsa

- Poziv funkcije
 - pulseln(pin, value)
 - pulseln(pin, value, timeout)
- Parametri
 - o **Pin** (int): broj Arduino pina na kom čitamo impuls
 - o Value (int): tip pročitanog impulsa HIGH ili LOW
 - Timeout [opciono] (unsigned long): broj mikrosekundi koji se čeka da impuls počne, podrazumevano je jedna sekunda
- Povratna vrednost unsigned long
 - o Dužina impulsa u **mikrosekndama** ili 0 ako je istekao time out
- Primer merenja dužine trajanja HIGH
 - o Pin u ulaznom režimu

```
int pin = 7;
unsigned long duration;

void setup() {
  pinMode(pin, INPUT);
}

void loop() {
  duration = pulseIn(pin, HIGH);
}
```

Arduino COVID-19 zaštita


SRF04 ultrazvučni i TMP36 temperaturni senzork

Internet stvari 2023. - V termin

Nenad Petrović

Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

nenad.petrovic@elfak.ni.ac.rs, kancelarija 323




Primer 5.1

- Realizovati sistem zaštite od COVID-19 na ulazu zatvorenih prostorija korišćenjem Arduino Mega 2560 i pomoćnih uređaja:
 - SRF-04 ultrazvučni senzor za merenje rastojanja
 - o TMP-36 analogni temperaturni senzor
 - o LCD displej LM-016L
 - o crvena i zelena LED dioda
- Senzor za merenje rastojanja svake polovine sekunde proverava da li je osoba došla do ulaza - ukoliko je izmereno rastojanje manje od 5 cm.
- Ukoliko je ovaj uslov ispunjen, pribavlja se trenutna vrednost temperature sa analognog senzora.
- Ukoliko je izmerena vrednost temperature manja od 37 stepeni celzijusovih, na LCD displeju se prikazuje poruka "DOBRODOSLI!", a svetli zelena LED dioda. U suprotnom, svetli crvena LED dioda i štampa poruka "VISOKA TEMPERATURA".



Šema sistema



Merenje vremena

- Preskaler podešen tako da generiše TMR0 prekid svake milisekunde
- Cilj nam je da izmerimo 0.5s
- 0.5s = 500ms, pa zato brojimo do 500


Dve promenljive

- Counter
 - Povećava se svakim ulaskom u tajmer0 prekid
 - Svake milisekunde se inkrementira
- Half_seconds
 - Povećava se za 1 svaki put kada prođe 500 ulazaka u prekid tajmera0
 - Označava koliko polovina sekundi je prošlo

```
//Rutina koja se izvrsava kada Timer 0 ima vrednost OCR0A
ISR(TIMERO_COMPA_vect) {
    counter++;
    if(counter==500) {
        half_seconds++;
        counter=0;
    }
}
```

Merenje rastojanja i temperature

Rastojanje = (Brzina x Vreme) / 2



```
float measureDistance(int trigger, int echo) {
  long duration = 0;
  int distanceCm = 0;
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  distanceCm = duration * 0.034 / 2;
  return distanceCm;
}
```

```
float measureTemp(int sensorPin) {
    int sensorValue = 0;
    float temp = 0;
    lcd.clear();
    sensorValue = analogRead(sensorPin); //procitati vrednost napona u opsegu do 1024
    temp = (double)sensorValue / 1024; //prevesti na procentualnu vrednost
    temp = temp * 5; //mozenje sa 5V da dobijemo napon
    temp = temp - 0.5; //Oduzeti ofset
    temp = temp * 100; //Prebaci u stepene celzijusa
    lcd.print(temp);
    return temp;
}
```

Glavna petlja

- Svake polovine sekunde
 - o Izmeriti rastojanje
 - Ako je izmereno rastojanje manje od 5
 - Jeste
 - o Izmeriti temperaturu
 - Temperatura manja od 37
 - o Zeleni LED
 - o LCD poruka DOBRODOSLI!
 - Temperatura veća/jednaka od 37
 - o Crveni LED
 - LCD poruka VISOKA TEMPERATURA

- Nije
 - o LCD poruka CEKAM...

```
void loop() {
    if(half seconds == 1) {
          measuredDistance = measureDistance(triqPin, echoPin);
          if (measuredDistance<5) {</pre>
          measuredTemperature = measureTemp(tempPin);
          if (measuredTemperature<37) {</pre>
               digitalWrite(greenPin, HIGH);
               digitalWrite(redPin, LOW);
               lcd.clear();
               lcd.print("DOBRODOSLI!");
          else{
               digitalWrite(redPin, HIGH);
               digitalWrite(greenPin, LOW);
               lcd.clear();
               lcd.setCursor(0,0);
               lcd.print("VISOKA");
               lcd.setCursor(0,1);
               lcd.print("TEMPERATURA");
     else{
          lcd.clear();
          lcd.setCursor(0,0);
          lcd.print("CEKAM...");
        half seconds = 0;
```


Arduino i servo Internet stvari 2023. - V termin (2 čas)



Nenad Petrović

Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

<u>nenad.petrovic@elfak.ni.ac.rs</u>, kancelarija 323






Uvod o upravljanju servo motorima

- Biblioteka Servo
 - o #include <Servo.h>
- Daje mogućnost Arduino pločama da upravljaju raznovrsnim servo motorima
- Omogućava rad sa više servo motora
 - Obratiti pažnju na tajmere
 - 12 servo jedinica se mogu upravljati samo jednim tajmerom
 - Arduino Due do 60 servo jedinica
 - o Arduino Mega do 48
- Namenjena hobi RC servo motorima (igračke, prototipi)
- Servo se sastoji od zupčanika i osovine koji se mogu precizno kontrolisati
 - Osovnina se može okretati pod različitim uglovima od 0 do 180
 - o Kontinualna rotacija serva utiče na brzinu
- Na svim pločama koje nisu Mega, upotreba biblioteke onemogućava PWM analogni upis na pinovima 9 i 10, bez obzira da li je tu servo ili ne
- Kod Mega, do 12 serva bez interference sa PWM funkcionalnostima
 - o 12-23 serva će onemogućiti PWM na pinovima 11 i 12

Povezivanje

- Servo motor ima tri žice
 - o Power
 - o Ground
 - Signal
- Power je obično crven i vezuje se na 5V pin Arduina
- Ground je crn ili braon, povezuje se na uzemljenje
- Signal je žut, beo ili narandžast i povezuje se na digitalni pin Arduino ploče
- Napomena
 - Servo zahteva dosta struje, pa u slučaju više od jednog, može biti neophodno dodatno napajnje (nije dovoljan 5V pin Arduina)
 - o Povezati ground Arduina i eksternog napajanja zajedno



Primer 5.2

PE7/ICP3/CLKO/INT7

Arduino Mega 2560

Realizovati Arduino-zasnovani sistemi za upravljanje servo osovinom – od 0 do 180 i nazad.

