ACC34AA 的使用说明

1. ACC34AA 的接口说明

J1（JTHW） -------26 针的接口，用来与 PMAC 的 JTHW （J3）口相连，扩展 PMAC 卡的 I/O 点（ 32I/32O ）。

TB1，2，3，4-----10 针接线端子， 8 个输入、 1 个信号地和一个信号电源（ 15V~24V ）。

TB5，6，7，8-----10 针接线端子， 8 个输出、 1 个信号地和一个信号电源（ 15V~24V ）。

TB9----------2 针接线端子， ACC34AA 的电源输入，一个电源地和电源信号（ 12V~24V ）。

2. ACC34AA 输入输出关系和 5 为 DIP 开关

ACC34AA 输入（ Port A ）占用的基地址是 0， 8， 16。。。；

ACC34AA 输出（ Port B）占用的基地址是 4， 12， 20。。。；输出地址是相应输入基地址 +4 ；

5 位 DIP 开关可以设置 32 个 ACC34AA （#1~#32）卡，与同一个 PMAC 卡级联。（注：ON ―CLOSED ， OFF―OPEN）

3. ACC34AA 的三个重要的 M 变量

A）实际的字变量、映像字变量、映像位变量

实际的字变量：是指 ACC34AA 卡上的实际的 Port A、Port B 的地址。

映像字变量：是指 PMAC 卡上一个空闲的存储地址，它是一个映像存储区。当输入（Port A）时，将实际的字变量的值实时复制给映像字变量， 这样 PMAC 卡能实时通过映像字变量读到 ACC34AA 输入点的信号。当输出（ Port B）时， 将映像字变量的值实时复制给实际的字变量， 这样 PMAC 卡能实时通过映像字变量写到 ACC34AA 输出点的信号。

映像位变量： 因为映像字变量的每一位就表示 ACC34AA 卡上的一个输入点 /输出点。

如： M1000->TWS:1 ；实际的字变量

M1001->D:$770 ；映像字变量

M800->Y:$770,0 ；映像 0位变量

M801->Y:$770,1 ；映像 1位变量。。。。 M823->Y:$770,23 ；映像 23位变量

M824->X:$770,0 ；映像 24位变量。。。 M831->X:$770,7 ；映像 32位变量

B）实际的字变量和映像字变量的设置

如： M1000->TWS:1 ；设置第一块 ACC34AA 的只读输入 Port A 地址

M1001->D:$0770 ；设置第一块 ACC34AA 的输入映像地址

M1002->TWS:6 ；设置第一块 ACC34AA 的只写输出 Port B 地址

M1003->D:$0771 ；设置第一块 ACC34AA 的输出映像地址

说明：因为 PMAC 卡最多可以级连 32块ACC34AA ， 它是通过 5位DIP开关设置来区别不同的卡号，每一个卡号对应的输入 Port A、输出 Port B 的地址不同;如： #1 0&4 #2 8&12 ；当设置为输入时应将对应的 Port A 地址 +1；当设置为输出时应将对应的 Port B 地址 +2； #1应该设置：

M1000->TWS:1 ；输入 M1002->TWS:6 ；输出

#2 M1000->TWS:9 ；输入 M1002->TWS:14 ；输出

对于映像地址的设置：一般情况是用 PMAC 开放的存储区间 $0770~$077F

值得注意的是在可用区间内可任意指定，不一定要按顺序分配；

4. E调线说明

输入E调线： E1，2，3，4，5，6，7，8调到1-2是漏型（显示绿灯），用地线与输入点短接时才有效；而调到 2-3是源形（显示红灯），用 24V线与输入点短接时才有效；注：输入点信号是根据 E1~8的设置来控制输入方式（即可以是漏型也可以是源型），当是源形时是正逻辑即高有效用 24V线与输入点短接时是 1, 而漏型时是反逻辑即底有效用地线与输入点短接时是 1。

输出E调线： E9，10，11，12，13，14，15，16调到1-2是漏型（ ULN2803A 显示绿灯 OPT1），而调到 2-3是源形（ UDN2981A 显示红灯 OPT2）。

4. PLC程序

M801->Y:$770,0
M802->Y:$770,1
M803->Y:$770,2
M804->Y:$770,3
M805->Y:$770,4
M806->Y:$770,5
M807->Y:$770,6
M808->Y:$770,7
M809->Y:$770,8
M810->Y:$770,9
M811->Y:$770,10
M812->Y:$770,11
M813->Y:$770,12
M814->Y:$770,13
M815->Y:$770,14
M816->Y:$770,15
M817->Y:$770,16
M818->Y:$770,17
M819->Y:$770,18
M820->Y:$770,19
M821->Y:$770,20
M822->Y:$770,21
M823->Y:$770,22
M824->Y:$770,23
M825->X:$770,0
M826->X:$770,1
M827->X:$770,2
M828->X:$770,3
M829->X:$770,4
M830->X:$770,5
M831->X:$770,6
M832->X:$770,7
M901->Y:$771,0
M902->Y:$771,1
M903->Y:$771,2

M904->Y:$771,3
M905->Y:$771,4
M906->Y:$771,5
M907->Y:$771,6
M908->Y:$771,7
M909->Y:$771,8
M910->Y:$771,9
M911->Y:$771,10
M912->Y:$771,11
M913->Y:$771,12
M914->Y:$771,13
M915->Y:$771,14
M916->Y:$771,15
M917->Y:$771,16
M918->Y:$771,17
M919->Y:$771,18
M920->Y:$771,19
M921->Y:$771,20
M922->Y:$771,21
M923->Y:$771,22
M924->Y:$771,23
M925->X:$771,0
M926->X:$771,1
M927->X:$771,2
M928->X:$771,3
M929->X:$771,4
M930->X:$771,5
M931->X:$771,6
M932->X:$771,7
M1000->TWS:1
M1001->D:$0770
M1002->TWS:6
M1003->D:$0771

OPEN PLC 1 CLEAR
M1001=M1000
M1002=M1003
CLOSE