
# POULANPRO



**OPERATOR'S MANUAL** 

**MODEL:** 

PP19A42
LAWN TRACTOR

**A** WARNING:

Read this Manual and follow all Warnings and Safety Instructions. Failure to do so can result in serious injury.

**ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION** 

Visit our website: www.poulanpro.com

Gasoline containing up to 10% ethanol (E10) is acceptable for use in this machine. The use of any gasoline exceeding 10% ethanol (E10) will void the product warranty.



#### SAFETY RULES

Safe Operation Practices for Ride-On Mowers



DANGER: THIS CUTTING MACHINE IS CAPABLE OF AMPUTATING HANDS AND FEET AND THROWING OBJECTS. FAILURE TO OBSERVE THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.



WARNING: In order to prevent accidental starting when setting up, transporting, adjusting or making repairs, always disconnect spark plug wire and place wire where it cannot contact spark plug.



WARNING: Do not coast down a hill in neutral, you may lose control of the tractor.



WARNING: Tow only the attachments that are recommended by and comply with specifications of the manufacturer of your tractor. Use common sense when towing. Operate only at the lowest possible speed when on a slope. Too heavy of a load, while on a slope, is dangerous. Tires can lose traction with the ground and cause you to lose control of your tractor.



#### A WARNING A



Engine exhaust, some of its constituents, and certain vehicle components contain or emit chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.



#### 🕰 WARNING 🖺



Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

#### I. CHILDREN



WARNING! CHILDREN CAN BE INJURED BY THIS EQUIPMENT. The American Academy of Pediatrics recommends that children be a minimum of 12 year of age before operating a pedestrian controlled lawn mower and a minimum of 16 years of age before operating a riding lawn mower.



WARNING! CHILDREN CAN BE SERIOUSLY INJURED OR KILLED BY THIS EQUIPMENT. Carefully read and follow all of the safety instructions below.

Tragic accidents can occur if the operator is not alert to the presence of children. Children are often attracted to the machine and the mowing activity. Never assume that children will remain where you last saw them.

Keep children out of the mowing area and in the watchful care of a responsible adult other than the operator.

- Be alert and turn machine off if a child enters the area.
- Before and while backing, look behind and down for small
- Never carry children, even with the blades shut off. They may fall off and be seriously injured or interfere with safe machine operation. Children who have been given rides in the past may suddenly appear in the mowing area for another ride and be run over or backed over by the machine.
- Never allow children to operate the machine.
- Use extreme caution when approaching blind corners, shrubs, trees, or other objects that may block your view of a child.

#### II. GENERAL OPERATION

- Read, understand, and follow all instructions on the machine and in the manual before starting.
- Do not put hands or feet near rotating parts or under the machine. Keep clear of the discharge opening at all times.
- Only allow responsible adults, who are familiar with the instructions, to operate the machine.
- Clear the area of objects such as rocks, toys, wire, etc., which could be picked up and thrown by the blades.
- Ensure the area is clear of bystanders before operating. Stop machine if anyone enters the area.
- Never carry passengers.
- Do not mow in reverse unless absolutely necessary. Always look down and behind before and while backing.
- Never direct discharged material toward anyone. Avoid discharging material against a wall or obstruction. Material may ricochet back toward the operator. Stop the blades when crossing gravel surfaces.
- Do not operate machine without the entire grass catcher, discharge chute, or other safety devices in place and working.
- Slow down before turning.
- Never leave a running machine unattended. Always turn off blades, set parking brake, stop engine, and remove keys before dismounting.
- Disengage blades when not mowing. Shut off engine and wait for all parts to come to a complete stop before cleaning the machine, removing the grass catcher, or unclogging the discharge chute.
- Operate machine only in daylight or good artificial light.
- Do not operate the machine while under the influence of alcohol or drugs.
- Watch for traffic when operating near or crossing roadways.
- Use extreme caution when loading or unloading the machine into a trailer or truck.
- Always wear eye protection when operating machine.
- Use ear protectors to avoid damage to hearing.
- Data indicates that operators, age 60 years and above. are involved in a large percentage of riding mower-related injuries. These operators should evaluate their ability to operate the riding mower safely enough to protect themselves and others from serious injury.
- Follow the manufacturer's recommendation for wheel weights or counterweights.
- Keep machine free of grass, leaves or other debris build-up which can touch hot exhaust / engine parts and burn. Do not allow the mower deck to plow leaves or other debris which can cause build-up to occur. Clean any oil or fuel spillage before operating or storing the machine. Allow machine to cool before storage.



#### **SAFETY RULES**

#### Safe Operation Practices for Ride-On Mowers



#### III. SLOPE OPERATION



WARNING! When loading or unloading this machine, do not exceed the maximum recommended operation angle of 15°.

Slopes are a major factor related to loss of control and tip-over accidents, which can result in severe injury or death. Operation on all slopes requires extreme caution. If you cannot back up the slope or if you feel uneasy on it, do not mow it.

- Mow up and down slopes, not across.
- Watch for holes, ruts, bumps, rocks, or other hidden objects. Uneven terrain could overturn the machine. Tall grass can hide obstacles.
- Choose a low ground speed so that you will not have to stop or shift while on the slope.
- Do not mow on wet grass. Tires may lose traction. Always keep the machine in gear when going down slopes.
- · Do not shift to neutral and coast downhill.
- Avoid starting, stopping, or turning on a slope. If the tires lose traction, disengage the blades and proceed slowly straight down the slope.
- Keep all movement on the slopes slow and gradual. Do not make sudden changes in speed or direction, which could cause the machine to roll over.
- Use extreme caution while operating machine with grass catchers or other attachments; they can affect the stability of the machine. Do no use on steep slopes.
- Do not try to stabilize the machine by putting your foot on the ground.
- Do not mow near drop-offs, ditches, or embankments.
   The machine could suddenly roll over if a wheel is over the edge or if the edge caves in.
- If machine stops while going uphill, disengage blades, shift into reverse and back down slowly.
- Do not turn on slopes unless necessary, and then, turn slowly and gradually downhill, if possible.











#### IV. TOWING

- Tow only with a machine that has a hitch designed for towing. Do not attach towed equipment except at the hitch point.
- Follow the manufacturer's recommendation for weight limits for towed equipment and towing on slopes.
- Never allow children or others in or on towed equipment.
- On slopes, the weight of the towed equipment may cause loss of traction and loss of control.
- Travel slowly and allow extra distance to stop.

#### V. SERVICE

#### SAFE HANDLING OF GASOLINE

To avoid personal injury or property damage, use extreme care in handling gasoline. Gasoline is extremely flammable and the vapors are explosive.

- Extinguish all cigarettes, cigars, pipes, and other sources of ignition.
- Use only approved gasoline container.

- Never remove gas cap or add fuel with the engine running.
- Allow engine to cool before refueling.
- Never fuel the machine indoors.
- Never store the machine or fuel container where there is an open flame, spark, or pilot light such as on a water heater or other appliances.
- Never fill containers inside a vehicle or on a truck or trailer bed with plastic liner. Always place containers on the ground away from your vehicle when filling.
- Remove gas-powered equipment from the truck or trailer and refuel it on the ground. If this is not possible, then refuel such equipment with a portable container, rather than from a gasoline dispenser nozzle.
- Keep the nozzle in contact with the rim of the fuel tank or container opening at all times until fueling is complete.
   Do not use a nozzle lock-open device.
- If fuel is spilled on clothing, change clothing immediately.
- Never overfill fuel tank. Replace gas cap and tighten securely.

#### **GENERAL SERVICE**

- Never operate machine in a closed area.
- Keep all nuts and bolts tight to ensure the equipment is in safe working condition.
- Never tamper with safety devices. Never interfere with the intended function of a safety device or reduce the protection provided by a safety device. Check there proper operation regularly. NEVER operate a machine with a safety device that does not function properly.
- Keep machine free of grass, leaves, or other debris buildup. Clean oil or fuel spillage and remove any fuel-soaked debris. Allow machine to cool before storing.
- If you strike a foreign object, stop and inspect the machine.
   Repair, if necessary, before restarting.
- Never make any adjustments or repairs with the engine running.
- Check grass catcher components and the discharge chute frequently and replace with manufacturer's recommended parts, when necessary.
- Mower blades are sharp. Wrap the blade or wear gloves, and use extreme caution when servicing them.
- Check brake operation frequently. Adjust and service as required.
- Maintain or replace safety and instruction labels, as necessary.



Use ear protectors to avoid damage to hearing.



Always wear eye protection when operating machine.

#### PRODUCT SPECIFICATIONS

Gasoline Capacity and type:	1.5 Gallons/5,67 L Regular Unleaded			
Oil Type: (API: SJ-SN)	SAE 30 (above 32°F/0°C) SAE 5W30 (below 32°F/0°C)			
Oil Capacity:	W/Filter: 56 Oz./1,65 L W/out Filter: 48 Oz./1,4 L			
Spark Plug:	Champion RC12YC (Gap: .030"/ 0,76 mm)			
Charging System:	3 Amps Battery 5 Amps Headlights			
Battery:	Amp/Hr: 28 Min. CCA: 230 Case size: U1R			
Blade Bolt Torque:	45-55 Ft. Lbs./62-75 Nm			

**CONGRATULATIONS** on your purchase of a new tractor. It has been designed, engineered and manufactured to give you the best possible dependability and performance.

Should you experience any problem you cannot easily remedy, please contact your nearest authorized service center/department. We have competent, well-trained technicians and the proper tools to service or repair this tractor.

Please read and retain this manual. The instructions will enable you to assemble and maintain your tractor properly. Always observe the "SAFETY RULES".

#### **CUSTOMER RESPONSIBILITIES**

- Read and observe the safety rules.
- Follow a regular schedule in maintaining, caring for and using your tractor.
- Follow the instructions under "Maintenance" and "Storage" sections of this manual.
- Wear proper Personal Protective Equipment (PPE) while operating this machine, including (at a minimum) sturdy footwear, eye protection, and hearing protection. Do not mow in shorts and/or, open toed footwear.
- Always let someone know you are outside mowing.

**WARNING:** This tractor is equipped with an internal combustion engine and should not be used on or near any unimproved forest-covered, brush-covered or grass-covered land unless the engine's exhaust system is equipped with a spark arrester meeting applicable local or state laws (if any). If a spark arrester is used, it should be maintained in effective working order by the operator.

A spark arrester for the muffler is available through your nearest authorized service center/department.

In the state of California the above is required by law (Section 4442 of the California Public Resources Code). Other states may have similar laws. Federal laws apply on federal lands.

#### SUPPORT / HELP


If you require assistance or have questions concerning the application, operation, maintenance or parts for your product:

- Visit our website: www.poulanpro.com
- Call Us Toll Free: 1-800-849-1297

#### TABLE OF CONTENTS

SAFETY RULES2-3	MAINTENANCE SCHEDULE14
PRODUCT SPECIFICATIONS4	MAINTENANCE 14-18
CUSTOMER RESPONSIBILITIES4	SERVICE AND ADJUSTMENTS19-24
ASSEMBLY5-6	STORAGE25
OPERATION7-13	TROUBLESHOOTING26-27

# **UNASSEMBLED PARTS**



#### **ASSEMBLY**

Your new tractor has been assembled at the factory with exception of those parts left unassembled for shipping purposes. To ensure safe and proper operation of your tractor all parts and hardware you assemble must be tightened securely. Use the correct tools as necessary to ensure proper tightness.

#### **TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY**

A socket wrench set will make assembly easier. Standard wrench sizes are listed.

(1) 5/16" wrench Utility knife

(2) 7/16" wrenches Tire pressure gauge

(2) 1/2" wrenches Pliers

(1) 9/16" wrench

When right or left hand is mentioned in this manual, it means when you are in the operating position (seated behind the steering wheel).

#### TO REMOVE TRACTOR FROM CARTON

#### UNPACK CARTON

- Remove all accessible loose parts and parts cartons from carton.
- Cut along dotted lines on all four panels of carton. Remove end panels and lay side panels flat.
- Check for any additional loose parts or cartons and remove.

# BEFORE REMOVING TRACTOR FROM SKID

#### CONNECT BATTERY (See Fig. 1)



WARNING: Do not short battery terminals by allowing a wrench or any other object to contact both terminals at the same time. Before connecting battery, remove metal bracelets, wristwatch bands, rings, etc. Positive terminal must be connected first to prevent sparking from accidental grounding.

**NOTE:** If this battery is put into service after month and year indicated on label (label is located between terminals) charge battery for minimum of one hour at 6-10 amps. (See "BATTERY" in the Maintenance section of this manual for charging instructions.)

- Determine battery location. Battery location will be under the seat or the hood.
- Lift seat pan or hood to raised position.
- Remove two terminal caps and discard.
- First connect RED battery cable to positive (+) terminal with bolt and nut as shown. Tighten securely. Slide terminal cover over terminal.
- Connect BLACK grounding cable to negative (-) terminal with remaining bolt and nut. Tighten securely.




Fig. 1

· Lower seat pan or hood.

**NOTE:** For battery installation see "REPLACING BATTERY" in the Service and Adjustments section in this manual.

# TO INSTALL STEERING WHEEL (See Fig. 2) ASSEMBLE EXTENSION SHAFT AND BOOT

- Slide extension shaft onto lower steering shaft.
- Place tabs of steering boot over tab slots in dash and push down to secure.

#### **INSTALL STEERING WHEEL**

- Position front wheels of the tractor so they are pointing straight forward.
- Remove steering wheel adapter from steering wheel and slide adapter onto steering shaft extension.
- Position steering wheel so cross bars are horizontal (left to right) and slide inside boot and onto adapter.
- Assemble large flat washer, lock washer, hex bolt and tighten securely.
- Snap steering wheel insert into center of steering wheel.
- Remove protective materials from tractor hood and grill.

**IMPORTANT:** CHECK FOR AND REMOVE ANY STAPLES IN SKID THAT MAY PUNCTURE TIRES WHERE TRACTOR IS TO ROLL OFF SKID.




Fig. 2

#### **ASSEMBLY**

#### **INSTALL SEAT (See Fig. 3)**

Adjust seat before tightening adjustment knob.

- Remove adjustment knob and cup washer securing seat to cardboard packing and set aside.
- Remove seat from the cardboard packing and set seat aside. Remove the cardboard packing and discard.
- Place seat on seat pan so all three (3) bottom pads are positioned over large slotted holes in pan.
- Push down on seat to engage pads in slots and pull seat towards rear of tractor.
- Pivot seat and pan forward and assemble adjustment knob and cup washer loosely. Do not tighten.
- Lower seat into operating position and sit in seat.
- Slide seat until a comfortable position is reached which allows you to press clutch/brake pedal all the way down.
- Get off seat without moving its adjusted position.
- Raise seat and tighten adjustment knob securely.




Fig. 3

**NOTE**: You may now roll your tractor off the skid. Continue using the instructions that follow to remove the tractor from the skid.

**WARNING:** Before starting, read, understand and follow all instructions in the Operation section of this manual. Ensure tractor is in a well-ventilated area. Ensure the area in front of tractor is clear of other people and objects.

# TO ROLL TRACTOR OFF SKID (See Operation section for location and function of controls)

- · Raise attachment lift lever to its highest position.
- Release parking brake by depressing clutch/brake pedal.
- Place freewheel control in "TRANSMISSION DISEN-GAGED" position. (See "TO TRANSPORT" in the Operation section of this manual.)
- · Roll tractor forward off skid.
- Remove banding holding the deflector shield up against tractor.

Continue with the instructions that follow.

#### **CHECK TIRE PRESSURE**

The tires on your tractor were overinflated at the factory for shipping purposes. Correct tire pressure is important for best cutting performance.

· Reduce tire pressure to PSI shown on tires.

#### **CHECK DECK LEVELNESS**

For best cutting results, mower housing should be properly leveled. See "TO LEVEL MOWER" in the Service and Adjustments section of this manual.

# CHECK FOR PROPER POSITION OF ALL BELTS

See the figures that are shown for replacing motion and mower blade drive belts in the Service and Adjustments section of this manual. Verify that the belts are routed correctly.

#### CHECK BRAKE SYSTEM

After you learn how to operate your tractor, check to see that the brake is operating properly. See "TO CHECK BRAKE" in the Service and Adjustments section of this manual.

## **ASSEMBLY**

#### **√** CHECKLIST

BEFORE YOU OPERATE YOUR NEW TRACTOR, WE WISH TO ENSURE THAT YOU RECEIVE THE BEST PERFORMANCE AND SATISFACTION FROM THIS QUALITY PRODUCT.

#### PLEASE REVIEW THE FOLLOWING CHECKLIST:

- ✓ All assembly instructions have been completed.
- ✓ No remaining loose parts in carton.
- ✓ Battery is properly prepared and charged.
- Seat is adjusted comfortably and tightened securely.
- ✓ All tires are properly inflated. (For shipping purposes, the tires were overinflated at the factory.)
- Ensure mower deck is properly leveled side-to-side/ front-to-rear for best cutting results. (Tires must be properly inflated for leveling.)
- Check mower and drive belts. Ensure they are routed properly around pulleys and inside all belt keepers.
- Check wiring. See that all connections are still secure and wires are properly clamped.
- ✔ Before driving tractor, ensure freewheel control is in "TRANSMISSION ENGAGED" position. (See "TO TRANSPORT" in the Operation section of this manual.)

# WHILE LEARNING HOW TO USE YOUR TRACTOR, PAY EXTRA ATTENTION TO THE FOLLOWING IMPORTANT ITEMS:

- Engine oil is at proper level.
- ✓ Fuel tank is filled with fresh, clean, regular unleaded gasoline.
- ✓ Become familiar with all controls, their location and functions. Operate them before you start the engine.
- ✓ Ensure brake system is in safe operating condition.
- Ensure Operator Presence System and Reverse Operation System (ROS) are working properly. (See the Operation and Maintenance sections in this manual.)

These symbols may appear on your tractor or in literature supplied with the product. Learn and understand their meaning.



**REVERSE** 



**NEUTRAL** 



HIGH

LOW



**COLD WEATHER** STARTING POSITION



**FAST** 



**SLOW** 



**SWITCH** 



**ENGINE OFF** 



**ENGINE START** 



**ENGINE** ON



**DIFFERENTIAL** LOCK



CLUTCH/ **BRAKE PEDAL** 



**PARKING BRAKE** 



**MOWER HEIGHT** 



MOWER LIFT



**REVERSE OPERATION** SYSTEM (ROS)



**REVERSE** 



**FORWARD** 



**CRUISE CONTROL** 



LIGHTS ON



**FUEL** 



**BATTERY** 



**EAR PROTECTION** RECOMMENDED



ATTACHMENT CLUTCH **DISENGAGED** 



**ATTACHMENT CLUTCH ENGAGED** 



DANGER, KEEP **HANDS AND FEET AWAY** 












**KEEP AREA CLEAR SLOPE HAZARDS** (SEE SAFETY RULES SECTION)



**FREE WHEEL** (Automatic Models only)







WARNING indicates a hazard which, if not avoided, could result in death or serious injury.



**CAUTION** indicates a hazard which, if not avoided, might result in minor or moderate injury.

**CAUTION** when used without the alert symbol, indicates a situation that could result in damage to the tractor and/or engine.



**HOT SURFACES** indicates a hazard which, if not avoided, could result in death, serious injury and/or property damage.



FIRE indicates a hazard which, if not avoided, could result in death, serious injury and/or property damage.



Failure to follow instructions could result in serious injury or death. The safety alert symbol is used to identify safety information about hazards which can result in death, serious injury and/or property damage.





#### **KNOW YOUR TRACTOR**

#### READ THIS OPERATOR'S MANUAL AND SAFETY RULES BEFORE OPERATING YOUR TRACTOR

Compare the illustrations with your tractor to familiarize yourself with the locations of various controls and adjustments. Save this manual for future reference.




Fig. 4

Our tractors conform to the applicable safety standards of the American National Standards Institute.

- **(A) ATTACHMENT LIFT LEVER** Used to raise, lower, and adjust the mower deck or other attachments mounted to your tractor.
- **(B) CLUTCH/BRAKE PEDAL** Used for declutching and braking the tractor and starting the engine.
- **(C) PARKING BRAKE** Locks clutch/brake pedal into the brake position.
- (D) THROTTLE CONTROL Used to control engine speed.
- **(E) ATTACHMENT CLUTCH LEVER** Used to engage the mower blades, or other attachments mounted to your tractor.
- **(F) IGNITION SWITCH** Used for starting and stopping the engine.

- (G) REVERSE OPERATION SYSTEM (ROS) "ON" POSITION Allows operation of mower deck or other powered attachment while in reverse.
- (H) LIGHT SWITCH Turns the headlights on and off.
- **(K) FORWARD DRIVE PEDAL** Used for forward movement of tractor.
- **(L) REVERSE DRIVE PEDAL** Used for reverse movement of tractor.
- **(M) FREEWHEEL CONTROL** Disengages transmission for pushing or slowly towing the tractor with the engine off.



The operation of any tractor can result in foreign objects thrown into the eyes, which can result in severe eye damage. Always wear safety glasses or eye shields while operating your tractor or performing any adjustments or repairs. We recommend a wide vision safety mask over spectacles or standard safety glasses.

#### **HOW TO USE YOUR TRACTOR**

#### TO SET PARKING BRAKE (See Fig. 5)

Your tractor is equipped with an operator presence sensing switch. When engine is running, any attempt by the operator to leave the seat without first setting the parking brake will shut off the engine.

- Depress clutch/brake pedal (B) all the way down and hold.
- Pull parking brake lever (C) up and hold, release pressure from clutch/brake pedal (B), then release parking brake lever. Pedal should remain in brake position. Make sure parking brake will hold tractor secure.




Fig. 5

#### STOPPING (See Fig. 6)

MOWER BLADES -

 To stop mower blades, place attachment clutch control in the "DISENGAGED" position (¬).




Fig. 6

#### **GROUND DRIVE -**

 To stop ground drive, depress brake pedal into full "BRAKE" position.

**IMPORTANT**: FORWARD AND REVERSE DRIVE PEDALS RETURN TO NEUTRAL POSITION WHEN NOT DEPRESSED. ENGINE -

Move throttle control (D) to fast position.

**NOTE:** Failure to move throttle control to fast position, before stopping may cause engine to "backfire".

 Turn ignition key (F) to "STOP" position and remove key. Always remove key when leaving tractor to prevent unauthorized use.  Never use the cold weather starting position to stop the engine.

**IMPORTANT:** LEAVING THE IGNITION SWITCH IN ANY POSITION OTHER THAN "STOP" WILL CAUSE THE BATTERY TO DISCHARGE AND GO DEAD.

**NOTE:** Under certain conditions when tractor is standing idle with the engine running, hot engine exhaust gases may cause "browning" of grass. To eliminate this possibility, always stop engine when stopping tractor on grass areas.



CAUTION: Always stop tractor completely, as described above, and set parking brake before leaving the operator's position.

#### TO USE THROTTLE CONTROL (D) (See Fig. 7)

Always operate engine at full speed (fast).

- Operating engine at less than full speed (fast) reduces engine's operating efficiency.
- Full speed (fast) offers the best mower performance.




Fig. 7

# TO MOVE FORWARD AND BACKWARD (See Fig. 8)

The direction and speed of movement is controlled by the forward and reverse drive pedals.

- Start tractor and release parking brake.
- Slowly depress forward (K) or reverse (L) drive pedal to begin movement. Ground speed increases the further down the pedal is depressed.




Fig. 8

# TO ADJUST MOWER CUTTING HEIGHT (See Fig. 9)

The position of the attachment lift lever (A) determines the cutting height.




Fig. 9

Put attachment lift lever in desired cutting height slot.

The cutting height range is approximately 1 to 4" (25,4 to 101,6 mm). The heights are measured from the ground to the blade tip with the engine not running. These heights are approximate and may vary depending upon soil conditions, height of grass and types of grass being mowed.

- The average lawn should be cut to approximately 2-1/2" (63,5 mm) during the cool season and to over 3" (76,2 mm) during hot months. For healthier and better looking lawns, mow often and after moderate growth.
- For best cutting performance, grass over 6" (152,4 mm) in height should be mowed twice. Make the first cut relatively high; the second to desired height.

#### TO ADJUST GAUGE WHEELS (See Fig. 10)

Gauge wheels are properly adjusted when they are slightly off the ground when mower is at the desired cutting height in operating position. Gauge wheels then keep the deck in proper position to help prevent scalping in most terrain conditions.

**NOTE:**Adjust gauge wheels with tractor on a flat level surface.

- Adjust mower to desired cutting height (See "TO AD-JUST MOWER CUTTING HEIGHT" in the Operation section of this manual).
- With mower in desired height of cut position, gauge wheels should be assembled so they are slightly off the ground. Install gauge wheel in appropriate hole as shown and tighten securely.
- Repeat for opposite side installing gauge wheel in same adjustment hole.




Fig. 10

#### TO OPERATE MOWER

Your tractor is equipped with an operator presence sensing switch. Any attempt by the operator to leave the seat with the engine running and the attachment clutch engaged will shut off the engine. You must remain fully and centrally positioned in the seat to prevent the engine from hesitating or cutting off when operating your equipment on rough, rolling terrain or hills.

- Select desired height of cut. (See "TO ADJUST MOWER CUTTING HEIGHT".)
- Start mower blades by engaging attachment clutch control.

#### TO STOP MOWER BLADES

Disengage attachment clutch control.



CAUTION: Do not operate the mower without either the entire grass catcher, on mowers so equipped, or the deflector chute in place (See Fig. 11).




Fig. 11

#### TO OPERATE ON HILLS



CAUTION: Do not drive up or down hills with slopes greater than 15° and do not drive across any slope.

- Choose the slowest speed before starting up or down hills
- Avoid stopping or changing speed on hills.
- If stopping is absolutely necessary, push brake pedal quickly to brake position and engage parking brake.
- To restart movement, slowly release parking brake and brake pedal.
- Slowly depress appropriate drive pedal to slowest setting.
- Make all turns slowly.

# REVERSE OPERATION SYSTEM (ROS) (See Fig. 12)

Your tractor is equipped with a Reverse Operation System (ROS). Any attempt by the operator to travel in the reverse direction with the attachment clutch engaged will shut off the engine unless ignition key is placed in the ROS "ON" position.

⚠WARNING: Backing up with the attachment clutch engaged while mowing is strongly discouraged. Turning the ROS "ON", to allow reverse operation with the attachment clutch engaged, should only be done when the operator decides it is necessary to reposition the machine with the attachment engaged. Do not mow in reverse unless absolutely necessary.

USING THE REVERSE OPERATION SYSTEM Only use if you are certain no children or other bystanders will enter the mowing area.

- Depress brake pedal all the way down.
- With engine running, turn ignition key counterclockwise to ROS "ON" position.
- Look down and behind before and while backing.
- Slowly depress reverse drive pedal to start movement.
- When use of the ROS is no longer needed, turn the ignition key clockwise to engine "ON" position.




Fig. 12

#### TO TRANSPORT (See Fig. 13)

When pushing or towing your tractor, ensure transmission is disengaged by placing freewheel control in freewheeling position. Free wheel control is located at the rear drawbar of tractor.

- Raise attachment lift to highest position with attachment lift control.
- Pull freewheel control out until the free wheel control rod locks in extended position.
- Do not push or tow tractor at more than two (2) mph (3,2 km/h).
- To reengage transmission, reverse above procedure.

**NOTE**: Freewheel control will automatically disengage when the brake/clutch pedal is depressed.




Fig. 13

**NOTE**: To protect hood from damage when transporting your tractor on a truck or a trailer, ensure hood is closed and secured to tractor. Use an appropriate means of tying hood to tractor (rope, cord, etc.).

#### **TOWING CARTS & OTHER ATTACHMENTS**

Tow only the attachments that are recommended by and comply with specifications of the manufacturer of your tractor. Use common sense when towing. Too heavy of a load, while on a slope, is dangerous. Tires can lose traction with the ground and cause you to lose control of your tractor.

#### BEFORE STARTING THE ENGINE

#### **CHECK ENGINE OIL LEVEL**

The engine in your tractor has been shipped from the factory already filled with summer weight oil.

- Check engine oil with tractor on level ground.
- Remove oil fill cap/dipstick and wipe clean, reinsert the dipstick and screw cap tight, wait for a few seconds, remove and read oil level. If necessary, add oil until "FULL" mark on dipstick is reached. Do not overfill.
- For cold weather operation you should change oil for easier starting. (See "OIL VISCOSITY CHART" in the Maintenance section of this manual.)
- To change engine oil, see the Maintenance section in this manual.

#### ADD GASOLINE

Fill fuel tank to bottom of filler neck. Do not overfill.
Use fresh, clean, regular gasoline with a minimum of
87 octane. Do not mix oil with gasoline. Purchase fuel
in quantities that can be used within 30 days to ensure
fuel freshness.



CAUTION: Wipe off any spilled oil or fuel. Do not store, spill or use gasoline near an open flame.

**IMPORTANT:** WHEN OPERATING IN TEMPERATURES BELOW 32°F (0°C), USE FRESH, CLEAN WINTER GRADE GASOLINE TO HELP ENSURE GOOD COLD WEATHER STARTING.

CAUTION: Alcohol blended fuels (called gasohol or using ethanol or methanol) can attract moisture which leads to separation and formation of acids during storage. Acidic gas can damage the fuel system of an engine while in storage. To avoid engine problems, the fuel system should be emptied before storage of 30 days or longer. Drain the gas tank, start the engine and let it run until the fuel lines and carburetor are empty. Use fresh fuel next season. See Storage Instructions for additional information. Never use engine or carburetor cleaner products in the fuel tank or permanent damage may occur. Fuel stabilizer is an acceptable alternative in minimizing the formation of fuel gum deposits during storage. Add stabilizer to gasoline in fuel tank or storage container. Always follow the mix ratio found on stabilizer container. Run engine at least 10 minutes after adding stabilizer to allow the stabilizer to reach the carburetor. Do not empty the gas tank and carburetor if using fuel stabilizer.

#### TO START ENGINE (See Fig. 4)

The Briggs & Stratton Endurance engine equipped with your tractor features a Ready-Start automatic choke system to provide simplified starting in normal conditions. Please read the following starting instruction carefully.

When starting the engine for the first time or if the engine has run out of fuel, it will take extra cranking time to move fuel from the tank to the engine.

- Ensure freewheel control is in the transmission engaged position.
- Sit on seat in operating position, depress brake pedal, and set parking brake.
- Move attachment clutch control to "DISENGAGED" position.

#### NORMAL STARTING (32°F/0°C and above)

- Move throttle control to fast position (
   ) and click into place.
- Insert key into ignition and turn key clockwise (~) to "START" position and release key as soon as engine starts.
- When engine starts, the attachments and ground drive can now be used. If the engine does not accept the load and shuts off, restart the engine and allow it to warm up for one minute.
- Leave throttle control in fast position (4) while mowing.

#### COLD WEATHER STARTING (32°F/0°C and below)

 Move throttle control beyond fast position into the cold weather starting position ().

CAUTION: Do not run starter continuously for more than fifteen seconds per minute. If the engine does not start after several attempts, wait a few minutes and try again.

- Insert key into ignition and turn key clockwise to "START" position and release key as soon as engine starts.
- When the engine starts, move the throttle control back to the fast position (4) to warm-up. The time required for warm-up will vary from a few seconds to a minute depending upon conditions and temperature.
- Leave throttle control in fast position (4) while mowing.

#### **AUTOMATIC TRANSMISSION WARM UP**

- Before driving the unit in cold weather, the transmission should be warmed up as follows:
  - Ensure the tractor is on level ground.
  - Release the parking brake and let the brake slowly return to operating position.
  - Allow one minute for transmission to warm up. This
    can be done during the engine warm up period.
- The attachments can also be used during the engine warm-up period after the transmission has been warmed up.

#### **MOWING TIPS**

- DO NOT use tire chains when the mower housing is attached to tractor.
- Mower should be properly leveled for best mowing performance. See "TO LEVEL MOWER HOUSING" in the Service and Adjustments section of this manual.
- The left hand side of mower should be used for trimming.
- Drive so that clippings are discharged onto the area that has been cut. Have the cut area to the right of the tractor. This will result in a more even distribution of clippings and more uniform cutting.
- When mowing large areas, start by turning to the right so that clippings will discharge away from shrubs, fences, driveways, etc. After one or two rounds, mow in the opposite direction making left hand turns until finished (See Fig. 14).




Fig. 14

- If grass is extremely tall, it should be mowed twice to reduce load and possible fire hazard from dried clippings. Make first cut relatively high; the second to the desired height.
- Do not mow grass when it is wet. Wet grass will plug mower and leave undesirable clumps. Allow grass to dry before mowing.
- Always operate engine at full throttle when mowing to ensure better mowing performance and proper discharge of material. Regulate ground speed by selecting a low enough gear to give the mower cutting performance as well as the quality of cut desired.
- When operating attachments, select a ground speed that will suit the terrain and give best performance of the attachment being used.

	MAINTENANCE SCHEDULE	BEFORE EACH USE	EVERY 8 HOURS	EVERY 25 HOURS	EVERY 50 HOURS	EVERY 100 HOURS	EVERY SEASON	BEFORE STORAGE
	Check Brake Operation	1 /	<b>V</b>					
	Check Tire Pressure	<b>/</b>	<b>V</b>					
lτ	Check Operator Presence and ROS Systems	<b>V</b>						
ΙŔ	Check for Loose Fasteners	<b>V</b>				<b>V</b>		<b>V</b>
Α	Check/Replace Mower Blades			3				
С	Lubrication Chart			<b>V</b>				<b>/</b>
Ţ	Check Battery Level			<b>1</b> 4				
0	Clean Battery and Terminals			<b>/</b>				~
R	Clean Debris off Steering Plate			5				
	Check Mower Levelness				<b>V</b>			
	Check V-Belts					<b>/</b>		
	Check Engine Oil Level	<b></b>	<b>/</b>					
	Change Engine Oil (models with oil filter)				1,2			<b>V</b>
	Change Engine Oil (models without oil filter)			1,2				<b>V</b>
E	Clean Air Filter			/2				
N	Clean Air Screen			<b>1</b> /2				
G	Inspect Muffler/Spark Arrester				<b>1</b> 6			
Ι'n	Replace Oil Filter (If equipped)					1,2		
ΙÈ	Clean Engine Cooling Fins					<b>1</b> /2		
	Replace Spark Plug					<b>V</b>	<b>V</b>	
	Replace Air Filter Paper Cartridge					<b>1</b> /2		
	Replace Fuel Filter						<b>V</b>	

Change more often when operating under a heavy load or in high ambient temperatures

#### GENERAL RECOMMENDATIONS

The warranty on this tractor does not cover items that have been subjected to operator abuse or negligence. To receive full value from the warranty, operator must maintain tractor as instructed in this manual.

Some adjustments will need to be made periodically to properly maintain your tractor.


At least once a season, check to see if you should make any of the adjustments described in the Service and Adjustments section of this manual.

At least once a year you should replace the spark plug, clean or replace air filter, and check blades and belts for wear. A new spark plug and a clean air filter ensure proper air-fuel mixture and help your engine run better and last longer.

#### **BEFORE EACH USE**

- Check engine oil level.
- Check brake operation.
- Check tire pressure.
- Check operator presence and ROS systems for proper operation.
- Check for loose fasteners.

#### **LUBRICATION CHART**



- General Purpose Grease
- Refer to Maintenance "ENGINE" Section

**IMPORTANT:** DO NOT OIL OR GREASE THE PIVOT POINTS WHICH HAVE SPECIAL NYLON BEARINGS. VISCOUS LUBRICANTS WILL ATTRACT DUST AND DIRT THAT WILL SHORTENTHE LIFE OF THE SELF-LUBRICATING BEARINGS. IF YOU FEEL THEY MUST BE LUBRICATED, USE ONLY A DRY, POWDERED GRAPHITE TYPE LUBRICANT SPARINGLY.

Service more often when operating in dirty or dusty conditions
 Replace blades more often when mowing in sandy soil.

<sup>4 -</sup> Not required if equipped with maintenance-free battery

<sup>5 -</sup> See Cleaning in Maintenance Section.

<sup>6 -</sup> Inspect the muffler every 50 hours of operation or six months for signs of damage. If damage is found, refer to the repair parts list or contact your local dealer to order a replacement.

#### **TRACTOR**

Always observe safety rules when performing any maintenance.

#### **BRAKE OPERATION**

If tractor requires more than five (5) feet (1,5 m) to stop at highest speed in highest gear on a level, dry concrete or paved surface, then brake must be checked and adjusted. (See "TO CHECK BRAKE" in the Service and Adjustments section of this manual.)

#### **TIRES**

- Maintain proper air pressure in all tires. (See the sides of tires for proper PSI.)
- Keep tires free of gasoline, oil, or insect control chemicals which can harm rubber.
- Avoid stumps, stones, deep ruts, sharp objects and other hazards that may cause tire damage.

**NOTE:** To seal tire punctures and prevent flat tires due to slow leaks, tire sealant may be purchased from your local parts dealer. Tire sealant also prevents tire dry rot and corrosion.

# OPERATOR PRESENCE SYSTEM AND REVERSE OPERATION SYSTEM (ROS) (See Fig. 15)

Be sure operator presence and reverse operation systems are working properly. If your tractor does not function as described, repair the problem immediately.

 The engine should not start unless the brake pedal is fully depressed, and the attachment clutch control is in the disengaged position.

#### CHECK OPERATOR PRESENCE SYSTEM

- When the engine is running, any attempt by the operator to leave the seat without first setting the parking brake should shut off the engine.
- When the engine is running and the attachment clutch is engaged, any attempt by the operator to leave the seat should shut off the engine.
- The attachment clutch should never operate unless the operator is in the seat.

#### CHECK REVERSE OPERATION (ROS) SYSTEM

- When the engine is running with the ignition switch in the engine "ON" position and the attachment clutch engaged, any attempt by the operator to shift into reverse should shut off the engine.
- When the engine is running with the ignition switch in the ROS "ON" position and the attachment clutch engaged, any attempt by the operator to shift into reverse should NOT shut off the engine.




Fig. 15

#### **BLADE CARE**

For best results mower blades must be kept sharp. Replace bent or damaged blades.



CAUTION: Use only a replacement blade approved by the manufacturer of your tractor. Using a blade not approved by the manufacturer of your tractor is hazardous, could damage your tractor and void your warranty.

#### **BLADE REMOVAL (See Fig. 16)**

 Raise mower to highest position to allow access to blades.

**NOTE:** Protect your hands with gloves and/or wrap blade with heavy cloth.

- Remove blade bolt by turning counterclockwise.
- Install new or resharpened blade with stamped "GRASS SIDE" facing the ground.

**IMPORTANT:** To ensure proper assembly, center hole in blade must align with star on mandrel assembly.

 Install and tighten blade bolt securely (45-55 Ft. Lbs./ 62-75 Nm).

#### IMPORTANT: SPECIAL BLADE BOLT IS HEAT TREATED.




Fig. 16

#### **BATTERY**

Your tractor has a battery charging system which is sufficient for normal use. However, periodic charging of the battery with an automotive charger will extend its life.

- Keep battery and terminals clean.
- · Keep battery bolts tight.
- Keep small vent holes open.
- Recharge at 6-10 amperes for 1 hour.

**NOTE:** The original equipment battery on your tractor is maintenance free. Do not attempt to open or remove caps or covers. Adding or checking level of electrolyte is not necessary.

#### TO CLEAN BATTERY AND TERMINALS

Corrosion and dirt on the battery and terminals can cause the battery to "leak" power.

- Remove terminal guard.
- Disconnect BLACK battery cable first then RED battery cable and remove battery from tractor.
- Rinse the battery with plain water and dry.
- Clean terminals and battery cable ends with wire brush until bright.
- Coat terminals with grease or petroleum jelly.
- Reinstall battery. (See "REPLACING BATTERY" in the Service and Adjustments section of this manual.)

#### **V-BELTS**

Check V-belts for deterioration and wear after 100 hours of operation and replace if necessary. The belts are not adjustable. Replace belts if they begin to slip from wear.

#### TRANSAXLE MAINTENANCE

Keep transaxle free from build-up of dirt and chaff which can restrict cooling.

Do not attempt to clean transaxle while engine is running or while the transaxle is hot. To prevent possible damage to seals, do not use high pressure water or steam to clean transaxle.

#### **ENGINE**

#### LUBRICATION

Only use high quality detergent oil rated with API service classification SG-SL. Select the oil's SAE viscosity grade according to your expected operating temperature.




Fig. 17

**NOTE:** Although multi-viscosity oils (5W30, 10W30 etc.) improve starting in cold weather, they will result in increased oil consumption when used above 32°F/0°C. Check your engine oil level more frequently to avoid possible engine damage from running low on oil.

Change the oil after every 50 hours of operation or at least once a year if the tractor is not used for 50 hours in one year.

Check the crankcase oil level before starting the engine and after each eight (8) hours of operation. Tighten oil fill cap/dipstick securely each time you check the oil level.

#### TO CHANGE ENGINE OIL (See Fig. 17 & 18)

Determine temperature range expected before oil change. All oil must meet API service classification SG-SL.

- Ensure tractor is on level surface.
- · Oil will drain more freely when warm.
- Catch oil in a suitable container.
- Remove oil fill cap/dipstick. Be careful not to allow dirt to enter the engine when changing oil.
- Remove yellow cap from end of drain valve and install the drain tube onto the fitting.




Fig. 18

- Unlock drain valve by pushing inward and turning counterclockwise.
- To open, pull out on the drain valve.
- After oil has drained completely, close and lock the drain valve by pushing inward and turning clockwise until the pin is in the locked position as shown.
- Remove the drain tube and replace the cap onto to the bottom fitting of the drain valve.
- Refill engine with oil through oil fill dipstick tube. Pour slowly. Do not overfill. For approximate capacity see "PRODUCT SPECIFICATIONS" section of this manual.
- Use gauge on oil fill cap/dipstick for checking level. Ensure dipstick cap is tightened securely for accurate reading. Keep oil at "FULL" line on dipstick. Tighten cap onto the tube securely when finished.

#### **ENGINE OIL FILTER**

Replace the engine oil filter every season or every other oil change if the tractor is used more than 100 hours in one year.

#### **AIR FILTER**

Your engine will not run properly using a dirty air filter. Service air cleaner more often under dusty conditions.

#### CLEAN AIR SCREEN

The air screen is over the air intake blower located on top of engine. The air screen must be kept free of dirt and chaff to prevent engine damage from overheating. Clean with a wire brush or compressed air to remove dirt and stubborn dried gum fibers.

#### **ENGINE COOLING SYSTEM (See Fig. 19)**

Debris may clog the engine's air cooling system. Remove blower housing and clean the area shown to prevent overheating and engine damage.




Fig. 19

#### **MUFFLER**

Inspect and replace corroded muffler and spark arrester (if equipped) as it could create a fire hazard and/or damage.

#### SPARK PLUGS

Replace spark plugs at the beginning of each mowing season or after every 100 hours of operation, whichever occurs first. Spark plug type and gap setting are shown in "PRODUCT SPECIFICATIONS" section of this manual.

#### IN-LINE FUEL FILTER (See Fig. 20)

The fuel filter should be replaced once each season. If fuel filter becomes clogged, obstructing fuel flow to carburetor, replacement is required.

- With engine cool, remove filter and plug fuel line sections.
- Place new fuel filter in position in fuel line with arrow pointing towards carburetor.
- Be sure there are no fuel line leaks and clamps are properly positioned.
- Immediately wipe up any spilled gasoline.




Fig. 20

#### **CLEANING**

- Clean engine, battery, seat, finish, etc. of all foreign matter.
- Clean debris from steering plate. Debris can restrict clutch/brake pedal shaft movement, causing belt slip and loss of drive. See Fig. 21.






Fig. 21

- Keep finished surfaces and wheels free of all gasoline, oil, etc.
- · Protect painted surfaces with automotive type wax.

Except for the washout port (if equipped), we do not recommend using a garden hose or pressure washer to clean the outside of your tractor unless the engine and transmission are covered to keep water out. Water in engine or transmission will shorten the useful life of your tractor. Use compressed air or a leaf blower to remove grass, leaves and trash from outside tractor and mower.



WARNING: TO AVOID SERIOUS INJURY, BEFORE PERFORMING ANY SERVICE OR ADJUSTMENTS:

- · Depress brake pedal fully and set parking brake.
- Place attachment clutch in "DISENGAGED" position.
- Turn ignition key to "STOP" and remove key.
- Ensure the blades and all moving parts have completely stopped.
- Disconnect spark plug wire from spark plug and place wire where it cannot come in contact with plug.

#### TO REMOVE MOWER (See Fig. 22)

- Place attachment clutch in "DISENGAGED" position.
- Lower attachment lift lever to its lowest position.
- Roll belt off engine pulley (M) and belt keepers (G).
- Remove retainer spring (K), slide collar (L) off and push housing guide (P) out of bracket.
- Remove clutch cable spring (Q) from idler arm (R).
- Disconnect front link (E) from mower remove retainer spring and washer.
- Go to either side of mower and disconnect mower suspension arm (A) from chassis pin (B) and rear lift link (C) from rear mower bracket (D) - remove retainer springs and washers.



CAUTION: AFTER REAR LIFT LINKS ARE DISCONNECTED, THE ATTACH-MENT LIFT LEVER WILL BE SPRING LOADED. HAVE A TIGHT GRIP ON LIFT LEVER WHEN CHANGING POSITION OF THE LEVER.

Slide mower out from under right side of tractor.

IMPORTANT: IF AN ATTACHMENT OTHER THAN THE MOWER IS TO BE MOUNTED ON THE TRACTOR, REMOVE THE FRONT LINK (E) AND REAR LIFT LINKS (C) FROM TRACTOR AND HOOK THE CLUTCH SPRING (Q) INTO THE CABLE GUIDE ON FRONT EDGE OF LOWER DASH.

#### TO INSTALL MOWER (See Fig. 22 - 27)

Ensure tractor is on level surface and engage parking brake.


Lower attachment lift lever to its lowest position.



CAUTION: LIFT LEVER IS SPRING LOADED. HAVE A TIGHT GRIP ON LIFT LEVER, LOWER IT SLOWLY AND ENGAGE IN LOWEST POSITION.

**NOTE:** Ensure mower side suspension arms (A) are pointing forward before sliding mower under tractor.

Slide mower under tractor until it is centered under tractor.



- ATTACH MOWER SIDE SUSPENSION ARMS (A) TO CHASSIS - Position hole in arm over pin (B) on outside of tractor chassis and secure with retainer spring.
- Repeat on opposite side of tractor.



Fig. 23

 ATTACH REAR LIFT LINKS (C) - Lift rear corner of mower and position slot in link assembly over pin (D) on rear mower bracket and secure with washer and retainer spring.




Fig. 24

ATTACH FRONT LINK (E) - Work from left side of tractor. Insert rod end of link assembly through front hole in tractor front suspension bracket (F).

• Insert end of link (E) into hole in front mower bracket and secure with washer and retainer spring (J).




Fig. 25


- Hook end of clutch cable spring (Q) into hole in idler arm (R).
- Push clutch cable housing guide (P) into bracket, slide collar (L) onto guide and secure with retainer spring (K).
- Install belt on engine pulley (M), in belt keepers (G).



Fig. 26

**IMPORTANT:** CHECK BELT FOR PROPER ROUTING IN ALL MOWER PULLEY GROOVES.

- · Raise attachment lift lever to highest position.
- If necessary, adjust gauge wheels before operating mower as shown in the Operation section of this manual.



#### TO LEVEL MOWER

Ensure tires are properly inflated to the PSI shown on tires. If tires are over or under inflated, it may affect the appearance of your lawn and lead you to think the mower is not adjusted properly.

VISUAL SIDE-TO-SIDE ADJUSTMENT (See Fig. 28)

- With all tires properly inflated and if your lawn appears unevenly cut, determine which side of mower is cutting lower.
- With a 3/4" or adjustable wrench, turn lift link adjustment nut (A) to the left to lower LH side of mower, or to the right to raise LH side of mower.




Fig. 28

**NOTE**: Each full turn of adjustment nut will change mower height about 3/16" (4,7 mm).

 Test your adjustment by mowing some uncut grass and visually checking the appearance. Readjust, if necessary, until you are satisfied with the results.

PRECISION SIDE-TO-SIDE ADJUSTMENT (See Fig. 29)

 With all tires properly inflated, park tractor on level ground or driveway.



CAUTION: Blades are sharp. Protect your hands with gloves and/or wrap blade with heavy cloth.

- · Raise mower to its highest position.
- At both sides of mower, position blade at side and measure the distance (A) from bottom edge of blade to the ground. The distance should be the same on both sides.
- If adjustment is necessary, see steps in Visual Adjustment instructions above.
- Recheck measurements, adjust if necessary until both sides are equal.




Fig. 29

FRONT-TO-BACK ADJUSTMENT (See Figs. 30 & 31)

IMPORTANT: Deck must be level side-to-side.

To obtain the best cutting results, the mower blades should be adjusted so the front tip is 1/8" to 1/2" (3,1 to 12,7 mm) lower than the rear tip when the mower is in its highest position.



CAUTION: Blades are sharp. Protect your hands with gloves and/or wrap blade with heavy cloth.

- · Raise mower to highest position.
- Position blade so the tip is pointing straight forward.
   Measure distance (B) to the ground at front and rear tip of the blade.
- If front tip of blade is not 1/8" to 1/2" (3,1 to 12,7 mm) lower than the rear tip, go to the front of tractor.




Fig. 30

- With an 11/16" or adjustable wrench, loosen jam nut A several turns to clear adjustment nut B.
- With a 3/4" or adjustable wrench, turn front link adjustment nut (B) clockwise (A) (tighten) to raise the front of mower, or, counterclockwise (A) (loosen) to lower the front mower.




Fig. 31

**NOTE:** Each full turn of the adjustment nut will change mower height about 1/8" (3,1 mm).

- Recheck measurements, adjust if necessary until front tip of blade is 1/8" to 1/2" (3,1 to 12,7 mm) lower than the rear tip.
- Hold adjustment nut in position with wrench and tighten jam nut securely against adjustment nut.

# TO REPLACE MOWER BLADE DRIVE BELT (See Fig. 32)

The mower blade drive belt may be replaced without tools. Park the tractor on level surface. Engage parking brake.

#### **BELT REMOVAL -**

- Remove mower from tractor (See "TO REMOVE MOWER" in this section of manual).
- Work belt off both mandrel pulleys and idler pulleys.
- Pull belt away from mower.

#### **BELT INSTALLATION -**

- Work belt around both mandrel pulleys and idler pulleys.
- Make sure belt is in all pulley grooves and inside all belt guides.
- Install mower (See "TO INSTALL MOWER" in this section of manual).




Fig. 32

#### TO CHECK BRAKE

If tractor requires more than five (5) feet (1,5 m) to stop at highest speed in highest gear on a level, dry concrete or paved surface, then brake must be serviced.

You may also check brake by:

- Park tractor on a level, dry concrete or paved surface, depress brake pedal all the way down and engage parking brake.
- Disengage transmission by placing freewheel control in "transmission disengaged" position. Pull freewheel control out and into the slot and release so it is held in the disengaged position.

The rear wheels must lock and skid when you try to manually push the tractor forward. If the rear wheels rotate, then the brake needs to be serviced. Contact a qualified service center.

# TO REPLACE MOTION DRIVE BELT (See Fig. 33)

Park the tractor on level surface. Engage parking brake. For assistance, there is a belt installation guide decal on bottom side of left footrest.

#### **BELT REMOVAL -**

 Remove mower. (See "TO REMOVE MOWER" section in this manual.)

**NOTE:** Observe entire motion drive belt and position of all belt guides and keepers.

- 2. Remove belt from stationary idler (A) and clutching idler (B).
- 3. Remove belt from centerspan idler (C).
- 4. Pull belt slack toward rear of tractor. Remove belt upwards from transaxle input pulley (D).
- 5. Remove belt downward from engine pulley (E).
- 6. Slide belt toward rear of tractor, off the steering plate (F) and remove from tractor.

#### **BELT INSTALLATION -**

- 1. Install new belt from tractor rear to front, over the steering plate (F) and above clutch brake pedal shaft (G).
- 2. Pull belt toward front of tractor and roll belt onto engine pulley (E).
- Pull belt toward rear of tractor. Carefully work belt down around transaxle input pulley (D). Be sure belt is inside the belt keeper.
- 4. Install belt on centerspan idler (C).
- Install belt through stationary idler (A) and clutching idler (B).
- Make sure belt is in all pulley grooves and inside all belt guides and keepers.
- 7. Install mower. (See "TO INSTALL MOWER" section in this manual.)




Fig. 33

#### TO REMOVE WHEEL (See Fig. 34)

- Block up axle securely.
- Remove axle cover, retaining ring and washers to allow wheel removal (rear wheel contains a square key - Do not lose).
- Repair tire and reassemble.
- On rear wheels only: align grooves in rear wheel hub and axle. Insert square key.




Fig. 34

- Replace washers and snap retaining ring securely in axle groove.
- · Replace axle cover.

**NOTE:** To seal tire punctures and prevent flat tires due to slow leaks, tire sealant may be purchased from your local parts dealer. Tire sealant also prevents tire dry rot and corrosion.

#### TO ADJUST STEERING WHEEL ALIGNMENT

If steering wheel crossbars are not horizontal (left to right) when wheels are positioned straight forward, remove steering wheel and reassemble per instructions in the Assembly section of this manual.

#### FRONT WHEEL TOE-IN/CAMBER

Your new tractor front wheel toe-in and camber is set at the factory and is normal. The front wheel toe-in and camber are not adjustable. If damage has occurred to affect the factory set front wheel toe-in or camber, contact a qualified service center.

# TO START ENGINE WITH A WEAK BATTERY (See Fig. 35)



WARNING: Lead-acid batteries generate explosive gases. Keep sparks, flame and smoking materials away from batteries. Always wear eye protection when around batteries.

If your battery is too weak to start the engine, it should be recharged. (See "BATTERY" in the MAINTENANCE section of this manual).

If "jumper cables" are used for emergency starting, follow this procedure:

IMPORTANT: YOUR TRACTOR IS EQUIPPED WITH A 12 VOLT SYSTEM. THE OTHER VEHICLE MUST ALSO BE A 12 VOLT SYSTEM. DO NOT USE YOUR TRACTOR BATTERY TO START OTHER VEHICLES.

#### TO ATTACH JUMPER CABLES -

- Connect one end of the RED cable to the POSITIVE (+) terminal of each battery(A-B), taking care not to short against tractor chassis.
- Connect one end of the BLACK cable to the NEGATIVE (-) terminal (C) of fully charged battery.
- Connect the other end of the BLACK cable (D) to good chassis ground, away from fuel tank and battery.

#### TO REMOVE CABLES, REVERSE ORDER -

- BLACK cable first from chassis and then from the fully charged battery.
- RED cable last from both batteries.




Fig. 35

#### **REPLACING BATTERY (See Fig. 36)**



WARNING: Do not short battery terminals by allowing a wrench or any other object to contact both terminals at the same time. Before connecting battery, remove metal bracelets, wristwatch bands, rings, etc. Positive terminal must be connected first to prevent sparking from accidental grounding.

- Lift seat pan to raised position.
- Disconnect BLACK battery cable first then RED battery cable and carefully remove battery from tractor.
- Install new battery with terminals in same position as old battery.
- First connect RED battery cable to positive (+) terminal with bolt and nut as shown. Tighten securely. Slide terminal cover over terminal.
- Connect BLACK grounding cable to negative (-) terminal with remaining bolt and nut. Tighten securely.
- Lower seat pan.




Fig. 36

#### TO REPLACE HEADLIGHT BULB

- · Raise hood.
- Pull bulb holder out of the hole in the backside of the grill.
- Replace bulb in holder and push bulb holder securely back into the hole in the backside of the grill.
- · Close hood.

#### INTERLOCKS AND RELAYS

Loose or damaged wiring may cause your tractor to run poorly, stop running, or prevent it from starting.

Check wiring.

#### TO REPLACE FUSE

Replace with 20 amp automotive-type plug-in fuse. The fuse holder is located behind the dash.

# TO REMOVE HOOD AND GRILL ASSEMBLY (See Fig. 37)

- · Raise hood.
- · Unsnap headlight wire connector.
- Stand in front of tractor. Grasp hood at sides, tilt toward engine and lift off of tractor.
- To replace, reverse above procedure.




Fig. 37

#### **ENGINE**

#### TO ADJUST THROTTLE CONTROL CABLE

The throttle control has been preset at the factory and adjustment should not be necessary. If adjustment is necessary, see engine manual.

#### **STORAGE**

Immediately prepare your tractor for storage at the end of the season or if the tractor will not be used for 30 days or more.



WARNING: Never store the tractor with gasoline in the tank inside a building where fumes may reach an open flame or spark. Allow the engine to cool before storing in any enclosure.

#### TRACTOR

Remove mower from tractor for winter storage. When mower is to be stored for a period of time, clean it thoroughly, remove all dirt, grease, leaves, etc. Store in a clean, dry area.

- Clean entire tractor. (See "CLEANING" in the Maintenance section of this manual.)
- Inspect and replace belts, if necessary. (See belt replacement instructions in the Service and Adjustments section of this manual.)
- Lubricate as shown in the Maintenance section of this manual.
- Be sure that all nuts, bolts and screws are securely fastened. Inspect moving parts for damage, breakage and wear. Replace if necessary.
- Touch up all rusted or chipped paint surfaces; sand lightly before painting.

#### **BATTERY**

- Fully charge the battery for storage.
- After a period of time in storage, battery may require recharging.
- To help prevent corrosion and power leakage during long periods of storage, battery cables should be disconnected and battery cleaned thoroughly. (See "TO CLEAN BATTERY AND TERMINALS" in the Maintenance section of this manual.)
- After cleaning, leave cables disconnected and place cables where they cannot come in contact with battery terminals.
- If battery is removed from tractor for storage, do not store battery directly on concrete or damp surfaces.
- If unit is equipped with battery indicator/charging plug, an optional charging unit may be purchased and connected to the unit to charge the battery during long term storage. Inspect and clean the battery terminals as needed prior to long term storage with charger connected.

#### **ENGINE**

#### **FUEL SYSTEM**

IMPORTANT: IT IS IMPORTANT TO PREVENT GUM DEPOSITS FROM FORMING IN ESSENTIAL FUEL SYSTEM PARTS SUCH AS CARBURETOR, FUEL FILTER, FUEL HOSE, OR TANK DURING STORAGE. ALSO, EXPERIENCE INDICATES THAT ALCOHOL BLENDED FUELS (CALLED GASOHOL OR USING ETHANOL OR METHANOL) CANATTRACT MOISTURE WHICH LEADS TO SEPARATION AND FORMATION OF ACIDS DURING STORAGE. ACIDIC GAS CAN DAMAGE THE FUEL SYSTEM OF AN ENGINE WHILE IN STORAGE.

- Empty the fuel tank by starting the engine and let it run until the fuel lines and carburetor are empty.
- Never use engine or carburetor cleaner products in the fuel tank or permanent damage may occur.
- Use fresh fuel next season.

**NOTE:** Fuel stabilizer is an acceptable alternative in minimizing the formation of fuel gum deposits during storage. Add stabilizer to gasoline in fuel tank or storage container. Always follow the mix ratio found on stabilizer container. Run engine at least 10 minutes after adding stabilizer to allow the stabilizer to reach the carburetor. Do not empty the gas tank and carburetor if using fuel stabilizer.

#### **ENGINE OIL**

Drain oil (with engine warm) and replace with clean engine oil. (See "ENGINE" in the Maintenance section of this manual.)

#### CYLINDER(S)

- Remove spark plug(s).
- Pour one ounce (29.5 mL) of oil through spark plug hole(s) into cylinder(s).
- Turn ignition key to "START" position for a few seconds to distribute oil.
- Replace with new spark plug(s).

#### OTHER

- Do not store gasoline from one season to another.
- Replace your gasoline can if your can starts to rust.
   Rust and/or dirt in your gasoline will cause problems.
- If possible, store your tractor indoors and cover it to give protection from dust and dirt.
- Cover your tractor with a suitable protective cover that does not retain moisture. Do not use plastic. Plastic cannot breathe which allows condensation to form and will cause your tractor to rust.

**IMPORTANT**: NEVER COVER TRACTOR WHILE ENGINE AND EXHAUST AREAS ARE STILL WARM.


# **TROUBLESHOOTING**

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION			
Will not start	<ol> <li>Out of fuel.</li> <li>Engine flooded.</li> <li>Bad spark plug.</li> <li>Dirty air filter.</li> <li>Dirty fuel filter.</li> <li>Water in fuel.</li> <li>Loose or damaged wiring.</li> <li>Engine valves out of adjustment.</li> </ol>	<ol> <li>Fill fuel tank.</li> <li>Wait several minutes before attempting to start.</li> <li>Replace spark plug.</li> <li>Clean/replace air filter.</li> <li>Replace fuel filter.</li> <li>Empty fuel tank and carburetor, refill tank with fresh gasoline and replace fuel filter.</li> <li>Check all wiring.</li> <li>Contact an authorized service center/department.</li> </ol>			
Hard to start	<ol> <li>Dirty air filter.</li> <li>Bad spark plug.</li> <li>Weak or dead battery.</li> <li>Dirty fuel filter.</li> <li>Stale or dirty fuel.</li> <li>Loose or damaged wiring.</li> <li>Engine valves out of adjustment.</li> </ol>	<ol> <li>Clean/replace air filter.</li> <li>Replace spark plug.</li> <li>Recharge or replace battery.</li> <li>Replace fuel filter.</li> <li>Empty fuel tank and refill tank with fresh, clean gas.</li> <li>Check all wiring.</li> <li>Contact an authorized service center/department.</li> </ol>			
Engine will not turn over	<ol> <li>Brake pedal not depressed.</li> <li>Attachment clutch is engaged.</li> <li>Weak or dead battery.</li> <li>Blown fuse.</li> <li>Corroded battery terminals.</li> <li>Loose or damaged wiring.</li> <li>Faulty ignition switch.</li> <li>Faulty solenoid or starter.</li> <li>Faulty operator presence switch(es).</li> </ol>	<ol> <li>Depress brake pedal.</li> <li>Disengage attachment clutch.</li> <li>Recharge or replace battery.</li> <li>Replace fuse.</li> <li>Clean battery terminals.</li> <li>Check all wiring.</li> <li>Check/replace ignition switch.</li> <li>Check/replace solenoid or starter.</li> <li>Contact an authorized service center/department.</li> </ol>			
Engine clicks but will not start	<ol> <li>Weak or dead battery.</li> <li>Corroded battery terminals.</li> <li>Loose or damaged wiring.</li> <li>Faulty solenoid or starter.</li> </ol>	<ol> <li>Recharge or replace battery.</li> <li>Clean battery terminals.</li> <li>Check all wiring.</li> <li>Check/replace solenoid or starter.</li> </ol>			
Loss of power	<ol> <li>Cutting too much grass/too fast.</li> <li>Throttle in cold weather starting position (3).</li> <li>Build-up of grass, leaves, trash under mower.</li> <li>Dirty air filter.</li> <li>Low oil level/dirty oil.</li> <li>Faulty spark plug.</li> <li>Dirty fuel filter.</li> <li>Stale or dirty fuel.</li> <li>Water in fuel.</li> <li>Spark plug wire loose.</li> <li>Dirty engine air screen/fins.</li> <li>Dirty/clogged muffler.</li> <li>Loose or damaged wiring.</li> <li>Engine valves out of adjustment.</li> </ol>	<ol> <li>Raise cutting height/reduce speed.</li> <li>Move throttle control to fast position ().</li> <li>Clean underside of mower housing.</li> <li>Clean/replace air filter.</li> <li>Check oil level/change oil.</li> <li>Clean and regap or change spark plug.</li> <li>Replace fuel filter.</li> <li>Empty fuel tank and refill tank with fresh, clean gas.</li> <li>Empty fuel tank and carburetor, refill tank with fresh gasoline and replace fuel filter.</li> <li>Connect and tighten spark plug wire.</li> <li>Clean engine air screen/fins.</li> <li>Clean/replace muffler.</li> <li>Check all wiring.</li> <li>Contact an authorized service center/department.</li> </ol>			
Excessive vibration	1. Worn, bent or loose blade. 2. Bent blade mandrel. 3. Loose/damaged part(s).	Replace blade. Tighten blade bolt.     Replace blade mandrel.     Tighten loose part(s). Replace damaged parts.			

# **TROUBLESHOOTING**

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION			
Engine continues to run when operator leaves seat with attachment clutch engaged	Faulty operator-safety presence control system.	Check wiring, switches and connections. If not corrected, contact an authorized service center/department.      CAUTION: DO NOT operate machine until problem is corrected.			
Poor cut - uneven	<ol> <li>Worn, bent or loose blade.</li> <li>Mower deck not level.</li> <li>Buildup of grass, leaves, trash under mower.</li> <li>Bent blade mandrel.</li> <li>Clogged mower deck vent holes from buildup of grass, leaves, and trash around mandrels.</li> </ol>	<ol> <li>Replace blade. Tighten blade bolt.</li> <li>Level mower deck.</li> <li>Clean underside of mower housing.</li> <li>Replace blade mandrel.</li> <li>Clean around mandrels to open vent holes.</li> </ol>			
Mower blades will not rotate	<ol> <li>Obstruction in clutch mechanism.</li> <li>Worn/damaged mower drive belt.</li> <li>Frozen idler pulley.</li> <li>Frozen blade mandrel.</li> </ol>	<ol> <li>Remove obstruction.</li> <li>Replace mower drive belt.</li> <li>Replace idler pulley.</li> <li>Replace blade mandrel.</li> </ol>			
Poor grass discharge	<ol> <li>Engine speed too slow.</li> <li>Travel speed too fast.</li> <li>Wet grass.</li> <li>Mower deck not level.</li> <li>Low/uneven tire air pressure.</li> <li>Worn, bent or loose blade.</li> <li>Buildup of grass, leaves, trash under mower.</li> <li>Mower drive belt worn.</li> <li>Blades improperly installed.</li> <li>Improper blades used.</li> <li>Clogged mower deck vent holes from buildup of grass, leaves, trash around mandrels.</li> </ol>	<ol> <li>Place throttle control in "FAST" position.</li> <li>Shift to slower speed.</li> <li>Allow grass to dry before mowing.</li> <li>Level mower deck.</li> <li>Check tires for proper air pressure.</li> <li>Replace blade. Tighten blade bolt.</li> <li>Clean underside of mower housing.</li> <li>Replace mower drive belt.</li> <li>Reinstall blades sharp edge down.</li> <li>Replace with blades listed in parts manual.</li> <li>Clean around mandrels to open vent holes.</li> </ol>			
Headlight(s) not working (if so equipped)	<ol> <li>Switch is "OFF".</li> <li>Bulb(s) or lamp(s) burned out.</li> <li>Faulty light switch.</li> <li>Loose or damaged wiring.</li> <li>Blown fuse.</li> </ol>	<ol> <li>Turn switch "ON".</li> <li>Replace bulb(s) or lamp(s).</li> <li>Check/replace light switch.</li> <li>Check wiring and connections.</li> <li>Replace fuse.</li> </ol>			
Battery will not charge	<ol> <li>Bad battery cell(s).</li> <li>Poor cable connections.</li> <li>Faulty regulator (if so equipped).</li> <li>Faulty alternator.</li> </ol>	<ol> <li>Replace battery.</li> <li>Check/clean all connections.</li> <li>Replace regulator.</li> <li>Replace alternator.</li> </ol>			
Loss of drive	<ol> <li>Freewheel control in "disengaged" position.</li> <li>Debris on steering plate (if equipped).</li> <li>Motion drive belt worn, damaged, or broken.</li> <li>Axle key missing.</li> </ol>	<ol> <li>Place freewheel control in "engaged" position.</li> <li>See "CLEANING" in the Maintenance section.</li> <li>Replace motion drive belt.</li> <li>Install axle key at rear wheel. See "TO REMOVE WHEEL" in the Service and Adjustments section.</li> </ol>			
Engine "backfires" when turning engine "OFF"	Engine throttle control not set between half and full speed (fast) position before stopping engine.	Move throttle control between half and full speed (fast) position before stopping engine.			
Engine dies when tractor is shifted into reverse	Reverse operation system (ROS) is not "ON" while mower or other attachment is engaged.	Turn ignition key to ROS "ON" position. See Operation section.			

# SUGGESTED GUIDE FOR SIGHTING SLOPES FOR SAFE OPERATION




3. Sight across the fold in the direction of hill slope you want to measure.

trunk or other upright structure.

4. Compare the angle of the fold with the slope of the hill.

2. Hold page before you so that its left edge is vertically parallel to a tree

# **GUÍA SUGERIDA PARA MEDIR LAS PENDIENTES CON LA VISTA PARA UNA OPERACIÓN SEGURA**





ADVERTIENCIA: Para evitar danos graves, naga funcionar su tractor arriba y abajo de las pendientes, nunca transversalmente con respecto a las pendientes. No cortar pendientes mayores de 15 grados. Haga los virajes gradualmente para evitar volcarse o la pérdida de control. Tenga mucho cuidado cuando cambie de dirección en las pendientes.

- 1. Plegar esta página a lo largo de la línea punteada arriba indicada
- Tener la página ante de sí mismos de modo que su borde izquierdo sea vertical paralelo al tronco del árbol u otra estructura vertical.
- 3. Mirar a través del pliegue en dirección de la pendiente que se quiere medir.
- Comparar el ángulo del pliegue con la pendiente del terreno.

# DENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

El tractor se ponen marcha atrás	٦.	El sistema de funcionamiento atrás (ROS) no está "ON", cuando enganche la segadora o otro accesorio.	٦.	Girar el ROS en la posición "ON". Vea la sección de operación.
El motor tiene "con- traexplosiones" Cuando se "APAGA"	٦.	El control de la aceleración del motor no fue ajustado en la posición de velocidad media y máxima (rápida) antes de para el motor.	١.	Mueva el control de la aceleración a la posición de velocidad media y máxima (rápida) antes de para el motor.
	4.	Llave cuadrada de eje es ausente.	.4	o rota. Vea "PARA REMOVER LAS RUEDAS" en la sección de Servicio y Ajustes de este manual.
	3.	tiene) La correa de impulsión de impulsión de movimiento.	3.	Reemplace la correa de movimien-to esta gastada, dañada
96 sbibr94 nòisluqmi	۱. 2.	El control de rueda libre está enla posición "DESENGANCHADO" (disengaged). Residuos es en de la placa de dirección. (Si los	۱. 2.	Ponga el control de rueda libre enla posición "ENGANCHADO" (disengaged). Vea"LIMPIEZA" enlaseccióndeMantenimentodeestemanual.
	٦.	Alternador fallado.	4.	Cambie el alternador.
	.ε	Regulador fallado (si equipado).	.ε	Cambie el regulador.
ממנטו מון מון מון מון מון	2.	Malas conexiones de cables.	۲.	Revise/limpie todas las cables.
La batería no carga	١.	Elemento(s) de la batería malo(s).	١.	Cambie la batería.
	.6	Fusible quemado.	.6	Cambie el fusible.
	.4	Alambrado suelto o dañado.	.4	Revise el alambrado y las conexiones.
funcionando	.6	Dombina(s) o lampara(s) quemada(s). Interruptor de la luz fallado.	.6	Gennisc la pornolita(s) o lampara(s). Revise/cambie el interruptor de la luz.
Lลs luz (ces) de โลกtera(s) no	۱. 2.	El interruptor está "APAGAD" (OFF). Bombilla(s) o lámpara(s) quemada(s).	۱. 2.	"ENCIENDA" (ОИ) el interruptor. Cambie la bombilla(s) o lámpara(s).
				"LPIOIEVID V" (OVI) PI PETER
		segador taponados debido a la acumulación de césped, hojas y basura alrededor de los mandriles.		ventilación.
	.11.	Los agujeros de ventilación del conjunto agujeros	.11.	Limpie alrededor de los mandriles para abrir los de
	.01	Cuchillas inadecuadas en uso.	.01	Cambie por las cuchillas enumeradas en este manual.
	.6	gastada o desajustada. Las cuchillas están mal coninstaladas.	.6	Vuelva a instalar las cuchillas elborde afilado hacia abajo.
	.8	de la segadora. La correa de impulsión de la segadora está des- correa de impulsión de la segadora está des-	.8	Cambie/ajuste la correa de impulsión de la segadora.
	٠.٢	Acumulación de césped, hojas y basura debajo	۲.	Limpie la parte inferior de la cajade la segadora.
	.6	Cuchilla desgastada, doblada o suelta.	.9	Cambie/afile la cuchilla. Apriete el perno de la cuchilla.
	.6	Presión de aire de las llantas baja o dispareja.	.6	Revise las llantas para verificarque tienen la presión de aire.
	.4	El conjunto segador no estánivelado.	.4	Nivele el conjunto segador.
	.6	Césped mojado.	.6	Permits que se seque el céspedantes de segar.
Mala descarga del césped	۱. 2.	Velocidad del motor muy lenta. Velocidad de recorrido demasiado rápida.	۱. 2.	Poņga el control de la aceleración en la posición de "RAPIDO" (fast). Cambie a una velocidad más lenta.
	.£ .4.	Polea de guia atascada. Mandril de la cuchilla atascado.	.£ .4.	Cambie la polea de guía. Cambie la mandril de la cuchilla.
	C	desgastada/dañada.	6	où a polog al cidaco
doras no rotan	2.	La correa de impulsión de la segadora está	2.	Cambie la correa de impulsión de la segadora.
Las cuchillas sega-	٦.	Obstrucción en el mecanismo del embrague.	٦.	Remueva la obstrucción.
	.ð	Mandril de la cuchilla doblado.  Los agujeros de ventilación del conjunto sega- dor taponadosdebido a la acumulación decé- sped, hojas y basura alrededorde los mandriles.	.ð .þ	Cambie la mandril de la cuchilla. Limpie alrededor de los mandriles para abrir los de ventilación.
	ъ.	Acumulación de césped, hojas y basura debajo de la segadora.	.6	Limpie la parte inferior de la cajade la segadora.
	2.	El conjunto segador no estánivelado.	2.	Nivele el conjunto segador.
El corte disparejo	٦.	Cuchilla desgastada, doblada o suelta.	٦.	Cambie la cuchilla. Apriete el perno de la cuchilla.
El motor continúa dincionando cuando el operador se baja del asiento con el embrague del acces- orio enganchado	٦.	Sistema de control que exige la presencia del operador –seguridad fallado.	<b>V</b>	Revise el alambrado, los interruptores y la conexiones.Si no están correctas, pongase en contacto con un centro de servicio cualificado.  PRECAUCIÓN: NO opere la máquina sino hasta haber corregido el problema.
PROBLEMA	JAD	ASI	COL	3 BECCIÓN
I				•

# IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

			j	I
Apriete la(s) parte(s). Cambie las partes dañadas.	.6	Parte(s) suelta(s)/dañada(s).	.6	naicacya
Cambie la mandril de la cuchilla.	٦.	Mandril de la cuchilla doblado.	2.	excesiva
Cambie la cuchilla. Apriete el perno de la cuchilla.	١.	Cuchilla desgastada, doblada o suelta.	١.	Vibración
Pongase en contacto con un centro de servicio cuali- ficado.	.41.	Válvulas del motor desajustadas.	.41	
Revise todo el alambrado.	13.	Alambrado suelto o dañado.	13.	
Limpie/cambie el silenciador.	12.	Silenciador sucio/taponado.	12.	
Limpie las rejilla/aletas de aire del motor. Limpie/sambie el eileneisder	11.	Rejilla/aletas de aire del motor sucias. Silensiader eusia/tenenade	11.	
Conecte y apriete el alambre de la bujía.				
	.01	Alambrado de la bujía suelto.	.01	
gasolina nueva. Vaciar el estanque de combustible y el carburador, vuelva a llenar el estanque con gasolina nueva y cambie el filtro de combustible.	.6	Agua en el combustible.	.6	
Vaciar el estanque de combustible y vuelva a llenarlo con	.8	Combustible rancio o sucio.	.8	
Cambie el filtro de combustible.	٦.	Filtro de combustible sucio.	٦.	
Limpie y vuelva a ajustar la abertura o cambie la bujía.	.9	Bujia fallada.	.6	
Revise el nivel de aceite/cambie el aceite.	.6	Nivel de aceite bajo/aceite sucio.	.6	
Limpie/cambie el filtro de aire.	.4	Filtro de aire sucio.	4.	
Limpie la parte inferior de la cajade la segadora.	3.	Acumulación de césped, hojas y basura debajo de la segadora.	3.	
Desplace el control del acelerador a la posición rápida (🍎).	٦.	Acelerador en la posición de arranque en clima Trío (🚱).	٦.	
				ו בוחוחט חב וחבודט
Eleve la altura de corte/reduzca la velocidád	٦.	Corta mucho césped, muy rápido.	٦.	Pérdida de fuerza
Revise/cambie el solenoide o arrancador.	.4	Solenoide o arrancador fallados.	4.	
Revise todo el alambrado.	3.	Alambrado suelto o dañado.	.6	
Limpie los terminales de la batería.	٦.	Terminales de la batería corroídos.	٦.	no arranca
Vuelva a cargar o cambie la batería.	٦.	Batería baja o descargada	.1	El motor suena pero
ficado.		operador fallado.		
Póngase en contacto con un centro de servicio cuali-	.6	Interruptor(es) que exige(n) la presencia del	.6	
Revise/cambie el solenoide o arrancador.	.8	Solenoide o arrancador fallados.	.8	
Revise/cambie el interruptor de la ignición.	٦.	Interruptor de la ignición fallado.	٦.	
Revise todo el alambrado.	.9	Alambrado suelto o dañado.	.9	
Limpie los terminales de la batería.	.6	Terminales de la batería corroídos.	.6	
Cambie el fusible.	٠,	Fusible quemado.	4.	
Vuelva a cargar o cambie la batería.	3.	Batería baja o descargada.	3.	
Desenganche el embrague del accesorio.	٦.	El embrague del accesorio está enganchado.	٦.	
Presione el pedal del freno.	٦.	Pedal del freno no presionado.	٦.	El motor no la vuelta
Pongase en contacto con un centro de servicio cualificado.	٦.	Válvulas del motor desajustadas.	٠.٢	
Revise todo el alambrado.	.6	Alambrado suelto o dañado.	.6	
gasolina nueva.		Colone o oloumi olamanatuoo	.0	
Vaciar el estanque de combustible y vuelva a llenarlo con	.ē	Filtro de combustible sucio. Combustible rancio o sucio.	.ē	
Acerea a cargar o cambre la bacera. Cambre el filtro de combustible.	.4.		.4	
Vuelva a cargar o cambie la batería.	.5	Bujia mala. Bateria baja o descargada.	.5	
Limpie/cambie el filtro de aire. Cambie la bujía.	٦. 2.	Filtro de aire sucio. Buita mala	1. 2.	Dificil de arrancar
	-	oieue evice eb evitia	-	Difficil de cunencen
Pongase en contacto con un centro de servicio cuali- ficado.	.8	Válvulas del motor desajustadas.	.8	
Revise todo el alambrado.	٦.	·	٦.	
	2	Alambrado suelto o dañado.	2	
a llenar el estanque con gasolina nueva cambie el filtro de combustible.				
Vaciar el estanque de combustible y el carburador, vuelva	.9	Agua en el combustible.	.9	
Cambie el filtro de combustible.	.6	Filtro de combustible sucio.	.6	
Limpie/cambie el filtro de aire.	.4.	Filtro de aire sucio.	4.	
Cambie la bujía.	3.	Bujía mala.	3.	
Espere varios minutos antes detratar de arrancar.	2.	Motor ahogado.	2.	
Llene el estanque de combustible.	٦.	Sin combustible.	٦.	No arranca
	102	ASI		PROBLEMA
CAUSA				

#### **ALMACENAMIENTO**

#### **AOTOM**

#### SISTEMA DE COMBUSTIBLE

IMPORTANTE: Es important evitar que se forman depositos de goma en partes fundamentales del sistema de combus-tible tales como el carburador, el filtro del combustible, la manguera del combustibles mezclados con alcohol (conocido como gasohol o que tienen etanol o metanol) pueden atraer humedad, lo que conduce a la separación y a la formación de acudos durante elalmacenamiento. La gasolina acidica puede dañar el sistema de elalmacenamiento. La gasolina acidica puede dañar el sistema de combustible de un motor durante el periodo de almacenamiento.

- Vaciar el depósito del carburante poniendo en marcha el motor y dejándolo funcionar hasta que el carburante termine el carburador esté vacío.
- Nunca use los productos para limpieza del carburador o del motor en el estanque de combustible pues se pueden producir daños permanentes.
- Use combustible nuevo la próxima temporada.

AVISO: El estabilizador de combustible es una alternativa aceptable para reducir a un mínimo la formación de depósitos de goma en el combustible durante el período de almacenamiento. Agregue estabilizador a la gasolina en el estanque de combustible o en el envase para el almacenamiento. Siempre siga la proporción de moracia que se encuentra en el envase del estabilizador. Haga funcionar el motor por lo menos 10 minutos después de agregar el estabilizador, para permitir que éste llegue al carburador. No vaciar la gasolina del estanque de gasolina y el carburador si se está usando estabilizador de combustible.

#### **ACEITE DEL MOTOR**

Drene el aceite (con el motor caliente) y cámbielo con aceite de motor limpio. (Vea "MOTOR" en la sección de "MANTENIMIENTO" de este manual.)

#### сігіирво(а)

- Remueva la(s) bujia(s).
- Vacie 29.5 mL (1 Oz.) de aceite a través del agujero(s) de la bujía en el cilindro(s).
- Gire la llave de ignición a la posición de "ARRANQUE" (START), por unos cuantos segundos para distribuir el aceite.
- Cambie por bujía(s) nueva(s).

#### **SORTO**

- No guarde la gasolina de una temporada a la otra.
- Cambie el envase de la gasolina si se empieza a oxidar. La oxidación y/o la mugre en su gasolina producirán problemas. Si es posible, guarde su unidad en un recinto cerrado y
- cúbrala para protegerla contra el polvo y la mugre. Cubra su unidad con un forro protector adecuado que no retenga la humedad. No use plástico. El plástico no puede
- respirar, lo que permite la formación de condensación, lo que producirá la oxidación de su unidad. 

  MPORTANTE: UUNCA CUBRA EL TRACTOR MIEUTRAS

IMPORTANTE: NUNÇA CUBRA EL TRACTOR MIENTRAS EL MOTOR Y LAS ÁREAS DE ESCAPE TODAVÍA ESTÁN CALIENTES.

Inmediatamente prepare su tractor para el almacenamiento al final de la temporada o si el tractor no se va a usar por 30 días o más.

Advertencia: Munca almacene el tractor con gasolina en el estanque dentro de un edificio en donde los gases pueden alcanzar una llama expuesta o una chispa. Permita que el motor se entríe antes de almacenarlo en cualquier recinto privado.



#### **ROTOART**

Remueva la segadora del tractor para el almacenamiento por el invierno. Cuando la segadora se va a almacenar por cierto período de tiempo, límpiela cuidadosamente, quite toda la mugre, la grasa, las hojas, etc. Guárdela en una área limpia y seca.

- Limpie todo el tractor. (Vea "LIMPIEZA" en la sección de Mantenimiento en este manual.)
- Inspeccione y cambie las correas, si es necesario. (Vea las instrucciones para el cambio de las correas en la sección de Servicio y Ajustes de este manual.)
- Lubríquelo, según se muestra en la sección de Mantenimiento de este manual.
- Asegúrese que todas las tuercas, los pernos y los tornillos estén sujetados en forma segura. Inspeccione las partes movibles para verificar si hay daño, rotura o desgaste. Cámbielas si es necesario.
- Retoque todas superficies pintadas oxidadas o picadas; aplique lija antes de pintar.

#### **AIRETAB**

- Cargue la batería completamente antes de guardarla.
- Después de cierto período de tiempo en almacenamiento, la batería puede necesitar volver a cargarse.
- Para ayudar a evitar la corrosión y las fugas de potencia durante largos períodos de almacenamiento, se deben desconectar los cables de la batería y se debe limpiar cuidadosamente. (Vea "PARA LIMPIAR LA BATERÍA Y LOS TERMINALES" en la sección de Mantenimientode este manual.)
- Después de limpiarla, deje los cables desconectados y póngalos en donde no puedan entrar en contacto con los terminales de la batería.
- Si se remueve la batería del tractor para el almacen-amiento, no la guarde directamente sobre concreto o sobre superficies
- Si la unidad está equipada con indicador de batería/conector de carga, se puede adquirir una unidad de carga opcional y conectarse a la unidad para cargar la batería durante un almacenamiento prolongado. Inspeccione y limpie las terminales de la batería conforme sea necesario antes de almacenarse durante un tiempo prolongado con el cargador conectado.

# PARA REMOVER EL CONJUNTO DEL CAPOTA Y DEL ENREJADO (Vea Fig. 37)

- Levante el capota.
- Desabroche el conector del alambre de las luces delanteras.
  Párese delante del tractor. Agarre el capota en los lados, inclinelo un poco hacia el motor y sáquelo del tractor.
- Para volver a instalar el capota, asegúrese de volver a conector del alambre de las luces.




Fig. 37

# PARA AJUSTAR EL CABLE DE CONTROL DE LA ACELERACIÓN

**ROTOM** 

El control de la aceleración ha sido preajustado en la fábrica y no debería necesitar ajustes. Revise los ajustes que se describen a continuación, antes de soltar el cable. Si el ajuste es necesario, vea de manual de motor.

#### REEMPLAZAR LA BATERIA (Vea Fig. 36)

ADVERTENCIA: No haga cortocircuito con los terminales de la batería al permitir que una llave de tuerca o cualquier otro objeto entre en contacto con ambos terminales a la misma vez. Antes de instalar la batería remueva las pulseras de metal, los relojes de pulsera de metal, los anillos, etc. El terminal positivo tiene metal, los anillos, etc. El terminal positivo tiene que conectarse primero para evitar las chispas debido a la conexión a tierra por accidente.



- Levantamos la base del asiento a la posición levantada.
- Desconecte el cable de la bateria NEGRO primero y luego
   el cable de la bateria ROJO y remueva la bateria del tractor.
   Instale la nueva bateria con los términos en misma posición
- como la batería vieja.

  Primero, conecte el cable de la batería ROJO con el terminal
- positivo (+) con el perno hexagonal y la tuerca según se muestra. Apriételos en forma segura. • Conecte el cable de conexión a tierra NEGRO al terminal
- negativo (-) con el perno hexagonal y la tuerca que queden. Apriételos en forma segura.
- Cerramos la base del asiento.




Fig. 36

#### PARA CAMBIAR LA BOMBILLA DE LA LUZ DEL-ANTERA

- Levante el capota.
- Tire el sujetador de la bombilla fuera del agujero en la parte trasera del enrejado.
- Cambie la bombilla en el sujetador y empuje el sujetador de la bombilla, en forma segura, hacia atrás en el agujero en la parte trasera del enrejado.
- Cierre el capota.

#### ENTRECIERRE Y RELÉ

El alambrado suelto o dañado puede producir el mal funcionamiento de su tractor, o que deje de funcionar, o le impida el arrancar

Revise el alambrado.

#### PARA CAMBIAR EL FUSIBLE

Cámbielo por un fusible tipo enchufable de 20 amps, tipo automotriz. El sujetador del fusible está ubicado detrás del tablero.

# PARA HACER ARRANCAR EL MOTOR CON UNA BATERÍA BAJA (Vea Fig. 35)

ADVERTENCIA: Las baterías de ácido-plomo generan gases explosivos. Mantenga las chispas, las llamas y los materiales para fumar alejados de las baterías. Siempre use una protección para los ojos alrededor de las baterías.



Si su bateria está demasiado baja como para hacer arrancar el motor tiene que volverse a cargar. (Vea "BATERÍA" en la sección de Mantenimiento de este magus)

de Mantenimiento de este manual). Si se usan "cables de empalme" para un arranque de emergencia, siga este procedimiento:

IMPORTANTE: SU TRACTOR ESTA EQUIPADO CON UN SISTE-MA DE 12 VOLTS. EL OTRO VEHÍCULO TAMBIÉN TIENE QUE TENER UN SISTEMA DE 12 VOLTS. NO USE LA BATERÍA DE SU TRACTOR PARA HACER ARRANCAR A OTROS VEHÍCULOS.

#### PARA ADJUNTAR LOS CABLES DE EMPALME -

- Conecte cada extremo del cable ROJO con el terminal (A-B) POSITIVO (+) de cada bateria, preocupándose de no hacer cortocircuito en el chasis.
- Conecte un extremo del cable NEGRO con el terminal (C)
   NEGATIVO (-) de una batería completamente cargada.
   Conecte el otro extremo del cable (D) NEGRO con un buena.
- de combustible y de la batería. CONEXION A TIERRA DEL CHASIS, alejado del estanque
- El cable NEGRO primero del chasis y luego de la batería
- completamente cargada.

  El cable ROJO al último de ambas baterías.




Fig. 35

#### PARA REMOVER LAS RUEDAS (Vea Fig. 34)

- Bloquee el eje en forma segura.
- Remueva la cubierta del eje, el anillo de retención y las arandelas para permitir la remoción de las ruedas (la rueda trasera contiene una llave cuadrada no la pierda).
- Repare la llanta y vuélvala a montar.

AVISO: En las ruedas traseras solamente: alinee las ranuras en el cubo de la rueda trasera en el eje. Inserte la llave cuadrada.

• Vuelva a colocar las arandelas e inserte el anillo de retención.

Vuelva a colocar las arandelas e inserte el anillo de retención en forma segura en la ranura del eje.




Fig. 34

Vuelva a colocar la cubierta del eje.

(ELLEDA TRASERA SOLAMENTE)

**LLAVE CUADRADA** 

AVISO: Para arreglar las llantas perforadas y péra prevenir que tenga llantas pinchadas a causa de pequeñas fugas, comprar de su commerciante y utilizar el sello para llantas. Elsello previene que las llantas se sequen y también la corrosión.

# PARA AJUSTAR EL ALINEAMIENTO DEL VOLANTE DE DIRECCIÓN

Si las barras transversales del volante de dirección no están horizontales (izquierda a derecha), cuando las ruedas estén derecho hacia adelante, remueva el volante de dirección y vuélvalo a montar con las barras transversales horizontales. Apriete con seguridad.

# DAS DELANTERAS ONVERGENCIA/INCLINACIÓN DE LAS RUE-

La convergencia y la inclinación de las ruedas delanteras no son ajustables en su tractor. Si ha sufrido daño como para afectar la convergencia o la inclinación de las ruedas delanteras, póngase en contacto con un otro centro de servicio cualificado.

# PARA REEMPLAZAR LA CORREA DE TRANSMISIÓN (Vea Fig. 33)

Estacione el tractor en una superficie nivelada. Ponga el freno de mano. Si necesita asistencia, del lado de abajo del apoyapiés hay una guía práctica para el montaje de la correa.

#### DESMONTAJE DE LA CORREA

1. Desmonte la cortadora. (Ver "PARA DESMONTAR LA COR-TADORA" en este capítulo del manual.)

 ${f NOTE}$ : Observe toda la correa de transmisión y la posición de todas las guías y guardacorreas.

rodas las guias y guardacorreas.

2. Retire la correa del piñón estacionario (A) y del piñón de embrague (B).

- 3. Retire la correa del piñón central (C).
- 4. Jale el cable de la correa hacia la parte de atrás del tractor. Con mucho cuidado, retire la correa de la polea de entrada de la transmisión, moviéndola hacia arriba y pasándola por encima de las paletas del ventilador (D).
- 5. Retire la correa de la polea del motor moviéndola hacia abajo  $(\Xi)$ .
- 6. Deslice la correa hacia la parte de atrás del tractor, retírela de la placa de dirección (F) y quítela del tractor.

#### MONTAJE DE LA CORREA

- 1. Instale la correa nueva de la parte de atrás a la parte de adelante del tractor, pasándola por encima de la placa de dirección
- (F) y del vástago del pedal del embrague / freno (G).

  2. Jale la correa hacia la parte de adelante del tractor y páselo por sobre la polea del motor (E).
- bot sobre la porea der motor (Ε).
   Jale la correa hacia la parte de atrás del tractor. Con mucho cuidado, mueva la correa hacia abajo y pásela alrededor del ventilador de transmisión y por encima de la polea de entrada (D). Cerdor de transmisión y por encima de la polea de entrada (D). Cerciórese de que la correa esté calzada dentro del guardacorrea.
- 4. Coloque la correa sobre el piñón central (C).
- 5. Pase la correa a través del piñón estacionario (A) y del piñón del embrague (B).
- 6. Asegúrese de que la correa calce en todas las ranuras de las poleas y dentro de todas las guías y guardacorreas.
   5. Instale la segadora. (Ver "INSTALE LA SEGADORA" en este
- instale la segadora. (Ver "INS IALE LA SEGADORA en es




Fig. 33

#### PARA CAMBIAR LA CORREA DE LA CUCHILLA DE LA SEGADORA (Vea Fig. 32)

La correa de la cuchilla de la segadora se puede cambiar sin herramientas. Estacione el tractor en una superficie nivelada. Enganche el freno de estacionamiento.

#### BEMOCIÓN DE LA CORREA -

- Remueva la segadora del tractor (Vea "PARA REMOV-ER LA SEGADORA" de esta sección de este manual).
- Haga salir la correa de las poleas del mandril y de las poleas de quía.
- Tire la correa alejándola de la segadora.

#### INSTALACIÓN DE LA CORREA

- Haga rodar la correa alredeor de ambas poleas del mandrin y de las poleas-guías.
- Asegúrese las correas esten en todas las ranuras de las peleas y al interior todas las guías de la correa.
- Instale la segadora (véa " PARA INSTALAR LA SEGADORA " en esta sección de este manual).




Fig. 32 CONTROLAR Y AJUSTAR EL FRENO

Si el tractor exige más de 1,5 m (cinco (5) pies) para pararse a una velocidad más alta en el cambio más alto en una superficie nivelada de hormigón seco o pavimentada, entonces se debe controlar y ajustar el freno.

#### CONTROL DEL FRENO

2.

- 1. Aparcar el tractor en una superficie nivelada de hormigón seco o pavimentada, presionar el pedal del freno hasta el fondo y accionar el freno de estacionamiento.
- Desembragar la transmisión colocando el mando de la rueda libre en la posición "transmisión desembragada". Tirar el mando de la rueda libre fuera y dentro la ranura y soltar así se coloca en la posición desembragada.

Las ruedas traseras tiene que bloquearse y patinar cuando se intenta empujar hacia adelante el tractor manualmente. Sustituir las zapatas del freno o contactar otro centro de servicio cualificado.

#### (15 y 05 .giq 69V) SÄRTA A STNALDE DE DELANTE A

IMPORTANTE: El piso debe quedar bien nivelado de lado a lado.

posterior cuando la cortadora se encuentre en su posición más alta. anterior quede 3,1 a 12,7 mm (1/8" a 1/2") más abajo que la punta las de la cortadora deben ajustarse de tal manera que la punta Para que el césped le quede perfectamente cortado, las cuchil-

tela gruesa, o bien haga ambas cosas. manos con guantes o envuelva las cuchillas con CUIDADO: Las cuchillas son afiladas. Protéjase las



- Suba la segadora a la posición más alta.
- y entre la punta posterior y el suelo. Mida la distancia (B) que hay entre la punta anterior y el suelo que la punta quede apuntando directamente hacia adelante. Ubique cualquiera de las hojas de la cuchilla de tal manera




Fig. 30

- parte de adelante del tractor. (1/8" a 1/2") más abajo que la punta posterior, diríjase a la Si la punta anterior de la hoja de la cuchilla no está 3,1 a 12,7 mm
- la tuerca A, dándole varias vueltas para despejar la tuerca Con una llave inglesa de 11/16" o de calibre regulable, afloje
- (afloje) para bajar el frente de la cortadora de césped. el frente de la cortadora de césped, o hacia la izquierda (🔿 eslabón frontal (B) hacia la derecha (A) (apriete) para elevar Con una llave ajustable de 3/4", gire la tuerca de ajuste de




Fig. 31

la altura de la cortadora 3,1 mm (1/8"). AVISO: Cada vuelta completa de la tuerca de ajuste hará variar

- atnuq sl əup ojada sam ("S\r a 18\r) mm 7,21 a 1,8 əbəup necesario, hasta que la punta anterior de la hoja de la cuchilla Vuelva a verificar las medidas y ajuste nuevamente, en caso
- ajuste. llave inglesa, y apriete bien la tuerca contra dicha tuerca de Mantenga en la posición la tuerca de ajuste por medio de una

#### PARA NIVELAR LA SEGADORA

pensar que la segadora no está bien regulada. el césped no le quedará bien cortado, lo cual podrá llevarlo a indica en estos. Si están demasiado inflados o poco inflados, Asegúrese de que los neumáticos estén inflados a la PSI que se

#### REGULACIÓN VISUAL DE LADO A LADO (Vea Fig. 28)

- qué lado de la cortadora está cortando más al ras. césped parece haber quedado cortado desparejo, determine Si todos los neumáticos están correctamente inflados y el
- hacia lado derecho la derecha para subirla. (A) para bajar lado izquierdo la cortadora, o bien hágala girar girar hacia la izquierda la tuerca de ajuste de la pieza de unión Con una llave inglesa de 3/4" o de calibre regulable, haga





Fig. 28

la altura de la cortadora aproximadamente 4,7 mm (3/16"). AVISO: Cada vuelta completa de la tuerca de ajuste hará variar

en caso necesario, hasta obtener resultados satisfactorios. haya cortado y observando cómo queda. Vuelva a ajustar, Pruebe la regulación realizada cortando césped que aún no

#### (Vea Fig. 29) REGULACIÓN DE LA PRECISIÓN DE LADO A LADO

el tractor a nivel del suelo o en la entrada a la casa. Con todos los neumáticos correctamente inflados, estacione



- Suba la segadora a la posición más alta.
- ambos lados. de la cuchilla y el suelo. Dicha distancia debe ser la misma a lado y mida la distancia (A) que hay entre el borde inferior A ambos lados de la cortadora, ubique la cuchilla hacia un
- de las instrucciones de Regulación Visual que aparecen más En caso que sea necesario realizar un ajuste, lea los paso 2
- necesario, hasta que ambos lados queden iguales. Vuelva a verificar las medidas y ajuste nuevamente, en caso




Fig. 29

posterior.

# SERVICIO Y AJUSTES

Meta el fin de la conexión (E) en el hoyo en el suporte anterior de orificio y conecte con arandela e Retén del resorte (J).




Fig. 25

- Conecte el fin de la primavera de cable de embrague ( $\Omega$ ) en el orificio de holoazán (B)
- el orificio de holgazán (R), deslice la abrazadera (L) Retire el resorte de sujeción (K), deslice la abrazadera (L) hasta hasta quitarla, y saque a presión la guía de la caja (P) hasta que se salga del soporte.
- Instale la correa pasándola por encima de la polea del motor (M)



brazo encima de la clavija (B) que hay en la parte exterior del chasis del tractor, y fijelo con una resorte de contención. Realice el mismo procedimiento en el otro lado del tractor.

LA CORTADORA (A) AL CHASIS - Ubique el orificio del

FIJE LOS BRAZOS DE SUSPENSIÓN LATERALES DE

FIG. 23

FIJE LAS PIEZAS DE PROPULSIÓN POSTERIORES (C) – Levante la parte posterior de la cortadora, ubique la ranura de la pieza de unión (D) por encima de la clavija que hay en la barra posterior de la cortadora y fíjela con una arandela y un resorte de contención.



Fig. 26

IMPORTANTE: VERIFIQUE QUE LA CORREA ENCAJE BIEN EN TODAS LAS RANURAS DE LAS POLEAS DE LA CORTADORA.

Suba la palanca elevadora a la posición de más arriba. Si es necesario, sjuste las rueditas del calibre antes de poner en funcionamiento la cortadora, como se ilustra en el capítulo de Manejo de este manual.





Fig. 24

CONECTE LA CONEXION ANTERIOR (E) - Trabajo del dejó el lado de tractor. Meta el fin de la barra de la asamblea de la conexión por orificio anterior en el tractor suporte anterior de suspensión (E)



## SERVICIO Y AJUSTES

ADVERTENCIA: PARA EVITAR LESIÓNES SERIAS, ANTES DE DAR CUALQUIER SERVICIO O DE HACER AJUSTES:



- Ponga el embrague del accesorio en la posición desenganchado (DISENGAGED).
- Asegúrese que las cuchillas y que todas las partes movibles se hayan detenido completamente. Ponga la llave de ignición en la posición de apagado (STOP) y remuévala.
- Desconecte el alambre de la bujía y póngalo en donde no pueda entrar en contacto con ésta.

DE EMBRAGÙÉ (Q) EN LA GUÍA DEL CABLE EN EL BORDE FRONTAL DEL SALPICADERO MÁS BAJO. ELEVACIÓN (C) DEL TRACTOR, Y ENGANCHAR EL RESORTE IMPORTANTE; SI SE MONTA UN ACCESORIO DIFERENTE DEL CORTACESPED AL TRACTOR, HAY QUE QUITAR EL ESTRIBO, FRONTAL (E) Y LOS ESTRIBOS, TRASEROS DE

#### (Y2 - SS. LIA SEGADORA (Vea Fig. 22 - 27)

nivelada, y ponga el freno de mano. Asegúrese de que el tractor se encuentre en una superficie

Haga descender la palanca elevadora a su posición más baja.




QUELA EN LA POSICION MAS BAJA. -NARTY ET DESCENDER LENTAMENTEY TRAN-CIÒNA A RESORTE. SUJĖTELA CON FUERZA, CUIDADO: LA PALANCÀ ELEVADORA FUN-

lados de la segadora (A) estén dirigidos hacia adelante antes de deslizarla por debajo del tractor. AVISO: Cerciórese de que los brazos de suspensión de los

bien centrada debajo de éste. Deslice la segadora por debajo del tractor hasta que quede

#### CESPED (Vea Fig. 22) PARA DESMONTAR LA CORTADORA DE

- Suelte el embrague poniéndolo en la posición "DISEN-
- apajo. Baje la palanca elevadora de montaje a la posición de más .("DESACTIVADO")
- Ruede la correa de polea del motor (M).
- hasta quitarla, y saque a presión la guía de la caja (P) hasta Retire el resorte de sujeción (K), deslice la abrazadera (L)
- Retire el resorte del cable del embrague (Q) del brazo del que se salga del soporte.
- Desconecte la pieza de unión anterior (E) de la cortadora .(A) ə[snarge
- unión posterior (C) de la barra posterior de la cortadora (D) de suspensión de la cortadora (A) del chasis y la pieza de Por uno de los lados de la cortadora, desconecte el brazo retire el resorte de contención y la arandela.





SORTE. SUJETE CON FUERZA LA PALANCA ELEVADORA AL CAMBIARLA DE POSICIÓN.





Fig. X1

03042tex

## **MANTENIMENTO**

#### **LIMPIEZA**

- Limpie todo material extraño del motor, la bateria, el asiento, el pulido, etc.
- Limpie los desechos de la placa guía. Los desechos pueden limitar el movimiento del eje del pedal del freno/embrague, lo que hará que patine la correa y que se pierda la tracción. Vea Fig. 21.






Fig. 21

- Mantenga las superficies pulidas y las ruedas sin derrames de gasolina, aceite, etc.
- Proteja las superficies pintadas con cera tipo automotriz.

Excepto por el puerto de lavado (si está incluido), se recomienda no utilizar una manguera de jardín ni el lavado a presión para no utilizar una manguera de jardín ni el lavado a presión para transmisión estén cubiertos para protegerlos del agua. Si entra agua en el motor o la transmisión se reducirá la vida útil del tractor. Utilice aire comprimido o un soplador de hojas para retirar el césped, las hojas y la basura de la parte externa del tractor y el césped, las hojas y la basura de la parte externa del tractor y de la cortadora de césped.

# SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AIRE (Vea Fig. 19)

Los escombros pueden atascar el sistema de enfriamiento de aire de motor. Remueva la cubierta del soplador y limpie el área mostrada para evitar el recalentamiento y daños al motor.




Fig. 19

#### SILENCIADOR

Inspeccione y cambie el silenciador corroído y el amortiguador de chispas (si viene equipado) pues pueden crear un peligro de incendio y/o daños.

#### (S)AiLUB

Cambie las bujías al comienzo de cada temporada de siega o después de cada 100 horas de operación, lo que suceda primero. El tipo de bujía y el ajuste de la abertura aparecen en "ESPECI-FICACIONES DEL PRODUCTO" sección de este manual.

#### FILTRO DE COMBUSTIBLE (Vea Fig. 20)

El filtro de combustible debe cambiarse una vez cada temporada. Si el filtro de combustible se tapona, obstruyendo el flujo del combustible hacia el carburador, es necesario cambiarlo.

- Con el motor frío, remueva el filtro y tapone las secciones de la línea de combustible.
- Ponga el filtro de combustible nuevo en su posición en la línea de combustible con la flecha señalando hacia el carburador.
- Asegúrese de que no hayan fugas en la línea del combustible y que las grapas estén colocadas en forma adecuada.
- Inmediatamente limpie toda la gasolina derramada.




Fig. 20

## **OTNAMINATION**



Fig. 18

- Abra la válvula de desagüe empujando hacia dentro y dando vuelta a la izquierda.
- Para abrirse, tire hacia fuera la válvula de desagüe.
- Después de que el aceite haya drenado total-mente, cerrar y bloquee la válvula de desagüe empujando hacia dentro y dando vuelta en sentido de las agujas de un reloj hasta que la clavija está en la posición bloqueada según lo mostrado.
- Remueva el tubo de desagüe y substituya el casquillo sobre la guarnición inferior de la válvula de desagüe.

  Vuelva a llenar el motor con aceite a través del tubo de la yerillo indicadore de para rellenar el motor con aceite a través del tubo de la
- Vuelva a llenar el motor con aceite a través del tubo de la varilla indicadora de nivel para relleno del aceite. Vacíelo lentamente. No lo llene demasiado. Para la capacidad aproximada vea las "Especificaciones del Producto" sección de este manual.
- Use un medidor en la tapa/varilla indicadora del nivel para relleno del aceite para revisar el nivel. Mantenga el aceite en la línea de lleno (FULL) en la varilla indicadora de nivel. Apriete la tapa en el tubo en forma segura cuando termine.

#### FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR

Cambie el filtro de aceite, si el tractor se usa más de 100 horas en un año.

#### **BRIA JBO ORTJIR**

Su motor puede sufrir averías y funcionar de manera incorrecta con un filtro del aire sucio. Déle servicio al filtro de aire más a menudo si se usa en condiciones polvorosas. Vea la manual de la motor.

#### **BRIA 30 AJJATNA9 AJ 30 AS319MIJ**

La pantalla de aire está sobre el soplador de la toma de aire que se ubica en la parte superior del motor. La pantalla de aire se debe mantener libre de suciedad y paja para evitar que el motor se dañe por sobrecalentamiento. Limpie con un cepillo de alambre o con aire comprimido para retirar la suciedad y las fibras de goma secas difíciles de quitar.

#### CORREAS "V"

Revise las correas "V" para verificar si existe deterioro y desgaste después de 100 horas de operación y cámbielas si es necesario. Las correas no son ajustables. Cambie las correas si empiezan a deslizarse debido al desgaste.

#### **ENFRIAMIENTO DEL TRANSEJE**


Mantenga el transeje sin acumulación de mugre o paja que puede restringir el entriamiento.

No trate de limpiar la transmisión cuando el motor esté funcionando o mientras la transmisión esté caliente. Para impedir daños a las juntas, no use un rociador de aire compresado o de alta presión para limpiar la transmisión.

#### **HOTOM**

#### LUBRICACIÓN

Use solamente aceite de detergente de alta calidad clasificado con la clasificación SG-SL de servicio API. Seleccione la calidad de viscosidad del aceite SAE según su temperatura de operación esperada.



Tig. 17

AVISO: A pesar de que los aceites de multiviscosidad (5W30, 10W30, etc.) mejoran el arranque en clima frío, estos aceites de multiviscosidad van a aumentar el consumo de aceite cuando se usan en temperaturas sobre 32° F (0° C). Revise el nivel del aceite del motor más a menudo, para evitar un posible daño en el motor, debido a que no tiene suficiente aceite.

Cambie el aceite después de 50 horas de operación o por lo menos una vez al año si el tractor se utiliza menos 50 horas el año.

Revise el nivel del aceite del cárter antes de arrancar el motor y después de cada ocho (8) horas de uso continuado. Apriete la tapa del relleno/varilla indicadora de nivel del aceite en forma segura cada vez que revise el nivel del aceite.

# PARA CAMBIAR EL ACEITE DEL MOTOR (Vea Fig. 17 y 18)

Determine la gama de la temperatura esperada antes de cambiar el aceite. Todo el aceite debe cumplir con la clasificación de servicio API SG-SL.

- Asegúrese que el tractor esté en una superficie nivelada.
- El aceite se drenará más fácilmente cuando esté caliente.
- Recoja el aceite en un envase adecuado.
- Remueva la tapa/varilla indicadora de nivel para relleno del aceite. Tenga cuidado de no permitir que la mugre entre en el motor cuando cambie el aceite.
- Quite el casquillo de la guarnición inferior de la válvula de desagüe e instale el tubo de desagüe sobre la guarnición.

## **OTNAMINATION**

## **ROTOART**

miento. Siempre observe las reglas de seguridad cuando dé manteni-

#### **OPERACIÓN DEL FRENO**

Servicio y ajustes de este manual. de hormigón o pavimentada, hay que hacerle el capítulo de Vea "CONTROLAR Y AJUSTAR EL FRENO" en el capítulo de la máxima velocidad al cambio más alto en una superficie nivelada, Si el tractor necesita más de cinco (5) pies (1,5 m) para detenerse a

- (Vea la PSI que se indica en estos.) Mantenga todos los neumáticos con la presión de aire adecuada.
- para control de insectos que pueden dañar la goma. Mantenga las llantas sin gasolina, aceite o substancias químicas
- afilados y otros peligros que pueden dañar a las llantas. Evite los tocones, las piedras, las grietas profundas, los objetos

y también la corrosión. repuesto más cercano. Elsello previene que las llantas se sequen comprar el sello para llantas de su comerciante de partes de tenga llantas pinchadas a causa de pequeñas fugas, puede AVISO: Para arreglar las llantas perforadas y péra prevenir que

#### CIONAMIENTO ATRÁS (ROS) (Vea Fig. 15) SISTEMA PRESENCIA OPERADOR Y SISTEMA FUN-

inmediatamente bien. Si tu tractor no función como descrito, reparar el problema sistema de trabajo y el sistema funcionamiento atrás funcionen Asegurarse de que el sistema de presencia del operador, el

accesorio está desconectado. completamente presionado y el mando del embrague del El motor no arrancará si el pedal de embrague/freno está

#### VERIFIEZ SISTEMA PRESENCIA OPERADOR

- de estacionamiento primero, apagará el motor. operador de abandonar el asiento sin haber puesto el freno Cuando el motor está en marcha, cualquier tentativa del
- está conectado, cualquier tentativa del operador de abandonar Cuando el motor está en marcha y el embrague del accesorio
- el operador no está en su asiento. El embrague del accesorio no tendría que funcionar nunca si el asiento, apagará el motor.

#### VĖRIFIĖZ SISTEMA FUNCIONAMIENTO ATRÁS (ROS)

- atrás, apagará el motor. conectado, cualquier tentativa del operador de viajar marcha en posición de motor "ON" y el embrague del accesorio Cuando el motor está en marcha con el interruptor de llave
- del operador de viajar marcha atrás, NO apagará el motor. y el embrague del accesorio conectado, cualquier tentativa "NO" noisiona la ne (ROA) etrás ofneimanoismut eb ameteia Cuando el motor está en marcha con el interruptor de llave del




(ОРЕВАСІО́И ИОВМАС)

#### CUIDADO DE LA CUCHILLA

ROS "ON"

dobladas o dañadas. deben estar afiladas. Reemplace las cuchillas que estén gastadas, Para obtener resultados óptimos, las cuchillas de la cortadora



#### REMOCIÓN DE LA CUCHILLA (Vea Fig. 16)


acceso a las cuchillas. Levante la segadora a su posición más alta para permitir el

con una tela gruesa. AVISO: Proteja sus manos con guantes y/o envuelva la cuchilla

- inverso al de las agujas del reloj. Remueva el perno de la cuchilla dandole vueltas en el sentido
- Instale una hoja que sea nueva o se haya vuelto a afilar, con el lado que tiene "GRASS SIDE" grabado orientado al suelo.
- IMPORTANTE: PARA ASEGURAR LA INSTALACION APRO-PIADA, POSICIONE EL AGUJERO CENTRAL DE LA CUCHILLA CON LA ESTRELLA DEL CONJUNTO DEL MANDRIL.
- Instale y apriete el perno de la cuchilla firmemente (62-75 Nm/

45-55 Pies-Libras).

IMPORTANTE: EL PERNO DE LA CUCHILLA ES TRATADO



Pig. 16

#### **AÌR**∃TA8

su duración. periódicamente, con un cargador de automóviles se prolongará. suficiente para el uso normal. Sin embargo, si se carga la bateria, Su tractor cuenta con un sistema de carga de la batería que es

- Mantenga la batería y los terminales limpios.
- Mantenga los pernos de la batería apretados.
- Vuelva a cargar a 6-10 amperes por 1 hora. Mantenga los agujeros de ventilación pequeños abiertos.
- AVISO: La bateria del equipo original de su tractor no becesita

esnecesario añadir o verificar el nivel del electrólito. servicio. No intente abrir o remover las tapas o cubiertas. No

#### SƏJANIMAƏT SOJ Y AİRƏTAR AJ RAIGMIJ ARAG


producir "escapes" de potencia en la batería. La corrosión y la mugre de la batería y de los terminales pueden

- Remueva la protección de los terminales.
- cable de la batería ROJO y remueva la batería del tractor. Desconecte el cable de la batería NEGRO primero y luego el
- Enjuague la batería con agua corriente y séquela.
- un cepillo de alambre hasta que queden brillantes. Limpie los terminales y los extremos del cable de la batería con
- Cubra los terminales con grasa o parafina.
- la sección de Servicio y Ajustes de este manual.) Reinstale la bateria. (Vea "REEMPLAZAR LA BATERIA" en

# **MANTENIMENTO**

П	Cambiar el filtro de combustible							
1	Cambiar el cartucho de papel del filtro de aire					₹ <b>/</b>		
1	Cambiar la bujia							
ع [	Limpiar las aletas de enfriamiento					75		
10	Cambiar el filtro de aceite (si equipado)					2,1		
Ĺ	Inspeccionar el silenciador/amortiguador de chispas							
(	Limpiar la rejilla de aire			72				
] V	Limpiar el filtro de aire			Z/1				
1	Cambiar el aceite del motor (Modelos sin filtro de aceite)			5,1				
1	Cambiar el aceite del motor (Modelos con filtro de aceite)				2,1			_
1	Revisar el nivel del aceite del motor							
	Inspeccione las correas trapezoidales							
1	Compruebe la nivelación del cortacéspedes							
] {	Limpie los residuos de la placa de dirección.			9/				
16	Limpiar la batería y los tereminales							_
1.	Revisar el nivel de bateria			₹/				
13	Tabla de Iubricación							
Ī	Afilar/cambiar las cuchillas de la segadora			E/1				
<b>1</b> }	Revisar si hay sujetadores sueltos							_
] ]	Verificar la sistemas presencia del operador y sistemas "ROS"							-
1	Revisar la presión de las llantas							
1	Revisar la operación del freno							
	ROGRAMA DE MANTENIMIENTO	NSO DE CADA	8 SAROH	SAROH	03 8АЯОН	001 8АЯОН	-9M3T AGAЯO	ЭТИЗІМА

# NÒISASIER DE LUBRICACIÓN



Grasa de proposito general
 Refiérase a la sección del "MOTOR" en Mantenimiento

DE POLVO SECO EN FORMA MODERADA.

IMPORTANTE: NO ACEITE O ENGRASE LOS PUNTOS PIVOTES, LOS CORTARA LA DURACIÓN DE LOS RODAMIENTS. SI CREE QUE ACORTARA LA DURACIÓN DE LOS RODAMIENTS. SI CREE QUE ACORTARA LA DURACIÓN DE LOS RODAMIENTS. SI CREE QUE ACORTARA LA DURACIÓN DE LOS RODAMIENTS. SI CREE QUE ACORTARA RODAMIENTO. SI CREE QUE ACORTARA RODAMIENTO.

#### RECOMENDACIONES GENERALES

La garantía de este tractor no cubre los artículos que han estado sujetos al abuso o a la negligencia del operador. Para recibir todo el valor de la garantía, el operador tiene que mantener la segadora según las instrucciones descritas en este manual.

Hay algunos ajustes que se tienen que hacer en forma periódica para poder mantener su tractor adecuadamente.

Para pede mancento de actación comprobar si es necesario efectuar los adjustes descritos en las secciones de Servicio y

Una vez al año, cambie la bujía, limpie o cambie el filtro de aire y revise si las cuchillas y las correas están desgastadas. Una bujía nueva y un filtro de aire limpio aseguran una mezcla de aire-combustible adecuada y le ayudan a que su motor funcione mejor y que dure más.

#### ANTES DE CADA USO

Ajustes de este manual.

- Revise el nivel del aceite del motor.
- Revise la operación de los frenos.
   Revise la presión de las llantas.
- Verifique que el sistema de presencia del operado y ROS
- funcionen adecuatamente.
- Revise si hay sujetadores sueltos.

#### CONSEJOS PARA SEGAR

- NO use cadenas de llanta cuando la carcasa de la cortadora de césped esté colocada en el tractor.
- La segadora debe estar nivelada en forma adecuada para obtener el mejor rendimiento al segar. Vea "PARA NIVELAR LA CAJA DE LA SEGADORA" en la sección de Servicio y Ajustes de este manual.
- El lado izquierdo de la segadora se debe usar para recorte. Maneje de modo que los recortes se descarguen en el área que ya ha sido cortada. Mantenga el área de corte a la derecha del tractor. Esto producirá una distribución más pareja de los recortes y un corte más uniforme.
- Al segar las área grandes, empiece girando a la derecha de modo que los recortes se descarguen, alejándose de los arbustos, cercos, entradas de automóviles, etc. Después de una o dos vueltas, siegue en la dirección opuesta, haciendo virajes a la izquierda, hasta que termine (Vea Fig 14).




Fig. 14

- Si el césped está demasiado alto, se debe segar dos veces para reducir la carga y los posibles peligros de incendio debido a los recortes secos. Haga el primer corte relativamente alto; el segundo a la altura deseada.
- No siegue el césped cuando está mojado. El césped mojado taponará la segadora y dejará montones indeseables. Permita que se seque el césped antes de segarlo.
- Siempre opere el motor con una aceleración completa cuando siegue para asegurarse de conseguir un mejor rendimiento y una descarga apropiada de los materiales. Regule la velocidad de recorrido seleccionando un cambio lo suficientemente bajo para obtener un rendimiento de corte de parte de su segadora y también la calidad del corte deseada.
- Cuando opere con accesorios, seleccione una velocidad de recorrido que se acomode al terreno  $\gamma$  le permita obtener el mejor rendimiento del accesorio que se está usando.

#### ARRANQUE DEL MOTOR (Vea Fig. 4)

El motor Briggs & Stratton Endurance instalado en su tractor cuenta con un sistema estrangulador automático que simplifica el arranque en condiciones normales. Lea con atención las siguientes instrucciones de arranque.

Cuando arranque el motor por primera vez o si al motor se le ha agotado el combustible, se necesitará un tiempo de arranque extra para que el combustible se desplace del tanque hasta el motor.

• Asegúrese de que el control de punto muerto esté en la

- posición de transmisión engranada.

  Colóquese en el asiento en la posición de trabajo, pise el pedal de freno y accione el freno de estacionamiento.
- Desplace el control de embrague del accesorio a la posición "

### ARRANQUE NORMAL(0°C / 32°F y superiores)

- Desplace el control del acelerador a la posición rápid(﴿) y encájelo en su posición.

  y encájelo en su posición.

  Introduzca la llave de contacto, gírela a la derecha (¬) a
- Is posicion de "APRANQUE" y suelte la llave en cuanto se prosición de motor.
- Cuando arranque el motor, ya puede utilizar los accesorios y la transmisión a las ruedas. Si el motor no acepta la carga y se apaga, vuelva a arrancarlo y espere a que se caliente durante un minuto.
- Deje el control del acelerador en la posición rápida (♣) mientras corta el césped.

ARRANQUE EN CLIMA FRÍO (0°C / 32°F e inferiores)

• Desplace el control del acelerador superando la posición

rápida y sitúelo en la posición de arranque en clima frío ( 🚼 ).

PRECAUCIÓN: No accione el motor de arranque continuamente más de quince segundos por minuto. Si el motor no arranca después de varios intentos, espere unos minutos y repita la operación de arranque.

- Introduzca la llave de contacto, gírela a la derecha a la posición de "ARRANQUE" y suelte la llave en cuanto se encienda el motor.
- Cuando arranque, vuelva a situar el control del acelerador en la posición rápida (﴿) para calentar el motor. El tiempo necesario para el calentamiento varía entre unos pocos segundos y un minuto, dependiendo de las condiciones y de la temperatura.
- Deje el control del acelerador en la posición rápida (🔷) mientras corta el césped.

#### CALENTAMIENTO PARA LA TRANSMISION AUTOMATICA

Antes de conducir la unidad en un tiempo frío, la transmisión debe ser calentada como las instrucciones siguientes:

- Asegúrese que el tractor este situado en una superficie nivelada.
- Alivie el freno de estacionamiento y deje que el freno vuelva a la posición de operación.
- Permita que la transmisión se caliente durante un minuto. Esto puede ser echo durante el tiempo de calentamiento del motor.
- Los accesorios pueden ser utilizados durante el periodo del recalentamiento del motor después que la transmisión halla

sido calentada.

#### ANTES DE HACER ARRANCAR EL MOTOR

## REVISE EL NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR

El motor de su tractor se envía de fábrica ya lleno con aceite de peso para verano.

- Revise el aceite del motor con el tractor en terreno nivelado.
- Remueva la tapa/varilla indicadora de nivel de relleno del aceite y límpielas, vuelva a insertar la varilla indicadora de nivel y atornille la tapa hasta que quede apretada, espere por unos cuantos segundos, remuévala y lea el nivel del aceite. Si es necesario, agregue aceite hasta que se haya alcanzado la marca lleno (FULL) en la varilla indicadora de nivel. No lo llene demasiado.
- Para la operación en clima frío, debe cambiar el aceite para poder arrancar más fácilmente. (Vea "Tabla de Viscosidad Del Aceite" en la sección de Mantenimento de este manual.)
- Para cambiar el aceite del motor, vea la sección de Mantenimento en este manual.

#### AGREGUE GASOLINA

Llene el tanque de combustible hasta la parte inferior del cuello de relleno. No lo llene de más. Use gasolina normal nueva y limpia con un mínimo de 87 octanos. No mezcle aceite con gasolina. Compre combustible en cantidades que se puedan usar en 30 días para asegurar la frescura del combustible.



PRECAUCION: Limpie el aceite o el combustible derramado. No almacene, derrame o use gasolina cerca de una llama expuesta.

IMPORTANTE: CUANDO SE OPERE EN TEMPERATURAS POR DEBAJO DE 32°F (0°C) USE GASOLINA DE INVIERNO LIMPIA Y NUEVA PARA AUEDAR A ASEGURAR UN BUEN ARRANQUE EN CLIMA FRIO.

estabilizador de combustible. vacíe el tanque de gasolina y el carburador si utiliza permitir que el estabilizador llegue al carburador. No 10 minutos después de agregar el estabilizador para estabilizador. Deje funcionar el motor al menos durante porción de mezcla que se encuentra en el recipiente del o recipiente de almacenamiento. Siga siempre la proestabilizador a la gasolina en el tanque de combustible de combustible durante el almacenamiento. Agregue able para minimizar la formación de depósitos de goma El estabilizador de combustible es una alternativa aceptcombustible porque puede provocar daños irreparables. limpiadores para motor o carburador en el tanque de obtener información adicional. Nunca use productos Consulte las Instrucciones de Almacenamiento para Use combustible nuevo en la temporada siguiente. tuberías de combustible y del carburador estén vacías arranque el motor y hágalo funcionar hasta que las durante 30 días o más. Drene el tanque de gasolina, combustible se debe vaciar antes del almacenamiento Para evitar problemas con el motor, el sistema de un motor mientras se encuentra en almacenamiento. gas ácido puede dañar el sistema de combustible de y formación de ácidos durante el almacenamiento. El pueden atraer la humedad, lo que provoca la separación cohol (llamados gasohol o que usan etanol o metanol) PRECAUCIOM: Los combustibles mezclados con al-

USAR EL SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO ATRÀS (ROS) -

Utilice el tractor solamente si está seguro de que no ingresarán niños ni otras personas o animales al área donde se va a cortar el césped.

- Presionar el pedal freno hasta el fondo.
- Con el motor en marcha, girar la llave del interruptor de la ignición en el sentido inverso al de las agujas del reloj hasta la posición "ON".
- Mire hacia abajo y hacia atrás no sólo antes de ir marcha atrás, sino mientras esté yendo marcha atrás.
- Presione lentamente el pedal reverso de la impulsión para comenzar el movimiento.
- Cuando el uso del ROS es más necesario, dé vuelta a la llave de ignición en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición "ON".



MOTOR EN POSICIÓN "ON" (OPERACIÓN NORMAL)




**BOSICION** 

#### Fig. 12 PARA TRANSPORTAR (Vea Fig. 13)

Cuando empuje o arrastre su tractor asegúrese de desenganchar la transmisión poniendo el control de la rueda libre en la posición de marcha de rueda libre. El control de marcha de rueda libre esta situado en la barra de tracción trasera del tractor.

- Levante la palanca de levantamiento del accesorio a su posición más alta.
- Retire el control de la rueda libre hasta que la varilla del control se bloquee en posición extendida.
- No empuje o arrastre el tractor a más de 3,2 km/h (2 mph).
- Para volver a accionar la transmisión, invierta este procedi-

otneim.



AVISO: El control de la rueda libre se desactivará automáticamente al presionar el pedal del freno/embrague.

Fig. 13

AVISO: Para proteger el capota contra el daño cuando transporte su tractor en un camión o remolcador, asegúrese que el capota esté cerrado y asegurado al tractor. Use los medios apropiados para amarrar el capota al tractor (cuerdas, cordeles, etc.)

#### REMOLQUE DE CARRETILLAS O OTROS ACCESORIOS

Remolque solamente los accesorios recomendados y especificados por el fabricante del tractor. Use sentido común cuado este remolcando. Las cargas pesadas, cuando este yendo sobre una pendiente, son peligrosas, las llantas pueden perder su tracción con el terreno y pueden ocasionar que pierda el control de su tractor.


#### ARA OPERAR LA SEGADORA

Su tractor viene equipada con un interruptor sensor que exige la presencia del operador. Si el motor está funcionando y el embrague del accesorio está enganchado y el operador trata de bajarse del asiento, se apagará el motor. Tiene que mantenerse sentado completa y centralmente en el asiento para impedir que el motor vacile o se apague cuando se opere su equipo en terreno el motor vacile o se apague cuando se opere su equipo en terreno disparejo, áspero o en cerros.

- Elija a qué altura cortará el césped (Vea " PARA DLS-TAR LA ALTURA DE CORTE DE LA SEGADORA".)
- Haga arrancar las cuchillas de la segadora enganchando el control del embrague del accesorio.

#### PARA PARAR LAS CUCHILLAS DE LA SEGADORA

Desenganche el control del embrague del accesorio.





Ff.g. 11

#### PARA OPERAR EN CERROS

ADVERTENCIA: No maneje hacia arriba o hacia abajo en cerros con pendientes superiores a 15° y no maneje atravesando ninguna pendiente. Utilice la guía de la pendiente proporcionada en la parte posteriora de este manual.



- Escoja la velocidad más lenta antes de arrancar hacia arriba o hacia abajo en cerros.
- Evite parar o cambiar la velocidad en cerros.
- Si es absolutamente necesario el parar, empuje el pedal de freno rápidamente a la posición de freno y enganche el freno de estacionamiento.
- Para volver a empezar con el movimiento, suelte lentamente, el freno de estacionamiento y el pedal de freno.
- Apretar despacio el pedal apropiado hasta la posición más lenta
- Gire siempre lentamente.

#### FUNCIONAMIENTO ATRÁS (ROS) (Vea Fig. 12)

Tu tractor está equipado con el Sistema de Funcionamiento Atrás (ROS). Cualquier tentativa del operador de viajar marcha atrás con el embrague puesto apagará el motor a menos que la llave de ignición se ponga en la posición de "OM" del ROS.

ATENCIÓN: Ir marcha atrás con el embrague puesto para cortar, no es recomendable. Poniendo el ROS en posición "ON", para permitir el funcionamiento atrás con el embrague puesto, se tiene que hacer sólo cuando el operador lo considera necesario para reposicionar la máquina con el dispositivo embragado. No sera reposicionar la máquina con el dispositivo embragado. No sera reposicionar la máquina con el dispositivo embragado. No sera reposicionar la máquina con el dispositivo embragado. No sera reposicionar la máquina con el dispositivo embragado.

# PARA AJUSTAR LA ALTURA DE CORTE DE LA SEGADORA (Vea Fig. 9)

La posición de la palanca elevadora (A) determina a qué altura se cortará el césped.




Fig. 9

• Coloque la palanca elevadora en la ranura de la altura deseada.

La gama de la altura de corte es de aproximadamente 25,4 a 101,6 mm (1 a 4 pulgadas). Las alturas se miden desde el suelo a la punta de la cuchilla cuando el motor no está funcionando. Estas alturas son aproximadas y pueden variar dependiendo de las condiciones del suelo, de la altura del césped y del tipo del césped que se está segando.


- El césped promedio debe cortarse aproximadamente a 63,5 mm (2-1/2 pulgadas) durante la temporada fría y sobre 76,2 mm (3 pulgadas) durante los meses calurosos. Para obtener un césped más saludable y de mejor apariencia, siegue a menudo y después de un crecimiento moderado.
- Para obtener el mejor rendimiento de corte, el césped que tiene más de 152,4 mm (6 pulgadas) de altura debe segarse dos veces. Haga el primer corte relativamente alto; el segundo a la altura deseada.

# PARA AJUSTAR LAS RUEDAS CALIBRADORAS (Vea Fig. 10)

Las ruedas calibradoras están bien ajustadas cuando se encuentran un poco a distancia del terreno al mismo tiempo que la segadora esté a la altura de corte deseada. Entonces las ruedas calibradoras mantienen el conjunto segador en posición para prevenir el corte raspeo en casi todos los terrenos.

AVISO: Ajuste las ruedas calibradoras con el tractor en una superficie nivelada plana.

- Ajuste la segadora a la altura de corte deseada con la manilla de ajuste de altura (Vea "PARA AJUSTAR LA ALTURA DE CORTE DE LA SEGADORA" en la sección de Operación de este manual).
- 2. Con la segadora a la altura deseada para la posición de corte, se tienen que montar las ruedas calibradoras de modo que queden un poco sobre el suelo. Instale las ruedas calibradoras en el agujero adecuado como indicados. Apriete con seguridad.
- 3. Repita el procedimiento para el lado opuesto instalando la rueda calibradora en el mismo agujero de ajuste.



Of .gi7

seguridad o una máscara de visión amplia de seguridad usada sobre las gafas. los ojos mientras opere su tractor o cuando haga ajustes o reparaciones. Recomendamos gafas de que puede producir daños graves en éstos. Siempre use anteojos de seguridad o protecciones para La operación de cualquier tractor puede hacer que salten objetos extraños dentro de sus ojos, lo



**COMO USAR SU TRACTOR** 

No utilice la posición de arranque en clima frío para detener

SE DESCARGUE (MUERTA) CUALQUIER POSICIÓN OTRA QUE "STOP" CAUSAR I QUE LA BATERÍA IMPORTANTE: DEJANDO EL INTERRUPTOR DE LA IGNICIÓN EN

tractor en áreas con césped. eliminar esta posibilidad, siempre pare el motor cuando pare el tor caliente pueden hacer que el césped se ponga "café." Para con el motor andando en vacío, los gases de escape del mo-AVISO: Bajo ciertas condiciones, cuando el tractor está parado



del operador. riormente, antes de abandonar la posición completamente, según se ha descrito ante-PRECAUCIÓN: Siempre pare el tractor

#### (D) (Vea Fig. 7) PARA USAR EL CONTROL DE LA ACELERACIÓN

Si el motor funciona a una velocidad inferior a la máxima Siempre opere el motor a una aceleración completa.

- (rápida), su rendimiento disminuye.
- (rapida). El rendimiento óptimo se obtiene a la velocidad máxima



Fig. 7

#### (Vea Fig. 8) MOVERSE HACIA ADELANTE Y HACIA ATRAS

por los pedales de marcha adelante y atrás. La dirección y la velocidad de movimientos están controlados

- Poner en marcha el tractor y quitar el freno de mano.
- para iniciar el movimiento. Más se aprieta el pedal y mayor Apretar lentamente el pedal marcha adelante (K) y atrás (L)




Fig. 8

# PARA AJUSTAR EL FRENO DE ESTACIONA-

# MIENTO (Vea Fig. 5)

de estacionamiento, se apagará el motor. operador trata de bajarse del asiento sin primero aplicar el freno presencia del operador. Cuando el motor está funcionando, si el Su tractor viene equipado con un interruptor sensor que exige la

Presione el pedal (C) del freno/embrague completamente y

tractor en forma segura.

Asegúrese que el freno de estacionamiento va a sujetar el mano. El pedal tiene que quedar en la posición de freno. embrague/freno (B), y luego suelfe la palanca del freno de téngala en esa posición; suelte gradualmente el pedal del Jale hacia arriba la palanca del freno de mano (C) y man-




Fig. 5

#### PARADA (Vea Fig. 6)

CUCHILLAS DE LA SEGADORA -

"DESENGANCHADO" (👛). Mueva el control del embrague del accesorio a la posición




Fig. 6

IMPULSIÓN DE RECORRIDO -

freno/embrague completamente. Para parar el mecanismo impulsor, presione el pedal del

ESTAN APRETADOS. ON OUNAUS ARTUAN NOISICIÓN NEUTRA CUANDO NO INPORTANTE: LOS PEDALES DE MARCHA ADELANTE Y

- ROTOM

Mueva el control de aceleración (D) a la posición rápida.

antes de parar puede causar que el motor tenga un "pistoneo". AVISO: No mover el control de aceleración a la posición rápida

no autorizado. y remueva la llave al abandonar el tractor para evitar el uso Gire la llave de ignición (F) a la posición de apagado "STOP"

#### FAMILIARICESE CON SU TRACTOR

#### LEA ESTE MANUAL DE OPERARIO Y LAS REGLAS DE SEGURIDAD ANTES DE OPERAR SU TRACTOR

Compare las ilustraciones con su tractor para familiarizarse con las ubicaciones de los diversos controles y ajustes. Guarde este manual para referencia en el futuro.




Fig. 4

Nuestros tractores cumplen con los estándares de seguridad del American National Standard Institute.

(G) POSICIÓN ROS "ON" - Permite la operación del conjunto segador o otro accesorio accionado mientras que en revés.

(H) INTERRUPTOR DE LUCES - Enciende y apaga las luces delanteras.

(K) PEDAL DE MARCHA ADELANTE - Se utiliza para el movimiento del tractor hacia adelante.

(L) PEDAL DE MARCHA ATRÁS - Se utiliza para el movimiento del tractor hacia atrás.

(M) CONTROL DE RUEDA LIBRE - Desengancha la transmisión para empujar o arrastrar lentamente el tractor con el motor apagado.

(A) PALANCA DE LEVANTAMIENTO DEL ACCESORIO - Se usa para levantar, bajar y ajustar el conjunto segador o los demás accesorios montados en su tractor.

(B) PEDAL DEL EMBRAGUE/FRENO - Se usa para desembragar y frenar el tractor y para hacer arrancar el motor.

(C) PALANCA DE ESTACIONAMIENTO - Asegura el pedal del freno en la posición del freno.

(D) CONTROL DE ACELERACIÓN - Se usa para controlar la velocidad del motor.

(E) PALANCA DEL EMBRAGUE DEL ACCESORIO - Se usa para enganchar las cuchillas segadoras, o los demás

accesorios montados en su tractor. (F) INTERRUPTOR DE IGNICIÓN - Se usa para hacer

arrancar o hacer parar el motor.

Estos símbolos pueden aparecer sobre su tractor o en la literatura proporcionada con el producto. Aprenda y comprenda sus significados.



DE IGNICIÓN *ROTAURRATOR* 



ГЕИТО



ОПІЧАЯ



EN CLIMA FRÍO POSICION DE ARRANQUE



**OTJA** 

ОЯТИЭИ

**SÀRTA AHORAM** 









**SEGADORA** DE LA ARUTJA



**ESTACION-LBENO DE** 

ОТИЗІМА



**EMBRAGUE** FRENO / PEDAL DE



DIFERENCIAL **ENCENDIDO** ET CIEBBE **HOTOM** 

**OLA8** 



**EN MARCHA ODADA9A HOTOM AOTOM** 



REQUIERE DE OIDO SE **PROTECCION** 







**TIBLE** 

**COMBUS-**



**ENSENDIDAS** 

**FNCE2** 



PALANCA DE

**МАИDO СВИСЕВО** 



**ADELANTE HACIA MARCHA MARCHA** 

DESENGANCHADO

**DEL EMBRAGUE** 

**ACCESORIO** 



(SOR) SARTA

**FUNCIONAMIENTO** 

**SISTEMA** 

ENGANCHADO **DEL EMBRAGUE VCCESORIO** 



DE ENGANCHE

CARGA DE LA BARRA

(VEA LA SECCIÓN DE LAS REGLAS DE SEGURIDAD) **PENDIENTES** AGAL3923 A38A **PELIGROS DE** 



RECOGEDOR O DEFLECTOR

**NO PONGA EN MARCHA SIN** 




**TOS BIES FETOS** Y SONAM SAJ РЕГІСВО, СИВПЕ



**OBJETOS LANZADOS** CUIDADO CON









modelos automatico) (Solamente para los RUEDA LIBRE







daños al tractor y/o al motor. aviso, indica una situación que puede provocar PRECAUCION cuando se utiliza sin el símbolo de

puede provocar lesiones ligeras o moderadas. PRECAUCIÓN indica un peligro que, si no se evita,


puede provocar muerte o lesiones graves. ADVERTENCIA indica un peligro que, si no se evita,

PELIGRO indica un peligro que, si no se evita,

provoca muerte o lesiones graves.

graves y/o danos a la máquina. si no se evita, puede provocar la muerte, lesiones SUPERFICIES CALIENTES indica un peligro que,





## *<b>JLATNOM*

## ✓ LISTA DE REVISIÓN

ANTES DE OPERAR Y DE DISFRUTAR DE SU TRACTOR NUEVO, LE DESEAMOS QUE RECIBA EL MEJOR RENDIMIENTO Y LA MAYOR SATISFACCION DE ESTE PRODUCTO DE CALIDAD.

HAGA EL FAVOR DE REVISAR LA LISTA A CONTINUACION:

- Se han completado todas las instrucciones de montaje.
- No quedan partes sueltas en la caja de cartón.
- La batería está preparada y cargada en forma adecuada.
- El asiento ha sido ajustado en forma cómoda y apretado en forma segura.
- Todas las llantas han sido infladas en forma adecuada. (Para fines de envío, las llantas se inflaron demasiado en la fábrica.)
- Asegúrese que el conjunto segador esté nivelado en forma adecuada, de lado a lado y desde adelante hacia atrás, para obtener los mejores resultados en el corte. (Las llantas tienen que estar infladas en forma adecuada para la nivelación.)
- Revise las correas de impulsión y de la segadora. Asegúrese que recorran el paso adecuado alrededor de las poleas y dentro de todos los fijadores de las correas.
- Revise el alambrado. Fíjese que todas las conexiones todavía estén seguras γ que los alambres estén sujetos en forma adecuela.
- Antes de conducir el tractor, asegúrese que el control de rueda libre este en la posición de "transmisión enganchada" (Vea "PARA TRANSPORTAR" en la sección de la Operación
- de este manual).

  AL MISMO TIEMPO QUE APRENDE A COMO USAR SU
  TRACTOR, PRESTE ATENCIÓN EXTRA A LOS PUNTOS DE
  IMPORTANCIA QUE SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN:
- El aceite del motor tiene que llegar al nivel adecuado.
- El estanque de combustible tiene que estar lleno con gasolina sin plomo regular, nueva y limpia.
- Familiarícese con todos los controles su ubicación y su función. Opérelos antes de hacer arrancar el motor.
- Asegúrese que el sistema de frenos esté en una condición de operación segura.
- Asegurarse de que el Sistema de Presencia del Operador y el Sistema de Funcionamiento Atrás (ROS) funcionamiento y en Sociones de Funcionamiento y modo adecuado. (Ver las Secciones de Funcionamiento y Mantenimiento en este manual.)

## *BLATNOM*

AVISO: Ahora puede sacar el tractor de la tarima. Continúe usando las instrucciones que siguen para retirar el tractor de la tarima.

ADVERTENCIA: Antes de empezar, leer, entender y seguir todas las instrucciones presentes en la sección Operaciones de este manual. Asegurarse que el tractor esté en un área bien ventilada. Asegurarse que la zona delante del tractor esté libre de otras personas y objetos.

# PARA HACER RODAR EL TRACTOR FUERA DE LA CORREDERA (VEA LA SECCIÓN DE LA OPERACIÓN PARA LA LOCALIDAD Y LA FUNCIÓN DE LOS CONTROI ES)

- Levante la palanca de levantamiento del accesorio a su posición más alta.
- Suelte el freno de estacionamiento presionando el pedal del embrague/freno.
- Ponga el control de la rueda libre en la posición de giro libre para desenganchar la transmisión. (Vea "PARA TRANS-PORTAR" en la sección de Operación de este manual.)
  Haga rodar el tractor hacia delante fuera de la corredera.
- Remueva las bandas que sujetan la protección contra la descarga en contra del tractor.

Continuar con las siguientes instrucciones.

## REVISIÓN DE LA PRESIÓN DE LAS LLANTAS

Las llantas en su unidad fueron infladas demasiado en la fábrica por razones de envío. La presión de las llantas correctas es importante para obtener el mejor rendimiento en el corte.

Reduzca la presión de los neumáticos a la PSI que se indica en estos.

#### REVISIÓN DE LA NIVELACIÓN DEL CONJUNTO

Para obtener los mejores resultados en el corte, la caja de la segadora tiene que estar nivelada en la forma adecuada. Vea "PARA NIVELAR LA CAJA" en la sección de Servicio y Ajustes de este manual.

# DAS LAS CORREAS

Vea las figuras que aparecen para cambiar las correas de impulsión de la cuchilla de la segadora y de movimiento en la sección de Servicio y Ajustes de este manual. Verifique que las correas sigan su paso correcto.

#### REVISIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS

Una vez que usted haya aprendido a manejar su tractor, verifique que el freno funcione correctamente. Ver "PARA VERIFICAR SI FUNCIONA BIEN EL FRENO" en el capítulo de servicio y ajustes de este manual.

#### INSTALACIÓN DEL ASIENTO (Vea Fig. 3)

- Remueva la manilla de ajuste y la arandela plana que aseguran el asiento al empaque de cartón y póngalos de lado para poder utilizarlos durante la instalación del asiento sobre el tractor.
- Remueva y desechese del embalaje de cartón.
- Colocar el asiento y en el asiento del recipiente de manera que la tres (3) cojíns esté posicionada en el agujero ancho ranurado en el recipiente.
- Empujar en el asiento para enganchar el cojíns en la ranura y empujar el asiento hacia la parte trasera del tractor.
- Pivotear el asiento y el recipiente hacia adelante y ensamblar el botón de regulación y la arandela taza de modo no fuerte.

  No apretar enroscar fuerte.
- Baje el asiento a la posición de operación y siéntese en el asiento.
- Deslice el asiento hasta que llegue a una posición cómoda, que le permita presionar el pedal del embrague/freno completamente hasta abajo.
- Desmóntese del asiento sin mover su posición ajus-tada. Levante el asiento y apriete la manilla de ajuste en forma




Fig. 3

## *BLATNOM*

apretados en forma segura. Use las herramientas correctas, según sea necesario, para asegurarse de que estén apretados en forma segura. asegurarse que su tractor funcione en forma adecuada y segura todas las partes y los artículos de ferretería que se monten tienen que ser Su tractor nuevo ha sido montado en la fábrica con la excepción de aquellas partes que no se han montado por razones de envío. Para

negativo (-) con el perno hexagonal y la tuerca restantes. Conecte el cable de conexión a tierra NEGRO al terminal

Baje el asiento o capucha. Apriételos seguramente.

Ajustes de este manual. **AVISO:** Para instale la batería, realice el procedimiento descrito en "REEMPLAZAR LA BATERIA" del capítulo de Servicio y


#### TRANSICION DE LA DIRECCION MONTAJE DEL EJE DE EXTENSIÓN Y EL ACCESORIO DE ADJUNTE EL VOLANTE DE DIRECCIÓN (Vea Fig. 2)

- Ponga las orejas del accesorio de transición de la dirección Deslice el eje de extensión sobre el eje del volante inferior.
- hacia abajo para asegurarlas. sobre las ranuras para las orejas, en el tablero, y empújelas

#### INSTALACIÓN DEL VOLANTE DE DIRECCIÓN

- indicadas hacia adelante. Ponga las ruedas delanteras del tractor para que estén
- sobre la extensión del eje de dirección. Remueva el adaptador del volante y deslice el adaptador
- Monte la arandela plana grande, arandela de seguridad, cha) y deslícelo al interior del eje y sobre el adaptador. transversales queden horizontales (izquierda a dere-Ponga el volante de dirección de manera que las barras
- Presione el inserto del volante de dirección en el centro de perno hexagonal en forma segura.
- Remueva el embalage de cartón del capó y de la rejilla.

tiene que rodar para salirse de ella. corredera porque puden perforar las llantas en donde el tractor IMPORTANTE: Revise y remueva todas las grampas en la



#### *BLATNOM* HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL

se enumeran los tamaños de las llaves estándar. Un juego de Ilaves de tubo facilitará el montaje. A continuación

Cuchillo para todo uso "3 t\2 ab avsld (t)

Medidor de presión de las llantas (2) Llaves de 7/16"

"S\f əb səvslJ (S)

"8 t/e ab savs| (t)

o "mano izquierda" se refiere a cuando usted se encuentra en la Cuando en este manual se mencionan los términos "mano derecha"

#### **CAJA DE CARTON** PARA REMOVER EL TRACTOR DE LA

posición de operación (sentado/a detrás del volante de dirección).

#### DESEMPAQUE LA CAJA DE CARTÓN

- las cajas de partes, de la caja de cartón grande. Remueva todas las partes sueltas que estén accesibles, y
- paneles de cartón. Remover los paneles de cierre y aplanar Cortar a lo largo de las líneas de puntos en todos los cuatro
- Revise si hay partes sueltas adicionales o cartón y remuélos paneles laterales.

#### LA CORREDERA ANTES DE REMOVER EL TRACTOR DE

#### CONEXION DE LA BATERIA (Vea Fig. 1)

los relojes de pulsera de metal, los anillos, etc. instalar la batería remueva las pulseras de metal, con ambos terminales a la misma vez. Antes de de tuerca o cualquier otro objeto entre en contacto terminales de la batería al permitir que una llave ADVERTENCIA: No haga cortocircuito con los



AVISO: Si esta batería se pone en funcionamiento después de tierra por accidente. para evitar las chispas debido a la conexión a El terminal positivo tiene que conectarse primero

este manual.) a 6-10 amps. (Vea "BATERIA" en la sección de Mantenimento de entre los terminales) cargue la batería por un mínimo de una hora el mes y año indicado en la etiqueta, (la etiqueta se encuentra

- el asiento o la cubierta. Determine la ubicación de la batería. La batería estará bajo
- Remueva las dos tapas protectoras de los terminales y Levante la base del asiento o capucha a una posición elevada.
- positivo (+) con el perno y la tuerca como se muestra debajo. Primero, conecte el cable de la batería ROJO al terminal
- el terminal. Apriételos seguramente. Deslice la tapa del terminal sobre





Fig. 1

# **BLATHOM AJ ARA9 SOSAG39**



**FELICITACIONES** por la compra de su tractor. Ha sido diseñado, planificado y fabricado para darle la mejor confiabilidad y el mejor rendimiento posible.

En el caso de que se encuentre con cualquier problema que no pueda solucionar fácilmente, haga el favor de ponerse en contacto con un centro de servicio o con un otro centro de servicio cualificado. Cuenta con técnicos bien capacitados y competentes y con las herramientas adecuadas para darle servicio o para reparar este tractor.

Haga el favor de leer y de guardar este manual. Estas instrucciones le permitirán montar y mantener su unidad en forma adecuada. Siempre observe las "REGLAS DE SEGURIDAD."

#### RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE

- Lea y observe las regulas de seguridad. Siga un programa regular de mantenimiento, cuidado y uso
- de su tractor.
  Siga las instrucciones descritas en las secciones "Manten-
- imiento" y "Almacenamiento" de este manual.

  Utilice prendas de seguridad adecuadas al manejar la máquina, incluidos (como mínimo) calzado de seguridad,
- cortos y/o calzado abierto cuando corte la hierba. Informe siempre a alguien de que se dispone a cortar la hierba en el exterior.

gatas protectoras y protección auditiva. No utilice pantalones

ADVERTENCIA: Este tractor viene equipado con un motor de combustión interna y no se debe usar sobre, o cerca, de un terreno no desarrollado cubierto de bosques, de arbustos o de césped, o menos que el sistema de escape del motor venga equipado con un amortiguador de chispas que cumpla con las leyes locales o estatales (si existen). Si se usa un amortiguador de chispas, el operador debe mantenerlo en condiciones de trabajo eficientes.

En el estado de California, la ley exige lo anterior (Sección 4442 del "California Public Resources Code"). Otros estados pueden contar con otras leyes parecidas. Las leyes federales se aplican en la tierras federales.

Su centro de Servicio más cercano tiene disponible amortiguadores de chispas para el silenciador.

#### 5 Amps Luces de Carga: 3 Amps Bateria Sistema (" 050. \ mm 87.0 :sruhedA) Champion RC12YC Bujía .ZO 84 / 7 4, 1 Sin Filtro: de Aceite: .5O 65 \ J 66, f Con Filtro: Capacidad SAE 5W30 (deabajo 32°F/0°C) Tipo de Aceite (NR-LS : IAA): SAE 30 (sobre 32°F/0°C) Regular Sin Plomo Tipo de Gasolina: 5,67 L / 1.5 Galones Capacidad y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

45-55 Ft. Lbs.

Modelo Tamaño:

AIU

230

MN 27-28

Min. CCA:

:ĭH\qmA

de la Cuchilla:

Batería:

Torsión del Perno

# SOPORTE/AYUDA

Si necesita asistencia o tiene alguna pregunta acerca de la aplicación, operación, mantenimiento o piezas de su producto:

- Visite nuestro sitio web: www.poulanpro.com
- Llámenos de manera gratuita al: 1-800-849-1297

## **SAIRETAM ED AJBAT**

72-92	DENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS
22	ALMACENAMIENTO
19-24	SERVICIO Y AJUSTES
	OTN∃IMIN∃TNAM
<b>7</b> Ι	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

£1-7	ОРЕВАСІОИ
	MONTALE
₽	RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE
₹	ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.
£-2	REGLAS DE SEGURIDAD



# REGLAS DE SEGURIDAD



#### Prácticas de Operación Seguras para las Segadoras Conducibles

- de ignición. Apagar todos los cigarrillos, cigarros, pipas y otras fuentes
- Nunca quitar el tapón de la gasolina o añadir carburante con Usar sólo contenedores para gasolina aprobados.
- el motor en marcha.
- Nunca abastecer la máquina al interior de un local. dejar enfriar el motor antes del abastecimiento de la gasolina.
- Colocar siempre los contenedores en el terreno lejos del una caravana o camión recubiertos con un forro de plástico. Nunca llenar los contenedores al interior de un vehículo o en piloto como un calentador de agua u otros dispositivos. rante donde haya una llama abierta, chispas o una luz Nunca guardar la máquina o el contenedor del carbu-
- carburante o la abertura del contenedor durante toda la Mantener la boquilla a contacto del borde del depósito de contenedor portátil, más bien que de un surtidor de gasolina. en el terreno. Si no es posible, abastecer dicho equipo con un Quitar el equipo de gas del camión o caravana y abastecerlo vehículo cuando se está llenando.

operación de abastecimiento. No utilizar un dispositivo con

- Si se vierte carburante sobre la ropa, cambiarse la ropa boquilla cerrada-abierta.
- el tapón del gas y cerrar de modo firme. Nunca llenar el depósito más de lo debido. Volver a colocar inmediatamente.

#### **OPERACIONES DE SERVICIO GENERALES**

- Mantener todas las tuercas y pernos apretados para asegu-Nunca hacer funcionar la máquina en un área cerrada.
- está funcionando correctamente utilice una máquina con un dispositivo de seguridad que no Verifique el funcionamiento correcto con regularidad. NUNCA la protección proporcionada por un dispositivo de seguridad. fiera con la operación de un dispositivo de seguridad o reducir Nunca manipule los dispositivos de seguridad. Nunca interrarse de que trabaja en condiciones seguras.
- la máquina. Reparar, si es necesario, antes de volver a poner Si se golpea un objeto ajeno, hay que pararse e inspeccionar rante. Dejar que la máquina se entrie antes de guardarla. o carburante y quitar cualquier cosa mojada con carbusiduos acumulados. Limpiar las salpicaduras de aceite Mantener la máquina libre de hierba, hojas u otros re-
- Nunca hacer ningún ajuste o reparación con el motor en
- er la cuchilla, ponerse guantes y poner la màxima Las cuchillas del cortacésped son afiladas. Envolvtos recomendados por el fabricante cuando sea necesario. canaleta de descarga con frecuencia y sustituya con repues-Verifique los componentes de la trampa para césped y la
- y hacer las operaciones de mantenimiento cuando eso sea Controlar el funcionamiento del freno frecuentemente. Ajustar atención cuando se hacen operaciones en ellas.
- cuando sea necesario. Mantener y sustituir las etiquetas de seguridad e instrucción,
- audición. Use protectores de oídos para evitar daños en la



funcionar la máquina. Llevar siempre gafas de protección cuando se hace

> máquina o guardarla. Dejarla enfriar antes de guardarla. aceite o carburante antes de hacer operaciones sobre la eden causar acumulaciones. Limpiar toda salpicadura de del cortacésped cargue hojas u otros residuos que pumotor callentes y quemarse. No permitir que el puente combros que pueden tocar el tubo de escape / partes del Mantener la máquina libre de hierba, hojas u otros es-

#### III. FUNCIONAMIENTO EN PENDIENTES

te sientes incomodo, no la cortes. extra. Si no es posible hacer marcha atrás en una pendiente o si o muerte. El funcionamiento en pendientes requiere una atención pérdida de control y vuelco, que pueden causar severas heridas Las pendientes son el mayor factor de accidentes relativos a la

comendado de 15°. máquina, no sobrepase el ángulo máximo re-ADVERTENCIA: Al cargar o descargar la



- Cortar hacia arriba y abajo de una pendiente, no de modo
- la máquina. La hierba alta puede esconder obstáculos. u otros objetos escondidos. El terreno irregular puede volcar Poner atenciones a los hoyos, las raíces, los bultos, las piedras
- necesario pararse o cambiar estando en una pendiente. Escoger una velocidad de marcha baja de modo que no sea
- Poner siempre una marcha cuando se está en pendientes. No cortar la hierba mojada. Las ruedas pueden perder tracción.
- Evitar arrancar, pararse o girar en una pendiente. Si las rue-No poner en punto muerto e ir cuesta abajo.
- despacio cuesta abajo en la pendiente. das pierden tracción, desconectar las cuchillas y proceder
- ción, ya que pueden causar el escape de la máquina. gradual. No hacer cambios repentinos de velocidad o direc-Mantener todo los movimientos en las pendientes lentos y
- pendientes empinados. pueden afectar la estabilidad de la máquina. No usar en captadores de hierba u otros dispositivos enganchados; Poner la máxima atención cuando la máquina funciona con
- No intentar estabilizar la máquina poniendo el pie en el ter-
- puede volcarse improvisamente si una rueda está en el borde No cortar cerca de bajadas, cunetas y orillas. Las máquina
- las cuchillas, poner la marcha atrás y ir hacia atrás despacio. Si la máquina se para mientras va cuesta arriba, desconectar ·epuny es o
- girar despacio y gradualmente cuesta abajo, si es posible. No girar estando en pendientes si no es necesario, y luego



#### IV. REMOLQUE

- en el punto dispuesto al efecto. eñado para remolcar. Enganchar el equipo o remolcar sólo Remolcar sólo con una máquina que tenga un gancho dis-
- Nunca permitir que niños u otras personas estén dentro del límites del equipo por remolcar y el remolque en pendientes. Seguir las recomendaciones del productor con respecto a los
- En pendientes, el peso del equipo remolcado puede causar equipo por remolcar.
- la pérdida de tracción y la pérdida de control.
- Viajar despacio y dejar más distancia para frenar.

#### MANIPULACIÓN SEGURA DE LA GASOLINA V. SERVICIO

es extremamente inflamable y los vapores son explosivos. máximo cuidado a la hora de manipular la gasolina. La gasolina Para evitar heridas personales o daños a las cosas, poner el



## REGLAS DE SEGURIDAD



Prácticas de Operación Seguras para las Segadoras Conducibles

OBSERVAN LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD SIGUIENTES SE PUEDEN PRODUCIR LESIONES GRAVES O LA MUERTE. PELIGRO: ESTA MAQUINA CORTADORA ES CAPAZ DE AMPUTAR LAS MANOS Y LOS PIES Y DE LANZAR OBJETOS. SI NO SE

- Antes y durante la marcha atrás, mirar adelante y abajo para Estar alerta y apagar la máquina si un niños entra en el área.
- por otro paseo y ser atropellados o tumbados por la máquina. edentemente pueden aparecer de pronto en el área de corte to seguro de la máquina. los niños que se han llevado precdrían caery herirse seriamente o interferir con el funcionamien-Nunca llevar niños, incluso si hay las cuchillas apagadas. Pover si hay niños pequeños.
- arbustos, árboles u otros objetos que pueden impedir la vista Tener el máximo cuidado cuando se acerca a cantos ciegos, Nunca dejar que los niños manipulen la máquina.

#### II. FUNCIONAMIENTO GENERAL

- máquina y en el manual antes de empezar. Leer, entender y seguir todas las instrucciones sobre la
- debajo de la máquina. Mantener siempre limpia la abertura No poner las manos o los pies cerca de partes giratorias o
- tengan familiaridad con las instrucciones. Permitir el funcionamiento de la máquina sólo a adultos que
- de ponerla en marcha. Parar la máquina si alguien entra en Asegurarse de que el área esté libre de otras personas antes etc. que pueden ser recogidos y disparados con las cuchillas. Limpiar el área de objetos como piedras, juguetes, cables,
- Nunca Ilevar pasajeros.
- podría rebotar hacia el operador. Parar las cuchillas cuando cargar material contra paredes u obstrucciones. El material Nunca dirigir el material descargado hacia nadie. Evitar des-Mirar siempre abajo y delante mientras se procede atrás. No cortar marcha atrás al no ser absolutamente necesario.
- completa, la canaleta de descarga u otros dispositivos de No maneje la máquina si no tiene la trampa para césped se pasan superficies de grava.
- seguridad en su lugar y en funcionamiento.
- la trampa para césped o destapar la canaleta de descarga. detengan por completo antes de limpiar la máquina, retirar Apague el motor y espere hasta que todas las partes se Desenganche las hojas cuando no esté cortando césped. miento, parar el motor, y quitar las llaves antes de bajar. Apagar siempre las cuchillas, poner el freno de estaciona-Nunca dejar una máquina encendida sin vigilancia. Ralentizar antes de girar.
- artificial buena. Hacer funcionar la máquina sólo con la luz del día o luz
- alcohol o droga. No hacer funcionar la máquina estando bajo los efectos de
- se cınzan. Poner atención al tráfico cuando se opera cerca de calles o
- en una caravana o camión. Poner la máxima atención al cargar o descargar la máquina
- Llevar siempre gafas de protección cuando se hace funcionar
- ger a sí mismos y a otras personas de heridas graves. el cortacésped de modo lo bastante seguro para protedores tendrían que evaluar su habilidad de hacer funcionar relativas a la conducción del cortacésped. Estos operaaños están afectados por un gran porcentaje de heridas Los datos indican que los operadores a partir de los 60 Use protectores de oídos para evitar daños en la audición.
- y contrapesos de las ruedas. Seguir las recomendaciones del fabricante para los pesos

se hacen reparaciones. preparación, el transporte, el ajuste o cuando evitar el arranque por accidente, durante la pueda entrar en contacto con la bujía, para alambre de la bujia y póngalo donde no ADVERTENCIA: Siempre desconecte el



punto muerto ya que podría perder el control ADVERTENCIA: No avance cuesta abajo a

del tractor.



suelo y hacerle perder el control de su tractor. neumáticos pueden perder la tracción con el carga excesiva podria resultar peligrosa. Los velocidad más baja. En caso de un declive una un declive, oper utilizando exclusivamente la utilizar el tractor. Cuando se encuentre en de su tractor. Tenga cuidado y prudencia al caracteristicas indicadas por el fabricante accesorios recomendados y conformes a las **ADVENTENCIA: Remolque solamente los** 



u otros daños reproductivos. California como causa de cáncer y defectos al nacimiento desprenden productos químicos conocidos en el Estado de entes y algunos componentes del vehiculo contienen o El tubo de escape del motor, algunos de sus constituy-



reproductivos. Lavar las manos después de manipularlos. causa de cáncer y defectos al nacimiento u otros daños químicos conocidos en el Estado de California como ería contienen plomo o compuestos de plomo, productos Los bornes, terminales y accesorios relativos de la bat-

#### SONIN I

cortacésped. y al menos de 16 anos para manejar tractores años manejar máquinas cortacésped manuales, se permita a niños con una edad mínima de 12 Academy of Pediatrics) recomienda que sólo demia Estadounidense de Pediatría (American DANOS CON EL USO DE ESTE EQUIPO. La Aca-ADVERTENCIA: LOS NINOS PUEDEN SUFRIR




las instrucciones siguientes ESTE EQUIPO. Lea y siga atentamente todas HERIDAS GRAVES O MUERTE A CAUSA DE ADVERTENCIA: LOS NIÑOS PUEDEN SUFRIR

.sətsiv sol əup zəv hecho de que los niños se queden adonde estaban la última. atraídos por la máquina y las actividad de cortar. No dar por pueden ocurrir accidentes trágicos. Los niños a menudo están Si el operador no pone atención a la presencia de los niños

nu adulto responsable **due no sea el** operador. Mantener los niños fuera del área de corte y vigilados por

# OAGNAJUOG



## :AIDNERTENCIA:

Leer, entender y seguir todas las instrucciones sobre la máquina y en el manual antes de empezar. Si no se observan las instrucciones de seguridad siguientes se pueden producir lesiones graves o la muerte.

## **MANUAL DE OPERARIO**

**WODET:** 

PP19A42

TRACTOR PARA CESPED

SIEMPRE USE PROTECCIONES PARA LOS OJOS MIENTRAS OPERE ESTE TRACTOR

Vea la página web: www.poulanpro.com

Esta maquina puede utilizar gasolina con un contenido de hasta el 10% de etanol (E10). El uso de una gasolina que supere el 10% de etanol (E10) anulará la garantía del producto.