

下位机->上位机

帧头	数据						帧尾	帧率
A7	远程行驶接管使能	线速度高八位	线速度低八位	转向角度高八位	转向角度低八位	车辆状态	7A	备注
0xA7	0x00不接管（默认），0x01远程接管使能	速度单位：m/s（放大1000倍）	速度单位：m/s（放大1000倍）	转角弧度制，左转为正，右转为负	转角弧度制，左转为正，右转为负	0x00空挡状态 0x01自动驾驶状态 0x02手动状态 0x03紧急制动状态	0x7A	高频帧

帧头	数据						帧尾	帧率
A8	超声波（前）	超声波（后）	超声波（左）	超声波（右）	前保险杠	电量显示	8A	备注
0xA8	0x01 正常 0x02 停止	0x01 正常 0x02 停止	0x01 正常 0x02 停止	0x01 正常 0x02 停止	0x01 正常 0x02 停止	电量显示百分比。0-100	0x8A	高频帧

帧头	数据						帧尾	帧率
A9	车灯控制使能	大灯	超声波控制使能	超声波防撞	显示大屏控制	光、雨	9A	备注
0xA9	0x00上位机不控（默认），0x01上位机接管	0x00关灯，0x01近光灯，0x02远光灯，0x03远景全开	0x00超声波不控（默认），0x01超声波接管	0x00室外防撞（默认），0x01室内防撞，0x02无防撞	0x00显示大屏通电（默认），0x01显示大屏断电	0x11 黑雨 0x01 亮雨 0x10 黑晴 0x00 亮晴	0x9A	高频帧

上位机->下位机

帧头	数据						帧尾	帧率
A1	远程行驶接管使能	线速度高八位	线速度低八位	转向角度高八位	转向角度低八位	紧急制动与恢复	1A	备注
0xA1	0x00不接管（默认），0x01远程接管使能	速度单位：m/s（放大1000倍）	速度单位：m/s（放大1000倍）	转角弧度制，左转为正，右转为负	转角弧度制，左转为正，右转为负	0x00正常 0x01紧急制动 0x02底盘恢复	0x1A	高频帧

帧头	数据						帧尾	帧率
A2	车灯控制使能	大灯	超声波控制使能	超声波防撞	显示大屏控制	转向灯	2A	备注
0xA2	0x00上位机不控（默认），0x01上位机接管	0x00关灯，0x01近光灯，0x02远光灯，0x03远景全开	0x00超声波不控（默认），0x01超声波接管	0x00室外防撞（默认），0x01室内防撞，0x02无防撞	0x00显示大屏通电（默认），0x01显示大屏断电	0x00 全灭 0x01 左转向灯 0x02 右转向灯 0x03 双闪	0xA2	低频帧

注：高频帧：发布速度不要超过30hz, 不低于10hz，波特率115200

低频帧：只需发布一次，更新再次发送