

智慧型手機使用手冊

歡迎使用您的新智慧型手機！本手冊將協助您快速上手並充分利用手機的各項功能。

第一章：開始使用

1.1 開箱與首次設定

打開包裝盒後，您會看到以下配件：

- 智慧型手機主機 x1
- USB-C 充電線 x1
- 快速充電器(20W) x1
- SIM 卡退卡針 x1
- 使用說明書 x1
- 保固卡 x1

首次開機設定步驟：

1. 長按電源鍵 3 秒開機
2. 選擇語言(繁體中文)
3. 連接 Wi-Fi 網路
4. 登入或建立 Google 帳號(Android)或 Apple ID(iOS)
5. 設定螢幕鎖定方式(指紋/臉部辨識/密碼)
6. 同意服務條款與隱私權政策
7. 完成設定並進入主畫面

1.2 SIM 卡安裝

1. 找到手機側邊的 SIM 卡槽
2. 使用退卡針插入卡槽旁的小孔
3. 輕輕推入直到卡槽彈出
4. 將 SIM 卡放入卡槽(注意缺角方向)
5. 將卡槽推回手機
6. 等待 5–10 秒識別 SIM 卡

支援的 SIM 卡類型：

- Nano-SIM(4FF)標準
- 雙卡雙待功能
- 5G/4G LTE 網路

第二章：基本操作

2.1 螢幕手勢

- 點擊：輕觸一次開啟應用程式
- 長按：顯示更多選項或移動圖示
- 滑動：切換畫面或捲動內容
- 雙指縮放：放大或縮小圖片/網頁
- 從上往下滑：開啟通知中心
- 從下往下滑：顯示常用功能快捷鍵

2.2 主畫面配置

- 狀態列：顯示時間、電量、訊號強度
- 通知圖示區：顯示未讀訊息、來電等
- 應用程式圖示：點擊開啟應用程式
- 底部導航列：返回、首頁、多工

自訂主畫面：

1. 長按桌面空白處
2. 選擇「新增小工具」或「桌布」
3. 拖曳應用程式圖示來重新排列
4. 建立資料夾：將一個 App 拖到另一個 App 上

2.3 鎖定螢幕設定

支援的解鎖方式：

- 指紋辨識(螢幕下指紋感應)
- 臉部辨識(前置相機)
- 圖形密碼
- PIN 碼(4-6 位數字)
- 密碼(英數混合)

設定解鎖方式：

設定 > 安全性與隱私 > 螢幕鎖定 > 選擇解鎖方式

第三章：相機功能

3.1 相機基本操作

後置主鏡頭規格：

- 5000 萬畫素主鏡頭(f/1.8)
- 1200 萬畫素超廣角鏡頭(120°)
- 800 萬畫素長焦鏡頭(3倍光學變焦)

前置鏡頭：

- 3200 萬畫素(f/2.0)
- 支援人像模式與美顏功能

拍照模式：

- 自動模式：智慧場景辨識
- 人像模式：背景虛化效果
- 夜景模式：低光源拍攝
- 專業模式：手動調整 ISO、快門、白平衡
- 全景模式：180° 廣角拍攝
- 慢動作：120fps/240fps 錄影

3.2 相機進階功能

AI 場景辨識：

自動識別 20+ 種場景(美食、風景、人物、寵物等)並優化參數

HDR(高動態範圍)：

同時拍攝多張不同曝光的照片並合成，保留更多亮部與暗部細節

夜景模式使用技巧：

1. 在光線不足環境下，相機會自動建議使用夜景模式
2. 保持手機穩定 3-5 秒
3. 手機會自動拍攝多張照片並合成
4. 避免手震可使用腳架或穩定支撐

3.3 錄影功能

支援解析度：

- 4K @ 60fps
- 1080p @ 30/60/120fps
- 720p @ 30fps

錄影特色功能：

- 即時美顏錄影
- 電影模式(淺景深效果)
- 縮時攝影
- 慢動作錄影
- 超穩定防震技術

第四章：電池與充電

4.1 電池規格

電池容量:5000mAh

正常使用續航力:

- 通話時間:最長 28 小時
- 影片播放:最長 18 小時
- 網頁瀏覽:最長 16 小時
- 待機時間:最長 450 小時

4.2 充電方式

有線充電:

- 支援 65W 快速充電
- 30 分鐘可充至 70%
- 完整充電約 45 分鐘
- 建議使用原廠充電器

無線充電:

- 支援 15W Qi 無線充電
- 相容市面上大多數無線充電板
- 完整充電約 2.5 小時

反向無線充電:

可將手機作為無線充電板，為其他支援無線充電的裝置充電(如無線耳機)

4.3 省電建議

延長電池續航力的方法:

1. 降低螢幕亮度或使用自動亮度
2. 縮短螢幕自動關閉時間(設定於 30 秒-1 分鐘)
3. 關閉不使用的藍牙、Wi-Fi、GPS
4. 啟用省電模式或超級省電模式
5. 限制背景應用程式活動
6. 關閉應用程式通知推送
7. 使用深色主題(OLED 螢幕特別有效)

電池保養建議:

- 避免在極端溫度環境下使用(建議 0-35°C)
- 不要等到 0% 才充電，建議保持 20-80% 之間
- 避免整夜充電或長時間維持 100%
- 每月至少進行一次完整充放電循環

第五章：網路與連線

5.1 Wi-Fi 連線

連接 Wi-Fi 步驟:

1. 設定 > Wi-Fi
2. 開啟 Wi-Fi 開關
3. 選擇要連接的網路
4. 輸入密碼(如需要)
5. 點擊「連線」

Wi-Fi 規格:

- 支援 Wi-Fi 6(802.11ax)
- 2.4GHz 和 5GHz 雙頻
- 最高傳輸速度 1.2Gbps

進階 Wi-Fi 設定:

- 自動連線:自動連接已儲存的網路
- Wi-Fi 通話:透過 Wi-Fi 撥打電話
- Wi-Fi 熱點:分享網路給其他裝置

5.2 藍牙配對

配對藍牙裝置：

1. 設定 > 藍牙
2. 開啟藍牙開關
3. 將欲配對裝置設為配對模式
4. 在可用裝置列表中選擇該裝置
5. 確認配對碼(如需要)

支援的藍牙裝置：

- 無線耳機/喇叭
- 智慧手錶/手環
- 藍牙鍵盤/滑鼠
- 車用藍牙系統
- 檔案傳輸(藍牙傳檔)

藍牙規格：

- 藍牙 5.3
- 傳輸距離：最遠 10 公尺(無障礙)
- 支援多裝置同時連線

5.3 行動網路**支援的網路制式：**

- 5G NR(Sub-6GHz)
- 4G LTE(Cat.18, 下載最高 1.2Gbps)
- 3G WCDMA
- 2G GSM

行動數據設定：

設定 > 網路與網際網路 > SIM 卡

可設定項目：

- 啟用/停用行動數據
- 數據漫遊
- 慣用網路類型(5G/4G/3G/2G)
- 設定數據用量上限
- 查看應用程式數據用量

雙卡管理：

- 設定預設通話 SIM 卡
- 設定預設行動數據 SIM 卡
- 為不同聯絡人指定通話 SIM 卡

第六章：系統設定**6.1 顯示設定****螢幕規格：**

- 6.7 吋 AMOLED 螢幕
- 2400 x 1080 解析度
- 120Hz 更新率
- 峰值亮度 1200 nits

可調整項目：

設定 > 顯示

- 亮度調整(手動/自動)
- 更新率(60Hz/90Hz/120Hz)
- 色彩模式(自然/鮮豔/專業)
- 字體大小與樣式
- 深色主題/淺色主題
- 螢幕逾時時間
- 夜間模式(減少藍光)

護眼模式：

降低藍光輻射，減少眼睛疲勞，建議晚上使用。可設定排程自動開啟(如晚上 8 點至早上 7 點)。

6.2 聲音與震動

設定 > 聲音與震動

可調整項目：

- 媒體音量(音樂、影片)
- 通話音量
- 鈴聲音量
- 鬧鐘音量
- 震動強度
- 勿擾模式
- 來電鈴聲
- 通知音效

音訊規格：

- 立體聲雙喇叭
- 支援 Dolby Atmos 環繞音效
- Hi-Res Audio 高解析音訊
- 支援藍牙編解碼器:SBC/AAC/aptX/LDAC

6.3 通知管理

設定 > 通知

管理應用程式通知：

1. 選擇應用程式
2. 開啟/關閉通知
3. 設定通知類別
4. 通知顯示方式(橫幅/鎖定螢幕/通知中心)
5. 通知聲音與震動

勿擾模式：

- 完全靜音
- 僅允許特定聯絡人來電
- 允許重複來電(3 分鐘內連續來電會響鈴)
- 設定排程(如睡眠時間)

第七章：安全性與隱私

7.1 生物辨識安全

指紋辨識設定：

1. 設定 > 安全性 > 指紋
2. 輸入備用密碼(必須)
3. 將手指放在螢幕指紋感應區
4. 依照指示重複按壓 15–20 次
5. 建議註冊多個手指

臉部辨識設定：

1. 設定 > 安全性 > 臉部辨識
2. 輸入備用密碼
3. 保持正常距離面對前置相機
4. 緩慢轉動頭部進行掃描
5. 完成註冊

使用建議：

- 同時設定指紋與臉部辨識增加便利性
- 務必設定備用密碼
- 戴口罩時可能影響臉部辨識

7.2 應用程式權限

管理應用程式權限：

設定 > 隱私權 > 權限管理員

可管理的權限：

- 位置(GPS)
- 相機
- 麥克風
- 聯絡人
- 行事曆
- 儲存空間
- 簡訊
- 電話

權限等級：

- 永遠允許
- 僅在使用時允許
- 每次詢問
- 拒絕

建議：

僅授予應用程式必要的權限，定期檢查並移除不必要的權限

7.3 資料備份

雲端備份設定：

設定 > 系統 > 備份

可備份項目：

- 應用程式資料
- 通話記錄
- 聯絡人
- 裝置設定
- 簡訊
- 相片與影片(需額外設定)

備份頻率：

每日自動備份(連接 Wi-Fi 且充電時)

恢復備份資料：

1. 首次設定或重置後開機
2. 登入相同的 Google/Apple 帳號
3. 選擇「從雲端備份還原」
4. 選擇要還原的備份
5. 等待還原完成(視資料量而定)

第八章：保固與維護

8.1 保固範圍

標準保固：

- 保固期限：購買日起 1 年
- 保固範圍：製造瑕疵、零件故障
- 不包含：人為損壞、進水、摔機

延長保固(選購)：

- 延長至 2 年或 3 年
- 含意外損壞保障
- 優先維修服務

8.2 常見問題排除

問題: 手機無法開機

解決方法:

1. 同時長按電源鍵+音量下鍵 10 秒強制重啟
2. 連接充電器充電 30 分鐘後再開機
3. 若仍無法開機, 請聯絡客服

問題: 觸控螢幕無反應

解決方法:

1. 清潔螢幕表面
2. 移除螢幕保護貼後測試
3. 強制重啟手機
4. 安全模式下測試(關機後長按電源鍵, 看到 Logo 時改長按音量下鍵)

問題: 應用程式閃退或當機

解決方法:

1. 清除應用程式快取: 設定 > 應用程式 > 選擇應用程式 > 儲存空間 > 清除快取
2. 更新應用程式至最新版本
3. 解除安裝後重新安裝
4. 檢查是否有系統更新

問題: Wi-Fi 連線不穩定

解決方法:

1. 重啟 Wi-Fi 功能
2. 忘記網路後重新連線
3. 重啟路由器
4. 重置網路設定: 設定 > 系統 > 重設選項 > 重置 Wi-Fi、行動網路和藍牙

問題: 電池耗電過快

解決方法:

1. 檢查電池用量: 設定 > 電池 > 電池用量
2. 關閉不使用的背景應用程式
3. 降低螢幕亮度與更新率
4. 啟用省電模式
5. 檢查是否有異常耗電的應用程式

8.3 系統更新

檢查更新:

設定 > 系統 > 系統更新

系統更新包含:

- 新功能
- 安全性修補程式
- 效能改善
- 錯誤修正

更新建議:

- 連接 Wi-Fi 下載更新(避免消耗行動數據)
- 電量保持在 50% 以上或連接充電器
- 備份重要資料後再更新
- 更新過程需 10-30 分鐘, 期間手機會重啟

8.4 聯絡客服

客服管道:

- 客服專線: 0800-123-456 (週一至週日 9:00-21:00)
- 線上客服: 官網即時聊天
- 電子郵件: support@example.com
- 服務中心: 請至官網查詢鄰近服務中心地址

送修前準備：

1. 備份所有資料
2. 移除 SIM 卡與記憶卡
3. 準備購買證明(發票或收據)
4. 記錄故障現象與發生時間

規格總覽**硬體規格：**

- 處理器:Snapdragon 8 Gen 2 / Apple A17 Pro
- 記憶體:8GB/12GB RAM
- 儲存空間:128GB/256GB/512GB
- 螢幕:6.7" AMOLED, 120Hz
- 電池:5000mAh
- 重量:195g
- 尺寸:163.1 x 75.5 x 8.2 mm

相機：

- 後置:50MP + 12MP + 8MP
- 前置:32MP

連線：

- 5G、4G LTE
- Wi-Fi 6、藍牙 5.3
- NFC、GPS
- USB-C

作業系統：

- Android 14 或 iOS 17
- 承諾 4 年系統更新
- 5 年安全性更新

包裝內容物：

- 手機主機
- USB-C 充電線
- 65W 充電器
- SIM 卡退卡針
- 透明保護殼
- 使用手冊
- 保固卡

本手冊為簡化版，完整功能說明請參考官方網站或聯絡客服。