

# NEDO講座 第 2 部 ROSでのSEED-Noid制御基礎

THK株式会社 産業機器統括本部 技術本部 事業開発統括部 永塚BU

# 第2部の目的



- ROS上でSEED-Noidを動作させるための基本手順について学ぶ。
- 最初に基本的なノードを起動するlaunchファイルを眺めながら、SEED-Noidの制御のために動作している ノードについて概説する.
- 続いて、SEED-Noidに関連するROSノードの起動と、 最終的に目指す動作をイメージするためのデモの動作 を行う。

#### SEED-Noidのlaunchファイル



seed\_r7\_bringup.launch

SEED-Noidのベースとなるノードの起動を行うlaunchファイル.

このlaunchファイルを通じて、launchファイルの書き方と、SEED-Noidで利用しているROSパッケージの基礎を理解する.

以降の説明はファイルを開いて、見比べながら見てください.

\$cd ~/ros/melodic/src/seed\_r7\_ros\_pkg/seed\_r7\_bringup/launch \$gedit seed\_r7\_bringup.launch

# launchファイル概説(1)



1行目 <?xml version="1.0"?>

XMLファイルであることの宣言. XMLファイルでは必ず最初にこの宣言をする.

(HTMLでも同様の定義をするし、Pythonのスクリプトでも1行目で同様の定義をする.)

2行目 <launch>

58行目 </launch>

ROSのlaunchファイルである事を定義するタグ.

XMLなどではこのように"<>"で囲ったものをタグといい,どこからどこまでがこのタグの表す内容かわかるように,"<launch>"~"</launch>"のように定義の開始と終了がわかるようにする.

なお、1行で書く場合は<aa ... />とすることもできる.

### launchファイル概説(2)



#### 3行目~15行目

```
<!-- parameters when using models in official package -->
<arg name="robot_model"</pre>
                       default="typef"/>
<arg name="robot model plugin" default="seed r7 robot interface/$(arg robot model)"/>
<!-- parameters when using models in user packages -->
<arg name="csv config dir"</pre>
                         default="$(find seed r7 description)/csv"/>
<arg name="robot joint config"</pre>
                         default="$(find seed_r7_robot_interface)/$(arg robot_model)/config/joint_settings.yaml"/>
<arg name="controller_settings" default="$(find seed_r7_description)/$(arg robot_model)/controller_settings.yaml"/>
<arg name="moveit_config_pkg"</pre>
                         default="$(find seed_r7_moveit_config)/../seed_r7_$(arg robot_model)_moveit_config"/>
<!-- other settings -->
<arg name="controller_rate"</pre>
                         default="50"/>
<arg name="overlap_scale"</pre>
                         default="2.0"/>
ここで示される<arg>タグは引数の定義を行っている. 例とし
て、"robot model plugin"という引数に、デフォルト値とし
て、"seed r7 robot interface/typef"というものをいれるとい
うことを宣言している.
```

なお, ここで言う"typef"とはSEED-Noidのモデルであり, SEED-Noid-Moverの標準のモデルを表している.

(カスタマイズ品にはそれぞれ別の名称がつけられている。)

http://wiki.ros.org/roslaunch/XML/arg



## launchファイル概説(3)



#### 17行目~21行目

```
<!-- controller settings / load from yaml -->
<rosparam command="load" file="$(arg controller_settings)" />
<rosparam command="load" file="$(arg robot_joint_config)" />
<rosparam command="load"
    file="$(find seed_r7_robot_interface)/$(arg robot_model)/config/extra_controller_settings.yaml" />
rosparamはROSノードの外部から変更可能なパラメータ.
<rosparam>タグはrosparamの書かれたYAMLファイルを読み込ませることができる.
```

YAMLとは、XMLのようなメタ言語の1つであるが、XMLのように明示的にタグを設定せずに、インデントなどで階層構造を示すことができるメタ言語.

ここでは、SEED-Noidに関連するコントローラの設定や、各種YAMLファイルを読み込ませている.

(各YAMLファイルの詳細などは各自で調べて見てください.)

http://wiki.ros.org/roslaunch/XML/rosparam

### Launchファイル概説(4)



#### 23行目~30行目

```
<node pkg="seed_r7_ros_controller" type="seed_r7_ros_controller" name="seed_r7_ros_controller" output="screen">
    <param name="port_lower" value="/dev/aero_lower"/>
    <param name="port_upper" value="/dev/aero_upper"/>
    <param name="csv_config_dir" value="$(arg csv_config_dir)"/>
    <param name="robot_model_plugin" value="$(arg robot_model_plugin)"/>
    <param name="controller_rate" value="$(arg controller_rate)"/> <!-- [ Hz ] ( rate of read/write cycle) --->
    <param name="overlap_scale" value="$(arg overlap_scale)"/> <!-- scaling of target time --->
</node>
```

ここでは、SEED-Noid本体のハードウェア制御を行うノードを 起動している.

"pkg"はパッケージ名, "type"はノードの実行ファイル名, "name"はroscoreに登録するノード名を表す. "output"は標準出力, 標準エラー出力の表示先を示してお

り、"screen"はlaunchを実行したターミナルに出力するという宣言.

# Launchファイル概説(5)



32行目~36行目

```
<rosparam>
  joint_state_controller:
    type: joint_state_controller/JointStateController
    publish_rate: 50
</rosparam>
```

ちょっと特殊なインラインでの書き方.

YAMLの文法に従い,直接値を書き込む形での記述になっている.

わざわざ設定をファイルで書く必要がない場合や,高頻度でパラメータを変えない場合などはこのような記述も利用可能.

# Launchファイル概説(6)



#### 38行目~40行目

- - <include>タグは,他のlaunchファイルを読み込むときに利用する.
- <include>タグで指定したlaunchファイルの中の変数を変更したい場合は<arg>タグでその変数名を指定し、値を代入して上げることで変更ができる.

### Launchファイル概説(7)



42行目

<node name="seed\_r7\_state\_publisher" pkg="robot\_state\_publisher" type="robot\_state\_publisher" />
robot\_state\_publisherというノードを
seed\_r7\_state\_publisherと名前を変更してノードの起動をする.

robot\_state\_publisherはROSにおける特殊な(?)ノードの1つで、robot\_controllerから受け取る現在の各エンコーダ情報をロボットの構造に合わせて変換しpublishしてくれるノード.ロボットのモデル(urdfファイル)の構造に従い、各関節の3次元位置・姿勢を取得できる.

以下の様に、分けられたトピックを出力可動関節 tf 非可動関節 tf\_static

# Launchファイル概説(7)



#### 44行目~56行目

ここでは、双腕の場合と短腕の場合でcontroller\_managerにわたすハードウェア要素名を変更している.

Groupタグは通常、同じ機能のノードを起動する際に、名前空間を変更する場合などに利用されるが、ここでは、指定されたハードウェアに合わせた構成を読み込むための条件分岐をするために利用している。



### Launchファイル概説(8)



#### 44行目~56行目

controller\_\_managerは、ロボットのハードウェア制御において、リアルタイム性が求められる要素を複数同時に制御することができる仕組み(パッケージ、ノード)

argsの中身を見ると文字から想像できるが、SEED-Noidを構成するハードウェア要素が全て指定されている.



### SEED-Noidのノードの起動




以下のコマンドでノードの起動を行う.

\$roslaunch seed\_r7\_bringup seed\_r7\_bringup.launch

別のターミナルを起動して、以下のコマンドを実行 (以降、別のターミナルを起動する場合はターミナルXXとしています。)

#### \$rqt\_graph



ノードが3つ起動していて、ロボットの状態が、 seed\_r7\_state\_publisherに送られていることがわかる.



## 本講座のゴールとなるデモの実行



実機を触ることはできないので、演習として、PC上でSEED-Noidの動作確認を行う.

ここで実行するサンプルと同等程度のことをできるようになる ことが今回の講座のゴール!

ターミナル1 \*起動している場合は、無視

\$roslaunch seed\_r7\_bringup seed\_r7\_bringup.launch

ターミナル2

\$roslaunch seed\_r7\_navigation wheel\_with\_dummy.launch

ターミナル3

\$roslaunch seed\_r7\_samples demo.launch



# 第2部のまとめ



SEED-Noidの制御のベースとなるlaunchファイルの理解本講座のゴールとなるデモの実行・確認