
Rob'Otter 2k9

Galipeur



ASSERVISSEMENT





motor_cs vitesse angulaire moteur 1 PWM signée filtre PD moteur 1 codeur 1 vitesse angulaire position angulaire d/dt vitesse angulaire moteur 2 PWM signée filtre PD moteur 2 codeur 2 position angulaire vitesse angulaire d/dt PWM signée vitesse angulaire moteur 3 filtre PD codeur 3 moteur 3

1.1 Asservissement en vitesse des moteurs

Chaque moteur est individuellement asservi en vitesse par un régulateur PD (Proportionnel, Dérivée) et une codeur incrémental HEDS5540 fixé à l'axe moteur.

d/dt

position angulaire

1.1.1 Consigne

La consigne est ici une vitesse moteur exprimée en pas codeurs/tick asservissement.

vitesse angulaire

1.1.2 Correction

La correction de l'asservissement est appliquée sous la forme d'une PWM + signe envoyée aux drivers moteurs, permettant de contrôler le moteur en tension.

1.1.3 FEEDBACK

L'information de vitesse est récupérée depuis les codeurs incrémentaux HEDS5540, branchée sur le FPGA de l'UNIOC-NG, traités pour obtenir une position absolue de l'axe moteur puis transmis à l'ATmega128 de l'UNIOC-NG.

Un filtre dérivateur est appliquée sur la boucle de retour afin d'obtenir la vitesse de rotation de l'axe moteur.



1.1.4 Code

L'asservissement en vitesse des moteurs est réalisé dans les fichiers unioc_asserv/motor_cs.c, unioc_asserv/motor_et unioc_asserv/motor_cs_config.h.

INITIALISATION

La fonction motor_cs_init assure l'initialisation des control_system_managers, filtres PID et PWM moteurs.

Mise à jour

La mise à jour de l'asservissement est effectuée par la fonction motor_cs_update() appellée par la fonction hrobot_set_motors() du module hrobot_manager lors de l'envoi des consignes aux moteurs.

```
modules/devices/hrobot_manager/hrobot_manager.c ligne 74 :
```


```
// set motors speeds
if(hrs->motors_accessor)
(hrs->motors_accessor)(hrs->motors_accessor_params, v0, v1, v2);
```

Le pointeur hrs->motors_accessor est assigné à motor_cs_update() dans unioc_asserv/main.c ligne 208:

```
hrobot_set_motors_accessor(&system, motor_cs_update, NULL);
```



1.2 Propulsion vectorielle




1.2.1 Théorie

La propulsion vectorielle permet de transformer une consigne en vitesse exprimée dans l'espace du robot :

$$\begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega_z \end{pmatrix}_{robot} \tag{1.1}$$

En une consigne en vitesse sur chaque moteur :

$$\begin{pmatrix} v_{M_1} \\ v_{M_2} \\ v_{M_3} \end{pmatrix}_{moteurs} \tag{1.2}$$



Soit $\overrightarrow{u_{M_1}}$, $\overrightarrow{u_{M_2}}$, $\overrightarrow{u_{M_3}}$ respectivement les vecteurs unitaires colinéaires au diamètre de chaque roue et appartenant au plan (\vec{x}, \vec{y}) , chaque vecteur positif dans le sens de poussée positive de chaque moteur. Soit R la distance entre le point d'appui d'une omniwheel et le centre du robot.

On pose
$$\overrightarrow{V_{robot/table}}_O = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ 0 \end{pmatrix}_O$$
 vecteur vitesse du robot en O dans le repère lié à la table.



On effectue le déplacement du torseur cinématique du robot en O aux points de contacts de chaque roue M_1 , M_2 et M_3 .

Au point O le torseur cinématique du robot est :

$$\left\{\nu_{robot/table}\right\} = \left\{\begin{array}{c} \overrightarrow{V_{robot/table}}O \\ \overrightarrow{V_{robot/table}}O \end{array}\right\}_{O} = \left\{\begin{array}{cc} v_{x} & 0\\ v_{y} & 0\\ 0 & \omega_{z} \end{array}\right\}_{O}$$

$$(1.3)$$

Déplacement du torseur en M_1 :

$$\left\{\nu_{robot/table}\right\} = \left\{\begin{array}{c} \omega_{z}.\overrightarrow{z}\\ \overrightarrow{V_{robot/table}}O\end{array}\right\}_{O}$$
 (1.4)

$$= \left\{ \begin{array}{c} \omega_z \cdot \overrightarrow{z} \\ \overrightarrow{V_{robot/table}}_O + \overrightarrow{OM_1} \wedge \omega_z \cdot \overrightarrow{z} \end{array} \right\}_{M_1}$$

$$(1.5)$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} \omega_z \cdot \overrightarrow{z} \\ \overrightarrow{V_{robot/table}}_O + R.\omega_z \cdot \overrightarrow{u_{M_1}} \end{array} \right\}_{M_1}$$

$$(1.6)$$

On obtient de même en M_2 et M_3 :

$$\left\{\nu_{robot/table}\right\} = \left\{\begin{array}{c} \omega_z.\overrightarrow{z} \\ \overrightarrow{V_{robot/table}}_O + R.\omega_z.\overrightarrow{u_{M_2}} \end{array}\right\}_{M_2}$$
(1.7)

$$\left\{\nu_{robot/table}\right\} = \left\{\begin{array}{c} \omega_z.\overrightarrow{z} \\ \overrightarrow{V_{robot/table}}_O + R.\omega_z.\overrightarrow{u_{M_3}} \end{array}\right\}_{M_3}$$
(1.8)

Chaque omniwheel n ne peut fixer la vitesse que suivant l'axe $\overrightarrow{u_{M_n}}$, on obtient donc, en notant θ_{M_n} l'orientation respective de chaque vecteur u_{Mn} :

$$v_{M_n} = \overrightarrow{V_{robot/table}}_{M_n} \cdot \overrightarrow{u_{M_n}}$$
 (1.9)

$$= (\overrightarrow{V_{robot/table}}_O + R.\omega_z.\overrightarrow{u_{M_n}}).\overrightarrow{u_{M_n}}$$

$$(1.10)$$

$$= \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \theta_{M_n} \\ \sin \theta_{M_n} \\ 0 \end{pmatrix} + R.\omega_z \tag{1.11}$$

$$= v_x \cdot \cos \theta_{M_n} + v_y \cdot \sin \theta_{M_n} + R \cdot \omega_z \tag{1.12}$$

Ce qui donne le système d'équations suivant :

$$v_{M_1} = v_x \cdot \cos \theta_{M_1} + v_y \cdot \sin \theta_{M_1} + R \cdot \omega_z \tag{1.13}$$

$$v_{M_2} = v_x \cdot \cos \theta_{M_2} + v_y \cdot \sin \theta_{M_2} + R \cdot \omega_z \tag{1.14}$$

$$v_{M_3} = v_x \cdot \cos \theta_{M_3} + v_y \cdot \sin \theta_{M_3} + R \cdot \omega_z \tag{1.15}$$

1.2.2 Code

INITIALISATION

Le module hrobot_manager est initialisé dans le fichier main.c lignes 205 à 211 :

```
printf("# Initializing robot manager : ");
hrobot_init(&system);
hrobot_set_motors_accessor(&system, motor_cs_update, NULL);
printf("# OK\n");
printf("# Robot manager is GO\n\n");
```



Mise à jour


Ces transformations sont implémentées dans la fonction hrobot_set_motors du module hrobot_manager aux lignes 62 à 70 :

```
// project speed vector on each motor
v0 = vx*HR0B0T_M0T0R0_COS_COURSE + vy*HR0B0T_M0T0R0_SIN_COURSE;
v1 = vx*HR0B0T_M0T0R1_COS_COURSE + vy*HR0B0T_M0T0R1_SIN_COURSE;
v2 = vx*HR0B0T_M0T0R2_COS_COURSE + vy*HR0B0T_M0T0R2_SIN_COURSE;

//
v0 += omega;
v1 += omega;
v2 += omega;
```

Notons que dans la version présentée du code aucun effort de mise en conformité des unités n'a été effectuée R étant égal à 1 ici.

1.3 Positionnement




1.3.1 Transformation vitesses ADNS vers vitesses robot

Théorie

La carte ADNS6010 donne les vitesses de déplacement de chaque capteur dans son repère.





Soit le vecteur $\begin{pmatrix} v_{x1} \\ v_{y1} \\ v_{x2} \\ v_{y2} \\ v_{x3} \\ v_{y3} \end{pmatrix}$ représentant les informations de vitesses renvoyées par le capteur ADNS.

Sachant que chaque repère ADNS est une transformation linéaire du repère du robot on peut dire, en notant $\begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega_z \end{pmatrix}$ la vitesse du robot, qu'il existe une matrice A telle que :

$$\begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega_z \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} v_{x1} \\ v_{y1} \\ v_{x2} \\ v_{y2} \\ v_{x3} \\ v_{y3} \end{pmatrix}$$

$$(1.16)$$

La matrice A est donc une matrice 3x6 obtenue par identification du capteur ADNS.

$$A = \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} & a_{03} & a_{04} & a_{05} \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \end{pmatrix}$$

$$(1.17)$$

Code

Initialisation

Le module hposition_manager est initialisé dans le fichier main.c lignes 216 à 221 :

```
printf("# Initializing position manager : ");
hposition_init( &position );
hposition_set( &position, 0.0, 0.0, 0.0 );
printf("# OK\n");
```



```
printf("# Position manager is GO\n\n");
```

Mise à jour

La transformation, réduite à un produit matriciel, est implémenté dans la fonction hposition_update du module hposition_manager aux lignes 119 à 137.

```
//-----
// Transform speed in ADNS coordinates to robot coordinates
// compute speed in ADNS coordinates
for(i=0;i<6;i++)
 v[i] = hpos->pAdnsVectors[i] - adns6010.vectors[i];
// update previous ADNS vectors
for(i=0;i<6;i++)
 hpos->pAdnsVectors[i] = adns6010.vectors[i];
// for each robot coordinate (x,y,a) compute a dx of mouvement
for(k=0; k<3; k++)
{
 dp[k] = 0.0;
 // for each ADNS coordinate (vx1,vy1,vx2,vy2,vx3,vy3)
 for(i=0;i<6;i++)
 {
   dp[k] += hrobot_adnsMatrix[k][i]*v[i];
 }
}
```

1.3.2 Intégration des vitesses ADNS

Théorie

L'élément $\begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega_z \end{pmatrix}$ calculé précédement est donné dans le repère lié au capteur ADNS.

Il convient donc de le transformer par une rotation de α , angle du robot par rapport à la table.

Code


L'intégration de l'élément de position calculé est effectué à la suite dans la fonction hposition_update aux lignes 142 à 147.

```
alpha = hpos->position.alpha;

x = hpos->position.x + dp[HROBOT_DX]*cos(alpha) - dp[HROBOT_DY]*sin(alpha);
y = hpos->position.y + dp[HROBOT_DX]*sin(alpha) + dp[HROBOT_DY]*cos(alpha);
alpha += dp[HROBOT_DA];
```



1.4 Asservisement en Position



Le robot est asservi en position par un régulateur PID sur chaque dimension : translation suivant \vec{x} , translation suivant \vec{y} , rotation suivant \vec{z} . La dernière étape consiste en une rotation du vecteur afin de le passer du repère R_{table} au repère R_{robot} .

1.4.1 BOUCLES D'ASSERVISSEMENT

Consigne

La consigne est une position exprimée en mm et en radians.

Un filtre quadramp est appliqué à la consigne permettant de limiter ses dérivées premières et secondes, limitant ainsi l'accélération et la vitesse du robot.

CORRECTION

La correction de l'asservissement est un vecteur vitesse passé en consigne à l'asservissement des moteurs.

FEEDBACK

L'information de position est récupérée depuis le module hposition_manager, calculée depuis le retour de la carte ADNS6010.

Code

L'asservissement en position du robot est réalisé dans les fichiers unioc_asserv/robot_cs.c et unioc_asserv/robot_

INITIALISATION

```
unioc_asserv/main.c ligne 230 :

// Initialize control systems for robot
printf("# Initializing robot control systems : ");
robot_cs_init(&robot_cs);
robot_cs_set_hrobot_manager(&robot_cs,&system);
```



```
robot_cs_set_hposition_manager(&robot_cs,&position);
printf("# OK\n");
```

La fonction robot_cs_init assure l'initialisation des control_system_managers, filtres PID et quadramps.

Mise à jour


La mise à jour de l'asservissement est effectuée par la fonction robot_cs_update() appellée sur interruption par le module scheduler :

```
unioc_asserv/main.c ligne 324:
```

1.4.2 Changement de repère

Théorie

La correction calculée par l'asservissement en position est exprimée dans le repère lié à la table de jeu R_{table} . Avant de l'envoyer aux asservissements moteurs il faut effecteur un changement de repère de R_{table} vers R_{robot} .



On a:

$$\begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega_z \end{pmatrix}_{R_{table}} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega_z \end{pmatrix}_{R_{robot}}$$
(1.18)

$$\begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega_z \end{pmatrix}_{R_{robot}} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) & 0 \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega_z \end{pmatrix}_{R_{table}}$$
(1.19)

Code

Le changement de repère est effectué dans la fonction robot_cs_update() :

```
vx_t = cs_get_out(&csm_x);
vy_t = cs_get_out(&csm_y);
omegaz_t = cs_get_out(&csm_angle);
hposition_get(rcs->hpm, &hvec);
```



```
alpha = -hvec.alpha;
vx_r = vx_t*cos(alpha) - vy_t*sin(alpha);
vy_r = vx_t*sin(alpha) + vy_t*cos(alpha);
```

1.5 FONCTIONNEMENT NOMINAL

1.5.1 Initialisation

La fonction hposition_update assurant la mise à jour de la position du robot à partir des informations retournées par les ADNS est appellée sur interruption, par le biais du module scheduler. L'appel est initialisé dans main.c:

```
scheduler_add_periodical_event_priority(&hposition_update, &position, 400, 50);
```

La fonction robot_cs_update assurant la mise à jour de l'asservissement est appellée elle aussi sur interuption, l'appel est initialisé dans main.c :

```
scheduler_add_periodical_event_priority(&robot_cs_update, &robot_cs, 10, 100);
```

1.5.2 Mise à jour de l'asservissement

La mise à jour de l'asservissement se déroule de la manière suivante :

- appel de robot_cs_update, mise à jour des asservissements en translation suivant \vec{x} , translation suivant \vec{y} et angle selon \vec{z} ;
- appel de hrobot_set_motors avec les valeurs calculées par les 3 asservissements en position, afin de transformer une consigne en vitesse dans le repère du robot vers une consigne en vitesse sur chaque moteur;
- appel de motor_cs_update avec les consignes en vitesse de chaque moteur, mise à jour des asservissement en vitesses des 3 moteurs;
- mise à jour des PWMs avec les valeurs calculées par les asservissements en vitesse.



II IDENTIFICATION DU CAPTEUR ADNS

2.1 Théorie

Le capteur de position constitué de 3 capteurs optiques ADNS6010 n'est pas parfaitement ajusté dans les axes de la base roulante et il est, par conséquent, difficile de calculer la matrice A vue précédement a partir des mesures du capteur.

$$\begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega_z \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} v_{x1} \\ v_{y1} \\ v_{x2} \\ v_{y2} \\ v_{x3} \\ v_{y3} \end{pmatrix}$$

$$(2.1)$$

La méthode est donc d'effectuer une série de mesure de couples (U, V) où $U = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega_z \end{pmatrix}$ et $V = \begin{pmatrix} v_{x1} \\ v_{y1} \\ v_{x2} \\ v_{y2} \\ v_{x3} \\ v_{y3} \end{pmatrix}$.

Par exemple effectuer depuis le point $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ une translation de 400mm suivant l'axe \vec{x} donne le couple (U_0, V_0) suivant :

$$\left(\begin{pmatrix} 400 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 30110 \\ -17327 \\ -30676 \\ -17198 \\ 972 \\ 35188 \end{pmatrix} \right)$$
(2.2)

Il reste à effectuer un grand nombre de mesure sur des coordonnées variées et d'ensuite identifier la matrice A au moyen d'un algorithme d'identification.

2.2 Code

L'identification est effectuée au moyen de la méthode ARMA sous SciLab grâce au script unioc_asserv/scilab/adns_calibration.sci.

