# xy项目部署接入指引

修改时间：v20251217-180000

# 注意事项：

1. x项目是云主机资源，y项目是物理机资源。如果没有对应项目权限，可以找管理人员。
2. x/y项目部署需要上传资产信息，资产信息参考见下文x/y部署方式要求介绍, 然后在设备上执行blink部署脚本
3. 需要初始化硬盘和挂载

## x/y部署方式要求介绍

1. 设备环境要求

| | MCDN-X项目（云主机） | MCDN-y项目（物理机） |
|---|---|---|
| CPU架构 | X86 | X86 |
| CPU核数 | ≥12C | ≥12C |
| 内存 | ≥32G | ≥32G |
| 磁盘容量 | SSD≥1TB | SSD≥1TB |
| 磁盘性能和要求 | SSD必须 | SSD必须 |
| 存储带宽比（推荐） | >5TB: 1Gbps | >5TB: 1Gbps |
| 系统要求 | Debian11.7、CentOS7.0及以上 | Debian11.7、CentOS7.0及以上 |
| 内核要求 | Debian11.7系统自带内核；CentOS内核5.4以上 | Debian11.7系统自带内核；CentOS内核5.4以上 |
| 是否支持docker | 是，必须 | 是，必须 |
| 服务网卡要求 | 支持多拨，多网卡 | 支持多拨，多网卡 |
| 基础环境要求 | 1.root权限 支持iptables(内核>3.10.0) | 1.root权限 支持iptables(内核>3.10.0) |
| 网络类型 | 全锥及以上、公网 | 公网 |

铁球(chenzhenwei01) 8966 2026-3-19
上海哔哩哔哩科技有限公司

| | | |
|---|---|---|
| 带宽能力 | 单IP≥500Mbps | 单IP≥50Mbps 且 单物理机≥500Mbps |
| 管理地址 | 无 | 无 |
| 调度方式 | 1.支持全国全运营商调度 | 1.支持全国全运营商调度<br>2.支持仅省内调度<br>3.支持仅省内同运营商和省外跨运营商调度 |
| 跨运营商覆盖要求 | 支持跨运营商覆盖 | 支持跨运营商覆盖 |
| 端口放行 | | |
| 节点地区分布 | 至少覆盖全国50%的省份运营商 | 至少覆盖全国50%的省份运营商 |
| 节点运营商分布 | 电信40%；联通20%；移动40% | 电信40%；联通20%；移动40% |
| 平均在线时长 | ≥23小时/天（整体可用性≥99%） | ≥23小时/天（整体可用性≥99%） |
| 优先供给区域 | 全国 | 全国 |
| 重传率 | ≤3% | ≤3% |

2. 设备接入BLINK，接入后，可在**平台-设备管理-接入设备**中看到设备信息。
   a. 系统镜像
      i. 安装blink提供的系统镜像，安装后，会自动启动blink(service)，也会自己拉取业务程序并启动。业务类型和选取的项目有关。
   b. centOS 7机器，可以不安装BLINK定制系统镜像，使用部署脚本，直接部署接入。
3. 设置hostname
   a. 主机命名规范
      i. 命名标准：neep-供应商-省份-设备实际运营商-业务标识-编号后缀
      ii. 举例说明：jkwl供应商、cq省份、cmcc设备实际运营商、x 业务标识、350编号后缀 。

         neep-jkwl-cq-cmcc-x-350
      iii. 运营商缩写规范：电信-dx、联通-cu、移动-cmcc
      iv. 业务标识规范：x/y
4. 资产信息录入
   a. 获取设备资源信息，按照提示在**平台-设备管理-设备资产-新建**中，填写信息提交。
   b. 批量录入，在**平台-设备管理-设备资产**右侧，点击上传箭头，下载execl模版，**不要改**

铁球(chenzhenwei01) 8966 2026-3-19
上海哔哩哔哩科技有限公司

**动表格前两行**，填写信息后，通过文件批量录入。

c. 等待资产信息和设备绑定，需要设备hostname和资产名称相同。

5. 设备接入相关状态提示见**blink设备状态说明**。

# BLINK设备状态说明

## 设备状态

1. 在线，blink进程在线
2. 离线，blink进程离线

## 运行状态(业务)

1. 未启用，设备刚刚接入，等待业务部署。
2. 处理中，业务部署中。
3. 部署异常，业务部署失败，BLINK平台会有异常原因展示，会自动重试，重新部署。如果长时间一直存在异常，联系blink管理员进行异常处理。
4. 运行异常，业务可能因为质量问题或业务主动干预下线。需要厂商排除异常后重新交付
5. 交付确认、替换确认、恢复确认，大节点设备处于交付确认阶段，需等待一个小时左右。
6. 运行中，业务正常运行。

## 资产状态

1. 已绑定，正常状态
2. 未绑定，资产刚录入或者资产录入信息错误，导致资产设备未绑定。
3. 未匹配，存量已绑定设备更新资产信息错误，导致资产未匹配。

# BLINK业务部署指引：

## 1. 接入前准备

1. 找采购获取资源接入标准文档，按照文档标准接入设备。
2. 找BLINK平台管理人员，创建项目，机器会统一归属于一个项目。项目在**平台-资源上报-资源信息**中查看。

## 2. 部署脚本/系统镜像下载

1. **平台-下载包管理-构建**，选择**用户**,选择**项目**，选择**构建类型**，点**立即提交**生成脚本，然后下载。

铁球(chenzhenwei01) 8966 2026-3-19
上海哔哩哔哩科技有限公司

# 3. 设备环境准备

## 3.1. 初始化硬盘和挂载

```
参考：

机械盘格式化：
mkfs.xfs -f -K -i size=512,attr=2 -l version=2,size=128m -d su=64k,sw=10 /dev/sda

# 生成磁盘挂载格式内容，写到/etc/fstab后，用mount -a挂载
# ss=$(blkid /dev/sda |awk '{print $2"  /mnt/disk'${hdd}'  xfs defaults,nofail,noatime,nodiratime 0 0  #"$1}'); echo $ss
UUID="7ce44fb1-51db-4d26-9843-c79e5d33dca2" /mnt/disk xfs defaults,nofail,noatime,nodiratime 0 0 #/dev/sda:

固态盘格式化：
mkfs.xfs -f -K -i size=512,attr=2 -l version=2,size=128m -d su=64k,sw=1 /dev/sda

# ss=$(blkid /dev/sda |awk '{print $2"  /mnt/disk'${hdd}'  xfs defaults,nofail,noatime,nodiratime 0 0  #"$1}'); echo $ss
UUID="7ce44fb1-51db-4d26-9843-c79e5d33dca2" /mnt/disk xfs defaults,nofail,noatime,nodiratime 0 0 #/dev/sda:

```

## 3.2. 环境变量写入

1. 传递必要环境变量，再执行部署脚本，部署脚本可在blink平台获取。

铁球(chenzhenwei01) 8966 2026-3-19
上海哔哩哔哩科技有限公司

```
# blink 安装路径，比如 /data/blink_agent
BLINK_DEPLOY_PATH

# 业务容器映射目录，用于存放缓存内容,支持启动多个实例容器
# 单实例配置 /mnt/disk0/storage0
# 多实例配置 /mnt/disk0/storage0:/mnt/disk0/storage1....
# 按0.5C、500M内存一个实例的标准(硬盘>=64G)
BLINK_DOCKER_MOUNT_POINT

# 业务容器映射目录缓存大小限制，需与 BLINK_DOCKER_MOUNT_POINT 一一对应，默认单位为 G,举例 64:64:64 ，单实例至少为30G
BLINK_DOCKER_MOUNT_LIMIT
# 如果磁盘还有其他用途，那就可以不填写，业务脚本会自动计算(会预留一些空间);反之，就视具体情况填写磁盘缓存限制(防止磁盘写满)


# 单网卡不设置
# 流量出入网口列表, 利用多线路达到带宽最大化
# 如果机器存在多个可用网口可以设置, 例如 ppp0:ppp1:ppp2
# 需要以下命令可用 ip rule 、 ip route、iptables
BLINK_ETH_LIST

# 网口线路数量(int) 比如 1
BLINK_NUMBER_OF_ETH

# 网口单线路带宽 单位为 M 比如 1000
BLINK_SINGLE_BANDWIDTH

# 精准调度比例控制, 省内cm,省内cu,省内ct,省外cm,省外cu,省外ct
# 数据只支持 0 或者 100
# 举例: 100,100,100,0,100,100 表示省内都跑，省外只跑联通电信
BLINK_COVER_ISP

```

## 4. 接入进行中

**执行下载的blink部署脚本:** 内部执行过程：设备先启动blink agent，上报信息给blink server，平台会根据业务启动方式，下发对应的control文件（业务启动脚本），进行业务部署。

# 其他场景: 旧设备异网改造

```
# 异网参数说明
# 精准调度比例控制, 省内cm,省内cu,省内ct,省外cm,省外cu,省外ct
# 数据只支持 0 或者 100
# 举例: 100,100,100,0,100,100 表示省内都跑，省外只跑联通电信
BLINK_COVER_ISP


# 1. 进入blink部署目录
# 2. 修改env_other.sh
export blink_cover_isp=xxx
# 3. 修改plugins/blink_default/config
COVER_ISP=xxx
# 4. 重启业务进程
执行命令：plugins/blink_default/control restart
```

铁球(chenzhenwei01) 8966 2026-3-19
上海哔哩哔哩科技有限公司