


# **PALLET LINK**

#### TROUBLE SHOOTING.

Guía rápida para la detección y atención de problemas para Pallet Link.

• Seleccione el nivel de administrador (Ctrl + click)







# **TÉCNICO DE SOPORTE**

Seleccione la situación según el síntoma de la falla.

- Ensamble no concuerda con ninguno registrado.
- Mantenimiento del pallet no se encuentra al día.
- Estatus de la tablilla ONHOLD.
- No se puede ingresar a la aplicación.
- Material en progresión inadecuada.
- Pallet Dañado.



#### Ensamble no concuerda con ninguno registrado.



Ingresar a la base de datos de pallet link, verificar el correcto registro del ensamble, considerando progresión (TH, TOP, BOT, o nivel final) y que el número JPT del pallet coincida. (documento 16-ME40-3000-00098).



En caso de que la información no sea la correcta, modifique el ensamble con los parámetros adecuados.



#### Mantenimiento del pallet no se encuentra al dia.

3 I L	Palle	et Li	nk		Home   I	Logo
					4	90
		Nun	nero de Serie del P	allet:	_	
			jpt-01619-01			
			☐ Panel			
		1	impiar y Regresar			
El mo	antenimiento del	pallet no	esta al dia, favor	d- "	uarto de pallets.	
Ciclos Lavado	Fecha Lavado	Total Pallets	Ciclos para Mantenimiento			
	5/2/2017					
	El mo	El mantenimiento del	El mantenimiento del pallet no	jpt-01619-01  Panel  Limpiar y Regresar  El mantenimiento del pallet no esta al dia, favor  Ciclos  Fecha Layado  Total  Ciclos para	Numero de Serie del Pallet:  jpt-01619-01  Panel  Limpiar y Regresar  El mantenimiento del pallet no esta al dia, favor de Requiere  Ciclos Fecha Layado, Total Ciclos para Mantenimiento	Numero de Serie del Pallet:  jpt-01619-01  Panel  Limpiar y Regresar  El mantenimiento del pallet no esta al dia, favor de Requiere  Ciclos Fecha I grado Total Ciclos para Mantenimiento

Dirija el pallet al área destinada para el control de los mismos, donde recibe el proceso adecuado.

Esta situación se presenta por falta de lavado del pallet, no se genera el registro de la entrada del pallet al área encargada.

Si el botón Verde cambia a Amarillo, indica que el mantenimiento está próximo a vencer, basándonos en el número de ciclos, si cambia a rojo es necesario tomar acción para llevarlos al cuarto.

Verde desde 0 hasta 400 ciclos.

Amarillo desde 400 hasta 450 ciclos.

Rojo desde 450 hasta ser bloqueado al cumplir 500 ciclos.



#### Estatus de la tablilla Onhold




PCB bloqueada por exceso de vueltas, según este configurado, al rebasar el límite se bloquea automáticamente, impidiendo asignarle los siguientes procesos de MES en las estaciones posteriores.



## No se puede ingresar a la aplicación

Verifique que el link sea el correcto, ingresando directamente desde Quick Links, donde encontrara el acceso directo.



Revise que el equipo se encuentre conectado a Internet, de lo contrario, solicite apoyo de IT por medio de Service Desk Ext. 8912.



#### Material en progresion inadecuada

Verifique el registro del ensamble dentro de la base de datos de pallet Link, consulte el historial de la PCB dentro de MES, compare la progresión con el ensamble registrado en Pallet Link.

En caso de no coincidir, solicite apoyo del personal de calidad para verificar la progresión. Si la progresión es adecuada, revise el ensamble según el paso anterior en caso de tener error, modifique el ensamble (puede consultarse el punto "ENSAMBLE NO CONCUERDA CON NINGUNO REGISTRADO).

#### Pallet dañado

Si algún pallet se encuentra dañado, diríjalo al área predestinada para su mantenimiento, en donde deberán realizar las reparaciones correspondientes. Por ningún motivo permita que un pallet dañado entre a línea de producción.



## ME


Seleccione la situación según el síntoma de la falla:

- Pallet inactivo en Fixture control system.
- El ensamble no cuenta con el material de ligado
- No se llenan todos los campos con números de serie (en el caso de tablillas que conformen un panel).



## Pallet inactivo en Fixture Control System

Verifique que el pallet se encuentre activo en la base de datos de Fixture Control System.





## El ensamble no cuenta con el material de ligado

Solicite la configuración del ensamble al área funcional de QA, proporcionando el ensamble en la progresión correcta.

## No se llenan todos los campos con números de serie

El detalle se corrige por parte del programador del sistema, verificar con Nora Gómez, EXT 1514.