## 29 DE AGOSTO DE 2016



# MANUAL PARALLAX ACTIVITYBOT

MONTAJE, EXPLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

DIEGO SOLER; FREDY ESPAÑA; RODOLFO CACACHO; RENE OLIVET

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Algoritmos y estructura de datos

### Sección 1: Ensamblado


Para el ensamblado del chasis del robot usted puede consultar el manual físico que incluye la caja del *Parallax Acrivitybot*. Si la caja no incluye un manual para ensamblaje, puede referirse al siguiente enlace donde encontrará la versión online.

http://learn.parallax.com/tutorials/robot/activitybot/activitybot/mechanical-assembly

## Sección 2: Circuito

Para asegurar del funcionamiento correcto del robot, procure seguir el siguiente esquema para conectar los sensores a los pines adecuados.


#### 2.1 Sensor ultrasónico:




El sensor ultrasónico parallax, a diferencia del HC-SR04 cuenta únicamente con 3 pines por lo que se recomienda ser cuidadoso.


#### **2.2** Sensores Infrarrojos:

**2.2.1)** Los sensores deben ensamblarse dentro de un chasis color negro incluido en la caja tal como se muestra en la figura.





**2.2.2)** Para establecer una lectura correcta asegúrese de conectar los sensores con sus receptores tal y como se muestra en el siguiente esquema.



- **2.2.3)** Cuando usted finalice de instalar los sensores IR, deberían apuntar en forma ortogonal hacia los lados.
- **2.3** Cuando esté seguro de que los circuitos, y el ensamblado mecánico estén correctos, cargue el programa **Instrucciones.side** al robot conectándolo con el cable mico USB USB a su ordenador. Posteriormente coloque el switch en la posición #1 y presione el botón cargar del programa **SimpleIDE**



¡Finalmente, su robot está listo para escapar de los muros de cualquier laberinto!

Tome asiento y disfrute verlo salir.