



IPv6 na Última Milha para Pequenos e Médios Provedores

Elizandro Pacheco
Uesley Corrêa
treinamentos@network.education



Apresentação

Uesley Corrêa



Instrutor Oficial Ubiquiti Routing & Switching/Wireless, empresário de telecomunicações e consultor em Telecom há 10 anos. Entusiasta e amante de redes de telecomunicações.



Apresentação

Elizandro Pacheco



Instrutor Oficial Ubiquiti Routing & Switching/Wireless, consultor em Telecom há 13 anos. Entusiasta e amante de sistemas *nix.



Necessidade atual

Temos hoje no Brasil, um total de 3049 prefixos IPv6 alocados em ASN's nacionais. E desses 3049 prefixos, temos somente 882 ASN's nacionais propagando seus prefixos. E ainda que propagados, estimamos que apenas uns 50% dos que estão propagando estão realmente entregando o IPv6 na casa do seu assinante (sendo otimistas).



Tecnologia Empregada

Atualmente, vários pequenos e médios provedores via rádio, cabo UTP ou FTTx usam ativos de fabricantes Ubiquiti Networks e Mikrotik. Além deles, a D-Link tem roteadores de modelos de entrada (DIR-610, DIR-615, etc) bem acessíveis para clientes de redes UTP e FTTx. Além disso, a maioria gritante usa autenticação PPPoE.



Como fazer?

Não abordaremos a parte de transporte de dados / roteamento dos pacotes IPv6. Vamos abordar somente a parte de concentrador e clientes. E de uma forma simples, conseguiremos atingir o objetivo.



Concentrador

Para o concentrador usaremos o RouterOS. Para o concentrador ficar pronto para o IPv6, basta somente ativar o pacote no concentrador, levantar os pools e vinculá-los ao concentrador PPPoE.



Pools


São necessários basicamente dois pools no concentrador para que o PPPoEv6 funcione:

- Pool de túnel PPPoE;
- Pool de Prefix-Delegation.

Geralmente, usamos /64 para PPPoE, e /56 para o Prefix-Delegation.



Pools





PPPoE-Server

No PPPoE-Server, precisamos ativar o IPv6: yes, e vincular os túneis criados



PPPoE-Server

General Protocols Limits Queue		MARKON CANADA AND STORES		
General Prococois Limits Queue	ОК	General Protocols Limit	s Queue	ОК
-Use IPv6	Cancel	Name:	profile1	Cancel
C no • yes C required C default	Apply	Local Address:		▼ Apply
C no C yes C required G default	Comment	Remote Address:		Comment
- Use Compression	Сору	Remote IPv6 Prefix Pool:	PoolTúnel	Сору
C no C yes	Remove	DHCPv6 PD Pool:	PoolPD	Remove
- Use V3 Compression — Cono Coyes	Tromo to	Bridge:		- I
- Use Encryption		Bridge Port Priority:		-
C no C yes C required C default		Bridge Path Cost:		-
		Incoming Filter:		-
		Outgoing Filter:		-
		Address List:		\$
		DNS Server:		\$
		WINS Server:		\$
		- Change TCP MSS C no C yes	efault	_



Clientes

Vamos abordar superficialmente a conexão dos clientes PPPoE (D-Link, Mikrotik e Ubiquiti).



Clientes - Mikrotik

Para o cliente Mikrotik, basta criar o PPPoE-Client, e um DHCPv6 Client. A partir daí, podemos colocar um IPv6 na interface LAN originado do Pool criado pelo DHCPv6 client, com a opção advertise marcado.



Clientes - Mikrotik

DHCPv6 Client <ppp< th=""><th>oe-out1></th><th>□×</th><th>New IPv6 A</th><th>ddress</th><th></th><th>□×</th></ppp<>	oe-out1>	□×	New IPv6 A	ddress		□×
	pppoe-out1 Pool-PD 64 Use Peer DNS Add Default Route 00030001d4ca6d0f3548	Comment Copy Remove	Address: From Pool: Interface:	::/64 Pool-PD	*	OK Cancel Apply Disable Comment Copy Remove
disabled	Status: stopped	Release	enabled		Global	



Clientes - Ubiquiti

Para habilitar o IPv6 numa CPE da Ubiquiti, tecnicamente, precisamos ativar o protocolo IPv6 na área de network, na interface wan e lan. É necessário também ativar o DHCPv6 na WAN, Prefix-Delegation na lan, e selecionar a opção stateless, além de informar o tamanho do bloco a ser recebido (/60)



Clientes - Ubiquiti

■ WAN Network Settings				
WAN Interface:	WLAN0 ©			
IP Address:	OHCP Static PPP	οE	IPv6:	Enable
User Name:			IPv6 Address:	SLAAC O DHCPv6
Password:		Show		
Service Name:				
Fallback IP:	192.168.10.1			
Fallback NetMask:	255.255.255.0			
MTU/MRU:	1492 / 1492			
Encryption:	☐ Enable			
MTU:	1500			
NAT:	☐ Enable			
Block management access:	Enable			
DMZ:	☐ Enable			
Auto IP Aliasing:	Enable			
MAC Address Cloning:	Enable			
LAN Network Settings				
LAN Interface:	LAN0			
IP Address:	192.168.1.1		IPv6:	✓ Enable
Netmask:	255.255.255.0		IPv6 Address:	Static Prefix Delegation
MTU:	1500		IPv6 Prefix Length: [?]	64
DHCP Server:	Oisabled Enabled	Relay	IPv6 DHCP Server:	Oisabled Stateless O Stateful
Range Start:	192.168.1.2		DNS Proxy:	☑ Enable
Range End:	192.168.1.254			
Netmask:	255.255.255.0			

Network Education

Clientes - D-Link

Para habilitar o IPv6 numa CPE da D-Link, basta habilitar na opção IPv6, o PPPoE. E habilitar a opção Ativar DHCP-PD com a forma de configuração SLAAC + Stateless DHCP.



Clientes - D-Link

	Minha conques Thus 4	DDD-5	
Sessão PPPoE: O Compartilhe com IPv4 O Criar uma nova sessão Modo de endereço: IP Dinâmico IP estático Endereço IP: Nome de Usuário: USUATIO Senha: Confirme sua senha: Nome do Serviço: (Opcional) Modo Reconectar: O Sempre Ligado Manual	Minna conexao IPV6 e :	PPPOE	<u>₹</u>
Modo de endereço :	PPOE TIPO DE CONEXÃO À INTE	ERNET:	
Modo de endereço :	igite as informações fornecidas	pelo provedor	de serviços de Internet (ISP).
Endereço IP : Nome de Usuário : USUACIO Senha : Confirme sua senha : Nome do Serviço : (Opcional) Modo Reconectar : O Sempre Ligado (Manual)	Sessão PPPoE:	O Compartilhe	com IPv4 Criar uma nova sessão
Nome de Usuário : USUATIO Senha : Confirme sua senha : Nome do Serviço : (Opcional) Modo Reconectar : O Sempre Ligado Manual	Modo de endereço:	O IP Dinâmico	◯ IP estático
Senha: Confirme sua senha: Nome do Serviço: (Opcional) Modo Reconectar: Osempre Ligado Manual	Endereço IP:		
Confirme sua senha : Nome do Serviço : (Opcional) Modo Reconectar : Osempre Ligado Manual	Nome de Usuário:	usuario	
Nome do Serviço : (Opcional) Modo Reconectar : Sempre Ligado Manual	Senha:	•••••	
Modo Reconectar :	Confirme sua senha:	•••••	
	Nome do Serviço:		(Opcional)
	Modo Reconectar:	Sempre Ligad	do Manual
		The state of the s	
	btenha endereco dos servidores	DNS automati	icamente ou digite um endereco o
stenha endereco dos servidores DNS automaticamente ou digite um endereco de	ervidor DNS específico.		
otenha endereço dos servidores DNS automaticamente ou digite um endereço de rvidor DNS específico.	⊙ Ob	ter servidor Di	NS IPv6 DNS automaticamente
	Us	e os seguintes	servidores DNS IPv6
rvidor DNS específico.	Carray Dalay fair DNC		
rvidor DNS específico. Obter servidor DNS IPv6 DNS automaticamente	Server Primario DNS :		



Clientes - D-Link

	IPV6 DA LAN
	configurações da rede interna do seu roteador. Se você cê talvez precise ajustar as configurações de rede do PC para
Ativar DHCP-PD:	
LAN Endereço IPv6:	/64
Endereço LAN IPv6 Link-Local:	fe80::dafe:e3ff:fe7a:4bf6 /64
	na autoconfiguração IPv6 e atribuir endereços IP aos ibém pode ativar o DHCP-PD para delegar prefixos de
computadores na sua rede. Você tam	bém pode ativar o DHCP-PD para delegar prefixos de
computadores na sua rede. Você tam roteadores em sua rede local. Habilitar atribuição automática :	bém pode ativar o DHCP-PD para delegar prefixos de
computadores na sua rede. Você tam roteadores em sua rede local. Habilitar atribuição automática : de endereços IPv6 Habilitar Automatic DHCP-PD :	bém pode ativar o DHCP-PD para delegar prefixos de



Treinamentos

Constantemente ministramos treinamentos EAD de IPv6 na última milha, incluindo tópicos como:

- OSPFv3;
- Como implantar IPv6 em rede legada (técnicas de tunelamento e transporte);
- Planejamento e controle de migração (PHPIPAM, etc.).



Agendas

As agendas de treinamento podem ser consultadas através de email para treinamentos@network.education, através do nosso site http://network.education ou nossa fanpage: http://fb.com/networkeducationbr.

Mas já temos um treinamento de IPv6 agendado para iniciar dia 11/01/16.



Dúvidas?





Obrigado!

IPv6 na Última Milha

Elizandro Pacheco < elizandro@network.education > Uesley Corrêa < uesley@network.education >

