Install Q1, Q2, R1, R2 for automatic
power-on control via +5V from Altair Mini.

Install jumper JP1 for constant power on.

Install switch across JP1 for manual power switch.

JP1

J1
Barrel_Jack_Switch

Input Voltage:
9-12V DC max.

D1
1N4001

Q1
IRF9Z34NPBF

R1
10k

Q2
BS170

R2
10k

RAW

REG1
R-78E5.0-1.0

C2
10uF

+5V

C1
10uF

REG2
R-78E3.3-1.0

C3
10uF

+3.3V

GND

RAW_ALTAIR
+5V_ALTAIR
+3.3V_ALTAIR

5747842-4
DSUB1

WAIT
INP
OUT
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
!RESET
!CLR
GND

N/C

U1
U2
U3
U4

roger.meier@pobox.com
Roger's Hardware

Sheet: /
File: 00-backplane.kicad_sch

Title: Powered Backplane for Altair 8800 Mini

Size: B	Date: 2026-05-26	**Rev: 1**
KiCad E.D.A. 10.0.3		Id: 1/1