

# SHT31V1A – digitální vlhkoměr a teploměraaaa Jan Chroust



Jedná se o modul, který je možné osadit IO SHT30 nebo SHT31, které umí měřit relativní vlhkost a teplotu s velkou přesností a stabilitou. Rozsah měřené vlhkosti je 0 % až 100 %. Teplota je měřena v rozsahu -40 C až 125 C. Komunikace probíhá přes rozhranní I2C.



# 1 Technické parametry

Parametr	Hodnota	Poznámka
Relativní vlhkost	0 % - 100 %	Typ. přesnost dle IO
Teplota	-40C - 125C	Typ. přesnost dle IO
integrovaný obvod	SHT30, SHT31	
Rozhraní	I2C	
Napájení	Min. 2.4 V - max. 5.5 V	
Rozměry	$9.65 \times 40.13 \text{ mm}$	




# 2 Popis konstrukce

### 2.1 Úvodem


Jedná – uvodem – se o modul založený na IO SHT31V01A, který umožňuje měření relativní vlhkosti a teploty a velkou přesností a stabilitou. Další přesné informace IO je možné vyčíst z oficiálního dokumentačního listu výrobce. Modul obsahuje veškeré potřebné součástky pro správný chod.

## **Humidity Sensor Performance Graphs**




Obrázek 1


### **Temperature Sensor Performance Graphs**



Obrázek 2


## **Temperature Sensor Performance Graphs**






Obrázek 3

## **Temperature Sensor Performance Graphs**






Obrázek 4

DOC/SRC/img/docB.jpg

tady bude schema

## 3 Osazení a oživení

#### 3.1 Osazení



Obrázek 5: relImg

#### 3.2 Oživení

Je potřeba provést kontrolu zda není na plošném spoji zkrat a zda je dobře zapájen IO. Jinak není třeba nic oživovat, pouze připojit a napsat program. Když je nulovým odporem osazena pozice R4 adresa modulu je 0x44, pokud je osazena pozice R3 je adresa 0x45.

## 3.3 Program

Vzorový program se nachází ve složce SW modulu. Pro spuštění je potřeba mít nainstalovaný pyMLAB.